

**REPETIDOR RADIOFRECUENCIA ALARMA
AURORA RT-110 1111250**



INTRODUCCIÓN

Este accesorio para alarmas Aurora **le permite ampliar la cobertura de los sensores inalámbricos** instalados en su sistema de seguridad electrónico, reenviando la señal hasta la central; algo muy práctico para cubrir todos los puntos necesarios en oficinas grandes, chalets de 3 ó más plantas, naves industriales, etc... La distancia efectiva de este repetidor de radiofrecuencia puede llegar hasta los 500 metros en espacios exteriores y sin obstáculos.

INDICADORES LUMINOSOS

POWER: este indicador luminoso se enciende cuando el repetidor está alimentado y en funcionamiento.

LEARN: este indicador luminoso se enciende cuando el repetidor está registrando los accesorios inalámbricos.

SEND: este indicador luminoso se enciende cuando está transmitiendo las señales a los accesorios inalámbricos.

REGISTRO DE SENSORES EN EL REPETIDOR

Introduzca un objeto de punta fina en el orificio del botón de alta de sensores del repetidor. Presione este botón durante 0,5 segundos. El indicador LEARN se iluminará y el repetidor empezará a estar operativo. A continuación, para registrar uno de los accesorios en el repetidor, accione el accesorio inalámbrico una vez (por ejemplo, presionando cualquier botón del mando a distancia o separe el magnético del transmisor en el sensor de puertas y ventanas). Cuando el repetidor reciba la señal del accesorio inalámbrico, el indicador LEARN se apagará para indicar que el proceso de registro ha finalizado. Haga lo mismo con todos los sensores y accesorios del sistema de alarma Aurora.

DESCONEXIÓN DE LOS SENSORES EN EL REPETIDOR

Introduzca un objeto de punta fina en el orificio del botón de alta de sensores del repetidor. Deje presionado durante bastante tiempo este botón y se encenderá el indicador LEARN, cuando deje de pulsar este botón el indicador se apagará automáticamente. En este momento todos los sensores inalámbricos registrados anteriormente se desconectarán del repetidor.