# Manual de usuario

LA INFORMACIÓN PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Grabador de vídeo digital

Pagina principal - www.canariascci.com - pulse aquí

# Índice de contenidos

Adver	tencia	1	5
Conte	nido d	del paquete	5
Introd	ucció	n	6
1.	Des	cripción del producto	6
2.	Des	cripción del producto	7
3.	Pan	el frontal	7
	3.1.	Modelo fino	7
	3.2.	Modelo con unidad (CD-ROM/DVD-ROM) extraíble	8
4.	Pan	el trasero	10
5.	Man	do a distancia	12
Instala	ación.		13
1.	Inst	alación de discos duros	13
	1.1.	Instalación del disco duro extraíble en el panel frontal	13
	1.2.	Instalación de los discos duros internos (interfaz IDE)	14
	1.3.	Instalación de discos duros internos (interfaz SATA)	15
2.	Con	ector USB en el panel trasero	17
3.	Con	exiones de la cámara	17
4.	Sele	cción RS485/RS232	19
	4.1.	DVR Triplex de 4 canales	19
	4.2.	DVR Triplex de 8 canales	20
5.	Sele	cción de formato de vídeo	20
	5.1.	DVR Triplex de 4 canales	20
	5.2.	DVR Triplex de 8 canales	21
6.	Cab	leado	21
	6.1.	DVR Triplex de 4 canales	22
	6.2.	DVR Triplex de 8 canales	22
7.	Inst	alación del sensor	22
	7.1.	DVR Triplex de 4 canales	23
	7.2.	DVR Triplex de 8 canales	23
8.	Inst	alación de alarma	24
	8.1.	DVR Triplex de 4 canales	24
	8.2.	DVR Triplex de 8 canales	24
Cómo	arran	car el sistema DVR	25
1.	Con	nandos	25
	1.1.	Pérdida de vídeo	25
	1.2.	Botones de operación	25

	1.3.	Funcionamiento del ratón	26
	1.4.	Información de estado	26
	1.5.	Iconos	27
2.	Men	ú principal	28
3.	Con	figuración de canales	29
	3.1.	Número de canal	30
	3.2.	Canal activo	30
	3.3.	Canal de grabación	30
	3.4.	Canal oculto	30
	3.5.	Nombre de canal	30
	3.6.	Tiempo de rotación	31
	3.7.	Ajuste de color	31
4.	Con	figuración de grabación	31
	4.1.	Grabación automática	32
	4.2.	Calidad de vídeo	32
	4.3.	Velocidad de grabación	32
	4.4.	Agenda de grabación	33
5.	Con	figuración del detector	37
	5.1.	Número de canal	37
	5.2.	Alarma de pérdida de vídeo	37
	5.3.	Activar pantalla completa	37
	5.4.	Tipo de activación	38
	5.5.	Configuración de movimiento	38
	5.6.	Configuración de sensor	40
6.	Con	figuración del sistema	41
	6.1.	Mensajes de error	41
	6.2.	Configuración de visualización	41
	6.3.	Configuración de fecha/hora	44
	6.4.	Configuración del sonido de las teclas	45
	6.5.	Configuración de dispositivo de entrada	46
	6.6.	Salir del menú automáticamente	46
7.	Con	figuración de hardware	46
	7.1.	Configuración de autenticación	47
	7.2.	Configuración del disco duro	48
	7.3.	Configuración de red	49
	7.4.	Configuración de pantalla	53
	7.5.	Configuración de audio	55
	7.6.	Actualización de Firmware	55

	7.7.	Restaurar configuración de fábrica	58
8.	Saliı	de menú automáticamente	58
	8.1.	Salir y guardar cambios	58
	8.2.	Salir e ignorar cambios	58
Repro	ducci	ón	59
Copia	de se	guridad de los datos por USB	61
1.	Сор	ia de seguridad por USB	62
2.	Сор	ia de seguridad por CDRW	63
1.	Bús	queda de dirección IP del router	64
2.	Serv	icio DDNS	67
	2.1.	Registro de servicio DDNS	67
	2.2.	Creación de cuenta en DynDNS	68
	2.3.	Inicio de sesión y servicio Host	70
	2.4.	Configuración del router	72
	2.5.	Configuración de DDNS del DVR	73
	2.6.	Configuración de PC Cliente	73
PC Cli	ente y	PC Viewer	74
1.	Dire	ctX	74
2.	Insta	alación del programa PC Client/PC Viewer	75
3.	Орс	iones del sistema operativo en VISTA	76
4.	Guía	e de funcionamiento de PC Viewer	79
	4.1.	Botones de PC Viewer	79
	4.2.	Reproducción	81
5.	Guía	e de funcionamiento de PC Client	83
	5.1.	Conexión de PC Client con el DVR	83
	5.2.	Información de estado	85
	5.3.	Iconos de control	85
6.	Cap	tura de imágenes en el PC	86
7.	Rep	roducción	88
Visual	izació	n remota a través de Internet Explorer	89

# Advertencia

- Para su seguridad, deberá desconectar el DVR antes de proceder a instalar, reparar cualquier pieza o manejar el disco duro.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente antes de utilizar el DVR.
- Para evitar cortocircuitos, no debe introducir nada dentro del DVR.
- Evite colocar el DVR en un lugar sometido a cambios de temperatura, humedad y polvo excesivos. Mantenga el DVR en un lugar cuya temperatura oscile entre 5 ~40 .
- Mantenga el DVR en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de generación de calor.
- No bloquee el ventilador ni las rejillas del DVR.
- No exponga la unidad a la luz solar directa.
- Si después de leer atentamente este manual de instrucciones, tuviera alguna duda, consulte con el servicio técnico.
- Nunca intente reparar la unidad usted mismo ya que podría dañar la unidad irremediablemente. Contacte con nosotros para solicitar la reparación.

# Contenido del paquete

- Grabador de vídeo digital x 1
- Mando a distancia x 1
- Alimentador x 1
- Cable de alimentación x 1
- Ratón USB X1
- Manual de usuario x 1
- CD de Software x 1

Póngase en contando con nosotros si faltase algún componente de la caja.

# Introducción

- 1. Descripción del producto
  - Grabación digital de imágenes en alta calidad a través de sus 4/8 entradas de vídeo (NTSC/PAL)
  - Integra una salida VGA y una salida de S-video/video-in\*2 y dos entradas de audio
  - Operaciones en modo tríplex: grabación / reproducción / copias de seguridad remota
  - Dos modos de compresión: MJPEG (grabación) / MPEG4 (conexión de red)
  - Ajuste individual de tasa de grabación para cada canal: desde 1 imagen por segundo (ips) hasta tiempo real
  - Modo de grabación individual para cada canal: continuo, agenda, activación por sensor/detección de movimiento.
  - Modo de búsqueda por horario o evento
  - Panel frontal con acceso a la unidad R/W DVD-ROM (o disco duro extraíble), y un disco duro interno de 3.5" (para DVR 4/8CH) con interfaz de disco duro IDE o SATA (opcional – puente de IDE a SATA); Máx. SATA : 1T
  - Copias de seguridad avanzadas en disco USB
  - Conexión de red con 10/100 Ethernet (RJ-45)
  - Protocolo de red por TCP/IP, IP estática, DHCP, PPPoE, DDNS (a través de Router)
  - Control de cámara con zoom y movimiento (P/T/Z) mediante RS485 (pronto disponible)
  - Búsqueda para reproducción mediante horario/evento
  - Sistema operativo: Windows XP/2000/Vista
  - Monitorización remota, grabación y reproducción a través de programa cliente y explorador Internet Explorer
  - Función de autenticación de usuarios.
  - Manejo a través de ratón/mando a distancia por infrarrojos/teclado de panel frontal
  - Adaptador de corriente +12 V CC, 50 vatios (100~240 V CA, 50/60Hz), con disco duro IDE interno: 3 Amperios (min), acceso directo al disco duro IDE interno/acceso frontal: 4 Amperios (min), compatible con modelo de disco duro SATA: 6 Amperios (min)
  - Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 290x52x220mm (DVR de 4/8 canales con un disco duro de 3,5 ") 340x60x280mm (DVR de 4/8 canales con un disco duro extraíble de +3,5")

•	•	
Modelos	DVR de 4 canales	DVR de 8 canales
Tasa de visualización	120/100fps	240/200fps
Tasa de grabación	60/50fps	60/50fps
Resolución de visualización	640x448/640x544	640x448/640x544
Resolución de grabación	640x224/640x272	640x224/640x272

• Tasa y resolución de visualización/grabación:

# 2. Descripción del producto



- 3. Panel frontal
  - 3.1. Modelo fino
    - con disco duro interno

(Tipo I)



(Tipo II)



# 3.2. Modelo con unidad (CD-ROM/DVD-ROM) extraíble -con una unidad accesible desde la parte delantera (o CD-ROM/DVD-ROM) y un disco duro interno



# **Controles:**

N٥	Nombre	Función		
1	<b>◀</b> ◀ REW	Retroceder en el vídeo grabado o retardado.		
2	II/▶ PLAY/PAUSE	Iniciar o pausar la reproducción de vídeo.		
3	►► FF	Avanzar en el vídeo grabado o retardado.		
4	■ STOP	Parar la reproducción o copia de seguridad.		
5	• REC	Iniciar o parar la grabación/copia de seguridad.		
6	BE MODE Seleccionar la pantalla en 1/4(1/4/8 para 8ch).			
7	🕮 MENU	Entrar o salir del menú.		
8	↑ / ▲UP	Desplazarse hacia arriba en la lista de menús. Se usa también		
		para seleccionar las opciones de los menús o cambiar los		
		valores de configuración del DVR.		
9	↓ / ▼ DOWN	Desplazarse hacia abajo en la lista de menús. Se usa también		

		para seleccionar las opciones de los menús o cambiar los		
		valores de configuración del DVR.		
10	←SELECT/ENTER	Cambiar o confirmar los valores de configuración del menú		
		principal o submenús.		

# Indicadores:

N٥	Nombre	Función		
11	😑 LED	El DVR está encendido y en funcionamiento.		
	alimentación			
12	LED disco duro	El DVR está grabando cuando el indicador parpadea en rojo.		
activo				

# E/S:

N٥	Nombre	Función		
13	Receptor	Receptor de control IR (Consulte sobre el mando a distancia IR)		
	infrarrojos			
14	USB	Conexión con el PC para actualizar el firmware/realizar copias		
		de seguridad por USB.		

#### 4. Panel trasero

#### DVR 4 Canales tríplex (con unidad de disco extraíble)



#### DVR 4 Canales tríplex (sin unidad de disco extraíble)



#### DVR 8 Canales tríplex (con unidad de disco extraíble)





#### DVR 8 Canales tríplex (sin unidad de disco extraíble, sin sensor/alarma)

N٥	Función
1	Conector de ampliador de IR (Opcional)
2	Conector de monitor VGA (DB-9)
3	ENTRADA DE AUDIO
4	Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF)
5	Puerto USB (sólo para la conexión del ratón; debe estar conectado en el
	encendido)
6	S-VIDEO
7	Salida de vídeo (Monitor)
8	Entrada de vídeo (BNC)
9	E/S general para SENSOR/ALARM/RS485
10	Entrada alimentación (12V)
11	Salida de audio
12	LAN (RJ45)
13	Selector NTSC/PAL

#### 5. Mando a distancia



N٥	Botón	Nombre		
1	REC	Iniciar o parar la grabación/copia de seguridad.		
2	● DVR	N/A		
3	● PTZ	Cambiar a modo PTZ (N/A).		
4	<b>∢∢</b> REW	Retroceder en el vídeo grabado o retardado.		
5	■ STOP	Parar la grabación/copia de seguridad.		
6	II PAUSE	Pausar la grabación o reproducción.		
7	►► FF	Avanzar en el vídeo grabado o retardado.		
8	► PLAY	Iniciar la reproducción de vídeo.		
9	🕮 MENU	Entrar o salir del menú.		
10	▲(UP)/ ▼(DOWN)/	Desplazarse hacia arriba/abajo/izquierda/derecha en la lista de		
	◄ (LEFT)/ ► (RIGHT)	menús. Se usa también para seleccionar las opciones de los		
		menús o cambiar los valores de configuración del DVR.		
11	<b>← (</b> Enter/Select)	Cambiar o confirmar los valores de configuración del menú		
		principal o submenús.		
12	2 <b>U</b> AUTO Pulsar el botón AUTO para iniciar la secuencia automática			
		pantalla.		
13	MODE	Para volver a la pantalla 4/8 desde la pantalla completa.		
14		N/A		
15	+ ZOOM IN	N/A		
16	1,2,16 (Canales)	Selector de canales (CH1~CH16 depende de cada grabador)		

#### Grabador de vídeo digital

Pagina principal - www.canariascci.com - pulse aquí

## Instalación

# Asegúrese de que la unidad no está enchufada antes de comenzar la instalación.

#### 1. Instalación de discos duros

Hay dos espacios para la instalación de los discos duros en el DVR: Uno de los espacios es accesible a través del panel frontal en los modelos R/W CD-ROM/DVD-ROM (o discos duros extraíbles) y el otro espacio es interno para discos de 3,5" con interfaz IDE (por defecto) o SATA.

Asegúrese de que el selector del disco duro (instalado con el software OS/DVR) esté configurado como "Master" (maestro). El otro debería estar configurado como "Slave" (esclavo).

#### 1.1. Instalación del disco duro extraíble en el panel frontal

Paso 1: Desbloquee el disco duro extraíble y extráigalo de la bahía del disco duro.

Paso 2: Quite la cubierta del disco duro. Inserte uno de los discos duros en la bahía y asegúrese de conectar el cable correctamente al disco duro en la parte posterior de la bahía.

Paso 3: Coloque los cuatro tornillos en ambos lados, y vuelva a colocar la carcasa sobre la bahía del disco.



#### 1.2. Instalación de los discos duros internos (interfaz IDE)

**Paso 1:** Desatornille los tres tornillos del panel trasero del DVR. Después, deslice la cubierta superior hacia atrás y hacia arriba.



**Paso 2:** Desatornille los dos tornillos del soporte del disco duro situado al lado del panel frontal. Coloque el disco duro sobre el soporte.



Paso 3: Vuelva a colocar la cubierta de la carcasa



#### 1.3. Instalación de discos duros internos (interfaz SATA)

Necesita un puente de IDE a SATA (opcional) para transferir la interfaz IDE a la interfaz SATA antes de comenzar a instalar el disco duro,

Paso 1: Coloque el puente IDE - SATA en la unidad principal del DVR.

Quite los tornillos del panel trasero del DVR. Después deslice la cubierta hacia atrás y hacia arriba.



**Paso 2:** Coloque el puente IDE - SATA en la placa principal de la siguiente manera:





**Paso 3:** Asegúrese de que los jumpers del puente IDE - SATA (JS2) estén insertados de la siguiente manera P1,2-short y P3,4-short.



**Paso 4:** Afloje los dos tornillos del soporte del disco duro situados en el panel frontal. Deslice la cubierta de alante a atrás para extraer el soporte del disco duro e instale las unidades de disco duro de 3.5" HDD en la parte superior. Después, vuelva a colocar la cubierta.



#### 2. Conector USB en el panel trasero

El conector USB del panel trasero está destinado sólo al uso de un ratón USB. No conecte otro dispositivo USB a este conector, salvo el ratón.

#### 3. Conexiones de la cámara

Hay cuatro canales para la conexión de las cámaras. Estos canales reciben el nombre de CH1, CH2, CH3 y CH4.

Cada cámara dispone básicamente de dos conexiones: BNC y alimentación. Para la señal de vídeo, conecte el cable BNC al conector de entrada de vídeo ("VIDEO-IN") del DVR situado en el panel trasero y conecte el cable de alimentación al alimentador de corriente de la cámara.



La cámara domo tiene más de un cable RS485 para controlar el movimiento. Consulte primero la siguiente sección relacionada con la selección del jumper JS1 en el cableado RS485 (por defecto RS232)

Consulte la siguiente figura para realizar los conectores RS485 del DVR (2 pines) situados en el panel trasero para la señal de control.





#### 4. Selección RS485/RS232

El DVR integra un puerto com. Puede seleccionarse entre RS232 o RS485 ajustando el jumper en la placa de control principal.

#### 4.1. DVR Tríplex de 4 canales

Abra la tapa superior como se indicó anteriormente. En el jumper (JS1) situado en la placa de control principal seleccione RS485 o RS232 como se muestra en la siguiente figura.



#### Grabador de vídeo digital

Pagina principal - www.canariascci.com - pulse aquí

#### 4.2. DVR Tríplex de 8 canales

Abra la tapa superior como se indicó anteriormente. En el jumper (JS1) situado en la placa de control principal seleccione RS485 o RS232 como se muestra en la siguiente figura.



#### 5. Selección de formato de vídeo

El DVR admite dos formatos de vídeo: NTSC y PAL. Puede seleccionar el formato ajustando el jumper de la placa de control principal.

#### 5.1. DVR Tríplex de 4 canales

Abra la tapa superior como se indicó anteriormente. En el jumper (JS2) de la placa de control principal seleccione el formato de vídeo NTSC o PAL como se indica en la siguiente figura.



#### 5.2. DVR Tríplex de 8 canales

Hay un selector de formato de vídeo en el panel trasero como se indica en la siguiente figura.



#### 6. Cableado

Antes de utilizar la unidad, deberá conectar todos los periféricos como displays LCD, cámaras... de la siguiente manera:



# 6.1. DVR Tríplex de 4 canales



# 6.2. DVR Tríplex de 8 canales



# 7. Instalación del sensor

El DVR puede conectarse a hasta 4/8 entradas de sensor como muestra la siguiente figura.

Cada juego de sensores dispone de dos líneas: señal y tierra para indicar el estado del sensor.

7.1. DVR Tríplex de 4 canales



#### 7.2. DVR Tríplex de 8 canales



# 8. Instalación de alarma

El DVR proporciona una señal de alarma (altavoz). Conecte el sistema de alarma de la siguiente manera.

# 8.1. DVR Tríplex de 4 canales



# 8.2. DVR Tríplex de 8 canales



# Cómo arrancar el sistema DVR

Después de la instalación, el DVR estará lista para grabar y reproducir. Deberá enchufarlo a la corriente y pulsar el botón de encendido.

Después de encender la unidad, el sistema comprobará el disco duro durante varios segundos. Una vez comprobado, la unidad entrará en modo de visualización en tiempo real como muestras las siguientes imágenes:





#### 8CH DVR



#### 1. Comandos

#### 1.1. Pérdida de vídeo

Si la pantalla muestra el mensaje "VIDEO LOSS-CHx", significa que no hay entrada de señal de vídeo. Asegúrese de que el cable de vídeo y la cámara están bien instaladas.

#### 1.2. Botones de operación

🖽 : Pulse este botón para acceder al menú principal y salir de él.

▲ /  $\checkmark$  (↑ / ↓): Subir/Bajar – Para mover el cursor de selección por las opciones del menú. También se utiliza para seleccionar las opciones de los menús o cambiar los valores de configuración del DVR.

( √ / ): Izquierda/Derecha – Para moverse hacia la izquierda o derecha en las opciones del menú.

→: Seleccionar / Intro – Para acceder a la lista de menús o seleccionar los valores de configuración del DVR.

#### 1.3. Funcionamiento del ratón





#### 1.4. Información de estado



En la parte superior de la pantalla se encuentran varios indicadores de estado del sistema.



\\ : Pérdida de señal de la cámara





El súsqueda de eventos: Para buscar eventos



🔛 : Control Pan/Tilt/Zoom: Para contolar las cámaras P/T/Z



🚳 : Información de grabación



🔯 : Información de disco duro



🛃 : Información de red

#### 2. Menú principal

Pulse 📖 para acceder al menú principal. El sistema le pedirá que introduzca la contraseña de la siguiente manera.

Introduzca los seis números utilizando los botones del panel frontal ( ( ( ) ) y ) y ) o los botones (número 1~16) del mando a distancia. La contraseña por defecto es "123456".,



ESC/Discard: Para salir de este menú utilizando sólo el menú de USB. Después de introducir la contraseña del menú principal, el sistema accede a la configuración del DVR.

🛱 MAIN MENU 🛱	X
<ul> <li>Channel Setup</li> <li>Record setup →</li> <li>Auto Record</li> <li>Video Quality</li> <li>Record Frame Rate</li> <li>Record Schedule</li> <li>Detector Setup</li> <li>System Setup</li> <li>Hardware Setup</li> <li>Exit Main Menu →</li> <li>Exit &amp; Save Changes</li> <li>Exit &amp; Discard Changes</li> </ul>	[30Sec] [Normal]

- Configuración de canales: Para seleccionar o especificar el canal que desea visualizar/grabar.
- Configuración de grabación: Para configurar el estado de grabación del canal seleccionado en la opción "Configuración de canales".
- Configuración de detector: Para seleccionar el canal que en el que desea activar la detección. También se puede configurar el estado de detección/sensor.
- Configuración de sistema: Para configurar el sistema del DVR incluyendo la fecha/hora, sonido de botones, velocidad de dispositivo de entrada....etc.
- Configuración de Hardware: Para actualizar el firmware y configurar los dispositivos de entrada/salida como por ejemplo el disco duro, red, visualización y audio.
- Salir de menú principal: Para salir del menú principal

#### 3. Configuración de canales

Pulse 📖 para acceder a la opción de "Configuración de canales" de la siguiente manera.

#### (DVR de 4 canales)

#### (DVR de 8 canales)



# Grabador de vídeo digital

Pagina principal - www.canariascci.com - pulse aquí

#### 3.1. Número de canal

Para seleccionar o especificar el canal para visualizar/grabar.

"(por defecto) (Modo a pantalla completa): puede ver/grabar todos los canales (4 ó 8) en la pantalla completa

"1,2,3,4" o "1,2,3,4,5,6,7,8": puede ver/grabar cada canal (4 o 8) seleccionado en la pantalla

#### 3.2. Canal activo

Para configurar el canal seleccionado en "Número de canal" para visualizarse en la pantalla o grabarse.

"**ON**" – Mostrarse en pantalla. El número de canal se pone en color rojo "**OFF**"- No mostrarse en pantalla. El número de canal se pone en color blanco Se pueden configurar los canales independientes seleccionándolos por separado en la opción "**Número de canal**" o seleccionar "**D**, para todos los canales

#### 3.3. Canal de grabación

Para configurar el canal seleccionado en "Número de canal" para grabarse o no. "ON" – grabación, "OFF"- sin grabación

Se pueden configurar los canales independientes seleccionándolos por separado en la opción "**Número de canal**" o seleccionar "**D**/**D**" para todos los canales

#### 3.4. Canal oculto

Para configurar el canal seleccionado en "Número de canal" para mostrarse en la pantalla o no.

No importa qué modo de grabación esté activo.

"**ON**" – Se oculta el canal seleccionado. El número de canal se pone en color gris. La función de grabación está activa.

"OFF"- No se oculta el canal seleccionado.

Se pueden configurar los canales independientes seleccionándolos por separado en la opción "**Número de canal**" o seleccionar "**D**/**D**" para todos los canales

#### 3.5. Nombre de canal

Para especificar el nombre de canal con 24 caracteres (máx.) Pulse "II ▶" (Reproducir): Hay varios nombres de canales: "Sala", "Entrada", " Puerta", "Ascensor", "Jardín", "Planta baja", "Acceso", "Puerta". O bien se puede definir el nombre utilizando el teclado, o los controles del panel frontal o el mando a distancia: ▲ / ▼ (↑ / ↓) – para mover arriba/abajo,
(◀ / ▶): para mover a la izquierda/derecha hacia el carácter que desea seleccionar y pulse "↓" para seleccionarlo como en la siguiente figura. El nombre del canal se mostrará en el Número de canal.



#### 3.6. Tiempo de rotación

Para configurar el tiempo de rotación en la visualización de cada canal (2~30 segundos).

#### 3.7. Ajuste de color

Para configurar la calidad de vídeo de la visualización.

- ◆ Brillo: Pulse el botón "→" para cambiar (1~20). El valor por defecto es 10
- Contraste: Pulse el botón ",--" para cambiar (1~20). El valor por defecto es 10
- **Tonalidad:** Pulse el botón ",]" para cambiar (1~32). El valor por defecto es 16
- ◆ Saturación: Pulse el botón "→" para cambiar (1~32). El valor por defecto es 16

#### 4. Configuración de grabación

Pulse 📖 para acceder a la opción "Configuración de grabación" de la siguiente manera.

🛱 MAIN MENU	ណ្	X
Channel Setup Record setup⊖ ☞ Auto Record Video Quality Record Frame Rate Record Schedule Detector Setup System Setup Hardware Setup Exit Main Menu⊖ Exit & Save Changes Exit & Discard Changes	5	[30Sec] [Normal]

#### 4.1. Grabación automática

Para configurar el periodo del tiempo de grabación como 0sec(OFF), 10sec, 20sec, 30sec, 40sec, 50sec o 60sec.

La grabación automática le permitirá reiniciar automáticamente la grabación en caso de un apagado anormal del sistema.

#### 4.2. Calidad de vídeo

Hay tres configuraciones diferentes para la calidad de la imagen de vídeo: NORMAL, BAJA, ALTA.

La opción predeterminada es NORMAL. Cuanto más alta sea la calidad, más nítidas son las imágenes reproducidas, pero lógicamente ocuparán más espacio en el disco duro.

#### 4.3. Velocidad de grabación

Configure la velocidad de grabación para cada canal.

<ul> <li>☞ Auto Balance</li> <li>✓ ON</li> <li>Record Total Frame Rate : 60/60 (FPS)</li> <li>Channel – 1</li> <li>Channel – 2</li> <li>Channel – 3</li> </ul>

#### 4.3.1. Balance automático

Para configurar la velocidad de grabación de TODOS los canales y mantener equilibrada esta velocidad en cada canal. Cuando el modo de activación está habilitado (ON), el canal activo que haya detectado ocupará toda la tasa de imágenes de grabación.

#### 4.3.2. Velocidad total de grabación

Para configurar la velocidad de grabación de CADA canal por separado. Para los DVR de 4 canales, la velocidad total de grabación es 60FPS (imágenes por segundo), cada canal es 15fps en balance por defecto Para los DVR de 8 canales, la velocidad total de grabación es 56/60FPS (imágenes por segundo), cada canal es 7fps en balance por defecto

#### 4.4. Agenda de grabación

Para configurar la agenda de grabación durante una semana de Domingo a Sábado

Cada día tiene una agenda de 24 horas.



#### Número de canal

Para configurar la agenda de grabación de los canales.

". Todos los canales tendrán la misma agenda de grabación.

"1,2,3,4" o "1,2,3,4,5,6,7,8": Para configurar la agenda de grabación para cada canal

#### Selección de modo de grabación



Se puede elegir entre cinco modos de grabación: Ninguno, Hora, Movimiento, Sensor y Movimiento + sensor.

"(())": Para mover de izquierda a derecha,

"←" : Para seleccionar el modo.



#### • Agenda de grabación

"∢/»( ( / ) )" : Para mover de izquierda a derecha.

"+" :Para seleccionar el modo.

"• • ( $\uparrow$ / $\psi$ )": Para moverse hacia arriba/abajo.

Para configurar los 7 días/24 horas con la misma configuración, seleccione "■" Por ejemplo, elija el modo "Movimiento" para los 7 días seleccionando "■" y pulsando ""←":



Para configurar todo el día con la misma configuración, seleccione "▶" Por ejemplo, Domingo está configurado en modo "Sensor" y el Sábado en modo "Movimiento"



Para definir la hora especificada para cada día en la misma configuración, seleccione "▼"

Por ejemplo, para configurar el rango de horario 23:00-24:00 en el modo "Sensor" para toda la semana.



Para definir cualquier horario (horas) para cada día, simplemente tiene que desplazarse a la hora deseada y seleccionar el modo de grabación deseado. Por ejemplo, se define el modo "Movimiento" para el Domingo 19:00~24:00 y Martes 2:00~4:00 de la siguiente manera.


## 5. Configuración del detector

Este menú le permite ajustar la sensibilidad de la detección de movimiento de cada canal



## 5.1. Número de canal

Para seleccionar o especificar el canal para la detección.

""" (por defecto) (Modo a pantalla completa): Puede detectar todos los canales (4 ó 8) en la pantalla de la pantalla completa

"1,2,3,4" o "1,2,3,4,5,6,7,8": puede detectar cada canal (4 ó 8) para

seleccionarlo en pantalla

## 5.2. Alarma de pérdida de vídeo

Para seleccionar o especificar el canal para la detección.

"Silencio": No se emite sonido alguno cuando el vídeo se pierde o no.

**Timbre corto**": El zumbador de la placa principal emite un bip corto cuando hay pérdida de vídeo.

"Timbre largo": El zumbador de la placa principal emite un bip largo cuando hay pérdida de vídeo.

"Alarma corta": El altavoz del sistema emite un bip corto cuando hay pérdida de vídeo.

" Alarma larga": El altavoz del sistema emite un bip largo cuando hay pérdida de vídeo.

## 5.3. Activar pantalla completa

Para activar el canal a pantalla completa cuando actúa durante 1 segundo, 2 segundo o ....30 segundos.

"**EXERCTIVADO**" : No mostrará el canal a pantalla completa cuando el canal se haya activado por el sensor.

El área de activación de pondrá en color "rojo"

## 5.4. Tipo de activación

Puede elegir entre dos tipos de activación: "Activación inicial" y "Activación continua".

Activación inicial: Cuando el canal se ha activado, se mostrará a pantalla completa durante el periodo de tiempo configurado. En dicho periodo, este canal ignorará cualquier otra activación.

Activación continua: Cuando el canal se haya activado, se mostrará a pantalla completa durante el periodo de tiempo configurado. En dicho periodo, este canal sigue estando alerta. Si se produce otra activación, el canal se mostrará a pantalla completa y se vuelve a activar durante el periodo de tiempo configurado.

## 5.5. Configuración de movimiento

Para configurar el detector de movimiento

### 5.5.1. Modo de movimiento

Para seleccionar la sensibilidad de la detección de movimiento se puede elegir entre varias opciones: "Sensibilidad desactivada", "Sensibilidad baja", "Sensibilidad normal", "Sensibilidad alta" o "Sensibilidad muy alta".

- "Sensibilidad desactivada": Sin sensibilidad
- "Sensibilidad baja": Nivel bajo de sensibilidad
- "Sensibilidad normal": Nivel normal de sensibilidad
- "Sensibilidad alta": Nivel alto de sensibilidad
- "Sensibilidad muy alta": Nivel muy alto de sensibilidad

#### 5.5.2. Tiempo de grabación

Para definir el tiempo de grabación como 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 45 seg, 60 seg, 90 seg, 120 seg, 150 seg o 180 seg.

#### 5.5.3. Modo de alarma

Para configurar el modo de alarma del detector de movimiento.

"Silencio": No se emiten bips al detectar nada.

**"Timbre corto":** El zumbador de la placa principal emite un bip corto cuando la detección está activa

"Timbre largo": El zumbador de la placa principal emite un bip largo cuando la detección está activa

**Alarma corta":** El altavoz del sistema emite un bip corto cuando la detección está activa

" Alarma larga": El altavoz del sistema emite un bip largo cuando la detección está activa

## 5.5.4. Duración de alarma

Para configurar el periodo de tiempo de la notificación "Ininterrumpida" (sin paradas), 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 35 seg, 40 seg, 45 seg, 50 seg, 55 seg o 60 seg.

## 5.5.5. Configuración del área de movimiento

Define un recuadro en la pantalla como área de detección de movimiento.
Puede definirse a través del ratón o utilizando los botones ▲(↑), ▼(↓), ◀◀
(◄), ►)(►) (arriba/abajo/izquierda/derecha) para mover el área. Después de colocar el bloque, pulse "□" y sálvelo.



#### 5.6. Configuración de sensor



#### 5.6.1. Modo de sensor

Para configurar el modo de sensor como "No instalado", "Normalmente abierto" o "Normalmente cerrado".

#### 5.6.2. Tiempo de grabación

Para definir el tiempo de grabación como 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 45 seg, 60 seg, 90 seg, 120 seg, 150 seg o 180 seg.

#### 5.6.3. Modo de alarma

Para configurar el modo de alarma del detector de movimiento.

"Silencio": No se emiten bips al detectar nada.

" Timbre corto": El zumbador de la placa principal emite un bip corto cuando la detección está activa

" Timbre largo": El zumbador de la placa principal emite un bip largo cuando la detección está activa

" Alarma corta": El altavoz del sistema emite un bip corto cuando la detección está activa

" Alarma corta": El altavoz del sistema emite un bip largo cuando la detección está activa

## 5.6.4. Duración de alarma

Para configurar el periodo de tiempo de la notificación "Ininterrumpida" (sin parar), 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 35 seg, 40 seg, 45 seg, 50 seg, 55 seg o 60 seg.

## 6. Configuración del sistema

Para configurar la contraseña, hora, fecha y sonido de los botones...etc.



#### 6.1. Mensajes de error

A continuación se detallan los mensajes de error de DVR.

" II ▶"(Play) : Borrar todos los mensajes de error. "III ▶" : Mostrar los mensajes de error con hora

u 🗢 🌫 🧐 s	20%	2007/12	25 18:2	25:31
QUERY ER	RORI	MESSAG	E 🕻	×

## 6.2. Configuración de visualización

Para configurar la imagen y la información mostrada en el DVR .

VIEW SETUP	X
∞lcon Help	
Error Message Information	[XOFF]
State Information ⊖	
All Information	[✔ON]
Record Light	[✔ON]
Network Information	[✔ON]
Hard Drive Information	[✔ON]
Date/Time Information	ίνοΝ
Rotate Information	ίνοΝ
Channel Information $\oplus$	

## 6.2.1. Icono de ayuda

"Activado" – El icono de ayuda se mostrará en pantalla,
"Desactivado" – El icono de ayuda no se mostrará en pantalla
Consulte los iconos de la sección 1.5 para obtener más ayuda



#### 6.2.2. Información sobre mensajes de error

"XDesactivado" – Sin guardar/mostrar el mensaje de error

#### 6.2.3. Información de estado

Información de estado del sistema. Incluye la luz de grabación, información de red, información de disco duro, información de hora/fecha y rotación. Toda la información puede configurarse de forma independiente o conjunta.

Consulte la sección 1.4 Información de estado para obtener más detalles.



#### 6.2.4. Información de canal

La información de canal incluye el número de canal, nombre de canal, luz de grabación, pérdida de vídeo, modo de grabación, modo de detector y visualización de alarma. Toda la información puede configurarse para mostrase de forma independiente.







## 6.3. Configuración de fecha/hora

Para configurar la fecha y hora del sistema

DATE/TIME S	ETUP
☞Date View Mode Time Set Time Zone	
Daylight Saving Time ⊖ Daylight Saving Active Time Starts Time Ends NTP Server ⊕	[Taipei] [Disable] [NoDefine] [NoDefine]

## 6.3.1. Modo de visualización de fecha

Para mostrar el formato de fecha/hora en la información de estado. Los formatos son DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA o AAAA/MM/DD. (AAAA-Año, MM-Mes, DD-Día)

## 6.3.2. Ajuste de hora

Para configurar la fecha/hora.

👁 Ajuste de hora



∧ / ∨ (↑ / ↓): Arriba/Abajo – Para cambiar el número

( √ / ▶ ): Izquierda/Derecha – para desplazarse hasta el carácter que desee cambiar 🛄 : Salir después de confirmar el ajuste

#### 6.3.3. Zona horaria

Para configurar la zona horaria en la que usted se encuentra.

#### 6.3.4. Horario de ahorro de energía

Para definir el periodo de tiempo de ahorro de energía especificando el mes, semana, día y hora

	Time Ends	X
Sr Month Week Day Hour	•	October► [First Week] [Sunday] [0]



#### 6.3.5. Servidor NTP

Para sincronizar la fecha/hora del DVR con el servidor NTP a través de

et.
et

DATE/TIME S	ETUP X
☞Date View Mode Time Set Time Zone	
Daylight Saving Time ⊕ NTP Server ⊖ Server Active Server IP Interval (Days) Synchronize Now	[✔Enable] [time.stdtime.gov.tw] [3Day]

- Servidor activo: "✓Activar"- Para habilitar esta función. " X Desactivar"-Ignorar esta función
- Servidor IP: La dirección IP del servidor NTP
- Intervalo (Días): Definir el número de días para sincronizar
- Sincronizar ahora: Seleccionar para iniciar la sincronización con el servidor NTP

#### 6.4. Configuración del sonido de las teclas

Para configurar el tipo de sonido al presionar el botón del ratón, teclado o mando a distancia.

Hay cuatro modos: silencio, sonido A, sonido B, sonido C

SYSTEM SETUP	X
❤ Query Error Message View Sature	
Date/Time Setup	
Button Beep Setup ⊖ Beep of Mouse Buttons	[Sound A]
Beep of Keyboard	[Sound B]
Input Device Setup	[Sound C]
Auto Exit Menu	<b>∢</b> 30Sec <b>≻</b>

## 6.5. Configuración de dispositivo de entrada

Para configurar la velocidad del dispositivo de entrada: ratón, repetición del ratón, teclado y mando a distancia como bajo, normal o rápido

SYSTEM SETUP	X
Query Error Message View Setup Date/Time Setup Button Beep Setup ⊕	
<ul> <li>Input Device Setup ⊖</li> <li>Mouse Moving Speed</li> <li>Mouse Repeat Speed</li> <li>Keypad Repeat Speed</li> <li>IR Repeat Speed</li> <li>Auto Exit Menu</li> </ul>	[Normal] [Normal] [Normal] 【Normal] ◀ 30Sec►

## 6.6. Salir del menú automáticamente

Para configurar el periodo de tiempo para salir del menú automáticamente seleccionando "Desactivado" (no salir a menos que se presione "<sup>[]</sup>"), 10 seg, 20 seg, 30 seg, 40 seg, 50 seg o 60 seg.

## 7. Configuración de hardware

Pulse 📖 para acceder a "Configuración de Hardware".

HARDWARE SETUP	X
<ul> <li>Authentication Setup</li> <li>Hard Drive Setup</li> <li>Network Setup</li> <li>Screen Setup →</li> <li>Screen Border</li> <li>Video Adjustment</li> <li>VGA Resolution</li> <li>Audio Setup ⊕</li> <li>Firmware Update</li> <li>Load Default Setting</li> </ul>	[ <b>√</b> ON]

## 7.1. Configuración de autenticación

Para especificar los niveles de acceso a los usuarios y configurar su propia contraseña.



"II▶": Para crear una nueva cuenta. ". Para eliminar una cuenta.

" $(\blacktriangleleft)$ ,  $\blacktriangleright$ ( $\blacktriangleright$ )" Configurar una cuenta con ciertas limitaciones como " $\checkmark$ " o no permitido como "X"

(Cuenta activa): La cuenta está activa

Cuenta desactivada): La cuenta no está activa

ID de cuenta (nombre de cuenta): Introducir los caracteres como ID de cuenta

Ctseña (Contraseña): Introduzca seis caracteres o números como contraseña.

La contraseña aparecerá como "\*\*\*\*\*" cuando un usuario se conecte a la red.

#### Notas:

- Si todas las cuentas están desactivadas o aún no se ha creado ninguna cuenta, no habrá limitaciones de acceso en el sistema DVR
- Si una de las funciones se ha desactivado para todos los usuarios, entonces no será necesario configurar una contraseña.

## 7.2. Configuración del disco duro

Para configurar la información del disco duro y la función de sobre escritura de los datos cuando el disco duro está lleno



## 7.2.1. sobre escritura habilitada

"**✓SÍ**": Activar para sobrescribir el disco duro cuando se haya llegado al límite de capacidad

"X NO": No permitir la sobre escritura del disco duro cuando esté lleno.

#### 7.2.2. Resumen de información de disco duro

Muestra toda la información del disco duro

• Hora de inicio de grabación: Para definir la fecha/hora para iniciar la grabación en el disco duro

• Hora de finalización de grabación: Para definir la fecha/hora para finalizar la grabación en el disco duro

• Tamaño de grabación estándar: La capacidad de datos grabados/Capacidad total del disco duro en Mega-bytes. Muestra también el % de capacidad en uso en el disco duro.

• Cantidad estándar de evento: La capacidad de eventos grabados/ Capacidad total por evento.

#### 7.2.3. Disco duro maestro



Muestra el resumen de la información del disco duro maestro

• Modelo: Modelo del disco duro maestro.

• Hora de inicio de grabación: La fecha/hora de inicio de grabación en el disco duro

• Hora de finalización de grabación: La fecha/hora de finalización de grabación en el disco duro

• Tamaño de grabación estándar: La capacidad de datos grabados/Capacidad total del disco duro en Mega-bytes. Muestra también el % de capacidad en uso en el disco duro.

• Cantidad estándar de evento: La capacidad de eventos grabados/ Capacidad total por evento.

• Formatear disco duro: Para formatear el disco duro. Si es sistema está funcionando en modo de grabación, no podrá formatear el disco duro y mostrará un mensaje de advertencia ..."El sistema está grabando, \nEl formateo del disco duro no está permitido"

## System is Recording Hard Disk Fromat is Prohibited

#### 7.3. Configuración de red

Para definir las configuraciones de red



#### 7.3.1. Red activa

Para habilitar/deshabilitar la red antes de su uso.

- " ✓ Activar" : El uso de la red está permitido
- "X Desactivar" : El uso de la red no está permitido

#### 7.3.2. Aceptar PC Cliente

"✓SÍ" para habilitar la función de cliente de red.

"X NO" no permite la conexión de cliente de red.

#### 7.3.3. Calidad de transmisión de vídeo

Para configurar la transmisión de vídeo. Las opciones son: Alta, Normal o Baja.

### 7.3.4. Transmisión de audio

"✓ACTIVADO" : Para habilitar la transmisión de audio."X DESACTIVADO": Para deshabilitar la transmisión de audio

## 7.3.5. Puerto

Para asignar un puerto de comunicación (un serie de números).

## 7.3.6. Configuración de dirección IP

La dirección IP actúa como el localizador de un dispositivo IP para encontrar otro e interactuar con él.

IP ADDRESS	SETUP
☞IP Type IP Address Gateway Subnet Mask MAC Address	<ul> <li>✓ Static ▶</li> <li>[192.168.11.138]</li> <li>[192.168.11. 1]</li> <li>[255.255.255. 0]</li> <li>[00:78:3A:D2:F4:B5]</li> </ul>

Hay dos tipos de direcciones IP: La dirección IP estática y la dirección IP dinámica (DHCP o PPPoE). Puede elegir entre estas dos opciones. **Dirección IP estática:** Cuando un ordenador utiliza la misma dirección IP cada vez que se conecta a la red, se conoce como direcciones IP estáticas que las asignan manualmente los administradores en el ordenador

◆ DHCP: Con una dirección IP dinámica, la dirección la asigna un servidor remoto automáticamente en el ordenador. Este servidor remoto actúa como un servidor de Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP)

◆ PPPoE: Las redes de marcación telefónica y las redes de banda ancha no utilizan DHCP, sino que en su lugar utilizan una función de dirección IP dinámica del protocolo de punto a punto a través de Ethernet.

◆ **PUERTA DE ENLACE**: Dirección IP de la puerta de enlace. Contacte con el administrador de red para configurar esta opción.

MÁSCARA DE SUBRED: La máscara de subred es un rango lógico de direcciones lógicas asignado a una organización. Contacte con el administrador de red para configurar esta opción

• Dirección MAC: Es un número que actúa como un nombre de un adaptador de red particular. Es una dirección permanece incluso al resetear el DVR.

## 7.3.7. Configuración del servidor

Para configurar el servidor.

SERVER SETU	JP X
<ul> <li>Default DNS Address</li> <li>Custom DNS Address</li> <li>WEB Server ⊖</li> <li>Service Active</li> <li>Port</li> <li>Upload IE ActiveX File</li> <li>Dynamic DNS ⊕</li> <li>Name Server ⊕</li> </ul>	[168.95.192.1] [168.95.1.1] [✔Enable] [80]

 Dirección DNS predeterminada: El Sistema de nombre de dominio (DNS) traduce los nombres de los hosts a direcciones IP (configuración por defecto)

Si no hay una configuración DNS del cliente o es errónea, DVR regresará a la dirección DNS predeterminada.

 Dirección DNS personalizada: El Sistema de nombre de dominio (DNS) traduce los nombres de host a direcciones IP (configuración del cliente).

◆ Servidor WEB: El servidor WEB del DVR responde a las peticiones de los navegadores y permiten visionar las imágenes de forma remota a través de Internet Explorer.



"Servicio Activo": Para habilitar el servicio de servidor Web.

- "Puerto": Para asignar un puerto como servidor Web
- "Cargar archivo IE ActiveX": Para cargar el componente Active-X en el DVR para el uso con su PC (IE Browser).

El componente Active-X del componente podrá encontrarlo en el CD adjunto. Cópielo y guárdelo en una memoria USB. Después conecte la memoria en el DVR para su instalación.

Upload IE ActiveX File 🛛 🔀
Current Revision : V2.36 (604445 Bytes) Current Date/Time:Dec.21 2007 06:03:48 Current Language: English Current Checksum: 0x048193FE
File Name : INST4TWN.EXE File Revision: File Date/Time: File Language: File Checksum:
Plug USB Disk

#### DNS dinámica:

El DNS dinámica es un sistema que permite retener los datos del nombre de dominio y actualizarlo en tiempo real.



"Servicio Activo": Para habilitar el servicio de DNS dinámica.

"Proveedor": El sitio Web / Dirección IP del proveedor de DNS dinámica

"Nombre de servidor": Para definir un nombre de DNS dinámica

"Cuenta": El nombre de cuenta de DNS dinámica

"Contraseña": Contraseña para la DNS dinámica

Consulte la sección Servicio DDNS

 Servidor de nombres: El servidor de nombres implementa un protocolo de servicios de nombres

SERVER SE	TUP X
Default DNS Address Custom DNS Address WEB Server ⊕ Dynamic DNS ⊕	[168, 95, 192, 1] [168, 95, 1, 1]
Server ⊖ Service Active DVR ID On Lan IP Address Port Update Interval	[X Disable] [NoDefine] [NoDefine] [8880] [10Sec]

"Servicio Activo": Para habilitar el Servidor de nombres

"ID de DVR en red LAN": El ID del DVR en la red de área local

"Dirección IP": La dirección IP del Servidor de nombres

"Puerto": El puerto del DVR en la red de área local

"Intervalo de actualización": El periodo de tiempo para actualizar los datos.

#### 7.4. Configuración de pantalla

Para configurar la información de la pantalla



# 7.4.1. Borde de pantalla



" **ACTIVADO**": Para activar los bordes de la pantalla,

"X DESACTIVADO": Para desactivar los bordes de la pantalla.

# 7.4.2. Ajuste de vídeo

Ajuste la imagen completa hacia la derecha/izquierda o hacia arriba/abajo presionando  $(\langle / \rangle)$ 

O ∧ /  $\checkmark$  (↑ / ↓). "■ Para establecer la ubicación por defecto





# 7.4.3. Resolución de VGA

Para seleccionar una resolución de VGA como 640x480, 800x600, 1024x768 o 1280x1024.

## 7.5. Configuración de audio

Para configurar el estado del audio incluyendo la grabación de audio, silenciar audio, volumen de entrada y volumen de salida.

HARDWARE SETUP	(
Authentication Setup         Hard Drive Setup         Network Setup         Screen Setup ⊕         Image: Audio Setup ⊖         Audio Record         Audio Mute         Input Volume         Output Volume         Firmware Update         Load Default Setting	

#### 7.5.1. Grabación de audio

"✓ACTIVADO": Para activar la grabación de audio."X DESACTIVADO": Para desactivar la grabación de audio

#### 7.5.2. Silenciar audio

"✓ACTIVADO": Para activar la función de audio"X DESACTIVADO": Para desactivar la función de audio

## 7.5.3. Volumen de entrada

Para ajustar el volumen de entrada de audio

"X DESACTIVADO": Para desactivar el volumen de entrada del audio "1,2,3,4......10": Volumen de entrada de audio de menos a más.

#### 7.5.4. Volumen de salida

Ajuste el volumen de salida de audio

"X **DESACTIVADO**": Para desactivar el volumen de salida del audio "1,2,3,4 ......10": Volumen de salida de audio de menos a más.

#### 7.6. Actualización de Firmware

Para actualizar o ampliar el firmware del DVR a través de la memoria USB..

FIRMWARE UPDATE
Current Revision : 404T-10Key V14.0.0 Current Date/Time:Dec.31 2007 05:22:38 Current Language: English Current Checksum: 0x0332E245
File Name : FWVX4TWN.FWI File Revision: File Date/Time: File Language: File Checksum:
Plug USB Disk

Conecte la memoria USB en el puerto USB del panel frontal del DVR



Después de conectar la memoria, mostrará el mensaje "Leer información de archivo" en la línea de botones.

FIRMWARE UPDATE
Current Revision : 404T-10Key V14.0.0 Current Date/Time:Dec.31 2007 05:22:38 Current Language: English Current Checksum: 0x0332E245
File Name : FWVX4TWN.FWI File Revision: File Date/Time: File Language: File Checksum:
Read file Information

Si hubiera algún fallo en el disco USB o en el archivo, aparecerá el mensaje: <u>Archivo no encontrado o error de disco</u> en la línea de botones. Compruebe el disco o el archivo y vuelva a conectar la memoria de nuevo.

Después de leer el archivo de firmware, mostrará el mensaje "Después de leer el archivo de firmware, mostrará el mensaje "Después de actualización" y se iluminará el botón de la siguiente manera. La información de la actualización aparecerá en pantalla. Pulse "Después" para iniciar el procedimiento de actualización del firmware



Durante el proceso de actualización del firmware del DVR, aparecerá el mensaje "Actualizando firmware, espere"

FIRMWARE UPDATE		
Current Revision : 404T-10Key V14.0.0 Current Date/Time:Dec.31 2007 05:22:38 Current Language: English		
Firmware is updating Please wait	.FWI	
File Revision: File Date/Time: File Language: File Checksum:		
Update Process		

Una vez que se haya completado la actualización, aparecerá el mensaje: **Firmware actualizado correctamente, el Sistema se reiniciará----**". El DVR se reiniciará con la misma configuración que antes de actualizar el firmware.

	FIRMWARE UPDATE		
Curre Curre Curr	Current Revision : 404T-10Key V14.0.0 Current Date/Time:Dec.31 2007 05:22:38 Current Language: English		
Cur	Firmware update is success System will restart		
F	File Revision: File Date/Time: File Language: File Checksum:		
	Update Process		

## 7.7. Restaurar configuración de fábrica

Para configurar las opciones del DVR con los valores de fábrica.

## 8. Salir de menú automáticamente

Para salir del menú y guardar/rechazar los cambios.



#### 8.1. Salir y guardar cambios

Para salir del menú y guardar todos los cambios realizados en la configuración.



## 8.2. Salir e ignorar cambios

Para salir del menú sin guardar los cambios realizados en la configuración..

Exit Main M	lenu	X
Discard changes	s and exit no	w?
[∎►✔YES]	[I XNO]	

## Reproducción

PLA	Y MENU
<ul> <li>HardDrive Select</li> <li>Channel Select</li> <li>Play Begin Time</li> <li>Play End Time</li> </ul>	<b>▲</b> ALL Hard Disk <b>▶</b> <b>1 2 3 4</b> [09/01/2008 18:36:10] [11/01/2008 17:21:15]
000260 000257 000254 000251 000251 000248	11/01/2008 17:01:44 11/01/2008 16:59:40 11/01/2008 16:59:40 11/01/2008 16:58:57 11/01/2008 16:58:57
[ 🖽 Option]	[ 🔟 Play] 🛛 [ 💽 Backup]

Pulse el botón "▶" (o "II▶") para acceder al Menú de reproducción

- Selección de disco duro: Para seleccionar o especificar los datos del disco duro que desea reproducir.
- Selección de canal: Para configurar o especificar los datos del canal que desea reproducir
- Horario de inicio de reproducción: Para especificar la hora de inicio de la reproducción
- Horario de finalización de reproducción: Para especificar la hora de finalización de la reproducción.

El otro área muestra los datos grabados que puede seleccionar para su reproducción.

PLAY	MENU	X	PLAY MENU	X
HardDrive Select Channel Select Play Begin Time Play End Time 000260 000257 000254 000251 000248 Image: Control of the select 1 000260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ard Disk ▶ 3 4 18:36:10] 17:21:15]	000260 11/01/2008 17:01:44 000257 11/01/2008 16:59:40	ckup]

# Dpción: La ventana cambiará de la siguiente manera

Reproducción: Comienza a reproducir los datos grabados

Se marcará con un "
"
" todos los datos que ya se hayan reproducido.

D Copia de seguridad: Para realizar una copia de seguridad de todos los datos

grabados. Consulte también la sección "Copia de seguridad"

#### Comandos y estado de los datos grabados:



- N/S de datos grabados: Número de serie de los datos grabados proporcionado por el sistema
- Configuración de grabación
  - I V I : Principio/fin de los datos grabados.



: Datos dedicados del disco duro

: Modo de grabación

Los datos que pueden reproducirse.

Si este icono no aparece significa que se trata de un evento sin imágenes grabados.

- Hora de grabación: La fecha/hora de los datos grabados
- Estado
  - ✓ : Los datos de vídeo grabados que ya se han reproducido



:. Se ha producido un evento de apagado del sistema.

 Búsqueda: Una barra para búsqueda de los datos grabados utilizando el ratón con gran comodidad.

# Copia de seguridad de los datos por USB

Pulse el botón "▶" (o "II▶") para acceder al Menú de reproducción.

PLA	Y MENU	X
<ul> <li>HardDrive Select</li> <li>Channel Select</li> <li>Play Begin Time</li> <li>Play End Time</li> </ul>	<b>▲ San ALL Har</b> <b>1 2</b> [09/01/2008 / [11/01/2008 1	rd Disk ▶ <b>3 4</b> 18:36:10] 17:21:15]
000260 000257 000254 000251 000251 000248	11/01/2008 17:01:44 11/01/2008 16:59:40 11/01/2008 16:59:40 11/01/2008 16:58:57 11/01/2008 16:58:57	OTHER DE
[ 🖽 Option]	[ 💽 Play] 🛛 [ 💽 Backi	up]

• Selección de disco duro: Para seleccionar o especificar los datos de qué disco duro desea copiar.

Use el botón " $\checkmark \lor (\uparrow/\downarrow)$ " y desplácese hasta los datos grabados que desea copiar.

Pulse "D" para acceder al Menú de copia de seguridad.

A continuación aparecerá el menú de copia de seguridad con toda la información del disco en la parte superior de la pantalla y los datos grabados seleccionados en el menú de reproducción en el área inferior de la pantalla.

BACKUP MENU	BACKUP MENU
Hard Drive	Hard Drive
Estimate Time       [7Day 18:22:25]         Start Time       [11/01/2008 17:01:44]         End Time       [14/01/2008 10:40:55]         Backup Period       [2Day 17:39:12]         Backup Size       [120770176 KB]	Estimate Time       [7Day 18:22:25]         Start Time       [11/01/2008 17:01:44]         End Time       [14/01/2008 10:40:55]         Backup Period       [2Day 17:39:12]         Backup Size       [120770176 KB]
[ 🔟 Backup Start ]	[ 🔟 Backup Start ]

 Disco duro: Se ha seleccionado en el menú de reproducción para especificar los datos de qué disco duro desea copiar **Dispositivo de copia de seguridad:** El sistema ofrece dos tipos de copias de seguridad: CDRW y USB. La opción está sólo disponible si la unidad dispone de una grabadora de CD.

**Capacidad libre:** El sistema calculará automáticamente el tamaño libre de CDRW/USB después de insertar el dispositivo de copia de seguridad.

### 1. Copia de seguridad por USB

El DVR permite realizar copias de seguridad conectando una unidad de memoria USB en el panel frontal.



Puede seleccionar el periodo de tiempo de los datos grabados que desea copiar configurando un horario de inicio/finalización de las imágenes grabadas y a continuación conectando la unidad de memoria USB.

Las opciones "Capacidad libre", "Tiempo estimado", "Periodo de copia de seguridad" y "Tamaño de copia de seguridad" cambiarán automáticamente.

Asimismo, también corregirá las opciones de "Horario de inicio" y "Horario de finalización" para el periodo que tiene los datos grabados.

Pulse ", para comenzar a realizar la copia de seguridad en la unidad de memoria USB.



## 2. Copia de seguridad por CDRW

Este DVR permite realizar copias de seguridad de las grabaciones a través de un CDRW. Puede seleccionar el periodo de tiempo de los datos grabados que desea copiar configurando un horario de inicio/finalización de las imágenes grabadas y a continuación insertando el CD en la unidad CDRW.

La configuración de tiempo es la misma que las copias de seguridad por USB.

Las copias de seguridad por CDRW tardan más que por USB.

BACKUP	MENU
Hard Drive	<b>∢≦</b> ALL Hard Disk ▶
☞ Backup Device	◀ CDRW ▶
Free Capacity	[356460 KB]
Estimate Time	[01:49:49]
Start Time	[09/01/2008 18:36:08]
End Time	[09/01/2008 18:47:36]
Backup Period	[11Min 29Sec]
Backup Size	[356460 KB]
[ ኲ Backup Start ]	[ 🖸 CDRW Eject]

# Conexión de PC a través de la red de área local (hub de red)

#### 1. Búsqueda de dirección IP del router

En el menú "Inicio" de Windows, pulse "Ejecutar". Escriba el comando "CMD" y pulse "Aceptar"

Mozilla Firefox Mozilla Firefox E-mail Outlook Express System Information	My Recent Documents     My Computer      Control Panel      Set Program Access and     Defaults	Run 2 🛛
Explorer (	Connect To Connect To Printers and Faxes Connect To Search Connect To Connect To Search Connect To Search Connect To Search	Type the name of a program, folder, document, or Televenat resource, and Windows will open it for you. Open: cmd OK Cancel Browse
All Programs	Log Off O Turn Off Comput	er document, o web ske.
Paso 1	Paso 2	Paso 3

En la ventana de símbolos del sistema escriba "ipconfig", y después tome nota del número que aparece como "Puerta de enlace predeterminada" (<u>Default Gateway</u>) como se muestra a continuación. Este dato es la dirección IP del router.



• Para averiguar la dirección IP del DVR



Consideremos por ejemplo que la dirección IP del router es 192.168.11.1

El dominio de red es 192.168.11.xxx ,

Generalmente la dirección IP que puede utilizar se encuentra en el rango: 192.168.11.2~192.168.11.253

La dirección IP sugerida es desde 192.168.11.160 hasta 192.168.11.199. Busque una dirección IP que no esté en uso actualmente.

En la ventana de símbolos del sistema, escriba "ping 192.168.11.188" (como se muestra en la siguiente imagen). Si aparece el mensaje "Request timed out" significa que esa dirección IP no está en uso por lo que podrá utilizarla en el DVR

ping 192.168.11.188	
an Callin Barris and Shared and	
C:>>ping 192.168.11.188	
Pinging 192.168.11.188 with 32 bytes of data:	
Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out.	
Ping statistics for 192.168.11.188: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), C:\>_	
	•
Request timed out.	

Si aparece el mensaje "Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time<10ms TTL=128" significa que esa dirección IP [por ejemplo, 192.168.11.188] ya está en uso. Inténtelo de nuevo y averigüe una dirección IP que no esté en uso.

cs C:\WINDOWS\eystem32\cmd.exe	_ 0
C: >ping 192.168.11.188	
Pinging 192.168.11.188 with 32 bytes of data:	
Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time(1m: TTL=128 Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time(1m: TTL=128 Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time(1m: TTL=128 Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time(1m: TTL=128	
Ping statistics for 192.168.11.188: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0m2, Maximum = 0ms, Average = 0ms	
3: <b>(</b> )	

Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time<10ms TTL=128

Grabador de vídeo digital Pagina principal – www.canariascci.com – pulse aquí

A continuación, vuelva al menú DVR: en la opción "Configuración de red" para introducir la dirección IP.

- DIRECCIÓN IP: Introduzca la dirección IP del DVR [192.168.011.188]
- PUERTA DE ENLACE: Introduzca la dirección IP del router [192.168.011.001]
- MÁSCARA DE RED: 255.255.255.0
- PUERTO: Introduzca el número de puerto del DVR [14338 14337]

## 2. Servicio DDNS

Los DVR sólo pueden utilizar una dirección IP estática y no admiten el uso de una IP dinámica. Si su ADSL tuviera una IP dinámica, entonces le recomendamos el uso del servicio DDNS.

DDNS es un servicio que vincula los nombres de dominio de Internet a direcciones IP (y es compatible con direcciones IP dinámicas asignada por el servidor ISP).

**Nota:** Se requiere un router como interfaz entre el PC y el DVR cuando el DVR está dentro de un entorno de red interna.

## 2.1. Registro de servicio DDNS

Le sugerimos tres opciones para las DDNS: www.no-ip.com, www.changeip.com y www.dyndns.com

A continuación se utilizará el sitio Web de DDNS : <u>http://www.dyndns.com</u> como ejemplo.

En primer lugar, debe crear una cuenta después de acceder al sitio DynDNS (DDNS service).

•	canales		
			<u>Crear c</u>
🔿 DynDl	NS	User:	Destre Login
Abo	out Services	Account Support	News
4		DNS for s	tatic and dynamic IP addresses p Services
	News DynDNS.com Releases	Ensure re Learn more	lable mail delivery Search
Resources	lews DynDNS.com Releases Services	s DynDNS Updater v. 2.0 for Macinto	Search Osh
Resources What is DNS?	Vews DynDNS.com Releases	s DynDNS Updater v. 2.0 for Macinto Support Update Clients	Search Search About Us The Company

## 2.2. Creación de cuenta en DynDNS

**Create Your DynDNS Account** 

Haga clic en <u>Create Account</u>, para crear su propia cuenta en DynDNS y rellene los campos en blanco de la aplicación de la siguiente manera:

iser Information	
Username:	
E-mail Address:	Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.
Confirm E-mail Address:	
Password:	Your password needs to be more than 5 characters and cannot be the same as your username. D not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily guessed.
Confirm Password:	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.
Confirm Password: About You (optional) aviding this information will help us to better anks for your help!	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.
Confirm Password:  About You (optional)  Dividing this information will help us to better anks for your help!  How did you hear about US:	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.           We do not sell your account information to anyone, including your e-mail address.
Confirm Password:  About You (optional)  aviding this information will help us to better anks for your help!  How did you hear about us:  Dataila:	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.           We do not sell your account information to anyone, including your e-mail address.

Pagina principal - www.canariascci.com - pulse aquí

DVR Triplex	de 4/ 8 canales	5					
Después de pulsar "Create Account" (Crear cuenta), aparecerá el mensaje "Account Created" (Cuenta creada).							
🔿 DynE	DNS			User:	Lost Pa:	Pass: ssword? - Create Account	Login
	About	Services	Account	Support	News		
My Account	Account Crea	ated					
Create Account							
Login	Login Your account, LizzyKao, has been created. Directions for activating your account have been sent to your e-mail address:						
Lost Password?	1 - 3		,,	,			
Search	You should receive the con support@dyndns.com to be instructions in the password	firmation e-mail wi delivered. If you reset e-mail will a	thin a few minutes have not received Iso confirm your ne	. Please make certair this e-mail within an w account.	n that your span hour or so, requ	n filtering allows messages Jest a <u>password reset</u> . Folk	from owing the
Search	Thanks for using DynDNS!						

A continuación, DynDNS creará una nueva cuenta para usted y le enviará un correo electrónico a la dirección proporcionada. Deberá confirmar su cuenta dentro de un plazo de 48 horas después de recibir el correo electrónico o de lo contrario su cuenta se borrará automáticamente.





Simplemente deberá pulsar en el enlace que figura en el correo electrónico

https://www.dyndns.com/account/confirm/qMAlozR5sLqNIAyeTCfdAA para activarla.

🔿 Dyn	DNS	User:	Passi Lost Password? - Create	Login
	About Services Account	Support	News	
My Account	Account Confirmed			
Create Account				
Login	The account LizzyKao has been confirmed. You can now log	$\underline{n}$ and start using your ad	count.	
Lost Password?	Be informed of new services, changes to services, and importa Once there, you may susbscribe to the Announce list by check	nt system maintenance/s ing the appropriate box	status notifications by subscr and clicking the "Save Settir	ibing to our <u>mailing lists</u> . Igs" button.
Search Search	Create a dynamic DNS host with your own domain name     Create a dynamic DNS host within our domains     Use our MailHop mail services     Register a domain name	2		

#### 2.3. Inicio de sesión y servicio Host

Inicie sesión introduciendo el nombre de usuario y contraseña.

Login			
- Account Login			
	Username: DVR	Password:	Login

Después acceda a la sección "**My Services**" (Mi servicios) para obtener un nombre de host.

<b>O</b> Dyr	DNS		
		About	Servic
My Account	Acc	ount Sun	nma
My Services			
L.	My Ser	vices	
Account Settings		Minu modify	ourchase
Billing		delete your co	rvices
	Add	Zone Services	
Paid Account (2)	No	Technical Support	
Account Upgrades (?)	No	View - Add	
DNS Service Level Agreement (?)	None	Add DNS Service Level	Agreement
Premier Support Option (?)	None Available	Add Premier Support C	ases
e Level Services evel service items registered: <u>Add Zone Serv</u>	<u>ces</u> ,		Add Zone Services
e Level Services evel service items registered: Add Zone Serv tnames	<u>ces</u> .		Add Zone Services
ne Level Services level service items registered: <u>Add Zone Serv</u> stnames name services registered.	<u>Ces</u> .		Add Zone Services
e Level Services level service items registered: <u>Add Zone Serv</u> tnames name services registered. er Services	<u>ces</u> .		Add Zone Services
ne Level Services level service items registered: Add Zone Serv stnames name services registered. er Services Outbound (2)	Ces.	Add	Add Zone Services
level service items registered: <u>Add Zone Serv</u> <b>:tnames</b> hame services registered. <b>er Services</b> Outbound (2) PDNS (2)	Cest. None None	Add Add Recursive DNS	Add Zone Services
Ievel service items registered: Add Zone Serv stnames name services registered. Ier Services Outbound (2) re DNS (2) tificates (2)	ICES. None None None	Add Add Recursive DMS Add	Add Zone Services

Especifique el hombre de host para la IP de DDNS que se aplicará en la configuración de DDNS del DVR.

Tomaremos como ejemplo DVR-HOST.dyndns.biz, y pulsaremos "Create Host" (Crear Host).

DVR Triplex de 4/ 8 ca	anales
	Especifique nombre host
Add New Hostna	me Host Services
Note: You currently don't have Accor buying Account upgrade that make t	unt Upgrades in your account. You cannot use syme of our Host Service features. Please consider his form full-functional and will add several other features. <u>Learn More</u>
Hostname:	DVR-HOST . dyndns.biz
Wildcard:	🔁 Yes, alias "* hostname domain" to same settings.
Service Type:	<ul> <li>Host with IP address</li> <li>WebHop Redirect</li> </ul>
	O Offline Hostname
IP Address:	<b>59.124.68.244</b> Use auto detected IP address 220.133.10.98. TTL value is 60 seconds. Edit TTL.
Mail Routing:	Yes, let me configure Email routing.
	Create Host
	<u>Crear Host</u>

El servicio DDNS ya está completado. Conserve el nombre de usuario, contraseña y nombre de host

Host Services			Add New Hostname - Host Update Logs
	Hostna	me <u>dvr-host.dyndns.biz</u> created.	
<u>Hostname</u>	Service	Details	Last Updated
dvr-host.dyndns.biz	Host	59.124.68.244	Nov. 29, 2007 8:59 PM

## 2.4. Configuración del router

La mayoría de los routers tiene una configuración idéntica. Entre los valores se deben configurar:

• Especifique un proveedor de servicio DDNS: DnyDNS.org (IP dinámica)
- Especifique la IP del DDNS de la cuenta DDNS (nombre de usuario/ contraseña)
- Especifique una IP del DVR como IP privada
- Especifique un par de puertos de conexión (puerto de control / puerto de transmisión de vídeo), como "8841"

## 2.5. Configuración de DDNS del DVR

Después de completar la aplicación de la cuenta DDNS, acceda al menú de configuración del DVR y escriba la información de DDNS para la conexión de red.

SERVER SETUP	X
Default DNS Address [16 Custom DNS Address [1 WEB Server ⊕ & Dynamic DNS ⊖ Service Active Provider [www Server Name [DVR-HO Account Password [5	68. 95. 192. 1] 68. 95. 1. 1] [X Disable] w.dyndns.com] [ST.dyndns.biz] [DVR] 59.124.68.244]

### 2.6. Configuración de PC Cliente

Acceda a las opciones de red del PC Cliente para configurar las opciones de red -DDNS.

Network Options	×
Always on top	I Use DirectDraw
Repeat playback (R)	Connection Timeout: 7 sec
DDNS configuration	Port: 8841
Path for recal recording	
C:\Capture	Browse

# PC Cliente y PC Viewer

El PC Cliente se aplica para la supervisión remota, grabación, copia de seguridad y control de los 4/8 canales de vídeo y 1 canal de audio. Asimismo puede capturar, convertir el vídeo procedente de la unidad en un archivo AVI o JPEG, o reproducir el vídeo almacenado posteriormente.

PC Viewer se ha desarrollado para visionar el vídeo grabado, tomar instantáneas y convertir el vídeo al formato AVI en un PC compatible con Windows2000/Windows XP/VISTA

#### 1. DirectX

Antes de instalar PC Client / PC viewer en su ordenador, asegúrese de que dispone de la versión DirectX 9.0 o superior. Puede consultar el centro de descargas de Microsoft en: <u>http://www.microsoft.com/downloads/</u> o insertar el CD que se adjunta al DVR para completar la instalación de DirectX.



### 2. Instalación del programa PC Client/PC Viewer

Después de instalar DirectX, inserte el CD en el ordenador e inicie la instalación de PC Viewer. Verá el siguiente cuadro de diálogo.

Seleccione "4/8/9 Channel DVR UNIVERSAL VERSION (Support DDNS)" de la lista.

• DVR de 4 canales

#### PAL/NTSC System (4CH) English

• DVR de 8 canales

#### PAL/NTSC System (8CH) English

Haga clic y guarde el programa PDvr4TWN Viewer (DVR de 4 canales) o PDvr8TWN Viewer (DVR de 8 canales) en el ordenador.



### 3. Opciones del sistema operativo en VISTA

Se deben configurar las propiedades de PC Viewer /PC Client en el sistema operativo si desea abrir in disco que incluya un disco duro o unidad de memoria USB antes de arrancar el sistema.

Paso 1: Acceda a la configuración de Propiedades de PC Viewer ......

Seleccione <u>"Avanzada"</u> en el icono de acceso directo.

Seneral	Shortcut	Compatibility	Security	Details
7	PDv	4Player.exe - S	hortcut	
Target typ	e: A	plication		
Target loc	cation: 2	.36		
Target:		\Documents\P	°CViewer\2	2.36\PDvr4Player.exe
<u>S</u> tart in:	•	E:\Documents	and Settin	gs\All Users\Docume
Shortcut	cey: N	lone		
<u>R</u> un:	1	Normal window	§	
Comment	: [		<u></u>	-
Open	File Loca	stion Cha	inge Icon	. Advanced

Paso 2: En las propiedades avanzadas, active <u>"Ejecutar como administrador"</u>, A continuación, pulse Aceptar para completar la configuración de las propiedades de PC Client.

DVR Triplex de 4/8 canales



# 4. Guía de funcionamiento de PC Viewer

Pulse "Player" para activar el funcionamiento en el entorno operativo de PC Viewer.



### 4.1. Botones de PC Viewer

N٥	Nombre	Función
1	🗁 Abrir	Abrir archivo. Para recuperar los datos de vídeo
		deseados.
2	<ul> <li>∢ Avance rápido</li> </ul>	Pulsar para avanzar rápido en la reproducción.
3	<ul> <li>Retroceder</li> </ul>	Pulsar para retroceder en la reproducción.
4	◄ I Imagen anterior	Botón para retroceder imagen a imagen.
5	II Pausa	Pausa la reproducción de vídeo.
6	I ► Imagen	Botón para avanzar imagen a imagen.
	siguiente	
7	Reproducir	Inicia la reproducción de vídeo.

8	► Avance rápido	Pulsar para reproducir más rápido las imágenes
		grabadas.
9	Instantánea	Haga clic para capturar una instantánea y guardar los
		datos como archivo BMP
10	Modo	Para visualizar cada canal a pantalla completa
	(Completa)	
11	Modo	Para visualizar los 4/8 canales en la pantalla
12	Altavoz	Para encender/apagar el altavoz.
13	Volumen de altavoz	Para ajustar el volumen del altavoz
14	Vídeo	Reproducción de vídeo.

# Modo de funcionamiento

15	Player	Pulsar para activar el entorno de PC Viewer
16	Client	Pulsar para activar el entorno de PC Client
17	AVI	Pulsar para crear un nuevo archivo y guardarlo en
		formato AVI en el PC e iniciar la conversión de los
		datos en AVI y guardarlos.



### 4.2. Reproducción

Conecte la unidad de memoria USB con los datos de seguridad en el PC. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione "Abrir disco" para seleccionar la memoria USB.



A continuación, pulse "Aceptar" para iniciar la reproducción de los datos de la unidad USB.



# 5. Guía de funcionamiento de PC Client

Pulse el botón "Client" en la parte superior para cambiar del modo PC Client para acceder a la visualización remota.

La pantalla cambiará de la siguiente manera.



# 5.1. Conexión de PC Client con el DVR

Pulse "Client" en la parte superior y pulse el botón izquierdo del ratón: Aparecerá una tabla de funciones.

O simplemente pulse el botón "➡" en la barra de control que se detalla a continuación.

DVR Triplex de 4/ 8 canales	
FDrr4TWN Viewer 2.36	
	Counce Sevenal Audio Local Recovering Always on top Full Scorem Maximume Aspect Ratio
	Options About Visever F10
ct not connected ∠□	
"->" (para conectar	

Seleccione "Connect" haciendo clic y aparecerá la ventana "Login" de inicio de sesión para definir la dirección IP y el puerto del DVR.

B # Ponettion Viewer 2.28 (Pargue) Client- (MNI)		DVR: Direcció	on IP /Puerto	
199n 🕢		Login		X
IP address 59124.69.245 Port 9845 Password Terrer	-	IP address Password:	59.124.68.245	Port: 8841
				·]

**IP Address / Port (Dirección IP / Puerto):** La dirección IP/Puerto del DVR es la dirección IP del DVR remoto al que se puede acceder a través de una dirección IP estática o dinámica.

**Password (Contraseña):** La contraseña es la misma que la utilizada para formatear el disco duro del DVR. La contraseña predeterminada es "123456".

A continuación, pulse "Login" (Iniciar sesión) para completar la conexión entre el PC y el DVR .

Cuando la conexión se haya establecido con éxito, la barra de control mostrará el icono " connected" (conectado) en la barra de estado.

Si la conexión falla o se desconectarse aparecerá el mensaje "**not connected**" (no conectado).



#### 5.2. Información de estado



#### 5.3. Iconos de control

Después de establecer conexión, el DVR podrá controlarse desde un sitio remoto a través de los iconos de control.



N٥	Nombre	Función
1	⇒/ ←	Activar/Desactiva la conexión de red entre el PC y el
		DVR
0		Modo de canales: Para visualizar todos los canales
2		(4/8) o la secuencia de los canales (Canal 1, Canal 2,
		Canal 3Canal 8 )
3	1	Mostrar el Canal 1 a pantalla completa
4	2	Mostrar el Canal 2 a pantalla completa
5	3	Mostrar el Canal 3 a pantalla completa
6	4	Mostrar el Canal 4 a pantalla completa
7	MENU (MENÚ)	Entrar/Salir del menú
8	UP (ARRIBA)	Moverse hacia arriba en la lista de menús.
9	DOWN (ABAJO)	Moverse hacia abajo en la lista de menús
10	SELECT	Use este botón para cambiar o confirmar los valores en
	(SELECCIONAR)	el menú principal o en los submenús.
11	Speaker	Activar/Desactivar el altavoz.
	(ALTAVOZ)	
12	Speaker Volume	Para ajustar el volumen del altavoz
	(VOLUMEN DE	
	ALTAVOZ)	

### 6. Captura de imágenes en el PC

Pulse "AVI" en la parte superior para capturar el vídeo que se está visionando actualmente en el DVR y guardar el archivo en el PC.



Antes de que el PC comience la capturar el vídeo del DVR, el sistema le pedirá que reduzca la velocidad de Internet.

PDvr4TWNVie	ewer 📧
1 Interne	t low speed?
是创	否 <u>N</u> )

También, puede configurar el directorio para guardar el archivo. Después, comience a capturar el vídeo del DVR de forma simultánea. Durante el procesamiento del vídeo, el icono "AVI" cambiará de la siguiente manera:





Pulse "AVI" de nuevo para parar/completar la captura del vídeo y guardar el archivo. El icono "AVI" volverá al estado normal.

### 7. Reproducción

Para manejar la función de reproducción mediante los botones de control de reproducción situados en la parte inferior de la pantalla.



1	II Pause (Pausa)	Pausar la reproducción del vídeo
2	<ul> <li>Image: Image: Im</li></ul>	Pulsar para retroceder más rápido en las imágenes
	(Retroceso rápido)	
3	Playback	Iniciar la reproducción de vídeo
	(Reproducir)	
4	► Fast forward	Pulsar para reproducir el vídeo grabado más rápido.
	(Avance rápido)	
5	□ Stop (Parar)	Parar la reproducción o grabación
6	REC (Grabar)	Iniciar la grabación/reproducción

# Visualización remota a través de Internet Explorer

Puede controlar de forma remota el DVR a través del explorador Internet Explorer.

Antes de arrancar el explorar Internet Explorer, debe asegurarse de que el ordenador tiene instalados los Active-X. Puede instalarlos desde el CD adjunto.

#### 4 /8 Channel DVR ActiveX - Control



Puede también puede iniciar IE Explorer a través de la dirección IP del DVR en la barra de dirección URL (consulte la sección 7.3.6 Configurar de dirección IP). A continuación, pulse "this file" para descargarse los Active-X del DVR.

(Asegúrese de que los Active-X ya se han cargado en el DVR. Si el DVR no tiene cargados los Active-X, mostrará el siguiente mensaje de error: "404 error file not found"). Consulte la sección 7.3.7 Configuración del servidor / Cargar el archivo IE ActiveX para obtener más información sobre cómo cargar los Active-X en el DVR.



A continuación se incluye un ejemplo de configuración: DVR IP address (Dirección IP del DVR ): 192.168.11.138 En una página Web de IE Explorer> Introduzca lo siguiente "Port: <u>8841</u>", (Puerto) y "Password: <u>xxxxxx</u>" (Contraseña) Y después pulse "Connect" para conectar.

#### Versión de 4 canales

IP: 192.168.11.138 Puerto: 8841 Contraseña: xxxxxx



# Versión de 8 canales



#### Controles

N٥	Nombre	Función
1	0,1,2,9,A,B,F	Números (0,1,2~9) y letras (A,B,,F) para introducir texto
2	ENTER	Use este botón para confirmar las entradas de texto,
		cambiar los valores del menú principal y los submenús.
3	+	Para desplazarse hacia la derecha/Cambiar canales
4	-	Para desplazarse hacia la izquierda/Cambiar canales
5	▲(UP)/	Para desplazarse hacia arriba/abajo/izquierda/derecha en
	▼(DOWN)/	la lista de menús o para seleccionar/cambiar los valores de
	◀ (LEFT)/	configuración del DVR.
	►(RIGHT)	
6	Select	Use este botón para cambiar o confirmar los valores del
		menú principal y los submenús.
7	■ STOP	Para detener la reproducción o copia de seguridad.
8	II PAUSE	Para pausar la grabación o reproducción.
9	► PLAY	Iniciar la reproducción de vídeo.

10	• REC	Para iniciar o detener la grabación/copia de seguridad.
11	< REW	Para retroceder en el vídeo en tiempo real o vídeo
		grabado.
12	FF >	Para avanzar en el vídeo en tiempo real o vídeo grabado.
13	MENU	Para entrar o salir del menú.