### Canariascci.com

#### **GRABADOR DIGITAL 4/8/16 CANALES H264 CON RED**

### Manual de usuario



VER.:1.0, P/N: R040191B



Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin protección dentro de la carcasa del producto que podría ser lo suficientemente alta para suponer un riesgo de electrocución.



Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes (reparación) en la documentación que acompaña al aparato.

#### **ADVERTENCIA**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

**NOTA:** Este equipo se ha sometido a pruebas para verificar la conformidad con los límites establecidos para los dispositivos de clase digital, en virtud de la sección 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra las interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo produce, usa y pueda radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a la comunicación por radio. Es probable que la operación de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales en cuyo caso el usuario deberá reducir la interferencia bajo responsabilidad del propietario.



Eliminación de equipos viejos electrónicos y material electrónico (normativa aplicable en la Unión europea y en otros países europeos con sistemas de recogida independientes) Este símbolo se encuentra en el embalaje del producto para indicar que no se debería tratar como

desperdicio doméstico, sino que debería depositarse en un punto de recogida designado para el reciclado de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Al depositar este producto debidamente, ayudará a evitar las consecuencias negativas potencia les para el medioambiente y la salud humana. Asimismo, El reciclado de los materiales ayudará a preservar los recursos naturales. Para obtener más información acerca del reciclado de este producto, póngase en contacto con el organismo relevante de su región.

# Debe leer todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de manejar la unidad.

- Asegúrese de apagar el aparato antes de instalar el DVR.
- Hay riesgo de electrocución si una persona no autorizada o cualificada abriera la carcasa del DVR.
- Evite utilizar el DVR en un lugar donde la temperatura y la humedad sea superior o inferior a la recomendada.
- Evite la instalación del DVR en un lugar sometido a fuertes movimientos o vibraciones.
- No utilice ni instale el DVR bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- No inserte ningún objeto en los orificios de ventilación.
- Utilice siempre el DVR en un lugar bien ventilado para evitar el sobrecalentamiento de la unidad.
- Nunca utilice un tipo de pila incorrecto, ya que podría haber riesgo de explosión.
- Deposite las pilas en un punto designado para ello según las instrucciones.

### ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1 CARACTERÍSTICAS Capítulo 2 MENÚ PRINCIPAL	4 5
2.1 Configuración rápida	5
2.2 Instrucciones remotas de red	7
2.3 Modo de reproducción	8
2.4 Modo PTZ	9
Capítulo 3 INSTALACIÓN	11
3.1 Configuración del sistema – 16 canales	11
3.2 Configuración del sistema – 8 canales	11
3.3 Configuración del sistema – 4 canales (opcional)	12
3.4 Configuración del sistema – 4 canales (carcasa compacta)	12
3.5 Instalación del disco duro (ya viene instalado)	13
3.5 Instalación del disco duro – DVR de carcasa compacta	15
CONFIGURACIÓN	17
4.1 Configuración del menú principal	17
4.2 Configuración de grabación	18
4.3 Configuración de eventos	20
4.4 Configuración del programador	23
4.5 Configuración de la cámara	24
4.6 Configuración de cuenta	25
4.7 Configuración de red	27
4.8 Configuración de PTZ y RS-485	32
4.9 Configuración del sistema	33
4.10 Configuración de utilidades	38
4.11 Diagnóstico	39
Capítulo 5 BÚSQUEDA Y COPIA DE SEGURIDAD	40
5.1 Configuración de la búsqueda	40
5.2 Configuración de las copias de seguridad	43
Capítulo 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	44
Capitulo / VIGILANCIA A TRAVES DE LA RED	46
	40
r.∠ Copias de segundad remotas	48

# **Capítulo 1 CARACTERÍSTICAS**

- Dos puertos USB (para el ratón y dispositivos de copia de seguridad)
- Doble streaming de vídeo para mejorar la velocidad de la transmisión de red
- Salida VGA integrada para una resolución de 1024x768
- Configuración independiente de la resolución, tasa de frames, calidad de vídeo para cada canal
- Captura de imágenes estáticas
- Conversión a AVI con estampación de hora
- Compresión H.264 ideal para ahorrar espacio en el disco duro
- Visionado, grabación, copias de seguridad y acceso a la red simultáneo
- Grabación de hasta 200FPS @ 360x288 (PAL)
- Visionado en vivo, grabación, copias de seguridad, reproducción y acceso a la red de forma simultánea
- Visionado en modo PIP y zoom digital 2X y 8X
- Métodos de control: panel frontal, ratón por USB, mando a distancia, y programa de visualización (Client viewer)
- Interfaz de usuario intuitiva para permitir una configuración fácil y acceso a los menús
- Control de cámaras PTZ
- Copia de seguridad de los datos: dispositivos USB y a través de la red
- Notificación por email a través de eventos: detección de movimiento, alarma, y pérdida de vídeo
- Instalación de aplicación en el PC
- Compatible con Internet Explorer con la misma interfaz de usuario que el sitio del DVR
- Menús en varios idiomas
- Sistema de gestión central (CMS)
- Visualización a través de teléfonos móviles 3G/GPRS

# Capítulo 2 MENÚ PRINCIPAL

### 2.1 Configuración rápida

Iconos gráficos					
	Si se coloca el cursor sobre este icono aparecerán				
	los 4 iconos del menú (Menú principal/ Búsqueda/				
¢					
	CONFIGURAR BUSQUEDA				
	COPIA DE SEGURIDAD				
	CONFIGURAR PTZ				
ef.	Para activar/desactivar la grabación.				
+	REPRODUCIR				
	Si se coloca el cursor sobre este icono aparecerán				
	Des 5 iconos relacionados con la visualización.				
	PIP, imagen dentro de imagen				
2	ZOOM, x2 y x8 (para ampliar la pantalla)				
	SECUENCIADOR				
	BLOQUEO; para activar el bloqueo por clave.				
	Visualización a pantalla completa; haga clic para				
	cambiar entre los canales.				
	Pantalla en modo QUAD.				
	Pantalla dividida en 9 cuadrantes (sólo para grabadores de 8 y 16 canales).				
	Pantalla dividida en 13 cuadrantes (sólo para grabadores de 16 canales).				
	Pantalla dividida en 16 cuadrantes (sólo para grabadores de 16 canales).				

Iconos de la interfaz	
	La grabación está activa.
<b>₩</b>	El número representa el canal de audio en vivo está activo
Å.	El Audio en vivo está inactivo
ş	Movimiento detectado en el canal
	Sensor activado en el canal
	Pérdida de vídeo detectada en el canal
**	Dispositivo USB detectado
	El DVR se ha conectado a Internet.
4	La secuencia automática está activa
	Pantalla congelada.
ĉ	El bloqueo está activo
ଟି	El control de PTZ está activo
99%	Muestra el espacio del disco duro utilizando actualmente (99% significa que el espacio del disco duro se ha utilizado hasta un 99%, y el espacio libre es 1%)
2009/12/24 15:42:33	Hora y fecha actual mostrada en la parte inferior derecha de la pantalla del DVR. Se utiliza cuando se convierte el archivo a AVI.

### 2.2 Instrucciones remotas de red

La interfaz de usuario es la misma en el grabador y en el explorador; la única diferencia es la barra de herramientas de red situada en la parte inferior derecha.



Icono	Descripción
GHI DI	Calidad de vídeo baja (LQ)
	Calidad de vídeo alta (HQ)
	* Consulte la sección 4.7.2 Configuración de HTTP
$\square$ / $\square$	Pantalla completa
	Grabar
Ō	Capturar imagen
	Ajustes de grabación y almacenamiento de archivos
	Abrir/cerrar esta barra de tareas

### 2.3 Modo de reproducción

Reproducción – Icono de funciones rápidos			
44	Pulse 「 ◀◀ / ◀」 para retroceder rápido		
	Velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x		
	Pulse 「 ►►/ ト para avanzar rápido		
	Velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x		
	Pulse 「 <b>PLAY</b> 」/ 「 <sup>III</sup> 」 para reproducir/pausar la reproducción		
INN	Pulse 「▲ / SLOW」 para reproducir lento		
	Speed : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x		
	Pulse 「▼ / ■」 para detener la reproducción		
	Velocidad: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x		
	Para reproducir de canal a canal con una captura de la		
	pantalla		
	Visionado a pantalla completa		
	Visionado en pantalla Quad		
	Visionado en pantalla dividida en 9 cuadrantes		
	(sólo para grabadores de 8/16 canales)		
	Visionado en pantalla dividida en 16 cuadrantes		
	(sólo para grabadores de 16 canales)		
	Ampliar la imagen de vídeo		
Ō	Hacer captura de la imagen		

### 2.4 Modo PTZ

PTZ – Control del mando a distancia				
▲ / SLOW	Para mover el PTZ hacia arriba.			
▼/■	Para mover el PTZ hacia abajo.			
<b>44</b> / <b>4</b>	Para mover el PTZ hacia la izquierda.			
▶▶ / ▶	Para mover el PTZ hacia la derecha.			
ZOOM +	Para acercar la imagen del PTZ.			
ZOOM -	Para alejar la imagen del PTZ.			
FOCUS +	Para acercar el enfoque del PTZ.			
FOCUS -	Para alejar el enfoque del PTZ.			
IRIS +	Para abrir el iris del PTZ.			
IRIS -	Para cerrar el iris del PTZ.			
TOUR	Para activar el tour preconfigurado del PTZ.*			
	Para guardar la posición preconfigurada			
FRESET + NUMBER	Pulse PRESET y una tecla numérica. El DVR guardará la posición actual.			
	Para ir a la posición preconfigurada			
PLAY + NUMBER	Pulse PLAY y una tecla numérica. El DVR se desplazará a la posición			
	preconfigurada.			
ZOOM	Para ajustar la posición actual del PTZ como el inicio del paneo.*			
PIP	Para ajustar la posición actual del PTZ como el final del paneo.*			
FREEZE	Para activar el paneo*			

\* : Dado a los diferentes protocolos PTZ, es posible que todas las funciones del dispositivos no están 100% disponibles a través del grabador.

PTZ – Quick Function Icon			
×	Para salir del modo PTZ y volver al modo de visionado en vivo		
<1►	Selector del número de posición preconfigurada (1~64)		
	Para ir al número de posición preconfigurada.		
	Para configurar la posición actual del PTZ en el número de posición preconfigurada seleccionado.		
5	Icono [TOUR], haga clic para activar el tour preconfigurado.		
*	Igual que [PIP]. Para configurar la posición actual del PTZ como el punto inicial del paneo.		
4	Igual que [FREEZE]. Para activar el paneo.		
4	Igual que [ZOOM]. Para ajustar la posición actual del PTZ como el final del paneo.		
	Para mover el PTZ en 360°		
+ ZOOM -	Para acercar o alejar la imagen del PTZ.		
+ FOCUS -	Para acercar/alejar el enfoque del PTZ.		
+ IRIS -	Para abrir/cerrar el IRIS del PTZ.		
Las funciones siguientes dependerán del PTZ conectado. Compruebe el manual de la cámara PTZ para			
ver si estas opciones están dis	ponibles.		
1 2 3 4 5 6 7 8	AUX 1~8. [AUTO] + 「1」~ + 「8」		
	Icono [Backup]; haga clic para personalizar la función.		

# **Capítulo 3 INSTALACIÓN**

### 3.1 Configuración del sistema – 16 canales



### 3.2 Configuración del sistema – 8 canales



### 3.3 Configuración del sistema – 4 canales (opcional)



# 3.4 Configuración del sistema – 4 canales (carcasa compacta)



### 3.5 Instalación del disco duro (ya viene instalado)

En primer lugar, extraiga el soporte de disco duro del grabador (Figura 1).





(Figura 1)

Fije el soporte del disco duro de forma simétrica en ambos lados del disco duro (Figura 2, Figura 3).



(Figura 2) (Figura 3) Inserte el cable SATA y el cable de alimentación en el disco duro SATA (Figura 4).



(Figura 4)

Fije el disco duro (o discos) dentro del grabador (Figura 5).





Inserte los cables SATA en los terminales de la placa principal (Figura 6). Asegúrese de que el cable del disco duro 1 (HDD1) está insertado en el terminal adecuado (HDD1). Ya habrá acabado de montar el disco duro (Figura 7).



(Figura 6)



(DVR de 16 canales)

(Figura 7)

(DVR de 4/8 canales)

Nota: EI DVR de 4 canales es opcional.

### 3.5 Instalación del disco duro – DVR de carcasa

### compacta

Paso 1: Extraiga los 3 tornillos del DVR que se indican a continuación (Figura 1).



(Figura 1)

Paso 2: Retire la carcasa superior del DVR en el sentido que indican las flechas (Figura 2).



(Figura 2)

Paso 3: Coloque el disco duro sobre el soporte del disco y conecte los cables de alimentación y los cables SATA (Figura 3).



(Figura 3)

Paso 4: Fije los tornillos situados en la parte inferior del DVR (Figura 4).



(Figura 4)

# Capítulo 4 MANEJO DE LA UNIDAD y MENÚ DE CONFIGURACIÓN

### 4.1 Configuración del menú principal



Para acceder al menú principal y configurar el DVR, deberá registrarse como usuario e introducir la contraseña. La contraseña por defecto de administrador es "123456". Consulte la sección "Configuración de cuenta" para obtener más información sobre los demás usuarios.

Menú principal – Control a través del ratón (acceda al menú rápido haciendo clic con el botón secundario del ratón)		
仓	Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas	
.?123 / ABC	Para cambiar entre números y letras.	
Esc	Pulse para cancelar la configuración y volver a elegir una cuenta de usuario.	
×	Para borrar el último carácter.	
Ş	Pulse Enter para identificar la contraseña. Si se verifica correctamente la contraseña, se accederá al menú de configuración.	
	Tecla espaciadora	

Menú principal – Control a través del mando a distancia o panel frontal (haga clic en el botón MENU del grabador para acceder al menú rápido)		
< ►	Para cambiar entre las opciones diferentes dentro de una opción	
▲ ▼	Para cambiar de opción	
MENU	Pulse para confirmar la configuración (OK)	
ESC	Pulse para cancelar la configuración (CANCELAR)	
ENTER	Para acceder al menú, o visualizar el teclado virtual	



### 4.2 Configuración de grabación



Elemento	Descripción
	Seleccione STOP para detener la grabación o OVERWRITE para
	reutilizar el disco duro cuando esté lleno.
HDD LLENO	[Parar] : para detener la grabación
	[Sobrescribir] : para iniciar la sobreescritura del disco duro comenzando
	por los datos más antiguos y continuar grabando.
Posicion X OSD	Para definir la posición X del menú en pantalla
Posicion Y OSD	Para definir la posición Y del menú en pantalla
Configuración posición	Para configurar la posición de la hora/fecha en pantalla
OSD	
Video Preservation (Hours)	La información almacenada en el disco duro se mantiene el tiempo
	Especificado.
Configuración Calidad y	Para configurar la calidad y la tasa de frames de cada canal para la
ratio	grabación normal y la grabación por evento.

### 4.2.1 Configuración de la calidad y tasa de frames

GRABACION CALIDAD Y RATIO							
🗾 Vision Normal	No.	Resolucion		Calidad		FPS	
Vision Eventos	$\checkmark$	720×288		Superior		12	
	<b>Z</b> 1	720×288		Superior		12	
	2	720×288		Superior	۵	12	
Normal 06/200	<b>Z</b> 3	720×288		Superior		12	
Normal 96/200	<b>4</b>	720×288		Superior	C	12	
Auto							
E							
Event 192/200							
Auto							
MENU] OK; [ESC] C	ancelar			ок	Ca	nce	ar

Elemento	Descripción		
Visión Normal / Visión	Setup resolution, quality and EPS separately for different record type		
Eventos	Setup resolution, quality and PPS separately for different record type.		
Nº	Seleccione/deseleccione la casilla para activar/desactivar la grabación		
	de dicho canal.		
Resolución	Seleccione la resolución de grabación; este valor pueden utilizarlo todos		
	los canales.		
Calidad	Para seleccionar el nivel Muy bajo/Bajo/Normal/ Alto/Muy alto.		

FPS	Para seleccionar la tasa de frames de grabación. (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 10/
IFU	15/ 30).
Auto	La velocidad de grabación máxima disponible por la distribución de cada canal.

### 4.3 Configuración de eventos

	CONFIGURACION EVENTOS	
	Configuracion movimiento	
	Configuracion sensores	
[ESC] Cerrar		Cerrar

Elemento	Descripción
Configuración movimiento	Acceda para configurar la detección de movimiento
Configuración sensor	Acceda para configurar la detección del sensor

#### 4.3.1 Configuración de movimiento



Elemento	Descripción
Duración de alarma	Duración de la alarma (1~60 segundos).
(segundos)	
	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de pantalla
Pantalla emergente	emergente para todos los canales. Cuando se detecta movimiento en
movimiento	visionado en vivo, se abrirá una pantalla emergente con la imagen del
	canal en la que se ha detectado el evento.
Astiven	Seleccione la casilla para activar/desactivar la detección de movimiento
Activar	para cada canal.
	Arrastre la barra blanca o presione ◄ ► para configurar el tamaño de
Sensibilidad	objeto entre 0 y 10 para cada canal. Cuanto más bajo sea el valor, más
	alta será la sensibilidad.
Configuración área	Para acceder a la configuración del área de detección de movimiento.
Movimiento	

#### 4.3.1.1 Configuración del área de detección de movimiento



Hay 22x15 particiones en el área de detección de movimiento. Por defecto, el área de detección de movimiento es toda la pantalla. La detección está activada en las cuadrículas rojas y no activada en la zona transparente.

Elemento	Descripción
Selección de la máscara de	Seleccione para enmascarar el área seleccionada.
ratón	
Todas las areas de	Seleccione todas las cuadrículas como área de detección de movimiento.
detección	
Sin detección	Cancele todas las imágenes de detección de movimiento en la pantalla.
Continuar	Continúe con la configuración.
Salir y Grabar	Guarde la configuración y salga de la página de configuración.
Salir y Descartar	Cancele la configuración y salga de la página de configuración.

### 4.3.2 Configuración del sensor

CONFIG	JUR/	AICON SENS	ORE	65		
Alarm Duration(Seconds):					ح ا	
Pantalla emergente por	No.	Polaridad				
	1	Off				
	2	Off				
	3	Off				
	4	Off				
Todo desconect Todo bajo						
Todo Alto						
[MENU] OK; [ESC] Cancelar				ок	Can	celar

Elemento	Descripción
Duración de alarma	Tiempo de duración de alarma (1~60 segundos).
(segundos)	
Pantalla emergente por	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de pantalla
sensor	emergente para todos los canales. Cuando se detecta el sensor en
	visionado en vivo, se abrirá una pantalla emergente con la imagen del
	canal en la que se ha detectado el evento.
Polaridad	Haga clic o pulse ▼ para seleccionar la tensión ALTA/ BAJA para
	activar la detección del sensor u OFF para desactivar la polaridad de
	cada canal:
	Polaridad baja : el sensor no se ha activado. Cuando está conectado,
	el sensor se activará.
	Polaridad alta : el sensor se ha activado. Cuando está conectado, el
	sensor se desactivará.
	Off : el sensor está desactivado y no se apagará/encenderá.
Todo desconectado	Desactiva la polaridad de todos los sensores.
Todo bajo	Configura la polaridad de todos los sensores a un nivel bajo.
Todo alto	Configura la polaridad de todos los sensores a un nivel alto.

### 4.4 Configuración del programador

CONFIGURACION AGENDA					
•	1/5	•	Normal 🗾	Movimiento S	Sensor
• * =	00:00 -	24:00	Domingo		
. * =	00:00	24:00	Lunes		
• * =	00:00 -	24:00	Martes		
• * =	00:00	24:00	Miercoles		
• * =	00:00	24:00	Jueves		
• * =	00:00 -	24:00	Viernes		
• * =	00:00 -	24:00	Sabado		
• *=	00:00 -	24:00	Vacaciones		
• * =	00:00	24:00	Configuracion	Vacaciones	
ENULT		SCI Can	celar	ОК	Cancela

Además de la grabación manual, puede también configurar el horario de grabación por semanas y un programador de grabación: Grabación normal, detección de movimiento y detección de sensor.

Elemento	Descripción	
Página	Haga clic o pulse ▼ para seleccionar la página. Cada página permite	
Fayilla	configurar 10 programaciones. Hay 5 páginas en total.	
Configuración vacaciones	Para acceder a la configuración de vacaciones, con un máximo de 50	
	días.	
Ver configuración de	Para acceder a la configuración de grabación Normal/ Movimiento/	
evento	Sensor.	

#### 4.4.1 Configuración del programador de grabación



Haga clic en el icono de la hora a la izquierda. Se mostrará el menú de configuración. Puede ver los detalles por fecha, hora y evento.

Elemento	Descripción
Activar grabación por programador	Activa la grabación por programador de acuerdo con la configuración horaria (ver imagen anterior).
Activar la detección de movimiento por programador	Activa la grabación por detección de movimiento de acuerdo con la configuración horaria (ver imagen anterior).
Activar activación del sensor por programador	Permite una grabación accionada por un sensor por programación de acuerdo con la configuración horaria (ver imagen anterior).

#### 4.4.2 Configuración de las vacaciones

0/50	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Enero	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11
Febrero	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29				
	-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Marzo	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Puede configurar los periodos de vacaciones según sus necesidades (máximo: 50).

### 4.5 Configuración de la cámara



Elemento	Descripción
Máscoro	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de máscara para
Mascala	el modo de visionado en vivo.
Agudozo	Drag the white bar or press ◄ ► to adjust Sharpness of your camera from
Aguueza	value 0 to 15. The default value is 1.
Prillo	Arrastre la barra blanca o pulse < < para ajustar el brillo de su cámara
БПІО	con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 128.
Contraste	Arrastre la barra blanca o pulse Para ajustar el contraste de su
	cámara con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 100.
Croma (II)	Arrastre la barra blanca o pulse ◄ ► para ajustar el Chroma (U) de su
Croma (0)	cámara con un valor entre 0 y 255. El valor por defecto es 150.
Cromp ()()	Arrastre la barra blanca o pulse ◄ ► para ajustar el Chroma (V) de su
Croma (v)	cámara con un valor entre 0 y 255. El valor por defecto es 150.
	Arrastre la barra blanca o pulse < > para ajustar la tonalidad de su cámara
Profundidad	con un valor entre 0 y 255. El valor por defecto es 150. (Esta función no es
	efectiva en sistema PAL)
Nombre	Para configurar el nombre de cada canal.
	Seleccione para ajustar el volumen del audio para todos los canales
Volumen	dentro del modo de visionado en vivo y modo de grabación.

### 4.6 Configuración de cuenta

		CONFIG	URACION CUENT	AS	
No.	Nombre de	UsContras	eña		
1	demo			Permi	sos
2	USER2			Permi	sos
3	USER3			Permi	s o s
4	USER4			Permi	s o s
	7,7		Contraseña: Nuevo: Confirmar:		
Can	nbiando		Cambiar contr	aseña admi	inistrador
[MENU]	] OK; [ESC]	Cancelar		OK	Cancelar

El menú Configuración de cuenta se utiliza para proporcionar los permisos basados en roles de forma independiente para cada usuario (máximo 4 usuarios) para acceder al DVR a través de la red. El nombre de usuario de la cuenta de administrador por defecto es [admin] y la contraseña es "123456".

Elemento	Descripción
N⁰	Seleccionar para activar la cuenta de usuario.
Nombre de usuario	Editar el nombre de usuario.
Contrasoña	Acceda para configurar la contraseña para cada usuario.
Contrasena	caracteres.
Permisos	Acceda para establecer los permisos de cada usuario.
Cambiar	Cambia el ICONO con un archivo BMP seleccionado.
Cambiar contraseña	
administrador	Acceda para cambiar la contraseña del administrador.

#### 4.6.1 Configuración de permisos

	Fecha expiracion cont	raseña	2010/06/04	
No. 1 2 3 4	Configuracion PTZ Utilidad Mascara reproduccion:	☑ Red □ Reproduc □ Copia de	ir Seguridad	•
Camb	CH01 CH02	CH03	CH04	ador
[MENU] (		ОК	Cancelar	ancelar

La configuración de la cuenta está definida para establecer los permisos de los usuarios individuales (un máximo de 4 usuarios), incluyendo el menú de configuración, la operación de red, función PTZ, reproducción, utilidades, copias de seguridad y máscara en canales específicos durante la reproducción de las grabaciones.

### 4.7 Configuración de red

CONFIG	URACION DE P	RED			
ADSL DHCP	LAN	l l	3 G		
Direction IP:	172	. 26 .	0		44
Mascara de Subred:	255	. 255 .	255		0
Gateway:	172	. 26 .	0		232
DNS:	87	. 95 .	1		65
Configuracion HTTP Configuracion DDNS Configuracion Mail					
[MENU] OK; [ESC] Cancelar		01	<	Ca	ancelar

Elemento	Descripción
Tipo de conexión	Modo de configuración para la conexión de red: DHCP, LAN, ADSL, 3G
Configuración http	Para acceder a la configuración de HTTP para acceder remotamente al
	DVR.
Configuración DDNS	Acceda para activar/desactivar a la función de DDNS y configurarla.
Configuración Mail	Acceda para activar/desactivar la función de notificación por email y
	configurarla.

#### 4.7.1 Configuración de la conexión de red

EI DVR permite un acceso por DHCP, LAN, ADSL y 3G para conectarse a la red.

#### 4.7.1.1 DHCP



Si se utiliza la opción de DHCP para la conexión a la red del DVR, el servidor DHCP asignará una dirección IP automáticamente.

#### 4.7.1.2 LAN

CONFIGU	RACIO	ON DE	RE	D				
ADSL DHCP		LAN				3 G		
Direction IP:		172		26		0		44
Mascara de Subred:		255		255		255		0
Gateway:		172	8	-23	0	0		232
DNS:		87		95		1		65
Configuracion HTTP								
Configuracion DDNS								
Configuracion Mail								
[MENU] OK; [ESC] Cancelar					οк		С	ancelar

Seleccione LAN para la conexión de red y deberá introducir la información siguiente.

Elemento	Descripción
Dirección IP	Introduzca la dirección IP proporcionada por el proveedor de Internet.
Mássara da subrad	Introduzca la dirección IP de la máscara de subred proporcionada por el
Mascala de Subled	proveedor de Internet.
Cataway	Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace proporcionada por el
Gateway	proveedor de Internet.
	Introduzca la dirección de DNS proporcionada por el proveedor de
DNS	Internet (Nota: Debe introducir la dirección de DNS correcta para la
	función DDNS).

#### 4.7.1.3 ADSL

Seleccione ADSL para la conexión de red y deberá introducir la información siguiente.

CONFIGU	RACION DE REI	D	
ADSL DHCP Nombre Usuario: Contraseña:	LAN	<b>3</b> G	
Configuracion HTTP			
Configuracion DDNS			
Configuracion Mail			
[MENU] OK; [ESC] Cancelar		ОК	Cancelar

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Introduzca el nombre de usuario proporcionado por el proveedor de
	Internet.
Contraseña	Introduzca la contraseña proporcionada por el proveedor de Internet.

### 4.7.2 Configuración de HTTP

CONFI	GURACION H	ITTP			
🜠 Activar servidor HTTP	No.	Calidad		FPS	
Port	2	Superior		12	
Port.	21	Superior		12	
▼ 91 ►	2	Superior		12	Ŀ
	23	Superior		12	L
	<b>V</b> 4	Superior		12	P
Doble Stream: 48	/50				
Auto					
IENU] OK; [ESC] Cancelar		ок	Ca	ncel	ar

Elemento	Descripción
Activar servidor HTTP	Seleccione para activar el servidor de HTTP. Los usuarios pueden
	acceder remotamente al DVR a través de la red si la función de HTTP
	está activada.
Puerto	Introduzca un valor de puerto válido entre 1 y 65535. El valor por
	defecto es 80.
Configuración de la	calidad y la tasa de frames para la transmisión por red
Nº	Check to activate the transmission of each camera.
Calidad	Para seleccionar el nivel Muy bajo/Bajo/Normal/ Alto/Muy alto.
FPS	Choose recording frame rate (1~30FPS).
Auto	La velocidad de grabación máxima disponible por la distribución de cada canal.
Este streaming de vídeo se ut	tiliza para la transmisión de red; el ajuste es LQ (calidad baja). Con una red
de un ancho de banda limitac	lo, este stream puede enviar una imagen pequeña y mantener una calidad
de vídeo y una velocidad de	visualización fluida. Si el ancho de banda es lo suficientemente grande,
puede ajustarse a HQ (alta ca	alidad). De esta manera, el streaming puede cambiarse para adaptarse a la
condición de este DVR. Por c	onsiguiente, se podrá enviar una imagen de vídeo mayor a un sitio remoto.

### 4.7.3 Configuración de DDNS

[

	CONFIGURACION DDNS	
🖉 Activar DDNS		
Servidor DDNS:	dyndns.org	F
Nombre del Host:	sunombre.dyndns.org	
Nombre Usuario:	sunombre	
Contraseña:	• • • • •	

Elemento	Descripción						
Activar DDNS	Seleccione/deseleccione la función de DDNS.						
Servidor DDNS	Introduzca el servidor SMTP registrado:						
	DYNDNS.ORG, NO-IP.ORG, CUSTOM.COM						
Nombre del host	Introduzca el servidor SMTP registrado.						
Nombre usuario	Introduzca el nombre de usuario.						
Contraseña	Introduzca la contraseña.						

#### 4.7.4 Configuración de correo electrónico

	CONFIGURACION I	MAIL						
ZActivar notificacio	n por E-mail							
Servidor SMTP:	smtp.sudominio.es							
Nombre Usuario:	suusuario							
Contraseña:	•••••							
Emisor de E-mail:	sucorreo@sudominio.es							
Eventos por alarmas:								
🜠 Perdida de Video	🜌 Movimiento 🛛 🌌 Sensor							
Receptor E-ma	ílloso							
[MENU] OK; [ESC] Can	celar	ок	Cancelar					



Se puede utilizar el correo electrónico como una forma de notificación cuando se produzca un evento (pérdida de vídeo, movimiento y detección del sensor).

Elemento	Descripción
Activar notificación por	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de notificación
E-mail	por email.
Servidor SMTP	Acceda para configurar el nombre del servidor SMTP.
Nombre Usuario	Acceda para configurar el nombre de usuario.
Contraseña	Acceda para configurar la contraseña.
Emisor de E-mail	Acceda para configurar la dirección e-mail del remitente.
E mail anviada a	Acceda para configurar las direcciones e-mail de hasta 10 destinatarios
E-mail enviado a	individuales.
	Acceda para seleccionar eventos que enviarán notificaciones de E-mail
Eventos por alarma	cuando se produzcan las siguientes condiciones: Movimiento, detección
	del sensor y pérdida de vídeo.

### 4.8 Configuración de PTZ y RS-485



El DVR permite a los usuarios controlar las funciones PTZ de su cámara. Para activar la función PTZ, debe conectar el cable RS-485 al puerto RS-485 del DVR.

Elemento	Descripción			
Activar PT7	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función PTZ para cada			
	canal.			
Protocolo	Configure el protocolo de la cámara PTZ. Los protocolos compatibles			
	son PELCO-P, PELCO-D y KND			
PTZ ID	Haga clic o pulse ◀ ► para configurar el id del PTZ. El valor válido es			
	desde 1 hasta 64.			
Velocidad	Seleccione la tasa de baudios para el PTZ entre los valores 2400, 4800,			
	9600.			
RS-485 ID				
Velocidad RS-485	Reservado			
Teclado				

### 4.9 Configuración del sistema

	CONFIGURACIO	N SISTEMA			
Nombre del DVR:	H264 DVR			_	
Localizacion DVR:		_			
Lenguaje:		Español			
ID Remoto:				0	
Autobloqueo:			Desactiva	r	
Configuracion	Monitor				
Configuracion F	echa/Hora				
Configuracion D	ispositivo				
Configuracion Mo	nitor Spot				
[MENU] OK; [ESC] Can	celar		ок	Cane	elar

Elemento	Descripción							
Nombro dol DVD	El nombre aparecerá cuando los usuarios inicien sesión remotamente							
Nombre del DVR	para acceder a él.							
	La ubicación del DVR no	ombre aparecerá cuando	los usuarios inicien					
Localización DVR	sesión remotamente par	a acceder a él.						
Lenguaje	Haga clic o pulse ▼ para	a seleccionar el idioma de	el menú en pantalla.					
Intervalo secuenciador	Haga clic o pulse ◄ ► para configurar la duración en segundos del							
(segundos)	intervalo entre canales dentro del modo de secuencia automática.							
ID remoto	Función reservada.							
Autoblogueo	Después de un minuto sin acción, el DVR pasará al modo de visionado en vivo atuomáticamente. La función de bloqueo automático puede funcionar de forma diferente en función de la configuración siguiente. Los botones se bloquearán automáticamente: las teclas de función del panel frontal estarán inactivas hasta que se utilice el ratón o vuelva a introducir la contraseña							
	Función	Salida auto	Bloqueo teclado					
	Bloqueo de teclado	0	0					
	Desbloqueo de teclado	0	×					
	Desactivar	×	×					
Configuración Monitor	Acceda para configurar la visualización de la pantalla.							
Configuración Fecha/Hora	Acceda para configurar la fecha/hora							
Configuración Dispositivo	Acceda para configurar el zumbador y el relé.							
Configuración Monitor Spot	Acceda para configurar	el monitor SPOT.						

### 4.9.1 Configuración de pantalla

	CONFIGURACION PA	NTALLA	
Intervalo Auto-Sec	.(Segundos):		∢ 5 ►
🖉 Mostrar OSD			
🜠 Mostrar estad	lo del DVR		
💋 Mostrar Fech	a/hora		
💋 Mostrar nomb	re de canal		
<b>CRT</b>			
Color del borde:	Rojo		- ₹ 255 ►
	Verde		▲ 255 ▶
	Azul —		◀ 255 ▶
MENU] OK; [ESC] C	ancelar	ОК	Cancelar

Elemento	Descripción			
Intervalo Auto-Sec (Segundos)	Haga clic o pulse < > para definir la dureación en segundos para el intervalo entre los canales en el modo de secuencia automática (1~999 segundos).			
Mostrar OSD	Para activar/desactivar la visualización del menú en pantalla.			
Mostrar estado del DVR	Para activar/desactivar la visualización del estado del DVR en pantalla.			
Mostrar Fecha/Hora	Para activar/desactivar la visualización de la fecha/hora en pantalla.			
Mostrar nombre de canal	Para activar/desactivar la visualización del nombre del canal en pantalla.			
CRT	Para adaptar la visualización a un monitor CRT.			
Color del borde	Para configurar el color de los bordes en el modo de visionado en vivo o reproducción ( negro, gris oscuro/claro y negro ) .			

#### 4.9.2 Configuración de fecha/hora

CONFIGURACION FECHA/HORA								
Formato Hora:	13:56:20							
Formato fecha:	6/4/2010	-						
Posicion Fecha/hora:	Superior							
Cambiar Fecha y Hora Configuracion zona horaria								
Configuracion Hora Internet								
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	OK	Cancelar						

Elemento	Descripción
Formato Hora	12 HORAS/24 HORAS
Formato Fecha	MM-DD-AA/DD-MM-AA/AA-MM-DD
Posición Fecha/Hora	Seleccione la posición de la visualización de la fecha y la hora
Cambiar Fecha y hora	Acceda para configurar la hora y la fecha del DVR.
Configuración zona horaria	Configuración de la zona GMT y el horario de verano.
Configuración Hora Internet	Para activar la sincronización automática con un servidor de internet.

#### 4.9.2.1 Cambiar Fecha y hora

Los usuarios pueden configurar la fecha y la hora del DVR.

	CAMBIAR FECHA Y HORA							
		2010	)	ļ	/	(	5	Hora: ◀ 11 ▶ : ◀ 56 ▶ : ◀ 30 ▶
	<b>8</b> 06 13	M 07 14	<b>T</b> 01 08 15	W 02 09 16	<b>T</b> 03 10 17	<b>F</b> 04 11 18	<b>S</b> 05 12 19	
	20 27	21 28	22 29	23 30	24	25	26	
(MENU)	јок	; (E	scj	Ca	ncel	lar		OK Cancelar

#### 4.9.2.2 Configuración de la zona horaria

	CONF	IGUR/	CIO	N ZONA H	ORARI	1	
Seleccion ZOna	horari	a:			GMT+		02 -: 00 -
Ahorro de luz Hora comien	diurn: nzo:	a					
Enero		1er		Domingo		AΝ	1 🔹 00 👻
Hora fin:							
Enero		1er		Domingo	-	AΝ	1 - 00 -
(MENU) OK: [ESC]	Cance	lar				ок	Cancelar

En la configuración de la zona horaria, los usuarios pueden cambiar la zona horaria y activar la función de horario de verano de acuerdo con la ubicación de su DVR.

Elemento	Descripción
Selección zona horaria	Acceda para modificar la zona GMT entre GMT- 13 y GMT+ 13.
Ahorro de luz diurna	Para activar/desactivar el horario de verano.

#### 4.9.2.3Configuración de la hora de Internet

CONFIGURACION HORA INTERNET	
Sincronizacion automatica	
time.nist.gov	Actualizar ahora
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	OK Cancelar

Sincronice la hora de su grabador con el servidor de tiempo de Internet.

Elemento	Descripción
Sincronización	Seleccione para activar la función de sincronización automática del
Sincronización	DVR. Seleccione esta opción para activar la función y el DVR
automatica	sincronizará automáticamente la hora cuando se reinicie o cada 24
	horas.
A studies share	La hora y la fecha del DVR se actualizará de forma inmediata con la del
Actualizar anora	servidor de Internet.

#### 4.9.3 Configuración del dispositivo

CONFIGURACION DISPOSITIVO		
Velocidad raton:		
Configuracion Zumbador y rele		
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	ОК	Cancelar

	CONFIGURACION ZUMBADOR Y RELE			
🜌 Tono de tec	a			
	Zumbador	Rele		
HDD Error		<b>Z</b>		
Perdida de Vid	eo 🗖	<b>1</b>		
Movimiento		<b>1</b>		
Sensor		<b>7</b>		
[MENU] OK; [ESC Elemento	Cancelar Para ajustar la velocidad	Descripc	ión	
Configuración del relé y zumbador			or	
TONO DE TECLA	Para activar/desactivar el	sonido de las te	eclas.	
	Para activar/desactivar el zumbador cuando se active la alarma por			
ZUMBADOR	sensor, detección de movimiento o pérdida de vídeo.			
	Para activar/desactivar la señal que se enviará a la salida del relé			
RELÉ	cuando se active la alarma por sensor, detección de movimiento o			
	pérdida de vídeo.			

#### 4.9.4 Configurar SPOT



El DVR tiene dos modos de salida de vídeo; una es la salida de vídeo principal y la otra es la salida de vídeo para un segundo monitor (SPOT). Esta opción permite controlar el orden de los canales para verlos secuenciales en el modo SPOT. El usuario puede monitorizar cada canal en el modo SPOT.

Elemento	Descripción
Intervale Auto See (Segundee)	Duración (en segundos) del intervalo entre canales (no puede
Intervalo Auto-Sec (Segundos)	ser 0 segundos).
Soltar concluon nárdido do vídeo	Para configurar si desea saltar los canales que no tengan señal
Saltar canal con perdida de video	de vídeo.
Canales	Para seleccionar si los canales se mostrarán en la secuencia.

### 4.10 Configuración de utilidades



Elemento	Descripción	
	Seleccione para acceder al menú de inicialización del disco duro.	
	Deberá detener la grabación antes de acceder a este menú. Acceda	
Inicialización HDD	al menú, y el sistema mostrará todos los datos (modelo/ volumen) del	
	disco duro instalado en el DVR. Seleccione el disco duro que desea	
	inicializar, y después pulse "Start" para comenzar. Se habrá completado	
	con éxito cuando aparezca el mensaje de confirmación.	
	Borra todos los datos almacenados en la memoria USB. Acceda al	
Inicialización USB	menú y pulse Sí para borrar todos los datos de la memoria USB. Se	
	habrá completado con éxito cuando aparezca el mensaje de	
	confirmación.	
Recuperación del sistema	Para restablecer los valores por defecto del sistema.	
Resetear eventos del	Para reinigiar todos los eventos de grabación del DV/D	
Sistema	Para reiniciar todos los eventos de gradación del DVR.	
Copiar configuración del	Para copiar la configuración en el dispositivo USB. Se guardará con el	
USB	nombre de archivo "sdvr.config" en su memoria USB.	
Descargar configuración	Para descargar la configuración desde una memoria USB al DVR.	
desde USB		

Actualización	Para actualizar el DVR a través del USB.
	Detenga la grabación y copie la configuración antes de actualizar.
	El sistema se reiniciará automáticamente cuando se haya
	completado la actualización.

NOTA: NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN O DESCONECTE EL DISPOSITIVO USB DURANTE LA ACTUALIZACIÓN ya que podría dañar el DVR o dejar incompleta la actualización.

### 4.11 Diagnóstico

		DIA	GNOSTICO	
Vers	ion:			1.0.2 build 80
IP:				172.26.0.44
MAC				00:17:4F:02:14:BD
Esta	do del HDD:			
No.	Volumen	Usado	Estado	Formato
1	500.11GB	99%	Usandose	2010/05/12
			-	
L	1.1	117		
SC1	Cerrar			Cerrar

Elemento	Descripción		
Versión	La versión actual del firmware del DVR		
ID	La dirección IP en la que está conectado el DVR. Si se desconecta de la		
IF	red, en la pantalla aparecerá el mensaje "NETWORK DISCONNECT".		
MAC	Dirección MAC del DVR		
Volumen	La capacidad del HDD		
Usado	Porcentaje de capacidad del disco duro actualmente en uso.		
	Muestra el estado del disco duro.		
	USANDOSE significa que actualmente se está grabando en el		
	disco duro.		
Estado	BIEN/MAL significa que el disco duro tiene un formato		
	conocido/desconocido para el DVR. (Nota: Deberá formatear el disco		
	recién instalado antes de usarlo, ya que el grabador podría no		
	reconocerlo correctamente).		
Formato	La hora a la que se formateó el disco por última vez		

# Capítulo 5 BÚSQUEDA Y COPIA DE SEGURIDAD

### 5.1 Configuración de la búsqueda

CONFIGURACION BUSQUEDA		
	Busqueda por eventos	
	Busqueda por Hora	
[ESC] Cerrar		Cerrar

Elemento	Descripción
Búsqueda por eventos	Pulse para acceder al menú de búsqueda por evento.
Búsqueda por hora	Pulse para acceder al menú de búsqueda por hora.

#### 5.1.1 Búsqueda por evento

	BUSQUEDA POR EVENTOS		
Criter	ios	Pagina: [	
FoohalHora	}	Tipo do ovento	lafo
▶2010/06/08	12:08:00	Movimiento	C H 0 4
2010/06/08	12:07:30	Movimiento	C H04
>2010/06/08	12:07:27	Movimiento	С Н03
▶2010/06/08	12:07:24	Movimiento	CH04
2010/06/08	12:07:04	Movimiento	C H03
2010/06/08	12:06:54	Movimiento	C H01
2010/06/08	12:06:42	Movimiento	C H04
2010/06/08	12:06:28	Movimiento	C H01
ESC] Cerrar			Cerrar

El DVR grabará automáticamente los eventos incluyendo el tipo de evento, hora y la información del canal. Si se graban datos para un evento, aparecerá un icono in en amarillo a la izquierda de la información de hora. Coloque su cursor debajo de la línea y pulse "enter", o haga clic con el ratón para reproducir las grabaciones.

Elemento		Descripción	
Criterios	Configure las condiciones de la función de búsqueda por evento.		
Página	Para convertir las páginas de eventos.		
Fecha/hora	Fecha/hora en la que se produjo el evento.		
	Tipo de evento, definido de la siguiente manera:		
	MOVIMIENTO	Detección de movimiento	
	SENSOR	Detección de sensor	
	PÉRDIDA DE	Pérdida de señal de vídeo	
	VIDEO		
	CLAVE DE	Registro de usuario a través de la red	
Tine de evente	ACCESO		
ripo de evento	REMOTO		
	CLAVE DE	Cancelar sesión de usuario a través de la red	
	SALIDA		
	REMOTA		
	ENCENDIDO	Reinicio del sistema	
	HD LLENO	Disco duro lleno	
	ERROR HD	: El disco duro tiene un error	
	REINICIAR	: Reinicio del sistema	
Canal	El canal en el que se	e ha producido el evento.	

#### 5.1.1.1 Configuración de criterios para la búsqueda por eventos



El número de eventos producidos. Por lo tanto, puede ordenar los eventos configurándolos por "criterios". Configure la "hora comienzo" y la "hora finalización" para buscar por evento y el resultado se filtrará de acuerdo con este periodo de tiempo específico. Se clasificarán sólo los eventos de los canales que están seleccionados 🗹 en la búsqueda.

#### **BUSQUEDA POR HORA** [ESC] Cerrar Cerrar

#### 5.1.2 Búsqueda por hora

Esta opción puede buscar grabaciones durante un periodo de tiempo para reproducirlos. Las fechas que tienen grabaciones se marcan con un cuadrado rojo [ ]. El sistema empezará a reproducir la grabación de la fecha seleccionada. Aparecerá el calendario haciendo clic en el mes y el año.



Haga clic en la fecha para mostrar la hora de grabación de esa fecha específica con la barra de tiempo. Puede cambiar la hora (hora/ minuto/ segundos) o hacer clic en una hora específica de la barra de tiempo con el ratón y después pulse "**OK**". El DVR reproducirá los datos grabados seleccionados.

### 5.2 Configuración de las copias de seguridad

El usuario puede hacer copias de seguridad de cualquier segmento grabado durante un intervalo de tiempo especificado. Para ello, conecte un lápiz USB DVR. El formato de este archivo de copia de seguridad es *IRF* y puede reproducirse con el programa "DVRMediaPlayer.exe" o "CMS" incluido en el CD.



Elemento	Descripción	
Desde	Hora de inicio del archivo de copia de seguridad	
Para	Hora final del archivo de copia de seguridad	
Dispositivo	Seleccione USB como el archivo donde hacer las copias	
Espacio libre	El espacio disponible en su dispositivo de copias de seguridad	
Refresco	Recalcula el espacio disponible para el dispositivo de almacenamiento	
Espacio requerido	Calcula el tamaño necesario para el archivo de copia de seguridad	
Calcular	Calcula el tamaño del archivo	
Comionzo	Inicia la operación de copia de seguridad. Asegúrese de calcular el tamaño del	
Comienzo	archivo antes de iniciar la copia de seguridad.	

NOTA: no desconecte el dispositivo USB ni apague el DVR durante el proceso de copia para evitar un error irrecuperable. Cuando haya terminado la copia de seguridad, deberá volver a conectar el USB para asegurarse de que se ha realizado correctamente.

# Capítulo 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DVR 16 canales	DVR 8 canales	DVR 4 canales	DVR 4 canales Carcasa compacta (opcional)
	EN	FRADAS Y SALIDAS		
Sistema de vídeo	Selector NTSC / PAL			
Entrada de vídeo	16 canales BNC	8 canales BNC	4 canale	es BNC
Salida de vídeo		1 canale	es BNC	
Salida SPOT		1 canal	BNC	
Salida VGA		1024>	(768	
Entrada de audio	4 canale	es RCA	1 canale	es RCA
Entrada de audio		1Canal	RCA	
Copia de seguridad		Q	í	
de audio				
Sensor	16 entradas / 1 salida	8 entradas / 1 salida	4 entradas	s / 1 salida
RS-485	Cámara Pan / Tilt / Zoom			
Puerto USB	1 puerto			
Ratón	Ratón por USB			
Mando a distancia	SÍ			
	ALMACENAMIENTO			
Discos duros compatibles	3 x DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)	2 X DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)	2 X DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)	1 X DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)
	ME	ENÚ EN PANTALLA		
División de pantalla	1,4,9,13,16 1,4,9 1,4		4	
Título		14 cara	cteres	
		GRABACIÓN		
Compresión de vídeo		H.20	64	
Compresión de audio		ADP	СМ	
Posolución	720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)			
Resolucion		720x576, 720x288	3, 360x288 (PAL)	
Tasa de frames	120, 240, 480 (NTSC) 100, 200, 400 (PAL)	60, 120, 240 (NTSC) 50, 100, 200 (PAL)	60, 120, 12 50, 100, 1	20 (NTSC) 00 (PAL)
Calidad		Muy alta, Alta, Norm	nal, Baja, Muy baja	

Modo de grabación	Manual, Programador, Evento (detección de movimiento/sensor)		
Grabación de	16MB (around 10 sec)		
prealarma	· · · ·		
Grabación de	1-999 seg.		
post-alarma			
Detección de	22X15 (sensibilidad 0~10)	22X15 (sensibilidad 0~10)	
movimiento			
	REPRODUCCIÓN		
Modo de búsqueda	Hora, Evento		
Velocidad de	Avance/retroceso rápido 2X/4X/8X/16X/32X/64	IХ	
roproducción	Avance/retroceso lento 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X	< colored and set of the set of t	
reproducción	reproducción/pausa		
Modo de copia de	Lániz LISB / Red	Lániz USB / Red	
seguridad		∟арі∠ ОБВ / Кеб	
	RED		
Compresión De red	H.264		
Software de red	Internet Explorer / CMS / Teléfono móvil 3G		
Usuarios de red	5		
Notificación remota	Mensaje de correo electrónico		
Servicios	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE		
	OTROS		
Horario de verano	SÍ		
Contraccão	5 usuarios incluyendo 1 administrador		
Contrasena	permisos de usuario seleccionables		
Lista de eventos	10000		
Bloqueo de teclado	SÍ		
Actualización de			
firmware	Lapiz USB		
Dimensiones	430mm (A) x 70mm (H) x 360mm (F)	188mm (A) x 54mm (H) x 209mm (F)	
Alimentación	12 V CC		
Entorno de	20 200/ 24 50 4000		
funcionamiento	30 ~ 60% KH, 5 C ~ 40 C		

# Capítulo 7 VIGILANCIA A TRAVÉS DE LA RED

### 7.1 Conexión remota

Paso 1 : introduzca la dirección IP del DVR en la barra de direcciones del explorador Internet Explorer.

	3 http://100.150.1.754
	[ε] nπp://192.108.1.75/
$\sim$	

Hay dos formas de conectarse al DVR: una es Internet Explorer y la otra es descargarse e instalar el software en el PC.

**Paso 2**: Aparecerá una ventana. Introduzca el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario por defecto es **admin** y la contraseña es **123456**. Si desea obtener más información sobre otras cuentas de usuarios y sus contraseñas, consulte la sección **"Configuración de cuentas**".

Conectar a 172	2.26.0.15 🛛 🖓 🔀
R	
Usuario:	🖸 admin 🗸
<u>C</u> ontraseña:	••••••
	Recordar contraseña
	Aceptar Cancelar

Paso 3: Aparece la opción de conexión remota.

COO - @ http://192.168.4.31/		
🚖 🚔 🚥 BBC NEWS		
🏉 DVR		
Internet Explorer 6, 7, 8		
Download DVR Remote Desktop	(Windows XP, Windows Vista, Windows 7	2
Download Record File Player (W	indows XP, Windows Vista, Windows 7)	

#### Internet Explorer 6, 7, 8:

Para conectarse con Microsoft Internet Explorer.

**Download DVR Remote Desktop (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)**: Para descargarse el software y instalarlo en el PC.

JPEG viewer: se aplica sólo al visionado en vivo.

**Download Record File Player (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)**: Para descargar el software y hacer copias se seguridad de los archivos.



#### Paso 4: Ya ha iniciado sesión en su DVR

Internet Explorer



Aplicación de software

### 7.2 Copias de seguridad remotas

	-	-	uca u v
	R	IDAD	
1		2010/0	6/08 12:00:00
লৰ		2010/0	6/08 12:14:45
Northern Market (1997)	- Cua		
		PC	
Espacio Libre:		0.00MB	Refresco
Espacio Requerido:			Calcular
	Comienzo		

Seleccione la carpeta para hacer las copia de seguridad de los datos en el PC.