#### INDICE DE NAVEGACIÓN FÁCIL

[Para acceder rápidamente a la información que necesita, haga clic sobre la sección que quiere consultar]

- . Garantía y soporte [ir →]
- . Esquema general [ir  $\rightarrow$ ]
- . Instrucciones montaje kit estándar (cableado fácil) [ir  $\rightarrow$ ]
- . Instrucciones montaje kit ampliado (cableado profesional) [ir  $\rightarrow$ ]
- . Instalación de las cámaras [ir →]
- . Recomendaciones generales sobre cámaras de CCTV [ir  $\rightarrow$ ]
- . Manual completo Grabador Digital [ir  $\rightarrow$ ]

#### GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS.

Usted acaba de adquirir un equipo profesional de vigilancia, con el valor añadido de un completo servicio técnico, formado por profesionales, que le atenderán siempre que tenga alguna duda con la instalación o mantenimiento de su equipo en el teléfono de **www**.canariascci.com

------

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación, según establece la Directiva Europea sobre "Garantías de Bienes de Consumo".

Asimismo dispone de 15 días para la evaluación del producto, desde la recepción del pedido, y efectuar una devolución si no queda satisfecho.

La garantía no es aplicable cuando:

La avería es ajena a cualquier defecto de fabricación del producto, especialmente si se detecta una manipulación o utilización incorrecta del producto, corte de cables, sobrecargas eléctricas, etc...

Los <u>sistemas de vigilancia</u> son equipos de seguridad que necesitan un mantenimiento mínimo, no obstante debe revisar la configuración al menos una vez por semana para asegurarse de que todo está correcto.

Puntos principales de revisión:

#### Fecha y hora correctas / Cámaras activadas / Grabación activada / Disco duro detectado

Asimismo le recomendamos instalar estos equipos con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para evitar daños en los sistemas motivados por cortes de corriente, sobrealimentación, cortocircuitos, etc. [Para mayor seguridad le recomendamos que instale un sistema de alimentación ininterrumpida <u>on</u> <u>line</u>]

NO instale los equipos en lugares sin ventilación y con ambientes enrarecidos (humo, polvo, humedad, etc).

------

Compruebe su correo electrónico para asegurarse de que ha recibido toda la documentación asociada a su equipo. Esta información se le envía automáticamente cuando su pedido sale de nuestros almacenes.

# Esquema general Kit de Videovigilancia H.264 con grabación



<sup>\*</sup>Antes de comenzar el montaje del Kit lea atentamente las instrucciones de la página siguiente



# Preparación cableado para el Kit de Videovigilancia 4 canales



Conectores alimentación macho/hembra



#### **PREPARACIÓN DEL CABLEADO :**

- .- Corte parte de la funda exterior del cable combinado para dejar al descubierto los cables de alimentación y de video
- .- Corte un trozo de funda de cada uno de los cables para dejar los hilos al descubieto tal y como se muestra en la imagen de la izquierda
- .- Conexión del conector de alimentación:

. Para unir el conector de alimentacion al cable combinado retire la funda del conector e introduzca los cables rojo y negro (**finos**) a través de ella

- . Conecte el cable rojo a la pieza pequeña de metal y el cable negro a la pieza grande
- . Vuelva a colocar la funda
- .- Conexión del conector de vídeo BNC / RG59 :
  - Para unir el conector BNC / RG59 al cable combinado retire la funda del conector e introduzca el cable negro (**grueso**) a través de ella
  - . Retire un trozo de funda del cable y deje la malla exterior al descubierto
  - . Haga lo mismo con el cable blanco que se encuentra en su interior y deje al descubierto el hilo interior
  - . Afloje el tornillo del conector hasta dejar espacio para conectar el hilo interior. Conecte el hilo interior y apriete el tornillo hasta que quede sujeto
  - . Apriete la brazadera del conector presionando la malla exterior para que haga contacto
  - . Vuelva a colocar la funda

# Kit de Videovigilancia H.264 con grabación



#### LA CÁMARA

El **funcionamiento básico de una cámara de vídeo** consiste en recoger la luz y convertirla en señales eléctricas para generar imágenes. Estas imágenes son enviadas a un sistema de visionado (monitor, tv, pantalla, etc...) a un número determinado de frames (fotogramas) por segundo, dando como resultado una imagen en movimiento.

#### LA COLOCACIÓN

Antes de colocar **la cámara en el techo o la pared**, asegúrese de que la **superficie es totalmente plana y consistente** para que quede bien sujeta.

Cada cámara se envía con un transformador de corriente estabilizado. NO utilice un transformador diferente al facilitado.

**Utilice el cable y los conectores adecuados** para la instalación. Nuestra empresa comercializa los cables y conectores necesarios. (VER PÁGINA SIGUIENTE)

Si su **cámara es inalámbrica asegúrese de que el área cercana al receptor** (al menos un metro) **está libre de grandes objetos** (puertas metálicas, grandes muebles o estanterías,etc.) **o fuentes electromagnéticas** (cables, ordenadores, líneas ADSL inalámbricas,etc)

Tenga en cuenta el **campo visual** que quiere captar con la cámara y asegúrese de que puede tener una **visión clara y directa** en todo momento, para ello **evite colocarla cerca de** <u>árboles o arbustos, toldos desplegables, aparcamientos de vehículos pesados (podrían obstaculizar la visión), hojas de puertas y ventanas, etc.</u>

Existen cámaras específicas para **uso interior** y para **uso exterior**. Si va a colocar su cámara a la **intemperie asegúrese** de que está **preparada para ello** o de que dispone de una **carcasa especial** para protegerla de las **inclemencias del tiempo** (Iluvia, frío o calor extremos, etc) y de las **condiciones ambientales adversas** (polvo, humedad, etc).

#### Orientación e intensidad de la luz:

**Evite colocar la <u>cámara frente a una fuente de luz directa</u> como por ejemplo <b>el sol**, ya que las imágenes resultantes serían indescifrables.

#### Evite la falta de iluminación:

Si <u>no existe luz suficiente</u>, las imágenes se verán poco definidas y oscuras (excepto en el caso de las cámaras con sistema de infrarrojos). Si fuese necesario instale luces adicionales o antorchas de infrarrojos para mejorar la calidad de las imágenes.

Si se ve obligado a instalar la cámara en un <u>entorno de iluminación cambiante</u> (exterior, sótanos, aparcamientos subterráneos lo recomendable es que las cámaras incorporen una lente que **ajuste el iris automáticamente** en función de la cantidad de luz recibida, tal y como hace de forma natural el ojo humano.

#### EL CABLEADO

#### Todo lo que debe saber sobre el CABLEADO

**Cableado fácil:** Es el más indicado para instalaciones domésticas o en pequeños locales, donde la distancia entre la cámara y el dispositivo de grabación no será muy larga. Este cable es muy fácil de instalar, ya que lleva vídeo, audio y alimentación en un solo cable, y con los conectores incorporados. Todos nuestros kits se suministran con 1 rollo de 20 metros por cada cámara incluida en el kit.

**Cableado profesional**: El cable coaxial **RG-59** es el más utilizado para la instalación profesional de cámaras de vigilancia. Este cable está compuesto por un vivo en el centro, aislado con poliuretano, y una malla exterior envolviéndolo, enfundado todo dentro de una manguera de PVC. Es necesario preparar las conexiones manualmente, con conectores de atornillar o bien con conectores de crimpar, para lo que necesitará una herramienta especial. La distancia máxima por cámara puede llegar hasta un **máximo de 300 metros**.

Una segunda opción de cableado profesional es el **RG-59 combinado** (vídeo+alimentación), que incluye dentro de la misma manguera un cable coaxial y dos hilos para alimentación. La distancia máxima por cámara puede llegar hasta un **máximo de 100 metros**.

Existe una tercera opción de cableado profesional, el **RG-59 combinado+datos** (vídeo+alimentación+datos), que incluye dentro de la misma manguera un cable coaxial, dos hilos para alimentación y dos hilos para datos. Este cable está indicado para instalaciones donde se incluyen cámaras con movimiento y zoom que necesitan ser controladas a distancia. La distancia máxima por cámara puede llegar hasta un **máximo de 100 metros**.

#### Cableado para distancias especialmente largas:

**Por par trenzado**: El **cable UTP de categoría 5**, <u>combinado</u> con diferentes modelos de baluns (amplificadores de señal de vídeo) permite realizar tiradas de cable de hasta 2000 metros. Esta transmisión se realiza a través de una pareja de baluns, compuesta por un emisor y un receptor, los cuales se conectan a un extremo y otro del cable de vídeo, es decir, uno al lado de la cámara y otro al lado del grabador digital o el servidor de vídeo web.

#### A la hora de instalar el cable:

Nunca instale un cable a menos de 20 cm. de una línea de corriente alterna, ya que podría sufrir interferencias.

Evite realizar empalmes, ya que puede sufrir pérdidas en la señal de vídeo. Elija el tipo de cable según los metros por cámara que tenga previsto instalar.

Evite los tendidos aéreos, ya que el cable suele atraer descargas atmosféricas que pueden provocar subidas de tensión en las cámaras.

#### INFORMACIÓN GENERAL

#### Todo lo que debe saber sobre las CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Las cámaras destinadas a los sistemas de Videovigilancia o Televigilancia tienen una serie de **características comunes y particulares** que hacen que se diferencien entre sí.

Las COMUNES son: el sensor de imagen, la resolución, la sensibilidad, el tipo de lente,...; y las PARTICULARES pueden ser: varifocales, autofoco, autoiris, carcasa estanca o antivandálica, visión nocturna, sensor doble tecnología (día/noche) zoom, movimiento, ocultas, etc...

**Sensor CCD/CMOS:** El tipo de sensor más extendido es el CCD de 1/3" ó 1/4", considerado profesional, pero también hay cámaras con sensor CMOS, algo más básico, para uso doméstico.

**Resolución:** Hace referencia a la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para crear la imagen. Las resoluciones más comunes están entre las 420 y 480 líneas y en las cámaras de muy alta resolución, entre las 520 y 580 líneas.

Hay que tener en cuenta que la resolución de la cámara está supeditada a la resolución del sistema de visualización y grabación o del monitor, es decir, si el dispositivo, a través del cual veremos las cámaras tiene un máximo de 420 líneas, de nada servirá colocar una cámara de 580 líneas, pues la resolución final será de 420 líneas.

**Sensibilidad:** La unidad de medida de la sensibilidad es el "lux", cuanto menor es la cantidad de lux, mayor es la sensibilidad de la cámara. En un lugar muy iluminado podemos utilizar una cámara de 3, 2 ó 1 lux de sensibilidad, mientras que en un lugar con poca iluminación, utilizaremos una cámara con 0,5 | 0,1 | 0,05 lux.

**Lente:** De la elección de la lente depende el ángulo de visión que tendremos finalmente. Debe elegirse acorde al sensor de imagen (1/3" o 1/4") y el tipo de montura de la cámara (Cs o Board). Las medidas de lente más comunes son 3,6 ó 4 mm y ofrecen un ángulo de visión entre los 62° y 72°.

Lo veremos mejor con un ejemplo práctico:

A más milímetros, menos ancho de escena y más cercanía de la imagen. Por ejemplo, si queremos controlar la puerta de entrada de un chalet, que mide 4 metros de ancho y está a 15 metros de distancia de la cámara, tendremos que montar una lente de al menos 16 mm (17°). Esta lente nos daría un ancho de escena de 4,5 metros, suficiente para cubrir la zona que queremos.

A menos milímetros, más ancho de escena y menos cercanía de la imagen. Por ejemplo, si lo que queremos es tener una imagen general de todo el ancho de la fachada principal, que mide 18 metros de ancho y está a 15 metros de distancia de la cámara, tendremos que montar una lente de al menos 3,6 mm (72°). Esta lente nos daría un ancho de escena de 20 metros, suficiente para cubrir la zona que queremos.

**Lente varifocal**: Algunas cámaras permiten cambios de lente, y pueden personalizarse con lentes varifocales , que aúnan varias posibilidades de ángulo con una misma cámara, facilitando así la adaptación del ángulo de apertura a las condiciones particulares de la instalación. Tan sólo hay que mover el aro de la lente de forma manual para acercar o alejar la imagen. Las lentes varifocales también pueden tener auto iris y las más corrientes son de 3,5-8mm o 6-60mm.

**Lente con zoom**: Otras cámaras incorporan una lente con zoom motorizado que permite acercar o alejar la imagen a distancia, a través de una consola controlador de zoom o un grabador o servidor con controlador PTZ. Este tipo de cámaras son muy prácticas para controlar cajas registradoras o puertas de entrada, donde es importante captar imágenes con detalle.

Existen **2 tipos de zoom**: el **zoom digital**, que acerca la imagen aumentando el tamaño de los píxeles, y el **zoom óptico**, que acerca la imagen de forma real, tal y como si nosotros nos acercáramos físicamente a la imagen, proporcionado imágenes claras y nítidas y con todo detalle. Los niveles de zoom más habituales van desde 3 a 27 aumentos.

**Lente con auto foco:** Las cámaras con zoom suelen incorporar esa característica que consiste en enfocar la imagen automáticamente sobre el objeto más cercano.

**Obturador electrónico:** Se encarga de dosificar la cantidad de luz que recibe el sensor de imagen. A más luz, más rápido es el movimiento de apertura y cierre del obturador, y a menos luz, menor velocidad de cierre y apertura del mismo. Esto hace que la cámara se adapte adecuadamente a las condiciones de luz, para dar una imagen lo más nítida posible. Es importante destacar que el obturador no hace la función del auto iris, otra característica que comentaremos a continuación.

**Iris:** Al igual que el ojo humano, las cámaras cuentan con un iris que se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz, permitiéndonos dosificar la luz recibida.

#### Existen 3 tipos de iris:

**Fijo**: Siempre tiene la misma apertura y se recomienda en lugares cerrados donde las condiciones de luz son fijas y estables.

**Manual**: La apertura del mismo se puede graduar manualmente, según las condiciones particulares de luz.

**Auto Iris**: Si las condiciones de luz cambian constantemente es necesario colocar una cámara con una lente auto iris, que se adapte de forma automática, abriendo o cerrando el iris, igual que lo hace el ojo humano. Con mucha luz el iris se cierra y con muy poca luz el iris se abre, alargando así la vida del sensor de imagen CCD y ofreciendo imágenes de calidad con colores reales.

Compensación de luz de fondo: Compensador de back-light (luz de fondo)

Se puede considerar un complemento del auto iris y el obturador electrónico. Cuando un objeto o persona se sitúa frente a una luz brillante, sólo vemos una silueta negra recortada sobre un fondo muy luminoso, ya que el auto iris o el obturador de la cámara se centran sobre la mayor cantidad de luz, dejando la figura principal de esta manera.

La función del compensador de back-light es compensar la luz de fondo con la luz de la figura en primer plano, obteniendo como resultado una imagen de fondo menos brillante y una silueta más clara.

**Sensor CCD de doble tecnología (Día/Noche):** Hay cámaras que pueden ofrecer imágenes claras y nítidas, adaptándose al día y a la noche. Por ejemplo, durante el día el sensor tiene una sensibilidad de 1 lux y muestra imágenes a color, cambiando automáticamente a 0,1 lux cuando llega la noche y mostrando imágenes en blanco y negro. Estas cámaras no deben confundirse con las cámaras de infrarrojos, que son capaces de ofrecer imágenes en total oscuridad.

Visión nocturna: Estas cámaras montan un sensor imagen CCD especial con una corona de leds incandescentes, capaces de mostrar imágenes claras, aunque no haya ningún tipo de iluminación.

**Movimiento y zoom combinados:** Las cámaras PTZ (pan-tilt-zoom), se pueden controlar a distancia desde un grabador digital TopeCAM, un servidor vídeo web FlexWATCH o una consola de control PTZ con joystick. Son cámaras domo esféricas, que generalmente admiten movimiento horizontal y vertical. La principal ventaja de estos equipos es la facilidad para seguir a una persona en movimiento y el acercamiento de la imagen para ver detalles precisos. Además suelen contar con memorias de posición predeterminadas (presets) que permiten dirigir la cámara de forma automática, con un solo clic, hacia cualquier punto concreto y en cuestión de segundos.

## **GRABADOR DIGITAL 4/8/16 CANALES H264 CON RED**

## Manual de usuario



VER.:1.0, P/N: R040191B



Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin protección dentro de la carcasa del producto que podría ser lo suficientemente alta para suponer un riesgo de electrocución.



Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes (reparación) en la documentación que acompaña al aparato.

#### **ADVERTENCIA**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

**NOTA:** Este equipo se ha sometido a pruebas para verificar la conformidad con los límites establecidos para los dispositivos de clase digital, en virtud de la sección 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra las interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo produce, usa y pueda radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a la comunicación por radio. Es probable que la operación de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales en cuyo caso el usuario deberá reducir la interferencia bajo responsabilidad del propietario.



Eliminación de equipos viejos electrónicos y material electrónico (normativa aplicable en la Unión europea y en otros países europeos con sistemas de recogida independientes) Este símbolo se encuentra en el embalaje del producto para indicar que no se debería tratar como

desperdicio doméstico, sino que debería depositarse en un punto de recogida designado para el reciclado de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Al depositar este producto debidamente, ayudará a evitar las consecuencias negativas potencia les para el medioambiente y la salud humana. Asimismo, El reciclado de los materiales ayudará a preservar los recursos naturales. Para obtener más información acerca del reciclado de este producto, póngase en contacto con el organismo relevante de su región.

## Debe leer todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de manejar la unidad.

- Asegúrese de apagar el aparato antes de instalar el DVR.
- Hay riesgo de electrocución si una persona no autorizada o cualificada abriera la carcasa del DVR.
- Evite utilizar el DVR en un lugar donde la temperatura y la humedad sea superior o inferior a la recomendada.
- Evite la instalación del DVR en un lugar sometido a fuertes movimientos o vibraciones.
- No utilice ni instale el DVR bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- No inserte ningún objeto en los orificios de ventilación.
- Utilice siempre el DVR en un lugar bien ventilado para evitar el sobrecalentamiento de la unidad.
- Nunca utilice un tipo de pila incorrecto, ya que podría haber riesgo de explosión.
- Deposite las pilas en un punto designado para ello según las instrucciones.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1 CARACTERÍSTICAS Capítulo 2 MENÚ PRINCIPAL	
2.1 Configuración rápida	5
2.2 Instrucciones remotas de red	7
2.3 Modo de reproducción	8
2.4 Modo PTZ	9
Capítulo 3 INSTALACIÓN	11
3.1 Configuración del sistema – 16 canales	11
3.2 Configuración del sistema – 8 canales	11
3.3 Configuración del sistema – 4 canales (opcional)	12
3.4 Configuración del sistema – 4 canales (carcasa compacta)	12
3.5 Instalación del disco duro (ya viene instalado)	13
3.5 Instalación del disco duro – DVR de carcasa compacta	15
CONFIGURACIÓN	17
4.1 Configuración del menú principal	17
4.2 Configuración de grabación	18
4.3 Configuración de eventos	20
4.4 Configuración del programador	23
4.5 Configuración de la cámara	24
4.6 Configuración de cuenta	25
4.7 Configuración de red	27
4.8 Configuración de PTZ y RS-485	32
4.9 Configuración del sistema	
4.10 Configuración de utilidades	
4.11 Diagnóstico	
Capítulo 5 BÚSQUEDA Y COPIA DE SEGURIDAD	40
5.1 Configuración de la búsqueda	40
5.2 Configuración de las copias de seguridad	43
Capítulo 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Z 1 Conovión romoto	
7.1 Conexion remote	
	48

## **Capítulo 1 CARACTERÍSTICAS**

- Dos puertos USB (para el ratón y dispositivos de copia de seguridad)
- Doble streaming de vídeo para mejorar la velocidad de la transmisión de red
- Salida VGA integrada para una resolución de 1024x768
- Configuración independiente de la resolución, tasa de frames, calidad de vídeo para cada canal
- Captura de imágenes estáticas
- Conversión a AVI con estampación de hora
- Compresión H.264 ideal para ahorrar espacio en el disco duro
- Visionado, grabación, copias de seguridad y acceso a la red simultáneo
- Grabación de hasta 200FPS @ 360x288 (PAL)
- Visionado en vivo, grabación, copias de seguridad, reproducción y acceso a la red de forma simultánea
- Visionado en modo PIP y zoom digital 2X y 8X
- Métodos de control: panel frontal, ratón por USB, mando a distancia, y programa de visualización (Client viewer)
- Interfaz de usuario intuitiva para permitir una configuración fácil y acceso a los menús
- Control de cámaras PTZ
- Copia de seguridad de los datos: dispositivos USB y a través de la red
- Notificación por email a través de eventos: detección de movimiento, alarma, y pérdida de vídeo
- Instalación de aplicación en el PC
- Compatible con Internet Explorer con la misma interfaz de usuario que el sitio del DVR
- Menús en varios idiomas
- Sistema de gestión central (CMS)
- Visualización a través de teléfonos móviles 3G/GPRS

## Capítulo 2 MENÚ PRINCIPAL

## 2.1 Configuración rápida

Iconos gráficos			
	Si se coloca el cursor sobre este icono aparecerán		
	los 4 iconos del menú (Menú principal/ Búsqueda/		
1 6 7			
1997 A	CONFIGURAR BÚSQUEDA		
	COPIA DE SEGURIDAD		
	CONFIGURAR PTZ		
ef.	Para activar/desactivar la grabación.		
1	REPRODUCIR		
	Si se coloca el cursor sobre este icono aparecerán		
	los 5 iconos relacionados con la visualizacion.		
	PAUSA para las imagenes en tiempo real		
	PIP, imagen dentro de imagen		
j,	ZOOM, x2 y x8 (para ampliar la pantalla)		
	SECUENCIADOR SECUENCIADOR		
	BLOQUEO; para activar el bloqueo por clave.		
	Visualización a pantalla completa; haga clic para		
	cambiar entre los canales.		
==	Pantalla en modo QUAD.		
	Pantalla dividida en 9 cuadrantes (sólo para grabadores de 8 y 16 canales).		
	Pantalla dividida en 13 cuadrantes (sólo para grabadores de 16 canales).		
	Pantalla dividida en 16 cuadrantes (sólo para grabadores de 16 canales).		

Iconos de la interfaz	
8	La grabación está activa.
√ 1	El número representa el canal de audio en vivo está activo
Å.	El Audio en vivo está inactivo
ş	Movimiento detectado en el canal
	Sensor activado en el canal
	Pérdida de vídeo detectada en el canal
**	Dispositivo USB detectado
	El DVR se ha conectado a Internet.
4	La secuencia automática está activa
	Pantalla congelada.
ĉ	El bloqueo está activo
ଟି	El control de PTZ está activo
99%	Muestra el espacio del disco duro utilizando actualmente (99% significa que el espacio del disco duro se ha utilizado hasta un 99%, y el espacio libre es 1%)
2009/12/24 15:42:33	Hora y fecha actual mostrada en la parte inferior derecha de la pantalla del DVR. Se utiliza cuando se convierte el archivo a AVI.

## 2.2 Instrucciones remotas de red

La interfaz de usuario es la misma en el grabador y en el explorador; la única diferencia es la barra de herramientas de red situada en la parte inferior derecha.



Icono	Descripción
	Calidad de vídeo baja (LQ)
	Calidad de vídeo alta (HQ)
	* Consulte la sección 4.7.2 Configuración de HTTP
$\square$ / $\square$	Pantalla completa
	Grabar
Ō	Capturar imagen
	Ajustes de grabación y almacenamiento de archivos
	Abrir/cerrar esta barra de tareas

## 2.3 Modo de reproducción

Reproducción – Icono de funciones rápidos		
	Pulse 「 ◀◀ / ◀」 para retroceder rápido	
	Velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x	
	Pulse <sup>Γ</sup> ►►/ ト para avanzar rápido	
	Velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x	
	Pulse 「 <b>PLAY</b> 」/ 「 <sup>III</sup> 」 para reproducir/pausar la reproducción	
INN	Pulse 「▲ / SLOW」 para reproducir lento	
	Speed : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	
	Pulse 「▼ / ■」 para detener la reproducción	
	Velocidad: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	
IIN	Para reproducir de canal a canal con una captura de la	
	pantalla	
	Visionado a pantalla completa	
	Visionado en pantalla Quad	
	Visionado en pantalla dividida en 9 cuadrantes	
	(sólo para grabadores de 8/16 canales)	
	Visionado en pantalla dividida en 16 cuadrantes	
	(sólo para grabadores de 16 canales)	
	Ampliar la imagen de vídeo	
Ó	Hacer captura de la imagen	

## 2.4 Modo PTZ

PTZ – Control del mando a distancia				
▲ / SLOW	Para mover el PTZ hacia arriba.			
▼/■	Para mover el PTZ hacia abajo.			
<b>44</b> / <b>4</b>	Para mover el PTZ hacia la izquierda.			
▶▶ / ▶	Para mover el PTZ hacia la derecha.			
ZOOM +	Para acercar la imagen del PTZ.			
ZOOM -	Para alejar la imagen del PTZ.			
FOCUS +	Para acercar el enfoque del PTZ.			
FOCUS -	Para alejar el enfoque del PTZ.			
IRIS +	Para abrir el iris del PTZ.			
IRIS -	Para cerrar el iris del PTZ.			
TOUR	Para activar el tour preconfigurado del PTZ.*			
	Para guardar la posición preconfigurada			
PRESET + NUMBER	Pulse PRESET y una tecla numérica. El DVR guardará la posición actual.			
	Para ir a la posición preconfigurada			
PLAY + NUMBER	Pulse PLAY y una tecla numérica. El DVR se desplazará a la posición			
	preconfigurada.			
ZOOM	Para ajustar la posición actual del PTZ como el inicio del paneo.*			
PIP	Para ajustar la posición actual del PTZ como el final del paneo.*			
FREEZE	Para activar el paneo*			

\* : Dado a los diferentes protocolos PTZ, es posible que todas las funciones del dispositivos no están 100% disponibles a través del grabador.

PTZ – Quick Function Icon		
×	Para salir del modo PTZ y volver al modo de visionado en vivo	
<1►	Selector del número de posición preconfigurada (1~64)	
	Para ir al número de posición preconfigurada.	
	Para configurar la posición actual del PTZ en el número de posición preconfigurada seleccionado.	
5	Icono [TOUR], haga clic para activar el tour preconfigurado.	
*	Igual que [PIP]. Para configurar la posición actual del PTZ como el punto inicial del paneo.	
4	Igual que [FREEZE]. Para activar el paneo.	
*	Igual que [ZOOM]. Para ajustar la posición actual del PTZ como el final del paneo.	
	Para mover el PTZ en 360°	
+ ZOOM -	Para acercar o alejar la imagen del PTZ.	
+ FOCUS -	Para acercar/alejar el enfoque del PTZ.	
+ IRIS -	Para abrir/cerrar el IRIS del PTZ.	
Las funciones siguientes deper	nderán del PTZ conectado. Compruebe el manual de la cámara PTZ para	
ver si estas opciones están dis	ponibles.	
1 2 3 4 5 6 7 8	AUX 1~8. [AUTO] + 「1」~ + 「8」	
	Icono [Backup]; haga clic para personalizar la función.	

## **Capítulo 3 INSTALACIÓN**

## 3.1 Configuración del sistema – 16 canales



## 3.2 Configuración del sistema – 8 canales



## 3.3 Configuración del sistema – 4 canales (opcional)



# 3.4 Configuración del sistema – 4 canales (carcasa compacta)



## 3.5 Instalación del disco duro (ya viene instalado)

En primer lugar, extraiga el soporte de disco duro del grabador (Figura 1).





(Figura 1)

Fije el soporte del disco duro de forma simétrica en ambos lados del disco duro (Figura 2, Figura 3).



(Figura 2) (Figura 3) Inserte el cable SATA y el cable de alimentación en el disco duro SATA (Figura 4).



(Figura 4)

Fije el disco duro (o discos) dentro del grabador (Figura 5).





Inserte los cables SATA en los terminales de la placa principal (Figura 6). Asegúrese de que el cable del disco duro 1 (HDD1) está insertado en el terminal adecuado (HDD1). Ya habrá acabado de montar el disco duro (Figura 7).



(Figura 6)



(DVR de 16 canales)

(Figura 7)

(DVR de 4/8 canales)

Nota: EI DVR de 4 canales es opcional.

## 3.5 Instalación del disco duro – DVR de carcasa

## compacta

Paso 1: Extraiga los 3 tornillos del DVR que se indican a continuación (Figura 1).



(Figura 1)

Paso 2: Retire la carcasa superior del DVR en el sentido que indican las flechas (Figura 2).



(Figura 2)

Paso 3: Coloque el disco duro sobre el soporte del disco y conecte los cables de alimentación y los cables SATA (Figura 3).



(Figura 3)

Paso 4: Fije los tornillos situados en la parte inferior del DVR (Figura 4).



(Figura 4)

# Capítulo 4 MANEJO DE LA UNIDAD y MENÚ DE CONFIGURACIÓN

## 4.1 Configuración del menú principal



Para acceder al menú principal y configurar el DVR, deberá registrarse como usuario e introducir la contraseña. La contraseña por defecto de administrador es "123456". Consulte la sección "Configuración de cuenta" para obtener más información sobre los demás usuarios.

Menú principal – Control a través del ratón (acceda al menú rápido haciendo clic con el botón secundario del ratón)		
仓	Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas	
.?123 / ABC	Para cambiar entre números y letras.	
Esc	Pulse para cancelar la configuración y volver a elegir una cuenta de usuario.	
$\mathbf{X}$	Para borrar el último carácter.	
ک ا	Pulse Enter para identificar la contraseña. Si se verifica correctamente la contraseña, se accederá al menú de configuración.	
	Tecla espaciadora	

Menú principal – Control a través del mando a distancia o panel frontal (haga clic en el botón MENU del grabador para acceder al menú rápido)		
< ►	Para cambiar entre las opciones diferentes dentro de una opción	
▲ ▼	Para cambiar de opción	
MENU	Pulse para confirmar la configuración (OK)	
ESC	Pulse para cancelar la configuración (CANCELAR)	
ENTER	Para acceder al menú, o visualizar el teclado virtual	



## 4.2 Configuración de grabación



Elemento	Descripción	
	Seleccione STOP para detener la grabación o OVERWRITE para	
	reutilizar el disco duro cuando esté lleno.	
HDD LLENO	[Parar] : para detener la grabación	
	[Sobrescribir] : para iniciar la sobreescritura del disco duro comenzando	
	por los datos más antiguos y continuar grabando.	
Posicion X OSD	Para definir la posición X del menú en pantalla	
Posicion Y OSD	Para definir la posición Y del menú en pantalla	
Configuración posición	Para configurar la posición de la hora/fecha en pantalla	
OSD		
Video Processation (Hours)	La información almacenada en el disco duro se mantiene el tiempo	
video Preservation (Hours)	Especificado.	
Configuración Calidad y	Para configurar la calidad y la tasa de frames de cada canal para la	
ratio	grabación normal y la grabación por evento.	

## 4.2.1 Configuración de la calidad y tasa de frames

GRABACION CALIDAD Y RATIO							
🗾 Vision Normal	No.	Resolucion		Calidad		FPS	
Vision Eventos	$\checkmark$	720×288		Superior		12	
	<b>Z</b> 1	720×288		Superior		12	
	2	720×288		Superior	۵	12	
Normal 06/200	<b>Z</b> 3	720×288		Superior		12	
Normal 96/200	<b>4</b>	720×288		Superior	C	12	
Auto							
E							
Event 192/200							
Auto							
MENU] OK; [ESC] C	ancelar			ок	Ca	nce	ar

Elemento	Descripción		
Visión Normal / Visión	Setup resolution, quality and EPS separately for different record type		
Eventos	Setup resolution, quality and FFS separately for different record type.		
NO	Seleccione/deseleccione la casilla para activar/desactivar la grabación		
IN*	de dicho canal.		
Deschustón	Seleccione la resolución de grabación; este valor pueden utilizarlo todos		
Resolucion	los canales.		
Calidad	Para seleccionar el nivel Muy bajo/Bajo/Normal/ Alto/Muy alto.		

FPS	Para seleccionar la tasa de frames de grabación. (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 10/
110	15/ 30).
Auto	La velocidad de grabación máxima disponible por la distribución de cada canal.

## 4.3 Configuración de eventos

	CONFIGURACION EVENTOS	
	Configuracion movimiento	
	Configuracion sensores	
[ESC] Cerrar		Cerrar

Elemento	Descripción
Configuración movimiento	Acceda para configurar la detección de movimiento
Configuración sensor	Acceda para configurar la detección del sensor

#### 4.3.1 Configuración de movimiento



Elemento	Descripción
Duración de alarma	Duración de la alarma (1~60 segundos).
(segundos)	
	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de pantalla
Pantalla emergente	emergente para todos los canales. Cuando se detecta movimiento en
movimiento	visionado en vivo, se abrirá una pantalla emergente con la imagen del
	canal en la que se ha detectado el evento.
Astiven	Seleccione la casilla para activar/desactivar la detección de movimiento
Activar	para cada canal.
	Arrastre la barra blanca o presione ◄ ► para configurar el tamaño de
Sensibilidad	objeto entre 0 y 10 para cada canal. Cuanto más bajo sea el valor, más
	alta será la sensibilidad.
Configuración área	Para acceder a la configuración del área de detección de movimiento.
Movimiento	

#### 4.3.1.1 Configuración del área de detección de movimiento



Hay 22x15 particiones en el área de detección de movimiento. Por defecto, el área de detección de movimiento es toda la pantalla. La detección está activada en las cuadrículas rojas y no activada en la zona transparente.

Elemento	Descripción
Selección de la máscara de	Seleccione para enmascarar el área seleccionada.
ratón	
Todas las areas de	Seleccione todas las cuadrículas como área de detección de movimiento.
detección	
Sin detección	Cancele todas las imágenes de detección de movimiento en la pantalla.
Continuar	Continúe con la configuración.
Salir y Grabar	Guarde la configuración y salga de la página de configuración.
Salir y Descartar	Cancele la configuración y salga de la página de configuración.

## 4.3.2 Configuración del sensor

CONFIG	JUR/	AICON SENS	ORE	65		
Alarm Duration(Seconds):					ح ا	
Pantalla emergente por	No.	Polaridad				
	1	Off				
	2	Off				
	3	Off				
	4	Off				
Todo desconect Todo bajo						
Todo Alto						
[MENU] OK; [ESC] Cancelar				ок	Can	celar

Elemento	Descripción
Duración de alarma	Tiempo de duración de alarma (1~60 segundos).
(segundos)	
Pantalla emergente por	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de pantalla
sensor	emergente para todos los canales. Cuando se detecta el sensor en
	visionado en vivo, se abrirá una pantalla emergente con la imagen del
	canal en la que se ha detectado el evento.
Polaridad	Haga clic o pulse ▼ para seleccionar la tensión ALTA/ BAJA para
	activar la detección del sensor u OFF para desactivar la polaridad de
	cada canal:
	Polaridad baja : el sensor no se ha activado. Cuando está conectado,
	el sensor se activará.
	Polaridad alta : el sensor se ha activado. Cuando está conectado, el
	sensor se desactivará.
	Off : el sensor está desactivado y no se apagará/encenderá.
Todo desconectado	Desactiva la polaridad de todos los sensores.
Todo bajo	Configura la polaridad de todos los sensores a un nivel bajo.
Todo alto	Configura la polaridad de todos los sensores a un nivel alto.

## 4.4 Configuración del programador

CONFIGURACION AGENDA					
-	1/5	<b>&gt;</b> **	Normal 🗾	Movimiento S	ensor
	00:00 -	24:00	Domingo		
• * =	00:00	24:00	Lunes		
• *=	00:00 -	24:00	Martes		
• *=	00:00	24:00	Miercoles		
• * =	00:00 -	24:00	Jueves		
• * =	00:00 -	24:00	Viernes		
• * =	00:00 -	24:00	Sabado		
• *=	00:00 -	24:00	Vacaciones		
• * =	00:00 -	24:00	Configuracion	Vacaciones	
ENUT	OK: IE	SC1 Can	celar	ОК	Cancela

Además de la grabación manual, puede también configurar el horario de grabación por semanas y un programador de grabación: Grabación normal, detección de movimiento y detección de sensor.

Elemento	Descripción	
Página	Haga clic o pulse ▼ para seleccionar la página. Cada página permite	
Fayina	configurar 10 programaciones. Hay 5 páginas en total.	
Configuración vacaciones	Para acceder a la configuración de vacaciones, con un máximo de 50	
	días.	
Ver configuración de	Para acceder a la configuración de grabación Normal/ Movimiento/	
evento	Sensor.	

#### 4.4.1 Configuración del programador de grabación



Haga clic en el icono de la hora a la izquierda. Se mostrará el menú de configuración. Puede ver los detalles por fecha, hora y evento.

Elemento	Descripción
Activar grabación por programador	Activa la grabación por programador de acuerdo con la configuración horaria (ver imagen anterior).
Activar la detección de movimiento por programador	Activa la grabación por detección de movimiento de acuerdo con la configuración horaria (ver imagen anterior).
Activar activación del sensor por programador	Permite una grabación accionada por un sensor por programación de acuerdo con la configuración horaria (ver imagen anterior).

#### 4.4.2 Configuración de las vacaciones

0/50	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Enero	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11
Febrero	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29				
	-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Marzo	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Puede configurar los periodos de vacaciones según sus necesidades (máximo: 50).

## 4.5 Configuración de la cámara



Elemento	Descripción
Mécoara	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de máscara para
Mascara	el modo de visionado en vivo.
Agudoza	Drag the white bar or press ◄ ► to adjust Sharpness of your camera from
Aguueza	value 0 to 15. The default value is 1.
Brillo	Arrastre la barra blanca o pulse < 🕨 para ajustar el brillo de su cámara
Впію	con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 128.
Contraste	Arrastre la barra blanca o pulse  ◀ ► para ajustar el contraste de su
	cámara con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 100.
Croma (U)	Arrastre la barra blanca o pulse ◄ ► para ajustar el Chroma (U) de su
	cámara con un valor entre 0 y 255. El valor por defecto es 150.
Croma ()()	Arrastre la barra blanca o pulse ◄ ► para ajustar el Chroma (V) de su
Croma (v)	cámara con un valor entre 0 y 255. El valor por defecto es 150.
	Arrastre la barra blanca o pulse < > para ajustar la tonalidad de su cámara
Profundidad	con un valor entre 0 y 255. El valor por defecto es 150. (Esta función no es
	efectiva en sistema PAL)
Nombre	Para configurar el nombre de cada canal.
	Seleccione para ajustar el volumen del audio para todos los canales
Volumen	dentro del modo de visionado en vivo y modo de grabación.

## 4.6 Configuración de cuenta

		CONFIG	URACION CUENT	AS	
No.	Nombre de	UsContras	eña		
1	demo			Permi	sos
2	USER2			Permi	sos
3	USER3			Permi	s o s
4	USER4			Permi	s o s
	7,7		Contraseña: Nuevo: Confirmar:		
Can	nbiando		Cambiar contr	aseña admi	inistrador
[MENU]	] OK; [ESC]	Cancelar		OK	Cancelar

El menú Configuración de cuenta se utiliza para proporcionar los permisos basados en roles de forma independiente para cada usuario (máximo 4 usuarios) para acceder al DVR a través de la red. El nombre de usuario de la cuenta de administrador por defecto es [admin] y la contraseña es "123456".

Elemento	Descripción
N⁰	Seleccionar para activar la cuenta de usuario.
Nombre de usuario	Editar el nombre de usuario.
Contrasoña	Acceda para configurar la contraseña para cada usuario.
Contrasena	caracteres.
Permisos	Acceda para establecer los permisos de cada usuario.
Cambiar	Cambia el ICONO con un archivo BMP seleccionado.
Cambiar contraseña	
administrador	Acceda para cambiar la contraseña del administrador.

#### 4.6.1 Configuración de permisos

	Fecha expiracion cont	raseña	2010/06/04	
No. 1 2 3 4	Configuracion PTZ Utilidad Mascara reproduccion:	☑ Red □ Reproduc □ Copia de	ir Seguridad	•
Camb	CH01 CH02	CH03	CH04	ador
[MENU] (		ОК	Cancelar	ancelar

La configuración de la cuenta está definida para establecer los permisos de los usuarios individuales (un máximo de 4 usuarios), incluyendo el menú de configuración, la operación de red, función PTZ, reproducción, utilidades, copias de seguridad y máscara en canales específicos durante la reproducción de las grabaciones.

## 4.7 Configuración de red

CONFIG	URACION DE P	RED			
ADSL DHCP	LAN	l l	3 G		
Direction IP:	172	. 26 .	0		44
Mascara de Subred:	255	. 255 .	255		0
Gateway:	172	. 26 .	0		232
DNS:	87	. 95 .	1		65
Configuracion HTTP Configuracion DDNS Configuracion Mail					
[MENU] OK; [ESC] Cancelar		01	<	Ca	ancelar

Elemento	Descripción
Tipo de conexión	Modo de configuración para la conexión de red: DHCP, LAN, ADSL, 3G
Configuración http	Para acceder a la configuración de HTTP para acceder remotamente al
	DVR.
Configuración DDNS	Acceda para activar/desactivar a la función de DDNS y configurarla.
Configuración Mail	Acceda para activar/desactivar la función de notificación por email y
	configurarla.

#### 4.7.1 Configuración de la conexión de red

EI DVR permite un acceso por DHCP, LAN, ADSL y 3G para conectarse a la red.

#### 4.7.1.1 DHCP



Si se utiliza la opción de DHCP para la conexión a la red del DVR, el servidor DHCP asignará una dirección IP automáticamente.

#### 4.7.1.2 LAN

CONFIGU	RACIO	ON DE	RE	D				
ADSL DHCP		LAN				3 G		
Direction IP:		172		26		0		44
Mascara de Subred:		255		255		255		0
Gateway:		172	8	-23	0	0		232
DNS:		87		95		1		65
Configuracion HTTP								
Configuracion DDNS								
Configuracion Mail								
[MENU] OK; [ESC] Cancelar					οк		С	ancelar

Seleccione LAN para la conexión de red y deberá introducir la información siguiente.

Elemento	Descripción
Dirección IP	Introduzca la dirección IP proporcionada por el proveedor de Internet.
Mássara da subrad	Introduzca la dirección IP de la máscara de subred proporcionada por el
Mascala de Subled	proveedor de Internet.
Cataway	Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace proporcionada por el
Gateway	proveedor de Internet.
	Introduzca la dirección de DNS proporcionada por el proveedor de
DNS	Internet (Nota: Debe introducir la dirección de DNS correcta para la
	función DDNS).

#### 4.7.1.3 ADSL

Seleccione ADSL para la conexión de red y deberá introducir la información siguiente.

CONFIGU	RACION DE REI	D	
ADSL DHCP Nombre Usuario: Contraseña:	LAN	36	
Configuracion HTTP Configuracion DDNS			
Configuracion Mail [MENU] OK; [ESC] Cancelar		ОК	Cancelar

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Introduzca el nombre de usuario proporcionado por el proveedor de
	Internet.
Contraseña	Introduzca la contraseña proporcionada por el proveedor de Internet.

## 4.7.2 Configuración de HTTP

CONFI	GURACION H	ITTP			
ZActivar servidor HTTP	No.	Calidad		FPS	
Port	2	Superior		12	Þ
Port.	21	Superior		12	D
◄ 91 ►	2	Superior		12	
	23	Superior		12	D
	-4	Superior		12	Ŀ
Doble Stream: 48	/50				
Auto					
IENU] OK; [ESC] Cancelar		ок	Ca	ncel	ar

Elemento	Descripción
Activar servidor HTTP	Seleccione para activar el servidor de HTTP. Los usuarios pueden
	acceder remotamente al DVR a través de la red si la función de HTTP
	está activada.
Puerto	Introduzca un valor de puerto válido entre 1 y 65535. El valor por
	defecto es 80.
Configuración de la	calidad y la tasa de frames para la transmisión por red
Nº	Check to activate the transmission of each camera.
Calidad	Para seleccionar el nivel Muy bajo/Bajo/Normal/ Alto/Muy alto.
FPS	Choose recording frame rate (1~30FPS).
Auto	La velocidad de grabación máxima disponible por la distribución de cada canal.
Este streaming de vídeo se ut	tiliza para la transmisión de red; el ajuste es LQ (calidad baja). Con una red
de un ancho de banda limitac	lo, este stream puede enviar una imagen pequeña y mantener una calidad
de vídeo y una velocidad de	visualización fluida. Si el ancho de banda es lo suficientemente grande,
puede ajustarse a HQ (alta ca	alidad). De esta manera, el streaming puede cambiarse para adaptarse a la
condición de este DVR. Por c	onsiguiente, se podrá enviar una imagen de vídeo mayor a un sitio remoto.

## 4.7.3 Configuración de DDNS

[

	CONFIGURACION DDNS	
🖉 Activar DDNS		
Servidor DDNS:	dyndns.org	F
Nombre del Host:	sunombre.dyndns.org	
Nombre Usuario:	sunombre	
Contraseña:	• • • • •	

Elemento	Descripción						
Activar DDNS	Seleccione/deseleccione la función de DDNS.						
Servidor DDNS	ntroduzca el servidor SMTP registrado:						
	DYNDNS.ORG, NO-IP.ORG, CUSTOM.COM						
Nombre del host	Introduzca el servidor SMTP registrado.						
Nombre usuario	Introduzca el nombre de usuario.						
Contraseña	Introduzca la contraseña.						

#### 4.7.4 Configuración de correo electrónico

	CONFIGURACION I	MAIL					
🜠 Activar notificacio	n por E-mail						
Servidor SMTP:	smtp.sudominio.e	s					
Nombre Usuario:	suusuario						
Contraseña:							
Emisor de E-mail:	sucorreo@sudominio.es						
Eventos por alarmas:							
🖉 Perdida de Video	🖉 Movimiento 🛛 🌠 Sensor						
Receptor E-ma	ílloso						
MENU] OK; [ESC] Can	celar	ок	Cancelar				



Se puede utilizar el correo electrónico como una forma de notificación cuando se produzca un evento (pérdida de vídeo, movimiento y detección del sensor).

Elemento	Descripción
Activar notificación por	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de notificación
E-mail	por email.
Servidor SMTP	Acceda para configurar el nombre del servidor SMTP.
Nombre Usuario	Acceda para configurar el nombre de usuario.
Contraseña	Acceda para configurar la contraseña.
Emisor de E-mail	Acceda para configurar la dirección e-mail del remitente.
E mail anviada a	Acceda para configurar las direcciones e-mail de hasta 10 destinatarios
E-mail enviado a	individuales.
	Acceda para seleccionar eventos que enviarán notificaciones de E-mail
Eventos por alarma	cuando se produzcan las siguientes condiciones: Movimiento, detección
	del sensor y pérdida de vídeo.

## 4.8 Configuración de PTZ y RS-485



El DVR permite a los usuarios controlar las funciones PTZ de su cámara. Para activar la función PTZ, debe conectar el cable RS-485 al puerto RS-485 del DVR.

Elemento	Descripción
Activar PTZ	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función PTZ para cada
	canal.
Protocolo	Configure el protocolo de la cámara PTZ. Los protocolos compatibles
	son PELCO-P, PELCO-D y KND
PTZ ID	Haga clic o pulse ◀ ▶ para configurar el id del PTZ. El valor válido es
	desde 1 hasta 64.
Velocidad	Seleccione la tasa de baudios para el PTZ entre los valores 2400, 4800,
	9600.
RS-485 ID	
Velocidad RS-485	Reservado
Teclado	

## 4.9 Configuración del sistema

	CONFIGURACIO	N SISTEMA			
Nombre del DVR:	H264 DVR			_	
Localizacion DVR:		_			
Lenguaje:		Español			
ID Remoto:				0	
Autobloqueo:			Desactiva	r	
Configuracion	Monitor				
Configuracion F	echa/Hora				
Configuracion D	ispositivo				
Configuracion Mo	nitor Spot				
[MENU] OK; [ESC] Can	celar		ок	Cane	elar

Elemento	Descripción							
	El nombre aparecerá cuando los usuarios inicien sesión remotamente							
Nombre dei DVR	para acceder a él.							
	La ubicación del DVR nombre aparecerá cuando los usuarios inicien							
	sesión remotamente par	a acceder a él.						
Lenguaje	Haga clic o pulse ▼ para	a seleccionar el idioma de	el menú en pantalla.					
Intervalo secuenciador	Haga clic o pulse ◀ ► pa	ra configurar la duración e	en segundos del					
(segundos)	intervalo entre canales dentro del modo de secuencia automática.							
ID remoto	Función reservada.							
Autoblogueo	Después de un minuto sin acción, el DVR pasará al modo de visionado en vivo atuomáticamente. La función de bloqueo automático puede funcionar de forma diferente en función de la configuración siguiente. Los botones se bloquearán automáticamente: las teclas de función del panel frontal estarán inactivas hasta que se utilice el ratón o vuelva a introducir la contraseña							
	Función	Salida auto	Bloqueo teclado					
	Bloqueo de teclado	0	0					
	Desbloqueo de teclado	0	×					
	Desactivar	×	×					
Configuración Monitor	Acceda para configurar la visualización de la pantalla.							
Configuración Fecha/Hora	Acceda para configurar la fecha/hora							
Configuración Dispositivo	Acceda para configurar el zumbador y el relé.							
Configuración Monitor Spot	Acceda para configurar	el monitor SPOT.						

## 4.9.1 Configuración de pantalla

	CONFIGURACION PA	NTALLA	
Intervalo Auto-Sec	.(Segundos):		∢ 5 ►
🖉 Mostrar OSD			
🜠 Mostrar estad	lo del DVR		
💋 Mostrar Fech	a/hora		
💋 Mostrar nomb	re de canal		
<b>CRT</b>			
Color del borde:	Rojo		- ₹ 255 ►
	Verde		▲ 255 ▶
	Azul —		◀ 255 ▶
MENU] OK; [ESC] C	ancelar	ОК	Cancelar

Elemento	Descripción					
Intervalo Auto-Sec (Segundos)	Haga clic o pulse < > para definir la dureación en segundos para el intervalo entre los canales en el modo de secuencia automática (1~999 segundos).					
Mostrar OSD	rar OSD Para activar/desactivar la visualización del menú en pantalla.					
Mostrar estado del DVR	Para activar/desactivar la visualización del estado del DVR en pantalla.					
Mostrar Fecha/Hora	Para activar/desactivar la visualización de la fecha/hora en pantalla.					
Mostrar nombre de canal	Para activar/desactivar la visualización del nombre del canal en pantalla.					
CRT	Para adaptar la visualización a un monitor CRT.					
Color del borde	Para configurar el color de los bordes en el modo de visionado en vivo o reproducción ( negro, gris oscuro/claro y negro ) .					

## 4.9.2 Configuración de fecha/hora

CONFIGURACION FECHA/HORA								
Formato Hora:	13:56:20							
Formato fecha:	6/4/2010	-						
Posicion Fecha/hora:	Superior							
Cambiar Fecha y Hora Configuracion zona horaria								
Configuracion Hora Internet								
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	OK	Cancelar						

Elemento	Descripción				
Formato Hora	12 HORAS/24 HORAS				
Formato Fecha         MM-DD-AA/DD-MM-AA/AA-MM-DD					
Posición Fecha/Hora	Seleccione la posición de la visualización de la fecha y la hora				
Cambiar Fecha y hora	Acceda para configurar la hora y la fecha del DVR.				
Configuración zona horaria	Configuración de la zona GMT y el horario de verano.				
Configuración Hora Internet	Para activar la sincronización automática con un servidor de internet.				

#### 4.9.2.1 Cambiar Fecha y hora

Los usuarios pueden configurar la fecha y la hora del DVR.

	CAMBIAR FECHA Y HORA								
		2010	)	ļ	/	(	5	Hora: ◀ 11 ▶ : ◀ 56 ▶ : ◀ 30 ▶	
	<b>8</b> 06 13	M 07 14	<b>T</b> 01 08 15	W 02 09 16	<b>T</b> 03 10 17	<b>F</b> 04 11 18	<b>S</b> 05 12 19		
	20 27	21 28	22 29	23 30	24	25	26		
(MENU)	јок	; (E	scj	Ca	ncel	lar		OK Cancelar	

#### 4.9.2.2 Configuración de la zona horaria

	CONFI	GURA	:10	N ZONA H	ORARI	1	
Seleccion ZOna	horaria	:			GMT+	-	02 - : 00 -
ZAhorro de lu: Hora comie	: diurna nzo:						
Enero	- 1	ег		Domingo		AN	A - 00 -
Hora fin:							
Enero	- 1	er		Domingo	-	AN	A - 00 -
	<b>C a a a</b>					OK	Cancelar

En la configuración de la zona horaria, los usuarios pueden cambiar la zona horaria y activar la función de horario de verano de acuerdo con la ubicación de su DVR.

Elemento	Descripción
Selección zona horaria	Acceda para modificar la zona GMT entre GMT- 13 y GMT+ 13.
Ahorro de luz diurna	Para activar/desactivar el horario de verano.

#### 4.9.2.3Configuración de la hora de Internet

CONFIGURACION HORA INTERNET	
Sincronizacion automatica	
time.nist.gov	Actualizar ahora
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	OK Cancelar

Sincronice la hora de su grabador con el servidor de tiempo de Internet.

Elemento	Descripción
Sincronización	Seleccione para activar la función de sincronización automática del
Silicionización	DVR. Seleccione esta opción para activar la función y el DVR
automatica	sincronizará automáticamente la hora cuando se reinicie o cada 24
	horas.
A studies share	La hora y la fecha del DVR se actualizará de forma inmediata con la del
Actualizar anora	servidor de Internet.

## 4.9.3 Configuración del dispositivo

CONFIGURACION DISPOSITIVO		
Velocidad raton:		
Configuracion Zumbador y rele		
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	ОК	Cancelar

	CONFIGURACION ZUMBADOR Y RELE		
🜌 Tono de tec	a		
	Zumbador	Rele	
HDD Error		<b>Z</b>	
Perdida de Vid	eo 🗖	<b>2</b>	
Movimiento		1	
Sensor		1	
[MENU] OK; [ESC Elemento	Cancelar Para ajustar la velocidad	Descripc	ión
	Configuración del relé y zumbador		
TONO DE TECLA	Para activar/desactivar el	sonido de las te	eclas.
	Para activar/desactivar el zumbador cuando se active la alarma por		
ZUWBADOR	sensor, detección de movimiento o pérdida de vídeo.		
	Para activar/desactivar la señal que se enviará a la salida del relé		
RELÉ	cuando se active la alarma por sensor, detección de movimiento o		
	pérdida de vídeo.		

#### 4.9.4 Configurar SPOT



El DVR tiene dos modos de salida de vídeo; una es la salida de vídeo principal y la otra es la salida de vídeo para un segundo monitor (SPOT). Esta opción permite controlar el orden de los canales para verlos secuenciales en el modo SPOT. El usuario puede monitorizar cada canal en el modo SPOT.

Elemento	Descripción
Intervale Auto See (Segundee)	Duración (en segundos) del intervalo entre canales (no puede
Intervalo Auto-Sec (Segundos)	ser 0 segundos).
Coltor concluon nárdido do vídeo	Para configurar si desea saltar los canales que no tengan señal
Saltar canal con perdida de video	de vídeo.
Canales	Para seleccionar si los canales se mostrarán en la secuencia.

## 4.10 Configuración de utilidades



Elemento	Descripción	
	Seleccione para acceder al menú de inicialización del disco duro.	
	Deberá detener la grabación antes de acceder a este menú. Acceda	
Inicialización HDD	al menú, y el sistema mostrará todos los datos (modelo/ volumen) del	
	disco duro instalado en el DVR. Seleccione el disco duro que desea	
	inicializar, y después pulse "Start" para comenzar. Se habrá completado	
	con éxito cuando aparezca el mensaje de confirmación.	
	Borra todos los datos almacenados en la memoria USB. Acceda al	
Inicialización USB	menú y pulse Sí para borrar todos los datos de la memoria USB. Se	
	habrá completado con éxito cuando aparezca el mensaje de	
	confirmación.	
Recuperación del sistema	Para restablecer los valores por defecto del sistema.	
Resetear eventos del	Para reinigiar todos los eventos de grabación del DVD	
Sistema	Para reiniciar todos los eventos de gradación del DVR.	
Copiar configuración del	Para copiar la configuración en el dispositivo USB. Se guardará con el	
USB	nombre de archivo "sdvr.config" en su memoria USB.	
Descargar configuración	Para descargar la configuración desde una memoria LISP al DV/P	
desde USB	Para descargar la configuración desde una memoría USB al DVR.	

	Para actualizar el DVR a través del USB.
Actualización	Detenga la grabación y copie la configuración antes de actualizar.
Actualization	El sistema se reiniciará automáticamente cuando se haya
	completado la actualización.

NOTA: NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN O DESCONECTE EL DISPOSITIVO USB DURANTE LA ACTUALIZACIÓN ya que podría dañar el DVR o dejar incompleta la actualización.

## 4.11 Diagnóstico

		DIA	GNOSTICO	
Vers	ion:			1.0.2 build 80
IP:				172.26.0.44
MAC:			00:17:4F:02:14:BD	
Esta	do del HDD:			
No.	Volumen	Usado	Estado	Formato
1	500.11GB	99%	Usandose	2010/05/12
		<u> </u>		
	- Internet			
SC1	Cerrar			Cerrar

Elemento	Descripción		
Versión	La versión actual del firmware del DVR		
ID	La dirección IP en la que está conectado el DVR. Si se desconecta de la		
IF	red, en la pantalla aparecerá el mensaje "NETWORK DISCONNECT".		
MAC	Dirección MAC del DVR		
Volumen	La capacidad del HDD		
Usado	Porcentaje de capacidad del disco duro actualmente en uso.		
	Muestra el estado del disco duro.		
	USANDOSE significa que actualmente se está grabando en el		
	disco duro.		
Estado	BIEN/MAL significa que el disco duro tiene un formato		
	conocido/desconocido para el DVR. (Nota: Deberá formatear el disco		
	recién instalado antes de usarlo, ya que el grabador podría no		
	reconocerlo correctamente).		
Formato	La hora a la que se formateó el disco por última vez		

# Capítulo 5 BÚSQUEDA Y COPIA DE SEGURIDAD

## 5.1 Configuración de la búsqueda

CONFIGURACION BUSQUEDA		
	Busqueda por eventos	
	Busqueda por Hora	
[ESC] Cerrar		Cerrar

Elemento	Descripción
Búsqueda por eventos	Pulse para acceder al menú de búsqueda por evento.
Búsqueda por hora	Pulse para acceder al menú de búsqueda por hora.

#### 5.1.1 Búsqueda por evento

BUSQUEDA POR EVENTOS				
Criter	ios	Pagina: [	- 1 ×	
FoohalHora		Tipo do ovento	lafo	
2010/06/08	12:08:00	Movimiento	C H 0 4	
2010/06/08	12:07:30	Movimiento	C H04	
2010/06/08	12:07:27	Movimiento	С Н03	
2010/06/08	12:07:24	Movimiento	CH04	
2010/06/08	12:07:04	Movimiento	C H03	
>2010/06/08	12:06:54	Movimiento	С Н01	
>2010/06/08	12:06:42	Movimiento	C H 0 4	
2010/06/08	12:06:28	Movimiento	C H01	
SC] Cerrar			Cerrar	

El DVR grabará automáticamente los eventos incluyendo el tipo de evento, hora y la información del canal. Si se graban datos para un evento, aparecerá un icono in en amarillo a la izquierda de la información de hora. Coloque su cursor debajo de la línea y pulse "enter", o haga clic con el ratón para reproducir las grabaciones.

Elemento	Descripción					
Criterios	Configure las condiciones de la función de búsqueda por evento.					
Página	Para convertir las páginas de eventos.					
Fecha/hora	Fecha/hora en la que se produjo el evento.					
	Tipo de evento, defini	do de la siguiente manera:				
	MOVIMIENTO	Detección de movimiento				
	SENSOR	Detección de sensor				
	PÉRDIDA DE	Pérdida de señal de vídeo				
	VIDEO					
	CLAVE DE	Registro de usuario a través de la red				
Tino do overto	ACCESO					
npo de evento	REMOTO					
	CLAVE DE	Cancelar sesión de usuario a través de la red				
	SALIDA					
	REMOTA					
	ENCENDIDO	Reinicio del sistema				
	HD LLENO	Disco duro lleno				
	ERROR HD	: El disco duro tiene un error				
	REINICIAR	: Reinicio del sistema				
Canal	El canal en el que se	e ha producido el evento.				

#### 5.1.1.1 Configuración de criterios para la búsqueda por eventos



El número de eventos producidos. Por lo tanto, puede ordenar los eventos configurándolos por "criterios". Configure la "hora comienzo" y la "hora finalización" para buscar por evento y el resultado se filtrará de acuerdo con este periodo de tiempo específico. Se clasificarán sólo los eventos de los canales que están seleccionados 🗹 en la búsqueda.

#### **BUSQUEDA POR HORA** [ESC] Cerrar Cerrar

#### 5.1.2 Búsqueda por hora

Esta opción puede buscar grabaciones durante un periodo de tiempo para reproducirlos. Las fechas que tienen grabaciones se marcan con un cuadrado rojo [ ]. El sistema empezará a reproducir la grabación de la fecha seleccionada. Aparecerá el calendario haciendo clic en el mes y el año.



Haga clic en la fecha para mostrar la hora de grabación de esa fecha específica con la barra de tiempo. Puede cambiar la hora (hora/ minuto/ segundos) o hacer clic en una hora específica de la barra de tiempo con el ratón y después pulse "**OK**". El DVR reproducirá los datos grabados seleccionados.

## 5.2 Configuración de las copias de seguridad

El usuario puede hacer copias de seguridad de cualquier segmento grabado durante un intervalo de tiempo especificado. Para ello, conecte un lápiz USB DVR. El formato de este archivo de copia de seguridad es *IRF* y puede reproducirse con el programa "DVRMediaPlayer.exe" o "CMS" incluido en el CD.



Elemento	Descripción				
Desde	Hora de inicio del archivo de copia de seguridad				
Para	Hora final del archivo de copia de seguridad				
Dispositivo	Seleccione USB como el archivo donde hacer las copias				
Espacio libre	El espacio disponible en su dispositivo de copias de seguridad				
Refresco	Recalcula el espacio disponible para el dispositivo de almacenamiento				
Espacio requerido	Calcula el tamaño necesario para el archivo de copia de seguridad				
Calcular	Calcula el tamaño del archivo				
Comionzo	Inicia la operación de copia de seguridad. Asegúrese de calcular el tamaño del				
Comienzo	archivo antes de iniciar la copia de seguridad.				

NOTA: no desconecte el dispositivo USB ni apague el DVR durante el proceso de copia para evitar un error irrecuperable. Cuando haya terminado la copia de seguridad, deberá volver a conectar el USB para asegurarse de que se ha realizado correctamente.

# Capítulo 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DVR 16 canales	DVR 8 canales	DVR 4 canales	DVR 4 canales Carcasa compacta (opcional)			
	EN	TRADAS Y SALIDAS					
Sistema de vídeo		Selector NTSC / PAL					
Entrada de vídeo	16 canales BNC	16 canales BNC 8 canales BNC 4 canales BNC					
Salida de vídeo		1 canale	es BNC				
Salida SPOT		1 canal	BNC				
Salida VGA		1024>	(768				
Entrada de audio	4 canal	es RCA	1 canale	es RCA			
Entrada de audio		1Canal	RCA				
Copia de seguridad		S	í				
de audio							
Sensor	16 entradas / 1 salida	8 entradas / 1 salida	4 entradas	/ 1 salida			
RS-485		Cámara Pan	/ Tilt / Zoom				
Puerto USB		1 pue	erto				
Ratón		Ratón po	or USB				
Mando a distancia		SÍ					
	4						
Discos duros compatibles	3 x DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)	2 X DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)	2 X DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)	1 X DISCO DURO SATA (Máx. 1TB cada)			
	ME	ENÚ EN PANTALLA					
División de pantalla	1,4,9,13,16	1,4,9	1,	4			
Título		14 cara	cteres				
		GRABACIÓN					
Compresión de vídeo		H.20	64				
Compresión de audio		ADP	СМ				
Resolución		720x480, 720x240,	360x240 (NTSC)				
		720x576, 720x288	3, 360x288 (PAL)				
Tasa de frames	120, 240, 480 (NTSC) 100, 200, 400 (PAL)	60, 120, 240 (NTSC) 50, 100, 200 (PAL)	60, 120, 12 50, 100, 1	20 (NTSC) 00 (PAL)			
Calidad		Muy alta, Alta, Norm	nal, Baja, Muy baja				

Modo de grabación	Manual, Programador, Evento (detección de movimiento/sensor)				
Grabación de	16MB (around 10 sec)				
prealarma					
Grabación de	1-999 seg.				
post-alarma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Detección de	22X15 (sensibilidad 0~10)				
movimiento					
	REPRODUCCIÓN				
Modo de búsqueda	Hora, Evento				
Velocidad de	Avance/retroceso rápido 2X/4X/8X/16X/32X/64	ŧΧ			
roproducción	Avance/retroceso lento 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X	< colored and set of the set of t			
reproducción	reproducción/pausa				
Modo de copia de	Lániz LISB / Red	Lápiz USB / Red			
seguridad		Lapiz USB / Red			
	RED				
Compresión De red	H.264				
Software de red	Internet Explorer / CMS / Teléfono móvil 3G				
Usuarios de red	5				
Notificación remota	Mensaje de correo electrónico				
Servicios	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE				
	OTROS				
Horario de verano	SÍ				
Contraccão	5 usuarios incluyendo 1 administrador				
Contrasena	permisos de usuario seleccionables	permisos de usuario seleccionables			
Lista de eventos	10000				
Bloqueo de teclado	SÍ				
Actualización de					
firmware	Lapiz USB				
Dimensiones	430mm (A) x 70mm (H) x 360mm (F)	188mm (A) x 54mm (H) x 209mm (F)			
Alimentación	12 V CC				
Entorno de	20 200/ 011 5% 40%				
funcionamiento	30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C				

## Capítulo 7 VIGILANCIA A TRAVÉS DE LA RED

## 7.1 Conexión remota

Paso 1 : introduzca la dirección IP del DVR en la barra de direcciones del explorador Internet Explorer.

12/2 http://192.168.1.75/
Solution

Hay dos formas de conectarse al DVR: una es Internet Explorer y la otra es descargarse e instalar el software en el PC.

**Paso 2**: Aparecerá una ventana. Introduzca el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario por defecto es **admin** y la contraseña es **123456**. Si desea obtener más información sobre otras cuentas de usuarios y sus contraseñas, consulte la sección **"Configuración de cuentas**".

Conectar a 172	2.26.0.15
<b>R</b>	
<u>U</u> suario:	🕵 admin
<u>C</u> ontraseña:	•••••
	Recordar contraseña
	Aceptar Cancelar

Paso 3: Aparece la opción de conexión remota.

COO - @ http://192.168.4.31/		
🚖 🚔 🚥 BBC NEWS		
🏉 DVR		
Internet Explorer 6, 7, 8		
Download DVR Remote Desktop	(Windows XP, Windows Vista, Windows 7	2
Download Record File Player (W	indows XP, Windows Vista, Windows 7)	

#### Internet Explorer 6, 7, 8:

Para conectarse con Microsoft Internet Explorer.

**Download DVR Remote Desktop (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)**: Para descargarse el software y instalarlo en el PC.

JPEG viewer: se aplica sólo al visionado en vivo.

**Download Record File Player (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)**: Para descargar el software y hacer copias se seguridad de los archivos.



#### Paso 4: Ya ha iniciado sesión en su DVR

Internet Explorer



Aplicación de software

## 7.2 Copias de seguridad remotas

	-	-	uca u v
	R	IDAD	
1		2010/0	6/08 12:00:00
লৰ		2010/0	6/08 12:14:45
Northern (Action 1891 in)	- Cua		
		PC	
Espacio Libre:		0.00MB	Refresco
Espacio Requerido:			Calcular
	Comienzo		

Seleccione la carpeta para hacer las copia de seguridad de los datos en el PC.

## ALTA Y CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA PARA ENLACE DE IP DINÁMICA EN DynDNS

1.- Abra la página web <u>www.dyndns.com</u> en el explorador web de su ordenador (Internet Explorer, Firefox...). Una vez en la página principal de DynDNS, haga clic en "Create Account" (parte superior derecha de la web).

	S.com	Username	Password Lost	Log in Password? Create Account
About	Services	Account	Support	News
C INTERNET GUIDE		Web filtering Anti-phishing Anti-fraud Anti-fraud Anti-spyware Anti-malware Faster web experience Faster web experience No network settings nee One-click install	New to E Take our ne DNS Sen DNS for stat MailHop Ensure reliab	DynDNS.com w tour and see what we do vices ic and dynamic IP address Services Ne email delivery Search
Free Dynamic     Free Dynamic     ont a hostname to a dynamic or st     Host your own website at home for     Connect to your workstation, DVR	DNS atic IP address or URL. r free! , webcam from anywhere.	Register y • Easy-to • Second	ONS Hosting our domain and point -use web interface with p any and primary DNS ser	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globe!
Free Dynamic oint a hostname to a dynamic or st • Host your own website at home for • Connect to your workstation, DVR example dy	DNS atic IP address or URL. r free! , webcam from anywhere. ndns.info	Register y · Easy-to · Second Add	ONS Hosting our domain and point -use web interface with p any and primary DNS ser e.com	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globel Add
Free Dynamic oint a hostname to a dynamic or st • Host your own website at home fo • Connect to your workstation, DVR example • dy • DDNS service details	DNS atic IP address or URL. r free webcam from anywhere. ndns.info	Add example = more abc	ONS Hosting our domain and point ruse web interface with p any and primary DNS ser e.com out Custom DNS hosting	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globel Add
Free Dynamic oint a hostname to a dynamic or st • Host your own website at home for • Connect to your workstation, DVR example dy DDNS service details Resources	DNS atic IP address or URL. r free! webcam from anywhere. ndns info	Add Register y • Easy-to • Second • more abs Supp	our domain and point oue web interface with p any and primary DNS ser e.com out Custom DNS hosting	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globel Add Follow Us
Free Dynamic oint a hostname to a dynamic or st Host your own website at home fo Connect to your workstation, DVR example dy DDNS service details Resources What is DNS?	DNS atic IP address or URL. r free webcam from anywhere. ndns info	Add Example more above Supp DynS	ONS Hosting our domain and point ruse web interface with p any and primary DNS ser e.com out Custom DNS hosting out Custom DNS hosting tort	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globel Add Follow Us Our News
Free Dynamic oint a hostname to a dynamic or st • Host your own website at home for • Connect to your workstation, DVR example dy • DDNS service detais Resources What is DNS? DNS Tools	DNS atic IP address or URL. r free webcam from anywhere. ndns.info	Add Register y • Easy-to • Second example • more abo Supp DynS DNS Know	ONS Hosting our domain and point ruse web interface with p any and primary DNS ser e.com out Custom DNS hosting out Custom DNS hosting out Listons logt	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globel Add Follow Us Our News Twitter @dyninc'
Free Dynamic oint a hostname to a dynamic or st • Host your own website at home for • Connect to your workstation, DVR example • dy • DDNS service details Resources What is DNS? DNS Tools Home DNS Solutions	DNS atic IP address or URL. r free webcam from anywhere. ndns.info	Add Register y • Easy-to • Second example • more abo Supp DynS ENNS Know • VPS 24/7	ONS Hosting our domain and point ruse web interface with p any and primary DNS ser e.com out Custom DNS hosting out Custom DNS hosting tatus itatus itatus itatus premier Support	& Domains It to an IP address or URL overful expert tools. vers around the globel Add to Follow Us Our News Twitter @dyninc LinkedIn

2.- A continuación introduzca los datos referentes a usuario (Username) y contraseña (Password) que utilizará para este servicio; y un correo electrónico válido que se utilizará posteriormente para activar la cuenta (Email / Confirm email).

Para terminar de crear la cuenta, introduzca los números que aparecen junto a **"Security Image"** en la casilla **"Enter the numbers from the...**" y marque la casilla **"I agree with the acceptable...**" tal y como aparece en la imagen de más abajo. Pulse el botón **"Create Account**" para introducir los datos en el sistema.

	About	Services	Account	Support	News	
y Account						
Create Account	Create an ac	count or log	g in to cont	inue		
ogin	Ilsemame:	intolus	-	$\overline{}$		
Lost Password?	Password:				Already Regist	tered?
My Cart	Confirm password:		i		Username	
Contraction of the second seco	Email:	marketing@intpl	us.es	-	Password	
	Confirm email:	marketing@intpl	us.es	- I I		Login
Search Search	Subscribe to:	DynDNS.com n (1 or 2 per mo	ewsletter nth) releases		ି	
		Remove HTML	formatting from er	mail		
	Security Image: 🕞	3 5	2			
		Enter the number 35271	s from the above in	mage:		

3.- Aparecerá un mensaje informándole de que se le ha enviado un correo con un enlace para confirmar la creación de su nueva cuenta de enlace de IP dinámica.



4.- Acceda a su cuenta de correo electrónico y busque un correo enviado por "DynDNS.com Support" con el asunto
 "Your DynDNS.com Account Information". A continuación haga clic en el enlace
 "https://www.dyndns.com/account/confirm..." para confirmar su nueva cuenta.



5.- Este enlace le redirecciona a la web de "Cuenta Confirmada" de www.dyndns.com, desde donde podrá acceder a su nueva cuenta introduciendo los datos de usuario y contraseña que había elegido previamente.

Introduzca su nombre de usuario (**Username**) y su contraseña (**Password**) en la parte superior derecha de la web. Para aceptar haga clic en el botón "Login"

	J.J.com			me topecam	Pateword	Login
tey Dynar	na Network Services Inc. About	Services	Account	Support	News	Public occord
ly Account		0.5				
Create Account	Account	Confirme	a			
Login	The account tonecam h	as been confirmed. 1	You can now			Pro Martin
Lost Password?	login and start using yo	ur account.			INIET	And standard And stands And subsects
My Cart	Getting Started					Anti-andrese Texase and expensions An extension texases
~	Surf without t	he sharks and bro	wse the	SUBE WIT	HONA / SACI	
	web faster wi	th Internet Guide	Same I	THE SHAR	12 Martin	
Search	Create a dynam     domain name	ic DNS host with you	r own			
Search	Create a dynam     Setup email ser	ic DNS host within o vices	ur Free domains			
	Register a doma	ain name				

6.- Para configurar su cuenta haga clic en "My Host"

	About	Services	Account	Support	News			
My Account	My Services		Billing		Accourt	nt Settings		
My Services	View, modify, purchase, and delete your services.		Update your billing			Update your email address, set		
Account Settings			inform purch	nation, complete a lase, and view invoices	preferences, and delete your account.			
Billing	My Zones/Domains		View Shopping	Cart	Chang	Change Email Address		
My Cart	Add Zone/Domain Services		Active Services		Change Password			
Linns .	My Hosts >		Order History		Change Username			
	Add Host Services		Billing Profile and Vouchers		Contact Manager			
Course .	Diss. Pro		Benew Services		Mailing Lists			
Search	T It' Guide		Auto Renew Settings		Move Services			
Search	Spring Server VPS MailHop Outbound Hetwork Monitoring SSL Certificates Recursive DNS Support Premier Support Contact Support DNS Service Level Agreement		Sync Expirations		Preferences Close Account			

7.- Haga clic en "Add New Hostname" para personalizar su dirección de DynDNS.



8.- Introduzca el nombre para su nuevo nombre de dominio en el primer campo del apartado **"Hostname"** y seleccione **"dyndns.org"** del menú desplegable.

En el apartado "Service Type" marque la casilla "Host with IP address"

En el apartado "IP Address" haga clic en "Use auto detected IP address..."

Pulse el botón "Add To Cart" para introducir los datos en el sistema.

🔿 Dyn		User	P74	Password Log Log Log Log		
	About	Services	Account	Support	News	
ly Account	Add New Host	1 Host Service				
Create Account	Note: You currently don'	have any active D	wnamic DNS Pro ur	orades in your acc	ount. You cannot use so	me of our Host Service
Login	features. Paying for an D	ynamic DNS Pro u	pgrade will make t	is form fully functi	onal and will add severa	l other features.
Lost Password?						
My Cart	Host	name: intplus	sl · d	ndns.org		
Set altera	Wildcard S	tatus: Disable	d [Want Wildcard	support?*		
	Service	Type:  Host	t with IP address [			
Search		O offi	ne Hostname [7]	1		
Search	IP Ad	dress: 87217	168.159 to detected IP add	ess 87.217.168.15		
		TIL va	lue is 60 seconds.	dt TTL.		
	Mail Re	outing: 🗌 Yes,	let me configure i	mail routing. [?]		
					Add To Cart	

9.- Su cuenta ya está creada y configurada. En el caso del ejemplo hemos seleccionado el nombre "intplussl" con el subdominio "dyndns.org", compatible con la mayoría de grabadores digitales y cámaras IP de nuestro catálogo.

	About	Services	Account	Support	News	
ly Account	Shopping Car	t				
My Services						
Account Settings	Your cart contains fre	ee services only.	. You will not be ask	ed for credit card in	nformation.	
lling	두 Upgrade Optie	ons				
Active Services Order History Billing Profile	Bull To add mo Bbull To get Dyn	re and enjoy addit amic DNS for <b>you</b>	roc DNS hosts. Ional benefits for on r own domain, use	ily \$15.00 per year, e <u>Custom DNS</u> .	purchase Dynamic DNS Pro 🗬	a
	Dynamic DNS Ho	sts				
iearch	intplussi.dyndns.	org	(e)		remove	\$0.00
Search	Please enter c	oupons in the box	below and click "Ad on	ld Coupon".	Sub-Total:	\$0.00
					Order Total:	\$0.00
	Would you like to prin	it an estimate/quo	te?			

Pulse el botón "Next" para confirmar los datos en el sistema.

10.- A continuación pulse el botón "Next" para activar el servicio de enlace de IP dinámica.

C Dynl	DNS.com					Ny Cr	opped in Users intpluse d. <u>My Services</u> Los Ov
	About	Services	Account	Support	News		
My Account	Free Services	Checkout					
My Services			-				
Account Settings	Once you have confi	inmed the contents of	of your cart your se	rvices will be instan	tly activated.		
Billing	Service					Period	Price
Active Services	Dynamic DNS He	Dynamic DNS Hosts					
Order History Biling Profile	intplussi.dyndns.org					•	\$0.00
Search						Sub-Total:	\$0.00
Search	]				Activate Sen	ices >>	ra und policy

11.- Su cuenta ya está completamente ACTIVADA.

En esta ventana verá la **dirección web** que ha elegido para poder acceder desde cualquier lugar a su grabador digital o cámara IP (en el ejemplo "http://intplussl.dyndns.org"), así como la **dirección IP pública dinámica** que en ese momento está utilizando su conexión ADSL.



12.- Para completar el proceso sólo tiene que activar e introducir los datos de la cuenta DynDNS en el menú del grabador digital. Entre en el <u>MENÚ PRINCIPAL DEL GRABADOR</u> y vaya a "Configuración de red/ Configuración DDNS".

En la siguiente pantalla active la casilla "Activar DDNS"; seleccione "dyndns.org" en el menú desplegable "Servidor DDNS"; escriba el nombre de usuario (en el ejemplo "intplussl") y la contraseña que eligió para el servicio DynDNS en los apartados "Nombre de usuario" y "Contraseña", respectivamente. Pulse el botón "OK" para guardar los cambios.



13.- A partir de este momento, para ver las imágenes desde cualquier lugar, a través de Internet, aunque tenga IP dinámica; sólo tiene que abrir una ventana del **navegador web Internet Explorer** y escribir en la barra de direcciones su nueva dirección web (en el ejemplo "http://intplussl.dyndns.org").



NOTA: Si el grabador digital tiene asignado otro puerto web distinto al 80 (puerto por defecto), para acceder por web deberá escribir su dirección web de DynDNS seguida de ":puertoasignado" (por ejemplo→http://intplussl.dyndns.org:82)