GRABADOR DIGITAL H.264 / IP IP PARA VIDEOVIGILANCIA POR INTERNET Ref. 1130516

MANUAL DE USUARIO





Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin protección dentro de la carcasa del producto que podría ser lo suficientemente alta para suponer un riesgo de electrocución.

Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes (reparación) en la documentación que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas para verificar la conformidad con los límites establecidos para los dispositivos de clase digital, en virtud de la sección 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra las interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo produce, usa y pueda radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a la comunicación por radio. Es probable que la operación de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales en cuyo caso el usuario deberá reducir la interferencia bajo responsabilidad del propietario.



Eliminación de equipos viejos electrónicos y material electrónico (normativa aplicable en la

Unión europea y en otros países europeos con sistemas de recogida independientes)

Este símbolo se encuentra en el embalaje del producto para indicar que no se debería tratar como desperdicio doméstico, sino que debería depositarse en un punto de recogida designado para el reciclado de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Al depositar este producto debidamente, ayudará a evitar las consecuencias negativas potencia les para el medioambiente y la salud humana. Asimismo, El reciclado de los materiales ayudará a preservar los recursos naturales. Para obtener más información acerca del reciclado de este producto, póngase en contacto con el organismo relevante de su región.

VER.:1.0, P/N: R040179B

El usuario debe leer atentamente todas las instrucciones de seguridad y manejo antes de manejar esta unidad.

- Asegúrese de apagar el aparato antes de instalar el DVR.
- Hay riesgo de electrocución si una persona no autorizada o cualificada abriera la carcasa del DVR.
- Evite utilizar el DVR en un lugar donde la temperatura y la humedad sea superior o inferior a la recomendada.
- Evite la instalación del DVR en un lugar sometido a fuertes movimientos o vibraciones.
- No utilice ni instale el DVR bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- No inserte ningún objeto en los orificios de ventilación.
- Utilice siempre el DVR en un lugar bien ventilado para evitar el sobrecalentamiento de la unidad.
- Nunca utilice un tipo de pila incorrecto, ya que podría haber riesgo de explosión.
- Deposite las pilas en un punto designado para ello según las instrucciones.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. CARACTERÍSTICAS
- 2. CONTENIDO DEL PAQUETE
- 3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
- 3.1. Controles del panel frontal
- 3.2. Conectores del panel trasero
- 3.3. Mando a distancia
- 3.4. Control a través del ratón
- 3.5. Modo de reproducción
- 3.6. Modo PTZ
- 4. INSTALACIÓN
- 4.1. Configuración del sistema
- 4.2. Instalación del disco duro
- 5. MANEJO DE LA UNIDAD y MENÚ DE CONFIGURACIÓN
- 5.1. Configuración del menú principal
- 5.2 Configuración de grabación
- 5.3 Configuración de evento
- 5.4 Configuración de agenda
- 5.5 Configuración de cámara
- 5.6 Configuración de cuenta
- 5.7 Configuración de red
- 5.8 Configuración de PTZ-RS-485
- 5.9 Configuración del sistema
- 5.10 Configuración de utilidades
- 5.11 Diagnóstico
- 6. BÚSQUEDA Y COPIAS DE SEGURIDAD
- 6.1 Configuración de búsqueda
- 6.2 Configuración de copia de seguridad
- 7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD
- 8. CONEXIÓN DE RED
- 8.1 Instalación y configuración de software AP
- 8.2 Operación del software AP

Capítulo 1 CARACTERÍSTICAS

- _ Compresión H.264 ideal para ahorrar espacio en el disco duro
- _ Visionado en tiempo real
- _ Grabación de hasta 120FPS @ 360x240 (NTSC)
- _ Visionado en vivo, grabación, copias de seguridad, reproducción y acceso a la red de forma simultánea

_ Métodos de control: panel frontal, ratón por USB, mando a distancia, y programa de visualización (Client viewer)

- _ Interfaz de usuario intuitiva para permitir una configuración fácil y acceso a los menús
- _ Grabación y reproducción de 1 canal de audio
- _ Compatible con discos duros SATA
- _Control de cámaras PTZ
- _ Copia de seguridad de los datos: dispositivos USB y a través de la red
- _ Notificación por email a través de eventos: detección de movimiento, alarma, y pérdida de vídeo
- _ Instalación de aplicación en el PC

Capítulo 2 CONTENIDO DEL PAQUETE





8. Cable SATA

4444

9. Tornillos para el disco duro

Capítulo 3 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

3.1 Controles del panel frontal



Elemento		Descripción	
1	ESC/ BACKUP	Para salir de las funciones y los menús de configuración en pantalla Copia de seguridad de los datos grabados	
2	SEARCH	Para acceder al menú de búsqueda; utilice las teclas de desplazamiento arriba/abajo para explorar el menú. Pulse ENTER para acceder a la opción deseada	
3	PIP	Para activar el formato PIP (imagen dentro de imagen); utilice las teclas de desplazamiento arriba/abajo para explorar el menú. Pulse ENTER para acceder a la opción deseada	
4	ZOOM	Para activar/desactivar el tamaño de pantalla doble. Pulse ENTER para cambiar de canal.	
5	AUTO	Para activar el modo automático y saltar canales. Pulse MENU para desactivar el modo automático	
6	LED DISPLAY – ROJO	Grabación en disco duro (DVR).	
7	LED DISPLAY- POWER	El DVR está encendido.	
8	USB 2.0	El puerto USB 2.0 puede utilizarse para conectar varios dispositivos de memoria por USB 2.0.	
9	REC	Para iniciar/detener la grabación.	
10	PLAY	Para iniciar la reproducción.	
11	MENU/ PAUSE	Para acceder al modo de menús; utilice las teclas de	
	(MENU/ II)	desplazamiento arriba/abajo para explorar el menú. Pulse para pausar la reproducción.	
12	IR SENSOR	Sensor de entrada para el mando a distancia.	
13	RIGHT DIRECTIONAL BUTTON/ FAST (I►► / ►)	Botón de desplazamiento hacia la derecha. Avance rápido de reproducción, velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.	
14	UP DIRECTIONAL BUTTON/ SLOW (▲ / I►)	Botón de desplazamiento hacia arriba. Avance lento de reproducción, velocidad: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.	
15	DOWN DIRECTIONAL BUTTON/ STOP (▼/■)	Botón de desplazamiento hacia abajo. Para detener la reproducción.	
16	LEFT DIRECTIONAL BUTTON/ REWIND (4/44)	Botón de desplazamiento hacia la izquierda. Retroceso rápido, velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.	
17	ENTER/ MODE (MODE)	Cambiar entre pantalla completa o pantalla quad.	

3.2 Conectores del panel trasero



Elemento		Descripción	
1	MONITOR PRINCIPAL	Puerto BNC para conectar el monitor principal.	
2	ENTRADAS DE VÍDEO	Puertos BNC para las cámaras (4 en total).	
3	ENTRADA DE AUDIO	Entrada RCA para una señal de audio	
4	Selector NTSC / PAL	Para seleccionar entre el formato NTSC y PAL.	
5	LAN	Puerto de red	
6	VGA	Puerto de saluda para monitor VGA (opcional).	
7	E/S externa	Puerto de E/S EXTERNA (consulte los pines)	
8	SALIDA DE AUDIO	Salida RCA para señal de audio	
9	MONITOR SPOT	Puerto BNC para mostrar las imágenes a pantalla completa de forma secuencial.	
10	CC 12 V	Entrada para alimentación de 12V CC.	

3.3 Mando a distancia



	Elemento	Descripción
1	LOCK	Activa el funcionamiento del teclado.
2	STATUS	Muestra el estado del DVR.
3	REC	Inicia/detiene la grabación
4	FREEZE	Activa/desactiva la función de cámara/pantalla congelada
5	PIP	Activa/desactiva el formato de imagen dentro de imagen (PIP). Use el botón de navegación para desplazarse por las opciones del menú, y pulse el botón Enter para acceder a la opción del menú.
6	OSD	Activa/desactiva la visualización de menú en pantalla.
7	ZOOM	Activa/desactiva la pantalla doble. Use el botón de navegación para desplazarse por la pantalla y pulse Enter para cambiar de canal.

8	MENU/ 💵	Activa/desactiva el menú.
		Pausa la reproducción.
9	▲/ I ►	Botón de navegación hacia arriba.
		Avance lento; velocidad: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.
10	ESC	Botón de salida.
11	<</td <td>Botón de navegación hacia la izquierda.</td>	Botón de navegación hacia la izquierda.
10		Retroceso rapido; velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
12	ENTER/MODE	Cambia entre Pantalla completa/pantalla Quad.
13		Avance ránido: velocidad: 2x 4x 8x 16x 32x 64x
14	ΡΙΑΥ	Inicia la reproducción de las grabaciones
15		Botón de navegación hacia abaio
10	• / •	Detiene la reproducción.
16	SEARCH	Accede al menú de búsqueda.
		Use el botón de navegación para desplazarse por las opciones del menú, y
		pulse el botón Enter para acceder a la opción del menú.
17	IRIS +	Abrir iris del PTZ.
18	ZOOM +	Zoom + del PTZ.
19	FOCUS +	Focus + del PTZ.
20	AUTO	En el modo AUTO, se hará una secuencia automática de todos los canales
		disponibles a pantalla completa.
21	IRIS -	Cerrar iris del PTZ.
22	ZOOM -	- Zoom del PTZ.
23	FOCUS -	- Focus del PTZ.
24	COPY	Accede al menú de COPIA de seguridad.
25	BOTONES DE	Selección de cámara / botón numérico.
		Pulse el boton [+10] para seleccionar los canales.
26	MUTE	Para cambiar salida de audio del canal 1/ desactivar audio en vivo.
27	H	Para cambiar a la pantalla Quad.
28		Para cambiar a la pantalla dividida en 9 canales. (no disponible en este modelo de 4 canales).
29		Para cambiar a la pantalla dividida en 13 canales. (no disponible en este modelo de 4 canales).
30		Para cambiar a la pantalla dividida en 16 canales. (no disponible en este
		modelo de 4 canales).
31	PRESET	Para configurar las posiciones predeterminadas de la lente.
		Pulse el botón PRESET + 2 botones numéricos para guardar la ubicación
		Actual de la lente Pulse PLAY+ botón numérico para mover la lente al nunto predeterminado
		de la lente.
32	TOUR	Para activar el tour predeterminado del PTZ.
33	PTZ	Para iniciar/detener el control del PTZ.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	SEARCH IRIS + ZOOM + FOCUS + AUTO IRIS - ZOOM - FOCUS - COPY BOTONES DE CÁMARA MUTE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	Detiene la reproducción. Accede al menú de búsqueda. Use el botón Enter para acceder a la opción del menú. Abrir iris del PTZ. Zoom + del PTZ. Focus + del PTZ. En el modo AUTO, se hará una secuencia automática de todos los canales disponibles a pantalla completa. Cerrar iris del PTZ. - Zoom del PTZ. - Zoom del PTZ. - Zoom del PTZ. - Focus del PTZ. - Focus del PTZ. - Focus del PTZ. - Zoom del PTZ. - Focus del PTZ. - Focus del PTZ. - Focus del PTZ. - Accede al menú de COPIA de seguridad. Selección de cámara / botón numérico. Pulse el botón [+10] para seleccionar los canales. Para cambiar a la pantalla Quad. Para cambiar a la pantalla Quad. Para cambiar a la pantalla dividida en 9 canales. (no disponible en este modelo de 4 canales). Para cambiar a la pantalla dividida en 13 canales. (no disponible en este modelo de 4 canales). Para cambiar a la pantalla dividida en 16 canales. (no disponible en este modelo de 4 canales). Para configurar las posiciones predeterminadas de la lente. Pulse el botón PRESET + 2 botones numéricos para guardar la ubicación actual de la lente

3.4 Control a través del ratón



Modo de visualización de vivo	
Visualización de pantalla competa (1 canal)	Mueva el cursor al canal deseado y haga doble clic.
Visualización de pantalla completa a pantalla dividida (quad)	Haga doble clic

Ratón – menús	
Para acceder del menú de configuración	Haga clic con el botón derecho
Seleccionar/ Acceder	Haga clic
Volver a la página anterior	Haga clic con el botón derecho

Ratón – Iconos	
CONFIGURAR	Si se coloca el cursor sobre este icono aparecerán los 4 iconos del menú (Menú principal/ Búsqueda/ Copia/ PTZ). MENÚ PRINCIPAL CONFIGURAR BÚSQUEDA CONFIGURAR BÚSQUEDA CONFIGURAR PTZ
GRABACIÓN SÍ/NO	Para activar/desactivar la grabación.
	REPRODUCIR
CONFIGURACIÓN PANTALLA	Si se coloca el cursor sobre este icono aparecerán los 5 iconos relacionados con la visualización. PAUSA para las imágenes en tiempo real PIP, imagen dentro de imagen ZOOM, (para ampliar la pantalla) SECUENCIADOR BLOQUEO; para activar el bloqueo por clave.
PANTALLA COMPLETA	Visualización a pantalla completa; haga clic para cambiar entre los canales
4 CANALES	Pantalla en modo QUAD

Ratón – Otros iconos		
	La grabación está activa	
1	El Audio en vivo está activo	
	El Audio en vivo está inactivo	
	Movimiento detectado en el canal	
	Sensor activado en el canal	
	Pérdida de vídeo detectada en el canal	
	Dispositivo USB detectado	
	DVR está conectado a Internet.	
	La grabación por temporizador está activada	
	Rojo : El temporizador está configurado y se ha	
	iniciado la grabación	
	Blanco : El temporizador está configurado pero aún	
	no se ha iniciado la grabación	
\odot	Temporizador	
	La secuencia automática está activa	
2X	El zoom 2X está activo	
	Pantalla congelada	
•	El bloqueo está activo	
6	El control de PTZ está activo	

3.5 Modo de reproducción

En el modo de visionado en vivo, aparecerá el icono [\triangleright] en el centro de la parte superior de la pantalla y el panel de operaciones (vea la imagen a continuación) aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla. Puede arrastrar el panel con el ratón y colocarlo en la posición deseada en su pantalla.

Reproducción – Iconos de funciones rápidas	
••	Pulse 「◀◀/ ◀ 」 para retroceder rápido
	Velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
	Pulse 「▶▶ /▶」 para avanzar rápido
	Velocidad: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
➡ II	Pulse 「 PLAY」/ ^{III}」 para reproducir/pausar la reproducción
	Pulse 🎽 / 👞 para avanzar lento
	Velocidad : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x

•	Pulse 「 _▼ / _■ 」 para detener la reproducción Velocidad: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x
→	Para reproducir de canal a canal con una captura de la pantalla
	Visionado a pantalla completa
	Visionado en pantalla Quad

3.6 Modo PTZ

0000	ज़ ही		
			+ ZOOM - + + FOCUS - Halalalalalalala
		CH01	115131419101410
			8 <u>8</u>

Dentro del modo de visionado en vivo, aparecerá el icono del PTZ [] en la parte superior izquierda de la pantalla o puede colocarse en cualquier parte de la pantalla arrastrando en ratón.

PTZ – Control del mando a distancia		
∡ SLOW	Para mover el PTZ hacia arriba.	
✓ ■	Para mover el PTZ hacia abajo.	
	Para mover el PTZ hacia la izquierda.	
	Para mover el PTZ hacia la derecha.	
ZOOM +	Para acercar la imagen del PTZ.	
ZOOM -	Para alejar la imagen del PTZ.	
FOCUS +	Para acercar el enfoque del PTZ.	
FOCUS -	Para alejar el enfoque del PTZ.	
IRIS +	Para abrir el iris del PTZ.	
IRIS -	Para cerrar el iris del PTZ	
TOUR	Para activar el tour preconfigurado del PTZ.	
PRESET + NÚMERO	Para guardar la posición preconfigurada Pulse PRESET y una tecla numérica. El DVR guardará la posición actual.	
PLAY + NÚMERO	Para ir a la posición preconfigurada Pulse PLAY y una tecla numérica. El DVR se desplazará a la posición preconfigurada.	
ZOOM	Para ajustar la posición actual del PTZ como el inicio del paneo.	
PIP	Para ajustar la posición actual del PTZ como el final del paneo.	
FREEZE	Para activar el paneo.	

PTZ – Iconos de funcion	es rápidas
X	1 2 3 4 5 6 7 8
1.	Selector del número de posición preconfigurada (1~64)
▶1	Para ir al número de posición preconfigurada.
P	Para configurar la posición actual del PTZ en el número de posición preconfigurada seleccionado.
Ţ	Icono [TOUR], haga clic para activar el tour preconfigurado
•	Igual que [PIP]. Para configurar la posición actual del PTZ como el punto inicial del paneo.
\odot	Igual que [FREEZE]. Para activar el paneo.
4	Igual que [ZOOM]. Para ajustar la posición actual del PTZ como el final del paneo.
κ + π + ⊕ + π	Para mover el PTZ en 360°
+ ZOOM -	Para acercar o alejar la imagen del PTZ.
+ FOCUS -	Para acercar/alejar el enfoque del PTZ.
+ IRIS -	Para abrir/cerrar el IRIS del PTZ.
Las funciones siguientes depo ver si estas opciones están di	enderán del PTZ conectado. Compruebe el manual de la cámara PTZ para sponibles.
1	AUX 1. [AUTO] + 「1」
2	AUX 2. [AUTO] + [「] 2」
3	AUX 3. [AUTO] + 「3」
4	AUX 4. [AUTO] + [「] 4」
5	AUX 5. [AUTO] + 「5」
6	AUX 6. [AUTO] + [「] 6」
7	AUX 7. [AUTO] + [「] 7」
8	AUX 8. [AUTO] + [「] 1」
	Icono [Backup]; haga clic para personalizar la función.

Capítulo 4 INSTALACIÓN

4.1 Configuración del sistema



4.2 Instalación del disco duro

Paso 1 : Quite los 3 tornillos marcados del DVR (Figura 1).



(Figura 1)

Paso 2 : Retire la parte frontal del DVR como indican las flechas (Figura 2).



Paso 3 : Coloque el HDD sobre la placa y conecte los cables de alimentación y los cables SATA (Figura 3).



(Figura 3)

Paso 4 : Vuelva a colocar los tornillos de la parte trasera del DVR como muestra (Figura 4).



Capítulo 5 MANEJO DE LA UNIDAD y MENÚ DE CONFIGURACIÓN

5.1 Configuración del menú principal



Para acceder al menú principal y configurar el DVR, deberá registrarse como usuario e introducir la contraseña. La contraseña por defecto de administrador es "123456". Consulte la sección "Configuración de cuenta" para obtener más información sobre los demás usuarios.

Menú principal – Control a través del ratón	
*	Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
.2123 / ABC	Para cambiar entre números y letras.
Esc	Pulse para cancelar la configuración y volver a elegir una cuenta de usuario.
×	Para borrar el último carácter.
Enter	Pulse Enter para identificar la contraseña. Si se verifica correctamente la contraseña, se accederá al menú de configuración.



Menú principal – Control a través del mando a distancia o panel frontal	
<►	Para cambiar entre las opciones diferentes dentro de una opción
▲ ▼	Para cambiar de opción
MENU	Para guardar la configuración yvolver al modo de visionado en vivo
ESC	Para subir un nivel dentro del menú
ENTER	Para acceder al menú, o visualizar el teclado virtual

5.2 Configuración de grabación

Configurar Grabacion	
HD Lleno:	Sobreescribir 🔽
💋 Grabacion Normal	
🔲 Grabacion por movimiento	
Grabacion por sensor	
Grabacion Pre-alarma	
💋 Grabacion de audio	
🔲 Preservar video	🔵 🕦 Dias 🧹 🕦 Horas
Configurar calidad y frames	
MENU] OK: [ESC] Cancelar	OK Cancelar

Elemento	Descripción
	Seleccione STOP para detener la grabación o OVERWRITE para
	reutilizar el disco duro cuando esté lleno.
HD LLENO	[Parar] : para detener la grabación
	[Sobrescribir] : para iniciar la sobreescritura del disco duro
	comenzando por los datos más antiguos y continuar grabando.
Agenda – Grabación	Para activar/desactivar la grabación normal
Normal	
Agenda – Grabación por	Para activar/desactivar la grabación cuando se detecte movimiento
movimiento	
Agenda – Grabación por	Para activar/desactivar la grabación cuando se active el sensor
sensor	
	Para activar/desactivar la grabación de imágenes previas al evento
Grabación de prealarma	cuando se active el sensor de movimiento o detecte movimiento (pero
	no en el modo de grabación). Esta opción decide si desea grabar o no

	unos 10 segundos de grabación previa al evento.
Grabación de audio	Para activar/desactivar la grabación de audio
Preservar vídeo	La información almacenada en el disco duro se mantiene el tiempo especificado.
Configurar calidad y frames	Para configurar la calidad y la tasa de frames de cada canal para la
de vídeo	grabación normal y la grabación por evento.

5.2.1 Configuración de la calidad y tasa de frames

Elemento	Descripción
Resolución	Seleccione la resolución de grabación; este valor pueden utilizarlo todos los canales.
Tipo de grabación	Puede configurar la calidad y los frames por segundo de forma independiente para cada tipo de grabación.
N⁰	Seleccione/deseleccione la casilla para activar/desactivar la grabación de dicho canal.
Calidad	Para seleccionar el nivel Muy bajo/Bajo/Normal/ Alto/Muy alto.
FPS (Velocidad)	Para seleccionar la tasa de frames de grabación.

5.3 Configuración de eventos

Configurar	eventos	
Duracion de la	a Alarma (Segundos):	5
Configuracio	n movimiento	
Configuracion	n Sensor	
		15
[MENU] OK; [ES	C] Cancelar	OK Cancelar
Elemento	D	escripción
Duración de la alarma	Para configurar la duración de	e la alarma en segundos (no puede
	configurarse como 0 segundo	s).

(segundos)	Arrastre la barra blanca o presione para ajustar el valor.	
Configuración movimiento	Acceda para configurar la detección de movimiento	
Configuración sensor	Acceda para configurar la detección del sensor	

5.3.1 Configuración de movimiento

Configuracion movimiento		
Deteccion movimiento Pantalla emergente movimiento		
1 2 3 4 ✓ Seleccionar canal cambio Tamaño del objeto:		
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	ОК	Cancelar

Elemento	Descripción	
Detección movimiento	Seleccione la casilla para activar/desactivar la detección para todos los	
Pantalla emergente movimiento	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de pantalla emergente para todos los canales. Cuando se detecta movimiento en visionado en vivo, se abrirá una pantalla emergente con la imagen del canal en la que se ha detectado el evento.	
1 2 3 4	Puede configurar de forma independiente cada canal.	
Seleccionar canal cambio	Seleccione la casilla para activar/desactivar la detección de movimiento para cada canal.	
Tamaño del objeto	Arrastre la barra blanca o presione para configurar el tamaño de objeto entre 1 y 15 para cada canal. Cuanto más bajo sea el valor, más alta será la sensibilidad.	
Sensibilidad	Arrastre la barra blanca o presione para configurar la sensibilidad entre 1 y 15 para cada canal. Cuanto más bajo sea el valor, más alta será la sensibilidad.	
Configuración área movimiento	Para acceder a la configuración del área de detección de movimiento	

5.3.1.1 Configuración del área de detección de movimiento

[LOCK/ZOOM]:	Seleccionar todos
(MUTE/PIP):	Deseleccionar tod
[STATUS]:	Seleccionar V
[ENTER]:	Seleccion/Deseleccion
[MENU]:	ок
[ESC]:	Cancelar
Cł	101

Hay 16x12 particiones en el área de detección de movimiento. Por defecto, el área de detección de movimiento es toda la pantalla. La detección está activada en las cuadrículas rojas y no activada en la zona transparente. Tendrá un calor morado cuando esté conectado a la red.

Elemento	Descripción	
BLOQUEO / ZOOM	Pulse LOCK / ZOOM para seleccionar toda la pantalla como área de	
	detección de movimiento.	
SILENCIO / PIP	Pulse MUTE / PIP para deseleccionar toda la pantalla como área de	
	detección de movimiento.	
ESTADO	Para cambiar entre "seleccionar" y "deseleccionar" para la función de	
	arrastre el cursor	
ENTER	Pulse para activar el área seleccionada con el estado asignado	
MENÚ	Pulse para guardar la configuración y salir	
ESCAPE	Pulse para cancelar la configuración y salir	

5.3.2 Configuración del sensor

No	Polaridad			
1	Bajo			
2	Bajo	•		
3	Bajo			
4	Bajo			

Elemento	Descripción	
Detección de sensor	Seleccione la casilla para activar/desactivar la detección del sensor para	
	todos los canales.	
Ventana emergente al	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de pantalla	
activarse el sensor	emergente para todos los canales. Cuando se detecta el sensor en	
	visionado en vivo, se abrirá una pantalla emergente con la imagen del	
	canal en la que se ha detectado el evento.	
Polaridad del sensor	Haga clic o pulse 🔻 para seleccionar la tensión ALTA/ BAJA para	
	activar la detección del sensor u OFF para desactivar la polaridad de	
	cada canal	
	Polaridad baja : el sensor no se ha activado. Cuando está conectado,	
	el sensor se activará.	
	Polaridad alta : el sensor se ha activado. Cuando está conectado, el	
	sensor se desactivará.	
	Off : el sensor está desactivado y no se apagará/encenderá.	

5.4 Configuración del programador

Configu	irar programa	ador
Pagina:	1	Vista normal 🛛 🔽
💋 🚺 λ 🖻	00:00 - 24:00	Dom
□ λ ⊆	00:00 - 24:00	Lun
■ 1 λ Ξ	00:00 - 24:00	Mar
■ 1 λ ≤	00:00 - 24:00	Mie
□ 1 ½ ⊆	00:00 - 24:00	Jue
	00:00 - 24:00	Vie
□ 1 λ 2	00:00 - 24:00	Sab
□ Ⅱ 礼 □	00:00 - 24:00	Evo
□ 1 ½	00:00 - 24:00	
■ ■ ½ ■	00:00 - 24:00	Configurar vacaciones
	15001 0	
[MENU] OK;	[ESC] Cancelar	OR Cancelar

Además de la grabación manual, puede también configurar el horario de grabación por semanas y un programador de grabación: Grabación normal, detección de movimiento y detección de sensor.

Elemento	Descripción		
PáginaHaga clic o pulse ▼ para seleccionar la página. Cada página configurar 10 programaciones. Hay 5 páginas en total.			
Configurar vacaciones	Para acceder a la configuración de vacaciones, con un máximo de 50 días.		
Ver configuración de	Para acceder a la configuración de grabación Normal/ Movimiento/		
evento	Sensor.		

5.4.1 Configuración del programador de grabación

💋 Activado				
🗾 Grabacion	Normal			
Grabacion por movimiento				
🔲 Grabacion	por sensor			
Hora comienz	•: 🖌	00 🕨 : 🗨 00 🕨		
Hora finalizad	ion: 🛛 🗲	24 🕨 : ┥ 00 🕨		
🗾 Domingo	💋 Lunes	🜌 Martes		
💋 Miercoles	💋 Jueves	💋 Viernes		
💋 Sabado	🗖 Fiesta			
	ок	Cancelar		

Haga clic en el icono de la hora a la izquierda. Se mostrará el menú de configuración. Puede ver los detalles por fecha, hora y evento.



5.4.2 Configuración de las vacaciones

Puede configurar los periodos de vacaciones según sus necesidades (máximo: 50).

5.5 Configuración de la cámara



Elemento	Descripción
1 2 3 4	Puede configurar de forma independiente cada canal.
Máscara	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de máscara para el modo de visionado en vivo
Brillo	Arrastre la barra blanca o pulse para ajustar el brillo de su cámara con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 128.
Contraste	Arrastre la barra blanca o pulse para ajustar el contraste de su cámara con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 128.
Saturación	Arrastre la barra blanca o pulse para ajustar la saturación de su cámara con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 128.
Profundidad	Arrastre la barra blanca o pulse para ajustar la tonalidad de su cámara con un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 128. (Esta función no es efectiva en sistema PAL)
Nombre	Para configurar el nombre de cada canal.
Volumen	Seleccione para ajustar el volumen del audio para los canales 1 – 4 dentro del modo de visionado en vivo y modo de grabación.

NOTA:

Los vídeos en VIVO a través de la red no pueden desactivarse cuando se está aplicando la función de máscara. Para evitar los vídeos en VIVO a través de la red, utilice las funciones de reproducción de máscara de vídeo controlado a través de permisos de usuario (el administrador no tiene dichos permisos).

5.6 Configuración de cuenta

Auto	bloqueo:		sactivar
No	Nombre usuario	Contraseña	
1	roqueta	•••••	Permisos
2	USER2		Permisos
3	USER3		Permisos
4	USER4		Permisos

El menú Configuración de cuenta se utiliza para proporcionar los permisos basados en roles de forma independiente para cada usuario (máximo 4 usuarios) para acceder al DVR a través de la red. El nombre de usuario de la cuenta de administrador por defecto es [admin] y la contraseña es "123456".

Elemento		Descripción			
	Después de un minuto sin ninguna intervención, el DVR cambiará al modo de visionado en VIVO automáticamente. La función de bloqueo automático puede funcionar de forma diferente de acuerdo con el ajuste siguiente.				
	Función	Cerrar sesión	Key Lock		
Autoblogues	configuración	automaticamente	Bioqueo teciado		
Autobioqueo	Key Lock (Bloqueo mediante clave)	0 0			
	Key unlock (Desbloqueo teclado)	0	×		
	Desactivar	×	×		
Nº	Seleccione para activar la cuenta del usuario.				
Contraseña	Acceda para configurar la contraseña para cada usuario. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo letras y números. Para restablecer la contraseña del administrador debe tener también 8 caracteres.				
Permisos	Acceda para establecer	los permisos de cada usu	lario.		
Cambiar contraseña administrador	Acceda para cambiar la contraseña del administrador.				

NOTA:

- 1: Una vez que se ha cerrado la sesión automáticamente, podrá utilizar la unidad con permisos limitados en las siguientes operaciones: Congelar la pantalla, imagen dentro de imagen, hacer Zoom, cambiar entre canales...etc. Si tiene que acceder al menú de configuración, búsqueda, copia de seguridad y grabación, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña del usuario.
- 2: Cuando se ha activado automáticamente el bloqueo, es posible que el mando a distancia y el ratón no funcione a menos que se verifique la contraseña, y no se podrá controlar remotamente la unidad (ni la barra de herramientas).
- 3: [0] : Para activar la función, [x] : Para desactivar la función.

5.6.1 Configuración de permisos

Cont	figurar cı	ienta			
Autol Lista Nº	⊂ Configu Z Reprodu Z Copia d	racion uccion e seguridad	Red Utilidad PTZ		
■ 2 ■ 3	Fecha caducidad Cont Area enmascaramiento:		ntraseña	2009/07/21	
∎ 4 Camb	CH01	СН02 ОК	CH03	🗹 СН04	
MENU] OK; [ESC] Cancelar			C	ок с	ancelar

La configuración de la cuenta está definida para establecer los permisos de los usuarios individuales (un máximo de 4 usuarios), incluyendo el menú de configuración, la operación de red, función PTZ, reproducción, utilidades, copias de seguridad y máscara en canales específicos durante la reproducción de las grabaciones.



5.7 Configuración de red

Elemento	Descripción
Tipo de conexión	Modo de configuración para la conexión de red: DHCP, LAN, ADSL.
Configuración HTTP	Para acceder a la configuración de HTTP para acceder remotamente al DVR.
Configuración DDNS	Acceda para activar/desactivar a la función de DDNS y configurarla.
Configuración correo	Acceda para activar/desactivar la función de notificación por email y configurarla.

5.7.1 Configuración de la conexión de red

EI DVR permite un acceso por DHCP, LAN y ADSL para conectarse a la red.

5.7.1.1 DHCP

DHCP SETUP	
Tipo:	DHCP 💟

Si se utiliza la opción de DHCP para la conexión a la red del DVR, el servidor DHCP asignará una dirección IP automáticamente.

5.7.1.2 LAN

LAN SETUP					
Tipo:			LAD	Ø	V
Direccion IP:	172 .	26 .	0	•	15
Mascara de subred:	255 .	255 .	255	•	0
Puerta de enlace:	172 .	26 .	0	•	232
DNS:	255	255 .	255	•	255

Seleccione LAN para la conexión de red y deberá introducir la información siguiente.

Elemento	Descripción
Dirección IP	Introduzca la dirección IP proporcionada por el proveedor de Internet
Máscara de subred	Introduzca la dirección IP de la máscara de subred proporcionada por el proveedor de Internet
Puerta de enlace	Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace proporcionada por el proveedor de Internet
DNS	Introduzca la dirección de DNS proporcionada por el proveedor de Internet (Nota: Debe introducir la dirección de DNS correcta para la función DDNS).

5.7.1.3 ADSL

Seleccione ADSL para la conexión de red y deberá introducir la información siguiente.

ADSL SETUP	
Tipo:	ADSL 💙
Nombre usuario:	
Contraseña:	

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Introduzca el nombre de usuario proporcionado por el proveedor de Internet
Contraseña	Introduzca la contraseña proporcionada por el proveedor de Internet

5.7.2 Configuración de HTTP



Elemento	Descripción
Activar servidor HTTP	Seleccione para activar el servidor de HTTP. Los usuarios pueden acceder remotamente al DVR a través de la red si la función de HTTP está activada.
Puerto	Introduzca un valor de puerto válido entre 1 y 65000. El valor por defecto es 80.

5.7.3 Configuración de DDNS

Configuracion DDNS		
🗖 Activar DDNS		
Servidor DDNS:	dyndns.org	
Servidor central:		
Nombre usuario:		
Contrasena:		
[MENU] OK: [ESC] Cancelar	OK Ca	ncelar

Elemento	Descripción
Activar DDNS	Seleccione/deseleccione la función de DDNS.
Servidor DDNS	Introduzca el servidor SMTP registrado: DYNDNS.ORG, NO-IP.ORG, CUSTOM.COM
Servidor central	Introduzca el servidor SMTP registrado.
Nombre usuario	Introduzca el nombre de usuario.
Contraseña	Introduzca la contraseña.

5.7.4 Configuración de correo electrónico

Activar Notificacion Email Servidor SMTP:	
Servidor SMTP:	
Nombre usuario:	
Contraseña:	
email remitido:	
<mark>1</mark> 2345678	9 10
email enviado a:	
	Activar por eventos

Se puede utilizar el correo electrónico como una forma de notificación cuando se produzca un evento (pérdida de vídeo, movimiento y detección del sensor).

Elemento	Descripción
Activar notificación E-mail	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función de notificación por email.
Servidor SMTP	Acceda para configurar el nombre del servidor SMTP.
Nombre usuario	Acceda para configurar el nombre de usuario.
Contraseña	Acceda para configurar la contraseña.
E-mail remitido	Acceda para configurar la dirección e-mail del remitente.
E-mail enviado a	Acceda para configurar las direcciones e-mail de hasta 10 destinatarios individuales.
Activar por eventos	Acceda para seleccionar eventos que enviarán notificaciones de E-mail cuando se produzcan las siguientes condiciones: Movimiento, detección del sensor y pérdida de vídeo.

5.8 Configuración de PTZ y RS-485

Configurar PTZ & RS-485	
1 2 3 4	
🛛 🖉 Activar PTZ	
Protocolo:	Pelco-P
ID PTZ:	
Velocidad:	9600
ID RS-485:	
Velocidad RS-485:	9600 📉
Protocolo:	Li-Lin 🔽
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	OK Cancelar

El DVR permite a los usuarios controlar las funciones PTZ de su cámara. Para activar la función PTZ, debe conectar el cable RS-485 al puerto RS-485 del DVR.

Elemento	Descripción
Activar PTZ	Seleccione la casilla para activar/desactivar la función PTZ para cada canal.
Protocolo	Configure el protocolo de la cámara PTZ. Los protocolos compatibles son PELCO-P, PELCO-D y KND
ID PTZ	Haga clic o pulse para configurar el id del PTZ. El valor válido es desde 1 hasta 64.
Velocidad	Seleccione la tasa de baudios para el PTZ entre los valores 2400, 4800, 9600

5.9 Configuración del sistema

Configurar sistema		
Nombre del DVR: H264 DVR		
Localizacion del DVR:		
Lenguaje:	Español	
Intervalo Secuenciador (Seg.):		3
ID Remoto:		◀ 0►
Configuracion pantalla		
Configuracion Fecha/hora		
Configuracion Rele y zumbador		
Configurar spot		
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	ОК	Cancelar

Elemento	Descripción
Nombre del DVR	El nombre aparecerá cuando los usuarios inicien sesión remotamente para acceder a él.
Localización del DVR	La ubicación del DVR nombre aparecerá cuando los usuarios inicien sesión remotamente para acceder a él.
Lenguaje	Haga clic o pulse ▼ para seleccionar el idioma del menú en pantalla.
Intervalo secuenciador	Haga clic o pulse para configurar la duración en segundos del
(segundos)	intervalo entre canales dentro del modo de secuencia automática.
ID remoto	Función reservada.
Configuración pantalla	Acceda para configurar la visualización de la pantalla.
Configuración fecha/hora	Acceda para configurar la fecha/hora
Configuración	Acceda para configurar el zumbador y el relé
relé/zumbador	
Configurar Spot	Acceda para configurar el monitor SPOT.

5.9.1 Configuración de pantalla



Elemento	Descripción
OSD	Para activar/desactivar la visualización del menú en pantalla
Estado del DVR	Para activar/desactivar la visualización del estado del DVR en pantalla
Fecha/hora	Para activar/desactivar la visualización de la fecha/hora en pantalla
Nombre canal	Para activar/desactivar la visualización del nombre del canal en pantalla
	Para configurar el color de los bordes en el modo de visionado en vivo o
Ajustar Borde	reproducción (negro, gris oscuro/claro y negro)

5.9.2 Configuración de fecha/hora

	Configuracion Fecha/hora		
F	Formato de Hora:	11:51:25	V
F	Formato de fecha:	21/Jul/09	V
F	Posicion Fechalhora:	Superior	
	Cambiar fecha y hora Configurar zona horaria		
	Configuracion Hora Internet	<u> </u>	
(ME	NU] OK; [ESC] Cancelar	ОК	Cancelar

Elemento	Descripción
Formato de hora	12 HORAS/24 HORAS
Formato de fecha	MM-DD-AA/DD-MM-AA/AA-MM-DD
Posición fecha/hora	Seleccione la posición de la visualización de la fecha y la hora
Cambiar Fecha y hora	Acceda para configurar la hora y la fecha del DVR
Configurar zona horaria	Configuración de la zona GMT y el horario de verano.
Configurar hora Internet	Para activar la sincronización automática con un servidor de internet

5.9.2.1 Cambiar Fecha y hora Los usuarios pueden configurar la fecha y la hora del DVR.



5.9.2.2 Configuración de la zona horaria



En la configuración de la zona horaria, los usuarios pueden cambiar la zona horaria y activar la función de horario de verano de acuerdo con la ubicación de su DVR.

Elemento	Descripción
Seleccionar zona horaria	Acceda para modificar la zona GMT entre GMT- 13 y GMT+ 13
Hora ahorro de luz	Para activar/desactivar el horario de verano

5.9.2.3 Configuración de la hora de Internet

Configuracion Hora Intern	et
🔲 Sincronizar automaticamente	
Servidor:	
time.nist.gov	Actualizar ahora
[MENU] OK; [ESC] Cancelar	OK Cancelar

Sincronice la hora de su DVR con el servidor de hora de Internet.

Elemento	Descripción
Sincronizar automáticamente	Seleccione para activar la función de sincronización automática del DVR. Seleccione esta opción para activar la función y el DVR sincronizará automáticamente la hora cuando se reinicie o cada 24 horas.
Actualizar ahora	La hora y la fecha del DVR se actualizará de forma inmediata con la del servidor de Internet.

5.9.3 Configuración del relé y zumbador

Configuracion Rel	e y zumbador	
💋 Tono de teclas		
Conexion a Rele:		N.C. 🔻
Duracion zumbador (Se	g.):	
	Zumbador	Rele
Movimiento	Z	
Sensor		
Pêrdida de video		
[MENU] OK; [ESC] Cancel	ar	UK Cancelar

Elemento	Descripción	
TONO DE TECLAS	Para activar/desactivar el sonido de las teclas.	
Conexión a relé	Para configurar la señal del relé como Normalmente cerrado (N.C.) o Normalmente abierto (N.O.).	
Duración zumbador	Para configurar la duración en 1~999 segundos.	
ZUMBADOR	Para activar/desactivar el zumbador cuando se active la alarma por sensor, detección de movimiento o pérdida de vídeo.	
RELÉ	Para activar/desactivar la señal que se enviará a la salida del relé cuando se active la alarma por sensor, detección de movimiento o pérdida de vídeo.	

5.9.4 Configurar SPOT



El DVR tiene dos modos de salida de vídeo; una es la salida de vídeo principal y la otra es la salida de vídeo para un segundo monitor (SPOT). Esta opción permite controlar el orden de los canales para verlos secuenciales en el modo SPOT. El usuario puede monitorizar cada canal en el modo SPOT.

Elemento	Descripción
MODO SPOT	 Visualización de los canales en el monitor spot de 3 modos diferentes: MANUAL: Seleccione los canales para visionarlos manualmente; seleccione los canales para verlos en el monitor SPOT. SECUENCIA: Secuencia automática para todos los canales en orden. EVENTO: Para mostrar los canales en los que se produzca un evento.
Intervalo (segundos)	Duración (en segundos) del intervalo entre canales (no puede ser 0 segundos).
Saltar canal con pérdida de vídeo	Para configurar si desea saltar los canales que no tengan señal de vídeo.

5.10 Configuración de utilidades

	Inicializacion del HD	
	Inicializacion del USB	
	Recuperacion del sistema	
	Resetear eventos del sistema	
	Copiar configuracion al USB	
	Descargar configuracion desde	
	Actualizar	
SCI Cerrar		Cerra

Elemento	Descripción	
Inicialización del HD	Seleccione para acceder al menú de inicialización del disco duro. Deberá detener la grabación antes de acceder a este menú. Acceda al menú, y el sistema mostrará todos los datos (modelo/ volumen) del disco duro instalado en el DVR. Seleccione el disco duro que desea inicializar, y después pulse "Start" para comenzar. Se habrá completado con éxito cuando aparezca el mensaje de confirmación.	
Inicialización del USB	Borra todos los datos almacenados en la memoria USB. Acceda al menú y pulse Sí para borrar todos los datos de la memoria USB. Se habrá completado con éxito cuando aparezca el mensaje de confirmación.	
Recuperación del sistema	Para restablecer los valores por defecto del sistema.	
Resetear eventos del sistema	Para reiniciar todos los eventos de grabación del DVR.	
Copiar configuración al USB	Para copiar la configuración en el dispositivo USB. Se guardará con el nombre de archivo "sdvr.config" en su memoria USB.	
Descargar configuración desde USB	Para descargar la configuración desde una memoria USB al DVR.	
Actualizar	Para actualizar el DVR a través del USB. Detenga la grabación y copie la configuración antes de actualizar. El sistema se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.	

NOTA: NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN O DESCONECTE EL DISPOSITIVO USB DURANTE LA ACTUALIZACIÓN ya que podría dañar el DVR o dejar incompleta la actualización.

5.11 Diagnóstico

Dia	gnostico				
Vers	ion:			2.0.0	
IOP:				172.26.0.1	
MAC:			00:0E:C9:02:C7:F6		
Esta	do del HD:				
No	Volumon	Usado	Estado	Formato	
1	1.00TB	56%	Usando	2009/07/03	
			1		
	2		1		
		2			
SC] (Cerrar			Cerrar	

Elemento	Descripción	
Versión	La versión actual del firmware del DVR	
IOP	La dirección IP en la que está conectado el DVR. Si se desconecta de la red, en la pantalla aparecerá el mensaje "NETWORK DISCONNECT".	
MAC	Dirección MAC del DVR	
Volumen	La capacidad del HDD	
Usado	Porcentaje de capacidad del disco duro actualmente en uso.	
Estado del HD	Muestra el estado del disco duro. USING (EN USO) significa que actualmente se está grabando en el disco duro. GOOD/ BAD (BIEN/MAL) significa que el disco duro tiene un formato conocido/desconocido para el DVR. (Nota: Deberá formatear el disco recién instalado antes de usarlo, ya que el grabador podría no reconocedo correctamento)	
Formato	La hora a la que se formateó el disco por última vez	

Capítulo 6 BÚSQUEDA Y COPIA DE SEGURIDAD

6.1 Configuración de la búsqueda

SEARCH SETUP		
	Busqueda de evento	
	Busqueda por hora	
[ESC] Cerrar		Cerrar

Elemento	Descripción	
Búsqueda de evento	Pulse para acceder al menú de búsqueda por evento.	
Búsqueda por hora	Pulse para acceder al menú de búsqueda por hora.	
Seleccionar canales para reproducir 1~4	☑ Seleccione los canales que desea reproducir; o □ deseleccione los canales que desea visionar en vivo.	

6.1.1 Búsqueda por evento

Busqueda de evento			
Criterios	Pagina:		
Focha/Hora	Tipo de evento	Canal	
2009/07/21 10:58:49	Clave de acceso remoto		
>2009/07/21 07:37:44	Perdida de video	C H 0 4	
>2009/07/21 07:37:44	Perdida de video	C H03	
>2009/07/21 07:37:44	Perdida de video	C H02	
>2009/07/21 07:37:44	Perdida de video	C H01	
2009/07/21 07:37:43	Encendido		
>2009/07/20 14:13:15	Perdida de video	C H02	
>2009/07/20 14:13:12	Perdida de video	C H 0 4	
ESCI Comos		Carror	

El DVR grabará automáticamente los eventos incluyendo el tipo de evento, hora y la información del canal. Si se graban datos para un evento, aparecerá un icono en amarillo a la izquierda de la información de hora. Coloque su cursor debajo de la línea y pulse "enter", o haga clic con el ratón para reproducir las grabaciones.

Elemento	Descripción			
Criterios	Configure las condiciones de la función de búsqueda por evento			
Página	Para convertir l	Para convertir las páginas de eventos		
Fecha/hora	Fecha/hora en	Fecha/hora en la que se produjo el evento.		
	Tipo de evento,	definido de la siguiente manera:		
	PÉRDIDA DE	: Pérdida de señal de vídeo		
	VIDEO			
	MOVIMIENTO	: Detección de movimiento		
	SENSOR	: Detección de sensor		
	CLAVE DE	: Registro de usuario a través de la red		
	ACCESO REMOTO			
Tipo de evento	CLAVE DE	: Cancelar sesión de usuario a través de la red		
	SALIDA			
	REMOTA			
	ENCENDIDO	: Reinicio del sistema		
	BLOQUEO	: Teclado del sistema bloqueado		
	TECLADO			
	DESBLOQUE	: Teclado del sistema desbloqueado		
	O TECLADO			
	HD LLENO : Disco duro lleno			
Canal	El canal en el que se ha producido el evento.			

6.1.1.1 Configuración de criterios para la búsqueda por eventos



El número de eventos producidos. Por lo tanto, puede ordenar los eventos configurándolos por "criterios". Configure la "hora comienzo" y la "hora finalización"

para buscar por evento y el resultado se filtrará de acuerdo con este periodo de tiempo específico. Se clasificarán sólo los eventos de los canales que están seleccionados \square en la búsqueda.

6.1.2 Búsqueda por hora



Esta opción puede buscar grabaciones durante un periodo de tiempo para reproducirlos. Las fechas que tienen grabaciones se marcan con un cuadrado rojo []. El sistema empezará a reproducir la grabación de la fecha seleccionada. Aparecerá el calendario haciendo clic en el mes y el año.



Haga clic en la fecha para mostrar la hora de grabación de esa fecha específica con la barra de tiempo. Puede cambiar la hora (hora/ minuto/ segundos) o hacer clic en una hora específica de la barra de tiempo con el ratón y después pulse "**YES**". El DVR reproducirá los datos grabados seleccionados.

6.2 Configuración de las copias de seguridad

El usuario puede hacer copias de seguridad de cualquier segmento de la grabación durante un intervalo de tiempo especificado. Para ello, conecte un dispositivo USB al DVR. El formato del archivo de la copia de seguridad es *IRF* y puede reproducirse con el programa "DVRemoteDesktop.exe" o "iCMS".

Copia De Segurida	d		
Desde:		2009/0	07/21 12:00:00
Para:		2009/0	07/21 12:09:20
Dispositivo:	PC		
Espacio libre:		0.00MB	Refresco
Espacio requerido:			Calculo
	Comienzo		
[ESC] Cerrar			Cerrar

Elemento	Descripción
Desde	Hora de inicio del archivo de copia de seguridad
Para	Hora final del archivo de copia de seguridad
Dispositivo	Seleccione USB como el archivo donde hacer las copias
Espacio libre	El espacio disponible en su dispositivo de copias de seguridad
Refresco	Recalcula el espacio disponible para el dispositivo de almacenamiento
Cálculo	Calcula el tamaño del archivo
Comienzo	Inicia la operación de copia de seguridad. Asegúrese de calcular el tamaño del
	archivo antes de iniciar la copia de seguridad.

NOTA: no desconecte el dispositivo USB ni apague el DVR durante el proceso de copia para evitar un error irrecuperable. Cuando haya terminado la copia de seguridad, deberá volver a conectar el USB para asegurarse de que se ha realizado correctamente.

Capítulo TÉCNICAS

7

ESPECIFICACIONES

Formato Vídeo	PAL/NTSC (Autodetección)	
Entradas de Vídeo	4 BNC	
Salidas de Vídeo	1 BNC - 1 BNC SPOT - 1 VGA (salidas simultaneas)	
Audio	1 Entrada / 1 Salida de audio RCA.	
Alarmas	4 Entradas de Alarma - 1 Salida Relé	
Control PTZ	Sí, Salida RS485	
USB 2.0	1 USB	
Copias Seguridad	Por USB para conexión de discos o memorias externas.	
Conexión Ratón	Por USB para conexión de raton y control la interfaz.	
Modos de Visualización	Quad, Pantalla Completa, PIP, Secuencial	
Zoom de Visualización	2X	
Menú en pantalla	Sí	
Tasa Grabación	Máximo. 100 imágenes por segundo	
Modos Grabación	Continuo, Manual, Eventos programados, Detección de movimiento o por perdida de vídeo	
Resolución Grabación	720x576, 720x288, 360x288	
Detección de Movimiento	Con sensibilidad ajustable y área de detección.	
Modo de Busqueda	Fecha y hora / evento (perdida de vídeo, detección de movimiento, error de sistema,etc)	
Velocidad de reproducción	Normal,x2,x4,x8,x16,x32,x64 y fotograma a fotograma	
Formato Compresion	H.264	
Disco Duro	Incluido de 320 Gb ampliable a >1000 Gb	
Conexión Red	RJ-45 10 /100 - TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,DDNS,PPPoE	
Navegador web	Visionado directo en INTERNET EXPLORER	
Auto recuperación	Auto reinicio por Watchdog	
Memoria alarma	16Mb pre-alarma / 16Mb post-alarma	
Mando a distancia	Incluye mando a distancia por infrarrojos. Alcance 3 -5 metros	
Dimensiones	188mm Ancho × 54mm Alto × 209mm Fondo	
Peso	2 KG	
Alimentación	DC 12V	

Capítulo 8 VIGILANCIA A TRAVÉS DE LA RED

8.1 Instalación y configuración del software

Paso 1 : introduzca la dirección IP del DVR en la barra de direcciones del explorador Internet Explorer.



Paso 2: Aparecerá una ventana. Introduzca el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario por defecto es **admin** y la contraseña es **123456**. Si desea obtener más información sobre otras cuentas de usuarios y sus contraseñas, consulte la sección **"5.6 Configuración de cuentas**".

Conectar a 172.	.26.0.15
R	G
· Usuario:	😰 admin 💌
<u>C</u> ontraseña:	••••••
	Aceptar Cancelar

Paso 3: Ya ha iniciado sesión en el DVR

*****	P 4/1/2009 05:20:36
CH01 P	CH02 CH04

8.2 Funcionamiento del software

El software tiene la misma interfaz que el grabador para facilitar su uso.



8.2.1 Grabación remota



Haga clic en el icono de grabación para seleccionar entre las 3 opciones de grabación (Activar/desactivar grabación/grabar en local..., capturar pantalla [F2]). La opción de grabación puede hacer que se active el DVR, las grabaciones a través del cliente local pueden copiarse en el PC, y también pueden hacerse capturas de las imágenes en el PC.





Haga clic en el icono de candado para bloquear y desbloquear la función de sitio remoto; para ello se necesita un nombre de usuario y contraseña.

8.2.3 Pantalla completa



Haga clic en el icono de pantalla completa para ampliar la imagen y mostrarla a pantalla completa.

1 2 3 4	
🔲 Mascara	
Brillo:	 1 28
Contraste:	1 28
Saturacion:	1 28
Profundidad:	1 28
Nombre:	CH01
Volumen:	

8.2.4 Nombre de cámara

Se pueden utilizar varios idiomas para configurar los nombres de las cámaras en el software y cambiar de forma simultánea la visualización del cliente local.



Guardar como		? 🛛			12:25:05
Guardar en:	🔁 es 🔛	G 🦻 📂 🛄 -			
Documentos recientes]
				2009/0	07/21 12:00:00
Escritorio				2009/0	7/21 12:25:00
) Mis documentos				200010	
MIPC	X X		PC		
	Nombre: Tipo: IRF Files (*.irf)	Guardar		0.00MB	Defraço
Mis sitios de red					Reffesco
	spacio requeriuo.				Calculo
		Comi	enzo		
[ES	C] Cerrar				Cerrar

Seleccione la opción de copia de seguridad para copiar los datos en el PC.