INDICE DE NAVEGACIÓN FÁCIL

[Para acceder rápidamente a la información que necesita, haga clic sobre la sección que quiere consultar]

- . Garantía y soporte [ir →]
- . Esquema general [ir \rightarrow]
- . Instrucciones montaje kit estándar (cableado fácil) [ir →]
- . Instrucciones montaje kit ampliado (cableado profesional) [ir \rightarrow]
- . Instalación de las cámaras [ir →]
- . Recomendaciones generales sobre cámaras de CCTV [ir →]
- . Guía rápida de configuración IP [ir \rightarrow]
- . Registro de servidores en módulo RX para grabación [ir \rightarrow]
- . Configuración general de grabación [ir \rightarrow]
- . Manual completo Servidor Vídeo Web FlexWATCH [ir →]

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS.

Usted acaba de adquirir un equipo profesional de vigilancia, con el valor añadido de un completo servicio técnico, formado por profesionales, que le atenderán siempre que tenga alguna duda con la instalación o mantenimiento de su equipo en el teléfono 928 944 050.

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación, según establece la Directiva Europea sobre "Garantías de Bienes de Consumo".

Asimismo dispone de 15 días para la evaluación del producto, desde la recepción del pedido, y efectuar una devolución si no queda satisfecho.

La garantía no es aplicable cuando:

La avería es ajena a cualquier defecto de fabricación del producto, especialmente si se detecta una manipulación o utilización incorrecta del producto, corte de cables, sobrecargas eléctricas, etc...

Los <u>sistemas de vigilancia</u> son equipos de seguridad que necesitan un mantenimiento mínimo, no obstante debe revisar la configuración al menos una vez por semana para asegurarse de que todo está correcto.

Puntos principales de revisión:

Fecha y hora correctas / Cámaras activadas / Grabación activada / Disco duro detectado

Asimismo le recomendamos instalar estos equipos con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para evitar daños en los sistemas motivados por cortes de corriente, sobrealimentación, cortocircuitos, etc. [Para mayor seguridad le recomendamos que instale un sistema de alimentación ininterrumpida <u>on</u> <u>line</u>]

NO instale los equipos en lugares sin ventilación y con ambientes enrarecidos (humo, polvo, humedad, etc).

Para cualquier duda o consulta puede contactar con nosotros en el teléfono 928 944 050.

Esquema general Kit de Televigilancia FlexWATCH



Instrucciones de montaje kit de Televigilancia FlexWATCH



Preparación cableado para kit de Televigilancia FlexWATCH



Conectores alimentación macho/hembra





Canarias CCI.com - Tienda online página principal - pulse aquí conectores de video BNC / RG59

PREPARACIÓN DEL CABLEADO :

.- Corte parte de la funda exterior del cable combinado para dejar al descubierto los cables de alimentación y de video

cableado profesional

- Corte un trozo de funda de cada uno de los cables para dejar los hilos al descubieto tal y como se muestra en la imagen de la izquierda
- .- Conexión del conector de alimentación:
 - . Para unir el conector de alimentacion al cable combinado retire la funda del conector e introduzca los cables rojo y negro (**finos**) a través de ella
 - . Conecte el cable rojo a la pieza pequeña de metal y el cable negro a la pieza grande
 - . Vuelva a colocar la funda
- .- Conexión del conector de vídeo BNC / RG59 :
 - . Para unir el conector BNC / RG59 al cable combinado retire la funda del conector e introduzca el cable negro (**grueso**) a través de ella
 - . Retire un trozo de funda del cable y deje la malla exterior al descubierto
 - . Haga lo mismo con el cable blanco que se encuentra en su interior y deje al descubierto el hilo interior
 - . Afloje el tornillo del conector hasta dejar espacio para conectar el hilo interior. Conecte el hilo interior y apriete el tornillo hasta que quede sujeto
 - . Apriete la brazadera del conector presionando la malla exterior para que haga contacto
 - . Vuelva a colocar la funda

Instrucciones de montaje kit de Televigilancia



LA CÁMARA

El **funcionamiento básico de una cámara de vídeo** consiste en recoger la luz y convertirla en señales eléctricas para generar imágenes. Estas imágenes son enviadas a un sistema de visionado (monitor, tv, pantalla, etc...) a un número determinado de frames (fotogramas) por segundo, dando como resultado una imagen en movimiento.

LA COLOCACIÓN

Antes de colocar **la cámara en el techo o la pared**, asegúrese de que la **superficie es totalmente plana y consistente** para que quede bien sujeta.

Cada cámara se envía con un transformador de corriente estabilizado. NO utilice un transformador diferente al facilitado.

Utilice el cable y los conectores adecuados para la instalación. Nuestra empresa comercializa los cables y conectores necesarios. (VER PÁGINA SIGUIENTE)

Si su **cámara es inalámbrica asegúrese de que el área cercana al receptor** (al menos un metro) **está libre de grandes objetos** (puertas metálicas, grandes muebles o estanterías,etc.) **o fuentes electromagnéticas** (cables, ordenadores, líneas ADSL inalámbricas,etc)

Tenga en cuenta el **campo visual** que quiere captar con la cámara y asegúrese de que puede tener una **visión clara y directa** en todo momento, para ello **evite colocarla cerca de** <u>árboles o arbustos, toldos desplegables, aparcamientos de vehículos pesados (podrían obstaculizar la visión), hojas de puertas y ventanas, etc.</u>

Existen cámaras específicas para **uso interior** y para **uso exterior**. Si va a colocar su cámara a la **intemperie asegúrese** de que está **preparada para ello** o de que dispone de una **carcasa especial** para protegerla de las **inclemencias del tiempo** (Iluvia, frío o calor extremos, etc) y de las **condiciones ambientales adversas** (polvo, humedad, etc).

Orientación e intensidad de la luz:

Evite colocar la <u>cámara frente a una fuente de luz directa</u> como por ejemplo el sol, ya que las imágenes resultantes serían indescifrables.

Evite la falta de iluminación:

Si <u>no existe luz suficiente</u>, las imágenes se verán poco definidas y oscuras (excepto en el caso de las cámaras con sistema de infrarrojos). Si fuese necesario instale luces adicionales o antorchas de infrarrojos para mejorar la calidad de las imágenes.

Si se ve obligado a instalar la cámara en un <u>entorno de iluminación cambiante</u> (exterior, sótanos, aparcamientos subterráneos lo recomendable es que las cámaras incorporen una lente que **ajuste el iris automáticamente** en función de la cantidad de luz recibida, tal y como hace de forma natural el ojo humano.

EL CABLEADO

Todo lo que debe saber sobre el CABLEADO

Cableado fácil: Es el más indicado para instalaciones domésticas o en pequeños locales, donde la distancia entre la cámara y el dispositivo de grabación no será muy larga. Este cable es muy fácil de instalar, ya que lleva vídeo, audio y alimentación en un solo cable, y con los conectores incorporados. Todos nuestros kits se suministran con 1 rollo de 20 metros por cada cámara incluida en el kit.

Cableado profesional: El cable coaxial **RG-59** es el más utilizado para la instalación profesional de cámaras de vigilancia. Este cable está compuesto por un vivo en el centro, aislado con poliuretano, y una malla exterior envolviéndolo, enfundado todo dentro de una manguera de PVC. Es necesario preparar las conexiones manualmente, con conectores de atornillar o bien con conectores de crimpar, para lo que necesitará una herramienta especial. La distancia máxima por cámara puede llegar hasta un **máximo de 300 metros**.

Una segunda opción de cableado profesional es el **RG-59 combinado** (vídeo+alimentación), que incluye dentro de la misma manguera un cable coaxial y dos hilos para alimentación. La distancia máxima por cámara puede llegar hasta un **máximo de 100 metros**.

Existe una tercera opción de cableado profesional, el **RG-59 combinado+datos** (vídeo+alimentación+datos), que incluye dentro de la misma manguera un cable coaxial, dos hilos para alimentación y dos hilos para datos. Este cable está indicado para instalaciones donde se incluyen cámaras con movimiento y zoom que necesitan ser controladas a distancia. La distancia máxima por cámara puede llegar hasta un **máximo de 100 metros**.

Cableado para distancias especialmente largas:

Por par trenzado: El **cable UTP de categoría 5**, <u>combinado</u> con diferentes modelos de baluns (amplificadores de señal de vídeo) permite realizar tiradas de cable de hasta 2000 metros. Esta transmisión se realiza a través de una pareja de baluns, compuesta por un emisor y un receptor, los cuales se conectan a un extremo y otro del cable de vídeo, es decir, uno al lado de la cámara y otro al lado del grabador digital o el servidor de vídeo web.

A la hora de instalar el cable:

Nunca instale un cable a menos de 20 cm. de una línea de corriente alterna, ya que podría sufrir interferencias.

Evite realizar empalmes, ya que puede sufrir pérdidas en la señal de vídeo. Elija el tipo de cable según los metros por cámara que tenga previsto instalar.

Evite los tendidos aéreos, ya que el cable suele atraer descargas atmosféricas que pueden provocar subidas de tensión en las cámaras.

INFORMACIÓN GENERAL

Todo lo que debe saber sobre las CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Las cámaras destinadas a los sistemas de Videovigilancia o Televigilancia tienen una serie de **características comunes y particulares** que hacen que se diferencien entre sí.

Las COMUNES son: el sensor de imagen, la resolución, la sensibilidad, el tipo de lente,...; y las PARTICULARES pueden ser: varifocales, autofoco, autoiris, carcasa estanca o antivandálica, visión nocturna, sensor doble tecnología (día/noche) zoom, movimiento, ocultas, etc...

Sensor CCD/CMOS: El tipo de sensor más extendido es el CCD de 1/3" ó 1/4", considerado profesional, pero también hay cámaras con sensor CMOS, algo más básico, para uso doméstico.

Resolución: Hace referencia a la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para crear la imagen. Las resoluciones más comunes están entre las 420 y 480 líneas y en las cámaras de muy alta resolución, entre las 520 y 580 líneas.

Hay que tener en cuenta que la resolución de la cámara está supeditada a la resolución del sistema de visualización y grabación o del monitor, es decir, si el dispositivo, a través del cual veremos las cámaras tiene un máximo de 420 líneas, de nada servirá colocar una cámara de 580 líneas, pues la resolución final será de 420 líneas.

Sensibilidad: La unidad de medida de la sensibilidad es el "lux", cuanto menor es la cantidad de lux, mayor es la sensibilidad de la cámara. En un lugar muy iluminado podemos utilizar una cámara de 3, 2 ó 1 lux de sensibilidad, mientras que en un lugar con poca iluminación, utilizaremos una cámara con 0,5 | 0,1 | 0,05 lux.

Lente: De la elección de la lente depende el ángulo de visión que tendremos finalmente. Debe elegirse acorde al sensor de imagen (1/3" o 1/4") y el tipo de montura de la cámara (Cs o Board). Las medidas de lente más comunes son 3,6 ó 4 mm y ofrecen un ángulo de visión entre los 62° y 72°.

Lo veremos mejor con un ejemplo práctico:

A más milímetros, menos ancho de escena y más cercanía de la imagen. Por ejemplo, si queremos controlar la puerta de entrada de un chalet, que mide 4 metros de ancho y está a 15 metros de distancia de la cámara, tendremos que montar una lente de al menos 16 mm (17°). Esta lente nos daría un ancho de escena de 4,5 metros, suficiente para cubrir la zona que queremos.

A menos milímetros, más ancho de escena y menos cercanía de la imagen. Por ejemplo, si lo que queremos es tener una imagen general de todo el ancho de la fachada principal, que mide 18 metros de ancho y está a 15 metros de distancia de la cámara, tendremos que montar una lente de al menos 3,6 mm (72°). Esta lente nos daría un ancho de escena de 20 metros, suficiente para cubrir la zona que queremos.

Lente varifocal: Algunas cámaras permiten cambios de lente, y pueden personalizarse con lentes varifocales , que aúnan varias posibilidades de ángulo con una misma cámara, facilitando así la adaptación del ángulo de apertura a las condiciones particulares de la instalación. Tan sólo hay que mover el aro de la lente de forma manual para acercar o alejar la imagen. Las lentes varifocales también pueden tener auto iris y las más corrientes son de 3,5-8mm o 6-60mm.

Lente con zoom: Otras cámaras incorporan una lente con zoom motorizado que permite acercar o alejar la imagen a distancia, a través de una consola controlador de zoom o un grabador o servidor con controlador PTZ. Este tipo de cámaras son muy prácticas para controlar cajas registradoras o puertas de entrada, donde es importante captar imágenes con detalle.

Existen **2 tipos de zoom**: el **zoom digital**, que acerca la imagen aumentando el tamaño de los píxeles, y el **zoom óptico**, que acerca la imagen de forma real, tal y como si nosotros nos acercáramos físicamente a la imagen, proporcionado imágenes claras y nítidas y con todo detalle. Los niveles de zoom más habituales van desde 3 a 27 aumentos.

Lente con auto foco: Las cámaras con zoom suelen incorporar esa característica que consiste en enfocar la imagen automáticamente sobre el objeto más cercano.

Obturador electrónico: Se encarga de dosificar la cantidad de luz que recibe el sensor de imagen. A más luz, más rápido es el movimiento de apertura y cierre del obturador, y a menos luz, menor velocidad de cierre y apertura del mismo. Esto hace que la cámara se adapte adecuadamente a las condiciones de luz, para dar una imagen lo más nítida posible. Es importante destacar que el obturador no hace la función del auto iris, otra característica que comentaremos a continuación.

Iris: Al igual que el ojo humano, las cámaras cuentan con un iris que se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz, permitiéndonos dosificar la luz recibida.

Existen 3 tipos de iris:

Fijo: Siempre tiene la misma apertura y se recomienda en lugares cerrados donde las condiciones de luz son fijas y estables.

Manual: La apertura del mismo se puede graduar manualmente, según las condiciones particulares de luz.

Auto Iris: Si las condiciones de luz cambian constantemente es necesario colocar una cámara con una lente auto iris, que se adapte de forma automática, abriendo o cerrando el iris, igual que lo hace el ojo humano. Con mucha luz el iris se cierra y con muy poca luz el iris se abre, alargando así la vida del sensor de imagen CCD y ofreciendo imágenes de calidad con colores reales.

Compensación de luz de fondo: Compensador de back-light (luz de fondo)

Se puede considerar un complemento del auto iris y el obturador electrónico. Cuando un objeto o persona se sitúa frente a una luz brillante, sólo vemos una silueta negra recortada sobre un fondo muy luminoso, ya que el auto iris o el obturador de la cámara se centran sobre la mayor cantidad de luz, dejando la figura principal de esta manera.

La función del compensador de back-light es compensar la luz de fondo con la luz de la figura en primer plano, obteniendo como resultado una imagen de fondo menos brillante y una silueta más clara.

Sensor CCD de doble tecnología (Día/Noche): Hay cámaras que pueden ofrecer imágenes claras y nítidas, adaptándose al día y a la noche. Por ejemplo, durante el día el sensor tiene una sensibilidad de 1 lux y muestra imágenes a color, cambiando automáticamente a 0,1 lux cuando llega la noche y mostrando imágenes en blanco y negro. Estas cámaras no deben confundirse con las cámaras de infrarrojos, que son capaces de ofrecer imágenes en total oscuridad.

Visión nocturna: Estas cámaras montan un sensor imagen CCD especial con una corona de leds incandescentes, capaces de mostrar imágenes claras, aunque no haya ningún tipo de iluminación.

Movimiento y zoom combinados: Las cámaras PTZ (pan-tilt-zoom), se pueden controlar a distancia desde un grabador digital TopeCAM, un servidor vídeo web FlexWATCH o una consola de control PTZ con joystick. Son cámaras domo esféricas, que generalmente admiten movimiento horizontal y vertical. La principal ventaja de estos equipos es la facilidad para seguir a una persona en movimiento y el acercamiento de la imagen para ver detalles precisos. Además suelen contar con memorias de posición predeterminadas (presets) que permiten dirigir la cámara de forma automática, con un solo clic, hacia cualquier punto concreto y en cuestión de segundos.

Guía de configuración IP:

|--|

ID de administrador	root
Contraseña de administrador	root

+[Antes de comenzar realice las conexiones necesarias:



+[Si no conoce los datos de su RED LOCAL:

1) Para averiguarlos en Windows XP Vaya a: INICIO/TODOS LOS PROGRAMAS/ACCESORIOS/SIMBOLO DEL SISTEMA

Escriba el comando **ipconfig** en la consola de ms-dos y pulse la tecla enter de su teclado para conocer sus datos de red (El campo Dirección IP corresponde a la IP de su ordenador)

ev Símbolo del sistema	- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600] (C) Copyright 1985–2001 Microsoft Corp.	-
C:\Documents and Settings\MIGUEL DOMINGUEZ>ipconfig	
Configuración IP de Windows	
Adaptador Ethernet Conexión de área local :	
Sufijo de conexión específica DNS : Dirección IP : 172.26.0.66 Máscara de subred : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : 172.26.0.220	
C:\Documents and Settings\MIGUEL DOMINGUEZ>	
a, magninging din accessing any name partitions.	
	-

Procedimiento de configuración:

A) asignación de IP local

1) Instale el programa de exploración e instalación FLEXWATCH que encontrará en el CD del equipo o en el siguiente enlace <u>http://www.flexwatch.es/software.htm</u>

Instalación de FW Explorer



2) Una vez instalado el programa localice el icono 🗟 de acceso directo en el escritorio y haga doble clic sobre él. Se abrirá una ventana.

3) Para buscar el FlexWatch 5450 en su red haga clic sobre el icono de la lupa segundos aparecerán los datos del equipo (ip,puerto,n^oserie,modelo). Sitúe el puntero del ratón sobre la línea de los datos y pulse botón derecho para seleccionar "Setup FlexWacht IP", para asignar al equipo una nueva configuración

Server Name	IP Address	IP Type	HTTP Port	Mac Address	Model S	Server Name	IP Address	IP Type HTT	P Port Mac Address	Model
The straight	172.2010.101	June		00000 002101		I ICAWATCH	172.20 0.	Connect FlexWATCH Setup FlexWATCH IP	000000 002101	1 1 1 1
					1					
	Please wait for a fe	ew seconds		Stop						
<					>	<				
Total - Coardhing	Ea	und · Search	vina	Timeout - Sea	webing	Total - Searching		Found : Searching	Timenut · S	earching

4) Introduzca los nuevos datos de configuración en las casillas "IP address" "Netmask", "Default Gateway", "HTTP Port" y "Root Password". Deje los demás campos con los valores por defecto. Pulse "Set" y a continuación "Sí"

Network Setup	X	
IP Type I⊄ ServerName	© Static C DHCP C PPPoE	
Vetwork		
IP Address Netmask Default Gateway DNS1 DNS2	172 26 0 134 255 255 255 0 172 26 0 220 168 126 63 1 158 126 53 2	
HTTP Port PPPoE User Name PPPoE Password PPPoE Confirm		
Root password	жки	Confirm
Save Configuration	Option tion	Are you sure the network information is changed?

5) Pasados unos segundos aparecerá la información del equipo con los nuevos parámetros asignados. Para conectar con la página web del servidor Web de vídeo FW5450 pulse el icono de acceso directo.



Canarias CCI.com - Tienda online página principal - pulse aquí

www.videovigilancia.com / www.superrobotica.com

B) apertura de puertos en router ADSL

Una vez configurado el Flexwatch en Red Local, para poder verlo a través de **INTERNET** tenemos que abrir los puertos en el router ADSL.

Los puertos que deben abrirse por defecto son: el 80 para web y el 50000 para recuperación de grabaciones, en la opción TCP.

Opcionalmente pueden abrirse los puertos 21 para FTP y 23 para Telnet, <u>en la opción TCP.</u> Si dispone de un módulo de audio FW-V10 adicional debe abrir, también en el router, el puerto 32001 <u>en la opción UDP.</u>

NOTA.- Todos los puertos deben abrirse a la IP local asignada al FlexWatch

Si necesita asignar al FlexWatch otro puerto diferente al 80 (puerto por defecto para web) vaya a la página de Administración de su equipo y en la sección "Network configuration" seleccione la opción "Network Ports".

Introduzca el nuevo puerto en la casilla "HTTP Port" y pulse el botón "Apply"

Network Configuration		Network	Ports Configuration
» PPPoE Configuration	HTTP Port	80	(Default:80, 80 ~ 65535)
> WAN(PPP,Modem)	NIPP Port	50000	(Default:50000, 10000 ~ 65535)
» View Network Status	NVCP-Rx Port	50100	(Default:50100, 10000 ~ 65535)
>> Network Status Notify	VDCP Port	32001	(Default:32001, 10000 ~ 65535)
» NTP Setup		В	ack Apply

Enlaces de ayuda para abrir puertos en algunos de los routers más comunes:

http://www.adslayuda.com/Zyxel650-1.html http://www.adslayuda.com/Zyxel-2.html http://www.adslayuda.com/3ComW-1.html http://www.adslzone.net/html.php?file=tutoriales/Routers/21/1/index.htm http://www.adslzone.net/tutorial-61.2.html

NOTA.- Para acceder a través de **INTERNET** y desde cualquier lugar remoto al Servidor Grabador **FlexWatch 5450** deberá disponer de una dirección IP fija o en su defecto registrarse en el servicio gratuito de enlace para IP dinámica <u>www.aoipspain.com</u>

Cómo acceder al servidor web de vídeo FlexWATCH a través de INTERNET:

EJEMPLO PRÁCTICO:

Si la dirección IP del servidor/grabador web de vídeo es, por ejemplo, 213.87.97.36, y el puerto asignado al FlexWatch es distinto al 80, por ejemplo, 81, deberá:

Escribir la dirección IP en el **campo "Dirección**" de la página del **explorador de Internet** seguida de **:81** para poder acceder al servidor FlexWATCH: <u>http:// 213.87.97.36:81</u>



Canarias CCI.com - Tienda online página principal - pulse aquí

Si el puerto asignado es el puerto 80 simplemente tendrá que escribir la dirección IP del servidor grabador: http:// 213.87.97.36

C) Interfaz de usuario FlexWatch 5450

Para el correcto funcionamiento de las diferentes secciones de la interfaz de usuario deberá aceptar la descarga de ActiveX:



Inicio: Página de presentación del FW5450 Ver cámaras: Página de visualización de cámaras Reproductor: Página de recuperación de grabaciones Administración: Página de configuración para administrador Ejemplo: Página de ejemplos de aplicaciones Contacto: Página de contacto



Guía de registro de servidores en módulo RX:

+ [Cómo añadir más servidores al FlexWatch 5450 para grabar de hasta 16 cámaras

+ [Rx Module Connection type en Grabador

Una vez instalado y configurado el FW-5450, podemos registrar un servidor o servidores para grabar de hasta 12 cámaras más además de las 4 propias del FW5450. [Sólo es necesario aplicar la siguiente configuración si queremos grabar de imágenes procedentes de otros servidores FlexWatch]

1. Acceda al menú Administración, seleccione la opción **Rx Module Registration** y haga clic sobre un módulo de servidor, por ejemplo el [Server Module 1]

NO seleccione el modulo 0, ya que está pre-configurado por defecto para grabar de las 4 cámaras del **FW5450**.

» System Information » Date & Time » Admin, Password » Access Permission	This is to register Ne communication betwe	twork cam en the ser	RX Module Registration nera or video server intr vers. Up to 16 Video Se	o NVR server to arver modules c	establish an be registered . ?		
Rx Module Registration	VS Module ID	Name	Connection Type	IP Address	MAC Address		
Network Configuration	Server Module 1		Not Used	•			
» Network Configuration	Server Module 2	-	Not Used				
>> Local Network	Cerver Module 3		Notlised	-			
>> Port Mapping	Server Module 4		Not Used	•			Rx Module Registration
>> Network Ports	Server Module S		Not Used				
Service Path	Server Module 6		Not Used	1		1	1 1200 MM 1200 M 1000
» View Network Status	Server Module 7		Not Used	-		VS Module ID 1	💿 Enable 🔘 Disable
>> Network Status Notify	Server Module 8		Not Used	-			Active (Static IP)
» AOIP™ Setup	Server Module 9		Not Used				
>> NTP Setup	Server Module 10		Not Used	1		Connection Type	O Osing AOIP " Server
Device Configuration	Server Module 11		Not Used	100			🔘 Local (Built-in)
E Serial Ports	Server Module 12		Not Used				O Passive
	Server Module 13		Not Used			blane a	EN 2449
Recording Configuration	Server Module 14		Not Used			Name	FW-3440
HDD Configuration	Server Module 15		Not Used			Model	FW-3400 Series 💌
Recording Configuration View Recording Profile			Back Apply			IP Address	172.26.0.10
>> Recording Mode					L		VS Module ID 1
ss HDD Status Report						MAC AUGIESS	
>> Clear Recording Config. >> Delete Recorded Data						NVCP Port (Destination Tx Port)	50200 (Default:50200, ~ upto 65535)
Utilities	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					NVCP Password	••••
>> Save Configuration						Confirm Password	and a second sec
>> Reboot						Committee Coordinate	
ss Factory Default ss System Update							Back Save

2. Marque las casillas Enable y Active (Static IP).

3. A continuación Escriba el nombre que quiera darle al registro en la casilla Name

4. Seleccione la serie que corresponda al modelo de servidor que desea registrar del menú desplegable de la casilla Model

Las series correspondientes a los diferentes modelos FlexWatch son:

FW-1100 Series = FW-1100, FW-1110, FW-1120, FW-1150, FW-1160 FW-1200 Series = FW-1200 FW-1400 Series = FW-100 FW-3100 Series = FW-200, FW3110 FW-3200 Series = FW-3210 FW-3400 Series = FW-3400, 3440, 3450 FW-3600 Series = FW-500 FW-5400 Series = FW-5440, 5450 **5.** Introduzca la dirección **de IP local** asignada al **servidor** (por ejemplo: 172.26.0.10) en la casilla **IP Address**

6. En el menú desplegable de VS Module ID seleccione SIEMPRE el valor "O" (independientemente del número de módulo donde esté registrando la cámara deberá seleccionar SIEMPRE el valor "O".)

7. En las casillas NVCP Password y Confirm Password Introduzca la contraseña por defecto nvcp (en minúsculas) y pulse el botón Save

8. Vuelva al menú principal de **Rx Module Registration** y pulse el botón **Apply** para aplicar todos los cambios y guardar la configuración. (Este paso final es muy importante porque si no se realiza, la configuración no quedará almacenada en la memoria flash.)

VS Module ID	Name	Connection Type	IP Address	MAC Address
Server Module 0		Not Used		
Server Module 1	FW-3440	Static IP	172.26.0.10	
Server Module 2		Not Used	_	
Server Module 3		Not Used		
Server Module 4		Not Used		
Server Module 5		Not Used		
Server Module 6		Not Used		
Server Module 7		Not Used	1	
Server Module 8		Not Used		
Server Module 9		Not Used		
Server Module 10		Not Used		
Server Module 11		Not Used		
Server Module 12		Not Used		
Server Module 13		Not Used		
Server Module 14		Not Used		
Server Module 15		Not Used		

+ [Configuración modulo Tx Module Connection type en Servidor

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA CONFIGURACIÓN ESPECIAL en los servidores que se vayan a añadir módulo Rx del FW5450, ya que éste actúa como activo localizando al otro equipo por su dirección IP.

Guía de configuración general de grabación

+ [Configuración de grabación

1. Dentro del menú de **Administración** pulse en **Recording configuration**. Después pulse **Server Module 0** en la ventana principal.

Recording Configuration	Recording Configuration - Server To configure recording condition for the registered video server module.						
Recording Configuration View Recording Profile Recording Mode	VS Module ID Server Module 0	Name Local Device (Connection Type Local Device	IP Address	MAC Address 00-30-6f-82-02-0b		
>> HDD Status Report >> Clear Recording Config. >> Delete Recorded Data		Status	Stop	Apply 1			

Seleccione la cámara que desee configurar para grabación, seleccione la casilla enable, seleccione
 Sof/s del menú desplegable de los campos Pre-Recording Speed y Post-Recording Speed. Deje el resto de campos con los valores por defecto y pulse el botón Save para guardar los cambios.

		Recordi	ng Configurat	ion	
		Recording Service	Enable	e 🔿 Disable	
		Server Module ID Server Module Name	1		
Server Modul	e 0 Recording Configuration	Camera Number			
	(Name)	Camera Name	- cam 1 -		
Camera Numbe	ar Camera Name	Pre-Recording Speed	5.0f/s	*	
Camera O	- cam 1 -	Pre-Alarm Count	0	~	
amera 1	- cam 2 -	Post-Recording Speed	5.0f/s	~	
Jamera 2	- cam 3 -	Post New Court	0.000	100	
Camera 3	- cam 4 -	Post-Alarm Count	0	100	

3. Vuelva a la ventana anterior y configure la **condición de grabación.** Se pueden definir diferentes condiciones de grabación para cada cámara. Las más comunes son grabación continua (always), por movimiento (event Only/ Motion Detection) o en unos días y horas determinados (Schedule Only/ Schedule). Sólo es necesario configurar la condición 1 en cada cámara.

» Condition 1	[Not Used]	
» Condition 2	[Not Used]	
» Condition 3	[Not Used]	
» Condition 4	[Not Used]	

4. Para configurar el equipo en **grabación continua** deberá, dentro de **Condition 1**, seleccionar las casillas **Enable** y **Always** y pulsar el botón **Save** para guardar los cambios.

	Condi	tion 1					
Service	Recording						
Module ID	0						
Camera ID	1						
Enable 💿	Disable 🔾						
Select Mode	Always Schedule Event On Schedule	Only ily and E	/ent				
	Sch	edule					
Week	2 (hh:mm) e (mm/dd)]:[X]	X	
	Ev	ent					
Alarm Sensor		1	2	3	4	5	6
Motion Detect	ion						
Camera Conn Camera Disco	ected nnected						
	Back	Sav	е				

Una vez configurada la condición de grabación, es MUY IMPORTANTE que vuelva a la página inicial del menú Recording configuration y pulse el botón Apply para que la nueva configuración se aplique correctamente.

5. Si prefiere configurar el equipo en **grabación por movimiento** deberá, dentro de **Condition 1**, seleccionar las casillas **Enable** y **Event Only**; y en **Motión Detection** la casilla correspondiente a la cámara que está configurando (1,2,3 ó 4). Para guardar los cambios pulsar el botón **Save**.

	Cond	dition 1					
Service	Recordin	g					
Module ID	0						
Camera ID	1						
Enable 💿	Disable 🤇	C					
	🔿 Always						
Coloct Modo	O Schedu	le Only					
Select Mode	Event C	Dnly					
	🔾 Schedu	le and E	/ent				
	Sc	hedule					
Wook 9	un Mon Tue	Wed Th	u Fri	Sat			
VVEEK							
Tim	e (hh:mm)	XX :	XX -	~ XX] : [X	X	
🗌 Dat	e (mm/dd)	XX /	XX -	~ XX]/×	×	
	E	vent					
Alarm Concor		1	2	3	4	5	6
Mation Detect	ion		Ы		H		H
Motion Detect	ION						
Camera Conn	ected						
Camera Disco	nnected						
	Back	Sav	е				

Una vez hecho ésto hay que activar el área de detección de movimiento de cada cámara, para ello debe ir al menú Device Configuration -> Camera & Motion -> Camera 1, 2, 3 ó 4, según la cámara que quiera activar, y en Motion Detection seleccionar la casilla Enable. Se abrirá una cuadrícula donde tendrá que seleccionar Check all y pulsar el botón Apply para guardar los cambios.



+ [Recuperación de grabaciones a través de la pestaña reproductor

1. En la página web del FW5450 seleccione la pestaña **Reproductor**, haga doble clic sobre el nombre del servidor **FlexWATCH** e introduzca el usuario y contraseña de administrador (por defecto root / root) en la ventana de **Autentificación**. Para terminar pulse el botón **Aceptar**.

Para poder acceder **remotamente desde cualquier lugar** a la **recuperación de grabaciones** es imprescindible tener el **PUERTO 50000** abierto en el router.

Inicio Ver Ca	Administración Ejemplo Y Contacto La forma más sencilla de ver cámaras a través de internet
· http://177 로 년 ? 문 글 Stos de 문 글 Perv	26.0.130 - FlexWATCH WYR Player - Microsoft Internet Exp
	Introduzca el nontore de usuario y contraseña ID de usuario: Contraseña de usuario:
	Aceptar Cancelar

2. Una vez en la página de búsqueda del **Reproductor** introduzca en el **campo "hora" de la izquierda** el **mes**, día, hora y minuto desde donde **comenzar** la búsqueda y en el **campo "hora" de la derecha** introduzca el **mes**, día, hora y minuto donde quiere que **finalice** la búsqueda. Pulse el botón **Buscar** para comenzar el proceso.

CH (172.26.0.130)	T Harpt	CHANATON		-			_				
	🖼 Hora	03-06-09-56	*	- 1	13-07 09	56	*		F [1000	N [®] de imág	enes por
	Đư	cer i								Modo avanza	do
0	hannel	Server	Camera	Fil	ines	Start Time		End Time			
	CH01	Local Device 0	- cam 1 -	0							
	CH02	Local Dence 0	- cam 2 -	0							
	CHOS	Local Device 0	- cam 4 -								
		```									
-0		> 11 =		ingent .*			n	ve +	Server	Camera	Event
-0		> II =	n) r F	signal <u>×</u>			n	~ ~	Server	Camera	Event
-0		▶ 11 = Búsqueda		origend 💌			1	×	Server	Camera	Event
10		► 11 == Båsqueda	a r F	α [84000			ת] (	X	Server	Camera	Event
•		> 11 =	Buscad Estad	a [84000 a [Buscand	ioj.		ת  (	×	Server	Camera	Eveni
	• <   4	> 11 =	Buscad Estad	a [84000 Butcand	ioj.		ת  )	ne -	Server	Camera	Even

**3.** Una vez haya terminado la búsqueda especificada **seleccione la cámara** que quiera revisar. Para controlar la **reproducción de las imágenes grabadas** dispone de una práctica **barra de herramientas** situada en la parte superior de la imagen.

FlexWATCH (172.26.0.130)	F.B.	Fier/WA	ATCH							
	₩ H	aa 03070	99.56	- <del>-</del>	03.07	09:58 🕂			F [1000	N [#] de inde
		Buscar								Modo evenza
	Channel	Server		Canera	Franes	Start Time	and H	End Time		1
		01 Local De 02 Local De	rvice 0	- cam 1 - - cam 2 -	068	2007/03/07 08:54 2007/03/07 08:54	00:00	2007/03/07 2007/03/07	08:58:59	
	Ho	104 Local De	wice 0	- cans 3 -	868	2007/03/07 08:54	5:00	2007/03/07	08:58:59	
	40	4 F 11		1) (E lorer	2.4		Time	*	Server	Comera
						I Description				
	4	.11  1	1.00	• 🖬 🖽	સ્થય	X original •				
	1			ann an d		×0.2				
	Mar	17 2007 29 56	00150	TUP	ALC: N	x 0.5 original				
				and the second se						
		A A	-		No.	X2.0				
					R	X 2.0 X 4.0 X 6.0				
		100				X 2.0 X 4.0 X 8.0 X 8.0 X 30(may ris				
						X 2.0 X 4.0 X 8.0 X 10(may ris X 10(skp1) X 10(skp1)				
				-	1	X 2.0 X 4.0 X 6.0 X 100 X				
					1	X 2.0 X 4.0 X 8.0 X 100may ris X 100(skp1) X 10(skp2) X 10(skp2) X 10(skp1) X 10(skp1)				
,						X 2.0 X 4.0 X 8.0 X 0.0 X 0.0				
						X 2.0 X 4.0 X 8.0 X 100(May File X 1				
						X 2.0 X 4.0 X 8.0 X 10 (May re X 10 (Sep 1) X 10 (Sep 1) X 10 (Sep 1) X 10 (Sep 1)				
						X 2.0 X 4.0 X 5.0 X 100(May 14 X 100(Sep1) X 100(Sep1) X 100(Sep1) X 100(Sep1)				
						X 2.0 X 4.0 X 6.0 X 8.0 X 0(Sep1) X 0(Sep1) X 0(Sep1) X 0(Sep1)				
						X 2.0 X 4.0 X 4.0 X 6.0 X 00 X 00				
						N 2.0 X 4.0 X 4.0 X 6.0 X 7.0 X 6.0 X 7.0 X				
						X 2.0 X 4.0 X 4.0 X 6.0 X 20 X 20 X 6.0 X 20 X 70 X 6.0 X 20 X 6.0 X 70 X 6.0 X 70 X 70 X 70 X 70 X 70 X 70 X 70 X 7				
						X 2.0 X 4.0 X 4.0 X 6.0 X 00 X 00				
						X 2.0     X 2.0    X	210	priginal	•	-

#### Descripción barra de herramientas del Reproductor:

Reprodución hacia atrás: 🧧 / Reprodución: 🕨 / Pausa: 💶 / Pararada: 💻
Retroceso fotograma a fotograma: 🛍 / Avance fotograma a fotograma: 🛄
Conversión a formato de vídeo: • / Guardado de fotograma: 🗳 / Impresión de fotograma:
Zoom digital + sobre un fotograma: 🔍 / Zoom digital - sobre un fotograma: 🍳
Restauración de imagen a su tamaño original:
Control de velocidad del reproductor:

#### +[Conversión de grabaciones a video en formato ".avi"

1. Una vez haya localizado el fragmento de grabación que quiere convertir a vídeo, pulse el botón  $\bullet$  de la barra de herramientas del Reproductor

Seleccione la ubicación donde quiera guardar el archivo de vídeo, escriba un nombre para el mismo y pulse el botón **Guardar**. A continuación seleccione la tasa de imágenes de grabación que tiene configurada en su FW5450 (suele ser 5fps) y pulse el botón **Aceptar**.

[Para conocer la tasa de imágenes de grabación de su equipo vaya a la página de Administración y en el submenú recording configuration, en la configuración de las cámaras, podrá comprobar este dato.]

Guardar como		2	3
Guardar en: 🔀 Escritorio	, <u> </u>	+ 🖻 💣 🔲 •	
Mis documentos Mi PC Mis sitios de red CATALOGOS_WEB06 CorreoGraciassimo CorreoGraciassimo	DemosFlex Fax PW3440_A_type PW5450_firmware infofw3110 Licencias_PW_Manager	Navidad2006 Druevofirmware Nuevokit_S220192 ofertaTW PPD_Fotocromia PPD_Servigraf	Fijar tasa de imágenes AVI
ombre: Grabacion544	0.avi	Guardar	Aceptar
ipo: AVI Files (".avi	1	Cancelar	

2. Pulse el botón de la barra de herramientas del Reproductor para comenzar la captura del vídeo

**3.** Para **comprobar que el archivo se ha generado correctamente** localice el archivo de vídeo en su disco duro y haga doble clic sobre él para reproducirlo

		Reproductor de Windows Media 00/28 — 4 A
		Reprodución en carso »
😂 FW5440		
Archivo Edición Ver P	avoritos Herranien 🍅	
3 Atrás • 3 - 1	🖇 🔎 Búsquede 🦇	
English OSD	Grabacion5440.avi	
∰4000 upgrading.ppt ⊒BOA_060426_3.tgff	Grabsdor/5410-smi     i     fn060426-nej.bm	

# Manual de usuario de FW5450 Parte 1 (Descripción del producto)

Versión 3.0

# Contenidos

1.	Des	scripción g	general del producto	3				
	1.1.	FW-5450	0	3				
	1.2.	Funciones principales del FW-5450						
	1.3.	Especific	caciones técnicas de FW-5450	4				
	1.4.	Lista de	empaquetado	6				
2.	Des	scripción c	del hardware	7				
	2.1.	Vista de	I panel frontal de FW-5450	7				
	2.2.	Panel tra	asero de FW-5450	8				
	2.2	2.1.	Descripción del puerto COM	10				
3.	Inst	alación de	el hardware y configuración básica del FW-5450	11				
	3.1.	Antes de	e la instalación,	11				
	3.2.	Condició	on de valores de fábrica	11				
	3.3.	.3. Instalación del hardware de FW-5450						
	3.4.	Instalaci	ón de FW-5450 en rack	12				
	3.4	4.1.	Lista de empaquetado del kit de montaje del rack	12				
	3.4	4.2.	Procedimiento de instalación	13				

#### Notas

•Los materiales de este documento tienen sólo fines informativos y pueden someterse a cambios sin previo aviso. Aunque se han hecho todos los esfuerzos razonables en la preparación de este documento para asegurar su precisión y exactitud, el fabricante no se responsabiliza de los errores resultantes ni de las omisiones de este documento; o del uso de la información contenida en este manual.

• Seyeon Tech. se reserva el derecho de realizar modificaciones al diseño del producto sin notificación previa a sus usuarios.

#### Copyright

#### Copyright© 1999-2008 Seyeon Tech Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida toda reproducción, almacenamiento o transmisión de cualquier forma o medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación, etc, sin el consentimiento previo y por escrito de Seyeon Tech Co., Ltd.

Copyright 1999-2008 Seyeon Tech Co., Ltd.

810-12 Yeok Sam-dong, Kang Nam-gu, SEOUL, 135-081, KOREA TEL : 82 2 3017 0855 / FAX : 82 2 3017 0843 URL : http://www.flexwatch.com

#### Advertencia

Para evitar el riesgo de electrocución, **nunca** retire la carcasa del sistema. Cualquier reparación o modificación del producto deberá ser realizado únicamente por técnicos cualificados y autorizados.

Evite el conecto de la unidad con agua o humedad.

**No** instale el producto en áreas peligrosas en las que se almacenan o utilizan materiales altamente combustibles o explosivos.

#### Información importante

• Antes de la instalación, le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones y respete las instrucciones y advertencias contenidas en este manual. Para futuras referencias, le aconsejamos que mantenga este manual en un lugar seguro y accesible para los usuarios.

• Compruebe que la caja contiene todos los componentes del equipo. En caso de que faltara alguno, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local. No instale ni utilice el servidor FlexWATCH® en caso de faltar algún componente. Contacte con nosotros lo antes posible.

#### FW-5450 MANUAL DE USUARIO PARTE 1

• Anote la información siguiente para obtener **soporte técnico o realizar seguimiento** en caso de pérdida o robo. El número de serie puede encontrarse en la parte inferior del servidor FlexWATCH®.

#### Garantía

- 2 años (garantía limitada).
- Producto : Network Video Recorder
- Nombre de modelo: FW-5450
- Número de serie: <u>00-30-6F- -</u>
- Fecha de compra : _____ (aa/mm/dd)

### Fabricante

Seyeon Tech Co., Ltd. TEL: +82-2-3017-0855 FAX: +82-2-3017-0843 http://www.seyeon.co.kr http://ww.flexwatch.com

## 1. Descripción general del producto

### 1.1. FW-5450

FlexWATCH® 5450 es un servidor y grabador de vídeo digital por red totalmente autónomo que proporciona todas las funcionalidades de un servidor web de vídeo y un grabador digital de vídeo avanzado.

FlexWATCH® 5450 tiene un funcionamiento triplex (transmisión de vídeo en tiempo real, grabación de vídeo en el disco duro interno y reproducción remota). Proporciona una grabación y acceso remoto simultáneos a las imágenes en tiempo real y reproducción de las imágenes grabadas procedentes de hasta 12 canales de vídeo de cámaras IP o servidores web de vídeo FlexWATCH diferentes y hasta 4 cámaras analógicas.



#### Figura 1 : FW-5450

#### 1.2. Funciones principales del FW-5450

- Servidor web de vídeo autónomo
- Detección automática de Ethernet 10M/100M
- 1 canal de salida de vídeo para visualización en modo QUAD en un monitor analógico
- Velocidad máxima de transmisión de 120 imágenes por segundo en red TCP/IP
- Ancho de banda efectivo y control de tasa de bits en modo MPEG4
- Transmisión de audio bidireccional integrada, grabación y reproducción (4 canales de entrada de audio, 1 salida de audio)
- Compatible con la función de marca de agua
- Función de encriptación para la autenticación de usuarios
- Transmisión de imágenes a través de FTP, Email
- Compatible con discos duros de más de 750GB, Antivibración
- Compatible con múltiples dispositivos PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
- Compatible con entrada de sensores, salida digital
- Compatible con usuarios de IP dinámica IP a través del Servidor AOIP SPAIN

### 1.3. Especificaciones técnicas de FW-5450

Nombre de modelo	FW-5450
Hardware	CPU integrada de 32bits Memoria Flash de 8Mbytes /SDRAM: 64Mbytes Sistema operativo Linux versión 2.4.26 Batería de respaldo para reloj de tiempo real
Compresión de vídeo	Motion JPEG, MPEG-4
Resolución	NTSC: 704x480,704x240,352x240,176x112 PAL: 704x576,704x288,352x288,176x144
Tasa de frames (por canal)	Motion JPEG: Hasta 7.5/6.25 ips a D1 / [7.5/6.25 x 4=30/25] MPEG-4: Hasta 7.5/6.25 ips a D1 / [7.5/6.25 x 4=30/25]
Fuente de vídeo	Fuente de vídeo dual seleccionable Seleccionable entre MJPEG y MPEG-4 Tasa de imágenes y ancho de banda
Configuración de imagen	Niveles de compresión: 6 (Motion JPEG) / 6 (MPEG-4) Color: color, blanco y negro
Grabación	Tasa de imágenes de grabación en 2 pasos (Rápida/Lenta por evento en modo de grabación continua) Sistema de archivos Linux Compatible con más de 1 disco duro IDE de 500GB Sistema antichoque
Transmisión o grabación (Modo Simplex)	Rendimiento (100Base-T / LAN) Transmisión: hasta 120 lps(NTSC)/100 lps (PAL) Grabación : hasta 120 lps(NTSC)/100 lps (PAL) en modo Simplex con 4 canales en CIF (8Kbyte/Imagen)
Transmisión o grabación (Modo Duplex)	Rendimiento (100Base-T / LAN) Transmisión: hasta 80 ips(NTSC)/70 ips (PAL) Grabación : hasta 90 ips(NTSC)/80 ips (PAL) en modo Duplex con 4 canales en CIF (8Kbyte/Imagen)
Transmisión, grabación y reproducción (Modo Triplex)	Rendimiento (100Base-T / LAN) Transmisión: hasta 60 ips(NTSC)/50 ips (PAL) Grabación : hasta 70 ips (NTSC)/60 ips (PAL) Reproducción: hasta 70 ips(NTSC)/60 ips (PAL) en modo Triplex con 4 canales en CIF (8Kbyte/Imagen)
Audio	Tasas de muestreo de APCM 4 bits IMA 8KHz. 4 canales de entrada de audio y 1 canal de salida de audio
Interfaz LAN	Detección automática 10/100BaseT Ethernet
Interfaz de E/S de alarma	4 entradas optoacopladas y 4 salidas de relé
Entrada de vídeo	4 canales de entrada de vídeo compuesto
Salida de Quad	1 canal de salida de vídeo compuesto para Quad
Interfaz serie	Dos puertos serie para consola. Módem (PSTN & GSM), dispositivo de salida/entrada serie, puerto com para control PTZ a través de RS-232, puerto AUX configurable como RS-232, RS-485 Tasa de baudios máxima: 115200 bit/s
Funciones de seguridad	Protección de usuarios basada en varios niveles para acceder a las cámaras, PTZ, E/S de alarma
Servicios avanzados	Memoria de hasta 19,2M para el búfer de pre/postalarma e-mail, FTP, búfer de alarma por evento y agenda notificación de IP, notificación de alarma por e-mail, Ilamada CGI por evento o agenda
Detección de movimiento integrada	Precisión: 12x12=144 bloques Sensibilidad de movimiento: -100 ~ 100 100 es la sensibilidad máxima
Control PTZ y UART	Protocolo integrado de control de dispositivos PTZ desde hasta 35 protocolos PTZ diferentes entre los que se incluyen Pelco "P", "D", Vicon, Samsumg, Kalatel, Sony, Panasonic,

#### FW-5450 MANUAL DE USUARIO PARTE 1

	Canon, Honeywell.
	Llamada saliente/entrante a través de módem PSTN o GSM
Otros	Estampación de hora sobre el vídeo Transmisión de datos por puerto de entrada serie con el vídeo Notificación de IP por e-mail
Gestión	Configurable por puerto serie, web o telnet Actualización remota del sistema a través de telnet, FTP o web.
Plataforma de desarrollo	Compatible con HTTP CGI API Kit de desarrollo de control ActiveX
Alimentación	Entrada SMPS : 100~240 V CA, 1,5 A Salida:12 Voltios CC, 5 A, SMPS
Consumo	12 Voltios CC 3 A
Condiciones ambientales	Temperatura: 5° ~ 50°C Humedad: 20 ~ 80% RH (sin condensación)
Accesorios	Cable de consola para configurar el sistema Cable de prueba de red local CD ROM manual de usuario, asistente de instalación y notas técnicas Guía de Instalación Rápida
Varios	Software NDVR (Reproductor del servidor-grabador) para reproducir el vídeo de múltiples servidores-grabadores. Compatible con herramientas de conversión a formato AVI en FW- Voyager Compatible con programa de gestión de cámaras FWManager Compatible con IP dinámicas a través AOIP SPAIN.
Usuarios	32 usuarios simultáneos
Instalación, gestión y mantenimiento	Cd de instalación y configuración basada en Internet Copia de seguridad de configuración y restauración Actualización de firmware a través de HTTP o FTP. Actualizaciones de firmware disponibles en <u>http://www.flexwatch.es/kernel.htm</u>
Acceso al vídeo a través de explorador Web	Acceso al vídeo desde explorador Web
Requisitos mínimos para el visionado a través de páginas Web	CPU Pentium III de 500 MHz o superior Windows XP, 2000, NT4.0*, Internet Explorer 6.x o posterior
Integración de sistemas compatibles	API potente para la integración de software disponible en http://www.flexwatch.com, inclusive Simple Viewer API, FlexWATCH Control SDK, datos de activación de eventos en la fuente de vídeo, control y acceso integrado de periféricos por puerto serie a través de HTTP/TCP Los usuarios pueden instalarse el programa de notificación de eventos o envío de imágenes. Sistema operativo integrado: Linux 2.4
Protocolos compatibles	HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, DHCP, SMTP client(e- mail), NTP, Java
Aplicaciones (no incluidas)	FlexWATCH Manager 16/32/128/256
Accesorios incluidos	conectores, Guía de instalación, CD con herramienta de instalación, software y manual de usuario.
Accesorios no incluidos	Kit de montaje en rack de 19"
Normativas	FCC : Clase A CE : Clase A
Dimensiones (HxAxD) y peso	Tamaño :280 mm(L) x 215mm(A)X       45mm(H)         Peso:       1400 g sin alimentador.

Tabla 1 : Especificaciones de FW-5450

### 1.4. Lista de empaquetado

El paquete del FW-5450 incluye los siguientes elementos.

FW-5450 (sin disco duro)	1	
Alimentador (Cable de alimentación y adaptador SMPS 12 Voltios CC 5A Adapter)	1	
Cable de red LAN	1	
CD (Manual de usuario, asistente de instalación y fotos)	1	

Tabla 2 : Lista de empaquetado FW-5450

Asegúrese de que el paquete incluye todos los componentes detallados anteriormente. Si faltase alguno de ellos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

## 2. Descripción del hardware

### 2.1. Vista del panel frontal de FW-5450





Figura 3 : Indicadores luminosos del panel frontal del FW-5450

	Nombre	Descripción
A	Encendido/Apagad o	Para encender/apagar la unidad. Debe utilizar el interruptor para apagar la unidad y nunca desconectar directamente el cable de alimentación de lo contrario podría dañarse el disco duro de forma irremediable.
В	LED DE ALIMENTACIÓN (POWER)	Parpadea el indicador rojo cuando se alimentada la unidad.
С	LED DE ÉSTADO (STATUS)	El indicador rojo parpadea después de reiniciar la unidad.
D	LED DE CONEXIÓN LAN (LINK)	El indicador verde parpadea cuando la red local (LAN) está físicamente conectada.
Е	LED LAN(Tx/Rx)	El indicador verde parpadea cuando hay transmisión de datos en la red LAN conectada.
F	LED DE DISCO DURO (HDD)	El indicador verde parpadea cuando el disco duro se está formateando o cuando se está grabando en el disco duro
G	LED DE GRABACIÓN (RECORDING)	El indicador rojo parpadea cuando el disco duro está grabando.
н	Interruptor de restauración de valores de fábrica (F-D)	Este botón se puede utilizar para restaurar los valores de configuración de fábrica en el sistema. Se suele hacer cuando un usuario ha perdido su nombre /contraseña de administrador o cuando el sistema está dando algún fallo. - Después de reiniciar el sistema, deberá esperar hasta oír dos bips. - Mantenga presionado el botón FD durante 5~10 segundos hasta oír tres bips durante este proceso. El sistema se reiniciará automáticamente cuando se hava terminado el proceso

#### FW-5450 MANUAL DE USUARIO PARTE 1

Rejillas de ventilación del disco duro

Rejillas de ventilación para el disco duro.

Asegúrese de que las rejillas estén siempre limpias y libres de obstáculos.

#### Tabla 3 : Descripción del panel frontal de FW-5450

#### * Descripción de los bips

	Nombre	Descripción
1	Encendido	Bip corto al encender la unidad.
2	Sistema preparado	Dos bips cuando la unidad se ha reiniciado correctamente.
3	Apagado	Dos bips (0,5 seg.) al apagar la unidad.
4	Error en disco duro	Bips continuos durante 5 segundos cuando el disco duro tienen un error. Para desactivar la notificación de este error, deberá configurarlo en el menú de administración.
5	Botón FD	Un bip (0,5 seg.) después de 3 segundos y después tres bips cortos después de otros 3 segundos.

Tabla 4 : Descripción de los bips del FW-5450

#### 2.2. Panel trasero de FW-5450

#### Imagen 4 : Vista del panel trasero de FW-5450



	Nombre	Descripción
А	Entrada de vídeo 1~4	Cable BNC para las 4 entradas de vídeo.
В	Entrada de audio 1~4	Puerto de cable estéreo para las 4 entradas de audio.
С	Salida de 12V	Puertos de relé de 12V para conectar dispositivos externos. No debe superar los 0,5A.
D	DI (SENSOR)	Puerto de entrada de señal para el sensor y el contacto.
Е	DO (ALARMA)	Puertos de salida de señal para alarma y luz.
F	AUX	Puertos RS-422/485 para PTZ, UART-Out/In. El PTZ debe estar conectado sólo al puerto Aux.
G	СОМ	Puertos RS-232 para los dispositivos de entrada serie, Módem o Consola (Hyperterminal)
Н	Salida de audio	1 puerto de salida de audio
I	LAN	Puerto de red LAN para autodetección 10/100M Base T.

#### FW-5450 MANUAL DE USUARIO PARTE 1

J	Alimentación	Puertos de entrada de alimentación para 12V DC 5A. (Use el alimentador original incluido en el paquete)
к	Salida de vídeo Quad	Puerto de salida de vídeo para al visión en Quad
		Ventilador de refrigeración del disco duro
L	Ventilador de refrigeración	Asegúrese de mantener las rejillas limpias.

Tabla 5 : Descripción del panel trasero de FW-5450

#### 2.2.1. Descripción del puerto COM

Información de la disposición de pines del puerto COM.

Los puertos RS-232 sirven para conectar dispositivos de entrada serie, el módem o la consola (conexión por Hyperterminal)





Imagen 5 : Pines del puerto COM
# 3. Instalación del hardware y configuración básica del FW-5450

## 3.1. Antes de la instalación,

- Lea atentamente el Manual de usuario
- Compruebe si la red eléctrica del lugar donde va a conectar la unidad es estable.

# 3.2. Condición de valores de fábrica

La siguiente tabla muestra las configuraciones de fábrica de la unidad. Consulte esta tabla cuando necesite cambiar los valores en el menú de administración.

	Valores de fábrica		
Admin ID (Id de administrador)	root		
Admin password (Contraseña de administrador)	root		
IP address (Dirección IP)	10.20.30.40		
Network mask (Máscara de red)	255.255.255.0		
Gateway (Puerta de enlace)	10.20.30.1		
Tabla 6 : Configuración de fábrica			

CF-El ID y contraseña de administración de fábrica se escriben siempre en minúsculas. Sin embargo, puede cambiarlos a mayúsculas como prefiera.

# 3.3. Instalación del hardware de FW-5450

Los pasos para instalar físicamente el modelo FW-5450 son los siguientes.

- 1. Instale las cámaras CCTV en la posición necesaria.
- 2. Conecte los cables BNC entre las cámaras CCTV y las entradas/salidas de vídeo del FW-5450.
- 3. Conecte el cable de red LAN entre el FW-5450 y la roseta de conexión a Internet.
- 4. Conecte el cable de alimentación de FW-5450.

A continuación, deberá seguir los siguientes pasos por este orden:

- Configuración de la red utilizando la herramienta FW-installer.
- Configuración de las cámaras utilizando FW-installer o el menú de administración.
- Configuración de los servicios utilizando FW-installer o el menú de administración.

F Para la configuración de la dirección IP, consulte "Capítulo 2.Configuración de red" en el Manual de usuario - Parte 2.

#### 3.4. Instalación de FW-5450 en rack

El kit de montaje en rack se vende por separado, por lo que no va incluido en el paquete del producto. El proceso de montaje de la unidad en rack es el siguiente.

#### 3.4.1. Lista de empaquetado del kit de montaje del rack



#### 3.4.2. Procedimiento de instalación



A. Inserte el adaptador de corriente a través de la guía



B. Inserte los tornillos de fijación







- C. Monte el lado derecho del rack
  - D. Inserte la junta y fíjela con un tornillo



- E. Monte la guía del rack de alimentación
- F. Inserte la junta y fíjela con un tornillo



G. Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación. La instalación del rack ya ha terminado

# FlexWATCH User Manual

# Part 2

(Network Configuration and FlexWATCH Setting)

Version 3.0

August 13, 2007

Seyeon Technology Co., Ltd

www.seyeon.co.kr

www.flexwatch.com

#### Contents

1.	Netw	vork Diagram	6
	1.1.	Private Network	6
	1.2.	Leased Line Network	6
	1.3.	Cable/xDSL Modem Network with Static IP	7
	1.4.	Cable/xDSL Modem Network with Dynamic IP	7
	1.5.	PSTN Modem with Dial-out	7
	1.6.	PSTN Modem with Dial-in	8
2.	Netw	vork Configuration	8
	2.1.	Through FlexWATCH Installer	9
	2.1	.1. What is FlexWATCH Installer?	9
	2.1	.2. Installation of FlexWATCH Installer	9
	2.2.	How to Use FlexWATCH Installer	0
	2.2	.1. How to Run FlexWATCH Installer10	0
	2.2	.2. Program Menu Description1	1
	2.2	.3. Right Mouse Button Menu12	2
	2.3.	IP Assignment12	2
	2.3	.1. Diagram between FlexWATCH and PC1	3
	2.3	.2. Static IP assignment1	3
	2.3	.3. DHCP IP Assignment1	7
	2.3	.4. IP Assignment by PPPoE19	9
	2.4.	Network configuration through Hyper Terminal mode2	1
	2.4	.1. Hyper Terminal Installation Wizard Program 2	1
	2.4	.2. System Login and Network Configuration by Hyper Terminal	3

	2.4	4.3. Connection to Home Page	25
3.	Intr	oduction to FlexWATCH	26
	3.1.	"Home" screen	26
	3.2.	"Live View" menu	26
	3.3.	"Player" Menu (FW-5400 Series only)	30
	3.4.	"Admin" Menu	30
	3.5.	"Contact Us" Menu jError! Marcador no defir	nido.

## Figures

Figure 1 Private Network Diagram6
Figure 2 Leased Static IP Diagram6
Figure 3 ADSL/Cable Modem (Static IP) Diagram7
Figure 4 ADSL/Cable Modem (dynamic IP) Diagram7
Figure 5 Dial Out Connection (Modem) Diagram8
Figure 6 Dial in Connection (Modem) Diagram8
Figure 7 FlexWATCH Installer First Installation Screen9
Figure 8 FlexWATCH Installer Folder Selection 10
Figure 9 FlexWATCH Installer Installation Completion10
Figure 10 FlexWATCH-Installer How to Run 11
Figure 11 FlexWATCH Installer's First Screen11
Figure 12 FlexWATCH Installer Menu 12
Figure 13 Connection through a HUB13
Figure 14 Connection FlexWATCH to PC 13
Figure 15 In case of selecting 1 server for Static IP Assignment 14
Figure 16 In case of selecting 2 or more servers for Static IP Assignment
Figure 17 In case of selecting 1 server for Automatic Static IP Assignment
Figure 18 In case of selecting 1 server for DHCP IP Assignment 18
Figure 19 In case of selecting 2 or more servers for DHCP IP Assignment
Figure 20 In case of selecting 1 server for PPPoE IP Assignment
Figure 21 Hyper Terminal Program Location21
Figure 22 COM Port Connection Description22

Figure 23 COM Port Connect To Information	. 22
Figure 24 COM Port Settings	. 23
Figure 25 FlexWATCH Main page	. 26
Figure 26 Windows 2000 Security Warning screen	. 27
Figure 27 Windows XP Security Warning screen	. 27
Figure 28 FlexWATCH LiveView Screen (FW5450)	. 27
Figure 29 Player	. 30

# 1. Network Diagram

FlexWATCH® products work under IP network such as leased line, cable model, xDSL modem, PSTN modem. FlexWATCH can also work under public network or private network. The network environment will vary with users' goals and needs; however, basic applications with FlexWATCH® products can be followings.

# 1.1. Private Network

- Private network without Internet connection.



Figure 1 Private Network Diagram

## 1.2. Leased Line Network

- In case of leased line, most users use Public static IP, they assign public static IP to FlexWATCH server and they can view the images from FlexWATCH locally or remotely via Internet.



Figure 2 Leased Static IP Diagram

# 1.3. Cable/xDSL Modem Network with Static IP

- You can use Static IP through cable/xDSL modem to view the images from FlexWATCH.



# Figure 3 ADSL/Cable Modem (Static IP) Diagram 1.4. Cable/xDSL Modem Network with Dynamic IP

- You can use Dynamic IP through cable/xDSL modem to view the images from FlexWATCH. In this case, you need to register for AOIP service provided by Seyeon Tech.



Figure 4 ADSL/Cable Modem (dynamic IP) Diagram

# 1.5. PSTN Modem with Dial-out

You can use PSTN modem to have FlexWATCH server connected to the Internet. FlexWATCH makes a call to ISP (Dial-out) and gets connected to the Internet. In this case, the assigned IP by ISP is Public Dynamic IP. Thus, you can view the images from FlexWATCH servers by AOIP service provided by Seyeon Tech.



Figure 5 Dial Out Connection (Modem) Diagram

# 1.6. PSTN Modem with Dial-in

You have FlexWATCH server connected to PSTN modem and remote PC can connect to this PSTN modem. Then, FlexWATCH accepts the call from remote PC (Dial-in).



Figure 6 Dial in Connection (Modem) Diagram

# 2. Network Configuration

The very first thing you need to do for using FlexWATCH is proper IP assignment for your FlexWATCH servers. After this, you can go on to the next steps. There are two methods can be used. The first method is to use FlexWATCH Installer included in CD and the other method is to use terminal emulation program (ex. Microsoft Windows's Hyper Terminal).

## 2.1. Through FlexWATCH Installer

#### 2.1.1. What is FlexWATCH Installer?

FlexWATCH Installer is a program which enables you to simply configure the FlexWATCH Products such as IP setting, server and camera setting, firmware update, and so on. Please refer to FlexWATCH Installer manual included in CD-ROM provided with the product you purchased and you may want to refer to latest available documents on our website (http://www.flewatch.com). FlexWATCH Installer manual has been written on the assumption that you are familiar with basic network knowledge such as IP address, LAN, HUB, Router, and so on. For the basic network knowledge, please refer to the related books, or you may ask your network service provider or network administrator.

FlexWATCH Installer can be used for FlexWATCH Linux series (FlexWATCH 1110 / 1120 / 1130 / 1161 / 2140 / 2150 / 3110 / 3150 / 3440 / 3450 / 5000 / 5440 / 5450) products; however, there may be some differences based on models.

#### 2.1.2. Installation of FlexWATCH Installer

- 1. Please double click on the FlexWATCH Installer 5 Icon.
- 2. Click Next.
- 3. Please Check the version of FlexWATCH Installer and if you want to install it, please click Next.



#### Figure 7 FlexWATCH Installer First Installation Screen

4. Select the installation location, please click Install.

The default location is C:\ProgramFiles\FlexWATCH\FlexWATCH Installer, and if you want to change the location, you may click Browse and select the desired folder.



Figure 8 FlexWATCH Installer Folder Selection

5. Click Finish (Installation Completion)

All the required files will be installed and the installation will be done by clicking Finish.



Figure 9 FlexWATCH Installer Installation Completion

# 2.2. How to Use FlexWATCH Installer

#### 2.2.1. How to Run FlexWATCH Installer

To run FlexWATCH Installer, please double-click FlexWATCH Installer icon in desktop screen or click the icon located in Programs shown as below.

Programs	FlexWATCH	🕨 🛗 FlexWATCH Installer	FlexWATCH Installer
	Venis	×	🥹 Uninstall 👘
	Figure 10 FlexWATCH	H-Installer How to Run	

## 2.2.2. Program Menu Description

FlexWATCH Installer (v1.0.0)						
🤍 📨	🛛 👦 🐺 🦉	😼 🚭 🌄	<b>U</b>			
1odel	MAC address	IP address	IP Type	Server name	HTTP port	Status
4						
•						
1.0		Eound : 0			meout : 0	

## Figure 11 FlexWATCH Installer's First Screen

Menu	Description
Search FlexWATCH	Search and show the list of FlexWATCH Linux series installed in the same LAN of your PC.
Clear FlexWATCH list	Clear all the list of FlexWATCH products.
Automatic IP setup	FlexWATCH Installer will check the network information and you can set up IP automatically. TIP) IP address will be also assigned automatically by adding 1.
Manual IP setup	You can set up IP manually.
Server Setup	Configure the FlexWATCH server.
Camera Setup	Configure the FlexWATCH camera
Connect FlexWATCH	Connect to Homepage of selected FlexWATCH Notice) Class of IP address should be the same between PC and FlexWATCH server.
Update firmware	Update the firmware of FlexWATCH.
*Searched Result List	Shows searched list of FlexWATCH
Total	Shows the total number of searched FlexWATCH servers.

#### FlexWATCH User Manual Part 2

Found	Shows the total number of searched FlexWATCH servers with normal respond.
Timeout	Shows the total number of FlexWATCH servers with no response on search again.

#### 2.2.3. Right Mouse Button Menu

🤍 万	Ng Ng S	P 😵 🌄	<b>U</b>			
Model	MAC address	IP address	IP Type	Server name	HTTP port	Status
		10.20.250.2	static	FW3440 Test111	80	Success
Connect	HEXWATCH	10.10.214.150	static	FlexWATCH	80	Success
F Setup Fle	exWATCH IP	10.10.208.230	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3440-A	00306F831734	10.20.250.6	static	FW3440_Test116	80	Success
FW-3450-A	00306F003386	10.10.222.248	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3450-A	00306F8323E1	10.10.225.34	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3440-A	00306F831732	10.20.250.1	static	FW3440 Test112	80	Success
FW-3450-A	00306F003382	10.10.222.247	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3450-A	00306F8323E2	10.10.222.246	static	FlexWATCH	80	Success
FW-1130	00306F832CFB	10.10.220.130	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3450-A	00306F832C88	10.10.214.50	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3440-A	00306F831725	10.20.250.15	static	FW3440_Test-15	80	Success
FW-5440-A	00306F830831	10.10.230.252	static	5440	80	Success
FW-3450-A	00306F83EE91	10.10.101.99	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3440-A	00306F83175D	10.20.250.14	static	FW3440_Test-14	80	Success
FW-3450-A	00306F003387	10.10.225.35	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3440-A	00306F831726	10.20.250.16	static	FW3440_Test-16	80	Success
FW-2140	00306F8314D7	10.10.252.101	static	FlexWATCH	80	Success
FW-3450-A	00306F003388	10.10.222.249	static	FlexWATCH	80	Success
EW/-3440-A	00306E831733	10 20 250 4	static	EW/3440 Tect115	80	Success

Figure 12 FlexWATCH Installer Menu

Select one of the searched products and click Right Mouse Button for menu.

Menu	Description
Connect FlexWATCH	Connect to the Homepage of selected FlexWATCH server. Notice) Class of IP address should be the same between PC and FlexWATCH.
Setup FlexWATCH IP	Configure the network setting of the selected FlexWATCH server.

TIP) More information on IP setting will be further discussed in 2.3 IP assignment.

## 2.3. IP Assignment

There are three different ways of IP setup for the network connection of your FlexWATCH server.

1. Static IP Assignment

General IP assignment method, to setup public or private static IP address.

2. IP Assignment by DHCP

IP assignment method, using DHCP to connect FlexWATCH by cable modem or VDSL.

- 3. IP Assignment by PPPoE
- IP assignment method using PPPoE to connect FlexWATCH by xDSL.

# 2.3.1. Diagram between FlexWATCH and PC



Figure 13 Connection through a HUB



Figure 14 Connection FlexWATCH to PC

Please use Direct Cable when you use a Hub while you use Cross-Over Cable for direct connection between FlexWATCH and PC.

# 2.3.2. Static IP assignment

# 2.3.2.1. Manual IP Assignment

There are two types of static IP including public IP or private IP in LAN with an IP sharer or a router.

- Please run FlexWATCH Installer, and search to see available FlexWATCH servers on the list. Then, please select the server from the list and click on IP Setup button or IP Setup from the right mouse button menu.
- In case of selecting 1 server from the list

etwork Setup	×
MAC Address	00306F003387
IP Type	Static C DHCP C PPPoE
Server Name	FlexWATCH
Network	
IP Address	10 . 10 . 225 . 35
Netmask	255 . 255 . 0 . 0
Default Gateway	10 . 10 . 1 . 1
DNS1	168 . 126 . 63 . 1
DNS2	168 . 126 . 63 . 2
HTTP Port	80
PPPoE User Name	
PPPoE Password	
PPPoE Confirm	
-Authentication Key-	,
Root password	
Save Configuration C	ption
O Not Saving	
Se	t Cancel

Figure 15 In case of selecting 1 server for Static IP Assignment

Menu	Description
MAC Address	MAC address of selected FlexWATCH
ІР Туре	Please select Static for Static IP Assignment
Server Name	Assign a name to selected FlexWATCH
Network	Setting for the general Network Information
IP Address	Enter IP address for FlexWATCH server
Netmask	Netmask is for dividing IP classes. Please ask the network administrator before setting.
Default Gateway	Default gateway will be automatically searched by FlexWATCH Installer.
DNS1, DNS2	Please enter proper DNS (Domain Name Service) address in DNS1 and DNS2. If you don't know this, please ask the network administrator.
HTTP Port	Default web port for FlexWATCH. Default value is 80.
Root password	Password for FlexWATCH server to authenticate a valid user. The default password for FlexWATCH is root.
Save Configuration Option	

Save Configuration	All the changes will be stored in Flash Memory.
Not Saving	All the changes will not be stored in Flash Memory. Notice) If you choose "Not Saving", all the adjusted settings will not be saved, Therefore, after rebooting, new change won't be applied.

#### • In case of selecting 2 or more servers from the list

work										
	Y	'ou can change Se	rver name, l	IP Type, IP Addres	s, Netmask, Gatev	vay, DNS1, DNS2	2, Port by clicking, an	d input password.		
Model	MAC address	Server name	IP Type	IP address	Netmask	Gateway	DNS1	DNS2	HTTP port	Password
W-5440-A	00306F830831	5440	Static	10.10.230.252	255.255.0.0	10.10.1.1	168.126.63.1	168.126.63.2	80	
W-3440-A	00306F83175D	FW3440_Test	Static	10.20.250.14	255.255.0.0	10.20.1.1	168.126.63.1	168.126.63.2	80	

#### Figure 16 In case of selecting 2 or more servers for Static IP Assignment

Menu	Description
Model	Model name of selected FlexWATCH.
MAC address	MAC address of selected FlexWATCH
Server name	Assign a name to selected FlexWATCH
ІР Туре	Please select Static for Static IP Assignment
IP address	Enter proper IP address for FlexWATCH server
Netmask	A Netmask is used to divide an IP address into subnets and specify the network available hosts. Contact your network administrator for more details.
Gateway	Default gateway will be automatically searched by FlexWATCH Installer.
DNS1, DNS2	Please enter proper DNS (Domain Name Service) address in DNS1 and DNS2. If you don't know this, please ask the network administrator.
HTTP port	Default web port for FlexWATCH. Default value is 80.
Password	Password for FlexWATCH server to authenticate a valid user. The default password for FlexWATCH is root.

Apply to all	Please use this button when you enter the same values for multiple servers. Please click one of the listed servers and make changes as you wish. The values of rest of FW servers will be changed accordingly. However, server names will be in the format of "your chosen server name"+ascending number. And IP address will be also assigned automatically by adding 1.
Save & Close	Will save all the changes to FlexWATCH servers and close network setting window. (All the adjusted settings will be stored in Flash Memory)
Cancel	Cancel the all the adjusted setting and close the network setting window.

 After IP configuration, click "Connect" icon to access FlexWATCH. See live view of FlexWATCH or specify system configuration on admin menu. Please refer to chapter 3.2 Live View and "User Manual for FlexWATCH" for more details of system configuration and live view.

## 2.3.2.2. Automatic IP Assignment

FlexWATCH Installer can automatically find available IP address from the network in which FlexWATCH Installer is being used. You can use the IP address searched by FlexWATCH Installer or you may change the IP by yourself.

Notice) Any of the auto-assigned IP may cause a network collision and problem if it's already assigned to another device in the same network. Auto-assigned IP is assigned based on C-Class or its Subnet.

- 1. Please run FlexWATCH Installer, and search to see available FlexWATCH servers on the list. Then, please select the server from the list and click on Automatic IP Setup button.
- 2. In case of selecting 1 server from the list

Network Setup		×
MAC Address	00306F830869	
Server Name	FlexWATCH	
$\square$ The following network set	ettings will be assigned.	
IP Address	10 . 10 . 230 . 254	
Netmask	255 . 255 . 0 . 0	
Authentication Key Root password		
Set	Cancel	

Figure 17 In case of selecting 1 server for Automatic Static IP Assignment

Menu	Description
Server Name	Assign a name to selected FlexWATCH
Network	Setting for the general Network Information
IP Address	Automatic assigned IP will be shown. You may use or change it. Notice) In case of IP conflict, you shall assign proper IP to FlexWATCH server.
Netmask	Automatic assigned Netmask will be shown. You may use or change it. Netmask is for dividing IP classes. Please ask the network administrator for more info.
Root password	Password for FlexWATCH server to authenticate a valid user. The default password for FlexWATCH is root.

• In case of selecting 2 or more servers from the list

TIP) Please refer to 2.3.2.1 Manual IP Assignment

## 2.3.3. DHCP IP Assignment

When your local network is managed by DHCP server, cable modem, or VDSL, DHCP IP Assignment is used. xDSL with auto-dial up also needs DHCP IP Assignment.

- 1. Connect your PC and FlexWATCH server in the network. Setup a static IP address according to the steps in chapter '2.3.2. Static IP Assignment'
- 2. After IP setup, check out if you can access to the homepage of FlexWATCH server by clicking "Connect" icon.

TIP) Please enable AOIP option in Admin menu if you want to have FlexWATCH server to be accessible by remote users.

- 3. Run FlexWATCH Installer again, and select FlexWATCH on the search list, Click IP Setup button and specify DHCP option.
- In case of selecting 1 server

#### FlexWATCH User Manual Part 2

MAC Address	00306F	830	869				
ІР Туре	C Static	>	• DI	HCF	9 (	⊂ F	PPPoE
Server Name	FlexWA	тс	н				
<ul> <li>Network</li> </ul>							
IP Address	10		10		228		12
Netmask	255		255		0		0
Default Gateway	10		10		1		1
DNS1	168		126		63		1
DNS2	168		126		63		2
HTTP Port	80						
PPPoE User Name	i —	_					
PPPoE Password	í —						
PPPoE Confirm							
Authentication Key-	1						
Root password							
Save Configuration (	Option						
<ul> <li>Save Configuration</li> </ul>	ion						
Not Saving							

Figure 18 In case of selecting 1 server for DHCP IP Assignment

Menu	Description
ІР Туре	Select 'DHCP'
Server Name	Assign a name to selected FlexWATCH
HTTP Port	Default web port for FlexWATCH. Default value is 80.
Root password	Password for FlexWATCH server to authenticate a valid user. The default password for FlexWATCH is root.
Save Configuration Option	
Save Configuration	All the changes will be stored in Flash Memory.
Not Saving	All the changes will not be stored in Flash Memory. Notice) If you choose "Not Saving", all the adjusted settings will not be saved, Therefore, after rebooting, new change won't be applied.

• In case of selecting 2 or more servers for DHCP IP Assignment

twork										
	٢	'ou can change Se	rver name,	IP Type, IP Addres	s, Netmask, Gate	way, DNS1, DNS	2, Port by clicking, an	d input password.		
Model	MAC address	Server name	IP Type	IP address	Netmask	Gateway	DNS1	DNS2	HTTP port	Password
FW-3440-A	00306F831728	FW3440 Test	DHCP	10.20.250.5	255.255.0.0			168.126.63.2	80	жнин
-W-5440-A	00306F830831	5440	DHCP	10.10.230.252	255.255.0.0	10.10.1.1	168.126.63.1	168.126.63.2	80	****
FW-5440-A	00306F830869	FlexWATCH	DHCP	10.10.228.12	255.255.0.0	10.10.1.1	168.126.63.1	168.126.63.2	80	жнин
									_	
								Apply to all	Save & Close	Cance

#### Figure 19 In case of selecting 2 or more servers for DHCP IP Assignment

TIP) In case of multiple DHCP settings, you can't set IP address, Netmask, Gateway, DNS1, 2. Please refer to Static Manual IP Assignment.

 Check out if your DHCP setup is correctly applied; please connect FlexWATCH to VDSL or Cable Modem. If your server is under Local network, please connect FlexWATCH to a HUB in Local Network.

## 2.3.4. IP Assignment by PPPoE

- 1. Connect your PC and FlexWATCH server in the network. Setup a static IP address according to the steps in chapter '2.3.2. Static IP Assignment'.
- 2. After IP setup, check out if you can access to the homepage of FlexWATCH server by clicking "Connect" icon.

TIP) Please enable AOIP option in Admin menu if you want to have FlexWATCH server to be accessible by remote users.

3. Run FlexWATCH Installer again, and select FlexWATCH on the search list, Click IP Setup button and specify PPPoE option.

twork Setup MAC Address	00306E83041E						
IP Type	O Static O DHCP   PPPoE						
🔽 Server Name	FlexWATCH						
🔽 Network							
IP Address	10 . 10 . 214 . 150						
Netmask	255 . 255 . 0 . 0						
Default Gateway	10 . 10 . 1 . 1						
DNS1	168 . 126 . 63 . 1						
DNS2	168 . 126 . 63 . 2						
HTTP Port	80						
PPPoE User Name							
PPPoE Password							
PPPoE Confirm							
-Authentication Key-	,						
Root password	****						
Save Configuration Option Save Configuration Not Saving							
Se	et Cancel						

Figure 20 In case of selecting 1 server for PPPoE IP Assignment

Menu	Description
ІР Туре	Select 'PPPoE'
Server Name	Assign a name to selected FlexWATCH
HTTP Port	Default web port for FlexWATCH. Default value is 80.
PPPoE Setup	Notice) You can check out the correct ID/Password from your ISP.
PPPoE User Name	Enter PPPoE ID
PPPoE Password	Enter PPPoE Password
PPPoE Confirm	Enter PPPoE Confirmed Password
Root Password	Password for FlexWATCH server to authenticate a valid user. The default password for FlexWATCH is root.
Save Configuration Option	
Save Configuration	All the changes will be stored in Flash Memory.

Not Saving	All the changes will not be stored in Flash Memory. Notice) If you choose "Not Saving", all the adjusted settings will not be saved, Therefore, after rebooting, new change won't be applied.

4. Check out if your PPPoE setup is correctly applied; please connect FlexWATCH directly to xDSL modem.

Notice) No multiple PPPoE setting is supported.

#### 2.4. Network configuration through Hyper Terminal mode

Microsoft Windows provides Terminal emulation program, named Hyper Terminal. For HyperTerminal connection, Power, RS-232 Cable and LAN cable must be connected to FlexWATCH server with user's PC. LAN cable is to run Web browser after configuration using HyperTerminal. You can continue below configuration after Network setting, and the next process will be same as using Installation Wizard Program.

#### 2.4.1. Hyper Terminal Installation Wizard Program

- 1. Link up with the provided serial cable between COM port at FlexWATCH server and COM1 or COM2 at user's PC.
- 2. Run Hyper Terminal Program on user's PC.

#### Window start →All Programs → Accessories → Communications → Hyper Terminal

Ē	Accessories	Þ	(	Accessibility	Þ			
i.	ATI Multimedia Center	۲	Ē.	Communications	Þ	(	Fax	•
( <del>)</del>	FwVoyagerSP for Internet Explorer	۲	(	Entertainment	Þ	Ф,	HyperTerminal	
e	Internet Explorer		Ē.	Games	۲	۲	Internet Connection Wizard	
	Microsoft Access		Ē.	Microsoft Script Debugger	۲	29	NetMeeting	
	Microsoft Excel		Ē.	System Tools	۲	è	Network and Dial-up Connections	
8	Microsoft FrontPage		8	Address Book		6	Phone Dialer	
C	Microsoft Outlook			Calculator		Ē.	HyperTerminal	►

Figure 21 Hyper Terminal Program Location

3. If Hyper Terminal window come up as below, input HyperTerminal name (ex. FlexWATCH) and press 'OK' button.

Connection Description		? ×
New Connection		
Enter a name and choose ar	icon for the connection:	
Name:		
FW-5440		
lcon:		
	S 🛞 🖾	>
	OK Ca	incel

Figure 22 COM Port Connection Description

4. Select the connected COM port with serial cable and press OK button.

Connect To	<u>? ×</u>
Enter details for the phone number t	hat you want to dial:
Country/region: Korea (Republic o	1) (82)
Area code: 7	
Phone number:	
Connect using: COM1	•
OK	Cancel

Figure 23 COM Port Connect To Information

5. When 'Port Settings' window shows up, input each values from the table below.

COM1 P	roperties			? ×
Port S	ettings			
	Bits per second:	15200	<u> </u>	]
	Data bits: 8	}	<u> </u>	3
	Parity:	lone		]
	Stop bits: 1		•	
	Flow control:	lone	•	3
		[	Restore Defa	aults
	[OK	C.	ancel	Apply

Figure 24 COM Port Settings

Serial Port Settings	Value
Bits per Second	115200
Data bits	8
Parity	None
Stop bits	1
Flow control	None

#### 2.4.2. System Login and Network Configuration by Hyper Terminal

 After setting Hyper Terminal, press Enter key several times and then you can see messages below. Enter Login ID and Password. (Factory defaults for Admin ID and Password is root/root.)

```
Seyeon Tech Co., Ltd. 2001-2003
Linux Kernel 2.4.21-syll
FlexWATCH login:
```

2. If you correctly enter ID and Password, 'bash#' prompt will show up as below.

```
FlexWATCH login: root
Password: root

SYSTEM : FlexWATCH
VERSION : 3.0.070327-mpeg
MODEL : FW-5450-S
login[504]: root login on `ttyS0'
bash#
```

3. Input 'netconfig eth1 IP, SubnetMask, Gateway', and press Enter key as below. (e.g. bash# netconfig eth1 192.168.0.253 255.255.255.0 192.168.0.1)

```
bash# netconfig eth0 192.168.0.253
255.255.255.0 192.168.0.1
Your network configuration was changed.
Shutting down interface ppp2 [OK]
Shutting down interface ppp1 [OK]
Shutting down interface eth1 [OK]
Shutting down interface eth0 [OK]
Disabling IPv4 packet forwarding [OK]
Setting network parameters [OK]
Bringing up interface lo [OK]
Bringing up interface eth0 [OK]
Bringing up interface eth1 [OK]
Bringing up interface ppp1 [OK]
Your new network configuration was applied.
bash#
```

TIP) 'Eth1' is to set up IP at 'WAN Port'. If you type in eth0, it will set up IP at 'LAN Port.'

4. Please save all the changed settings for IP, subnet mask and Gateway into flash memory by 'savecgf' shown as below.

bash# bash# savecfg Saving a current config to flash memory [ OK ] Updated flash bash# 5. To check whether your Network configuration is correctly applied or not, press 'ifconfig' command, then following messages will show up. On the second line of the 'eth1' message, you can check the assigned IP and Mask values. Gateway value is not seen here. If the values are different from what you want to set-up, try again the Network configuration from step 4.

```
Bash# ifconfig
eth0
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:6F:48:64:86
 inet addr:10.20.30.40 Bcast:10.20.30.255
Mask:255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:100
 Interrupt:9
 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:6F:48:E4:86
eth1
 inet addr:192.168.0.253 Bcast:10.255.255.255
Mask: 255.255.255.0
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:1453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:100
 Interrupt:10 Base address:0x2100
lo
 Link encap:Local Loopback
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
 RX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:0
```

## 2.4.3. Connection to Home Page

Run Internet Explorer Browser and enter the IP address. Then it will connect to the homepage of FlexWATCH server.

# 3. Introduction to FlexWATCH

## 3.1. "Home" screen

After network configuration from previous steps, users can access the FlexWATCH server through the web browser on the PC shown as below.

ØFlexWATCH™- Windows Internet Explorer	
G + ktp://10.10.225.148/index_ie.asp	💌 🐓 🗶 Live Search 🖉 🔹
😪 🕸 🌈 FlexWATCH***	🚹 + 🔂 - 🖶 * Qage + 🎯 Tgols + 🎽
Your browser is your remote eye. e-surveillance leader !!	Home Live View Player Admin Contact Us A flexible way to watch the remote site monitoring through web.
	Your browser is your remote eye. IP-surveillance leader !! User Video Network Video Server Camera Camera Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Camera Video Xideo Xideo Xideo Xideo Xideo Xideo Xide
Model: FW-545i Hi Copyright © 20	>S, Firmware ver 3.0 (Build-date: 070601 mepage ver 3.0 for FlexWATCH ^{IM} 07 Seyeon TECH Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Done	🛛 👘 🖓 100% 🗸 🖉

Figure 25 FlexWATCH Main page (FW-5450)

Move the cursor to the menu tabs on screen. The tab menu varies based on the models.

## 3.2. "Live View" menu

After connection to homepage, to view the images, please click on **Live View** tab. Then a security warning message window will be pop-up. Click 'Yes' then live view will be displayed. (Installation of ActiveX Control is needed to show live view when using windows XP).



Figure 26 Windows 2000 Security Warning screen



Figure 27 Windows XP Security Warning screen



Figure 28 FlexWATCH LiveView Screen (FW5450)

	Menu Description					
Image	Description					
Р САМ	Camera Control menu					
	It shows the camera numbers. By clicking the camera number you can get any number of cameras displayed on the same screen. Camera 1,2,3,4, and all cameras can be displayed together.					
Den	Display all channels together					
	Hide current displaying channels					
Speed fastest 💌	Control Frame speed.					
Pause  > Play	Toggle button to pause or play current camera screen					
C Sequence On	To view selected cameras sequentially by 4sec.					
👸 Snap	You can take snapshots of video while viewing the live video as jpeg file format. It is named as "Year,Month,Day_Hour,Min,Sec_cam1.jpg"					
Voice	Enable two way voice communication					
_%_ 00	Control DO for signal from DI					

Camera Control Button description

Menu Description				
Image	Description			
🔹 РТZ	PTZ Control menu button. Control menu will be displayed and enabled if a PTZ device is properly installed.			
Speed 8	Control PTZ speed.			
▶       ▲       ✓         ▲       ▲       ▶         ▲       ▲       ▶         ▲       ▼       ▲	You can control PTZ device in 8 directions.			
	Home function button. In case of Home function enabled PTZ camera, if you click this Home button, the camera will automatically move to Home position.			
⊕ z ⊖ z	You can control Zoom function			
⊕,⊧⊝,⊧	You can control Focus of camera.			
t I I I I I I I I I I I I I	You can control Autopan function.			

#### FlexWATCH User Manual Part 2

Preset Call Preset #1	Calling preset position by selecting Preset # or name. You can set various preset positions and rename them in Admin menu.
PTZ Move Mode	You can change PTZ control mode to Step or continuous. It may not work if your PTZ camera doesn't support this function.

PTZ Control button

Menu Description				
Image	Description			
	It will show you more functions for PTZ or Receiver.			
	You can run or stop preset Group. If your PTZ camera or Receiver doesn't support Group function, it will not be shown.			
<i>13≈13</i> [3≈3]	You can run or stop Tour function of your PTZ camera. If your PTZ camera or Receiver doesn't support Tour function, it will not be shown.			
<u> </u>	PTZ Power on/off button. If your PTZ camera or Receiver doesn't support this function, it will not be shown.			
	Light on/off button. If your PTZ camera or Receiver doesn't support this function, it will not be shown.			
<u> </u>	AUX1 on/off button. If your PTZ camera or Receiver doesn't support this function, it will not be shown.			
~~~ ² ~~~ ²	AUX2 on/off button. If your PTZ camera or Receiver doesn't support this function, it will not be shown.			

PTZ Expand Control Button



# 3.3. "Player" Menu (FW-5400 Series only)

#### Figure 29 Player

This player supports remote playback for FW5400 series and local playback for your PC. If you click "Player" tab, FlexWATCH NVR Player S/W will be downloaded in client's viewing PC, once Client's PC is connected to the Internet. If it is not connected to the Internet, you need to install the NVR S/W manually. NVR software is provided in the product CD or can be downloaded from <u>http://www.flexwatch.com</u>. After the installation of FlexWATCH NVR Player, you can playback the recorded video from FW-5400 series, or if you have recorded data in your PC, you can also playback the recorded video from your PC. (default ID:root, Password:root)

Please refer to <u>Player User Manual</u> for more detailed information.

## 3.4. "Admin" Menu

This menu is the administration menu for a user to manage all the functions of FlexWATCH and you need the administrator ID and Password for this menu.

Factory default Admin ID is "root" and Password is "root" and you can change the Password in Admin Menu. (Admin ID can't be changed.)

Please refer to FlexWATCH User Manual Part III for more detailed information.

# Manual de usuario de FlexWATCH Parte 3

(Menú Admin de la página web de FW)

Versión 3.0

20 de mayo 2008

# Contenidos

1.	. Menú de administración (Admin)			
	1.1.	Acceso a	al menú Admin	5
	1.2.	Estructu	ra del menú de administración	6
2.	Me	nú de coni	figuración del sistema	9
	2.1.	System	Information (Información del sistema)	9
	2.	1.1.	Configuración del nombre del servidor	. 10
	2.2.	Date & T	⁻ime (Fecha y hora)	. 10
	2.	2.1.	Date & Time Configuration (Configuración de fecha y hora)	. 11
	2.3.	Admin P	assword (Contraseña de administrador)	. 12
	2.	3.1.	Configuración de la contraseña de administración	. 12
	2.4.	Access p	permission (Permiso de acceso)	. 13
	2.	4.1.	Configuración del permiso de acceso	. 14
	2.5.	User Re	gistration (Registro de usuarios)	. 14
	2.	5.1.	Add (Añadir)	. 15
	2.	5.2.	Edit (Editar)	. 17
	2.	5.3.	Delete (Eliminar)	. 18
	2.6.	Rx Modu	ule Registration (Registro de módulo RX) [Sólo FW-5450]	. 18
	2.	6.1.	Añadir un módulo de servidor Rx	. 19
	2.7.	Registro	del módulo Tx [sólo FW-3450 / FW-1130 / FW-3150]	. 22
	2.	7.1.	Cambio de módulo Tx	. 23
3.	Co	nfiguraciór	n de red	. 27
	3.1.	Configur	ación de red	. 27
	3.	1.1.	Configuración de IP estática	. 27
	3.	1.2.	Configuración del cliente DHCP	. 28
	3.2.	Configur	ación de PPPoE	. 28
	3.3.	Puertos	de red	. 29
	3.	3.1.	Puerto HTTP	. 29
	3.	3.2.	Puerto NIPP (Network Image Provider Protocol) [Sólo FW-5450]	. 29
	3.	3.3.	Puerto NVCP-Rx (Network Video Control Protocol) [Sólo FW-5450]	. 30
	3.	3.4.	Puerto NVCP-Tx (Network Video Control Protocol) [Sólo FW-3450 & FW-1	130
	& FW-3	150]	30	
	3.	3.5.	Puerto de audio	. 30
	3.	3.6.	Configuración de los puertos de red	. 31
	3.4.	WAN-Mo	odem	. 31
	3.	4.1.	Servidor PPP (Llamada entrante)	. 31
	3.	4.2.	Cliente PPP (Llamada saliente)	. 33
	3.5.	Control o	del ancho de banda	. 34

# FLEXWATCH MANUAL DE USUARIO PARTE 3

	3.5.1	1. Configuración del control del ancho de banda	34	
	3.6. \	/er estado de red	35	
	3.7. N	Notificación del estado de red	36	
	3.7.1	1. Configuración de notificación del estado de red	37	
	3.8. 0	Configuración de AOIP™	38	
	3.8.	1. Configuración de AOIP™	38	
	3.8.2	2. Configuración del puerto de AOIP™ SPAIN	39	
	3.9. 0	Configuración de NTP	41	
	3.9.7	1. Configuración del servidor NTP	41	
	3.9.2	2. Hora del servidor FlexWATCH®	42	
4.	Confi	guración de dispositivo	43	
	4.1. Puertos serie		43	
	4.1.1	1. Modo de entrada serie	43	
	4.1.2	2. Modo de salida serie	45	
	4.1.3	3. Modo transparente	46	
	4.1.4	4. Modo PTZ	47	
	4.2. 0	Cámara y movimiento [Sólo FW-3450 y FW-5450]	50	
	4.2.1	1. Configuración de cámara y movimiento	50	
	4.2.2	2. Configuración de la cámara	52	
	4.2.3	3. Configuración de área de detección de movimiento	54	
	4.3. 0	Cámara y movimiento [Sólo FW-1130 y FW-3150]	55	
	4.4. 0	4.4. Configuración de audio [Sólo FW-3450 y FW-5450]		
	4.5. 0	Configuración de audio [Sólo FW-1130 y FW-3150]	60	
4.6. Configuración de entrada/salida [Sól		Configuración de entrada/salida [Sólo FW-3450 & FW-5450]	61	
	4.6.1	1. Configuración del tipo de entrada/salida	61	
	4.7. 0	Configuración de entrada/salida [Sólo FW-1130 & FW-3150]	62	
	4.7.1	1. Configuración del tipo de entrada/salida	62	
	4.8. 0	Control de salida de alarma [Sólo FW-3450 & FW-5450]	62	
	4.9. 0	Control de salida de alarma [Sólo FW-1130 & FW-3150 ]	63	
5.	Confi	guración avanzada	63	
	5.1. 8	Servicios avanzados	63	
6.	Confi	guración de grabación [Sólo FW-5450]	64	
	6.1. 0	Configuración de disco duro	64	
	6.1.1	1. Formatear disco duro (HDD Format)	64	
	6.2. 0	Configuración de grabación	67	
	6.2.1	1. Configuración de la grabación	67	
	6.3. \	/er perfil de grabación	71	
	6.4. N	Nodo de grabación	72	
	6.5. I	nforme de estado de disco	73	
	6.6.	Borrar co	onfiguración de grabación	74
----	------	-----------	---------------------------------------------------------------------	----
	6.7.	Borrar da	atos grabados	75
7.	Util	idades		76
	7.1.	Guardar	configuración	76
	7.2.	Reiniciar	-	77
	7.3.	Valores	de fábrica	77
	7.4.	Actualiza	ar sistema	78
	7.	4.1.	Actualización de todos los archivos (Kernel, RAM disk, System, Web)	79
	7.	4.2.	Actualización del sistema y la web	81
	7.	4.3.	Actualización sólo de la Web	82

# 1. Menú de administración (Admin)

El menú Admin es para el administrador del servidor FlexWATCH®. El administrador puede gestionar el servidor FlexWATCH® a través de este menú de administración. Para acceder al menú Admin, debe disponer de un ID de Admin y una contraseña. Por defecto, el ID de Admin/Contraseña de Admin es "root"/"root". Puede cambiar la contraseña de Admin en el menú Admin.

#### 1.1. Acceso al menú Admin

Puede acceder al menú Admin siguiendo los pasos siguientes.

1. Puede ver la página principal del servidor FlexWATCH® en un explorador Web de la siguiente manera.

Your browser is you	ur remote eye.					
	e-surveillance leader !!	Home A flo	Live View	Player o watch the moni	Admin remote si itoring the	Contact Us ite rough web.

2. Si hace clic en Admin, aparecerá un cuadro donde debe introducir el ID y la contraseña.

Enter Netw	vork Password X
7	This secure Web Site (at 10.10.227.40) requires you to log on. Please type the User Name and Password that you use for GoAhead.
	User Name Password Save this password in your password list OK Cancel

- Introduzca el ID por defecto "root" y la contraseña "root" si va a acceder al página Admin por primera vez. Si ha modificado la contraseña, deberá utilizar la nueva contraseña para acceder. El ID de Admin no puede modificarse.
  - A. Menú de configuración (Configuration) en el menú Admin Menu. Este menú incluye las opciones System (Sistema), Network (Red), Device (Dispositivo), Advanced (Avanzadas), Recording (Grabación), Utilities (Utilidades).
  - B. Si hace clic en cada uno de estas opciones, podrá acceder a su configuración.

Configuration		
Information		System Configuration
Time Password	This category shows the	detailed method for System configuration.
Control		
e Registration	System Information	Configuration of FlexWATCH TM server's Date 8. Time
agio a di cioni	so Admin Deserverd	Configuration of Plexwarch server's bace & fille.
uration	S Admin. Password	Change administrator's password.
iguration	w User Decistration	Add. Edit. Delete Least ID & Deserverd
adon	So Ser Registration	Add, Edit, Delete Oser ID & Password.
lem)	>> RX Module Registration	RX Module Registration.
Control		
vork Status		
Status Notify		
tup		
2		
gurauon		
Antion		
Setun		
Control		
Control		
figuration		
ervices		
onfiguration		
uration		
onfiguration		
ng Profile		
de		
ing Config		
lod Data		
eu Data		
guration		
ault		
ato		
ale		
lace		

# 1.2. Estructura del menú de administración

Categoría	Menú principal	Nivel 1 del sub-menú	Nivel 2 de sub-Menú
System Configuration (Configuración del sistema)	System Information (Información del sistema) Date & Time (Fecha y hora) Admin. Password (Contraseña de administrador) Access Permission (Permiso de acceso) User Registration (Registro de usuario)	n/a	n/a
	Rx Module Registration (Registro de módulo RX)	Rx Module 0 to 15 (Módulo RX 0-15)	n/a
Network Configuration (Configuración de red)	Network Configuration (Configuración de red) PPPoE Configuration (Configuración de PPPoE) Network Ports (Puertos de red) WAN(PPP, Modem) (WAN (PPP, Módem) Bandwidth Control (Control de ancho de banda)	n/a	n/a

	(Ver estado de red)		
	Network Status Notify		
	(Notificar estado de		
	AOIP™ Setup		
	(Configuración de		
	AOIP™)		
	NTP Setup (Configuración de NTP)		
		Serial Input Mode (Modo	
		de entrada serie)	
		Serial Output Mode (Modo	
	Serial Ports (Puertos serie)	Transparent Mode (Modo	n/a
		transparente)	
		PIZ Mode (Modo PIZ)	
Device Configuration		voice mode (mode de voz)	
(Configuración de		Camera 1 (Cámara 1)	
dispositivo)	Camera & Motion	Camera 2 (Cámara 2)	n/a
		Camera 4 (Cámara 4)	
	Input/Output name		
	(Nombre de	n/a	n/a
	Alarm Output Control		
	(Control de salida de	n/a	n/a
	alarma)		E mail
Advanced	Advanced Services	Buffering Service (Servicio	E-mail FTP(Buffed)
Configuration		de búfer)	Alarm Buffering
(Configuración	(Servicios avanzados)	Non-Buffering Service	FTP(Periodic)
avanzada)		(Servicio sin búfer)	Sensor Notification
Pocording		HDD Format (Formato de	
Configuration	HDD Configuration	disco duro)	
(Configuración de	(Configuración de disco	HDD Information	
grabación)		duro)	
			Camera 1 (Cámara
	Recording	Server Module 0 (Módulo	1) Camera 2 (Cámara
	Configuration	de servidor 0)	2)
	(Configuración de	(Configuración de	Camera 3 (Cámara
	grabación)	grabación)	3) Camera 4 (Cámara
			4)
	View Recording Profile		- 1-
	(Ver perfil de grabación)	n/a	n/a
	Recording Mode (Modo	•	
	de grabación)	4	
	HDD Status Report		
	disco duro)		
	Clear Recording Config	1	
	(Borrar configuración		
	de grabacion)		

	Delete Recorded Data (Eliminar datos grabados)		
Utilities (Utilidades)	Save Configuration (Guardar configuración) Reboot (Reiniciar) Factory Default (Valores de fábrica) System Update (Actualizar sistema)	n/a	n/a

# 2. Menú de configuración del sistema

La opción de configuración del sistema le permite configurar las funciones básicas del servidor que le ayudarán a utilizar y gestionar de forma eficaz su sistema de televigilancia. Le recomendamos que configure este menú antes de configurar las demás opciones. Este menú incluye los submenús *System Information* (Información del sistema), *Date & Time* (Fecha y hora), *Administration account set up* (Conf. de cuenta de administración), *Video relay management* (Gestión de relé de vídeo), etc....

#### 2.1. System Information (Información del sistema)

Puede ver el nombre actual del servidor FlexWATCH®, Número de serie, nombre de modelo y versión de Firmware.

Server name	FlexWATCH
erial number	00:30:6F:81:01:EB
Model	FW-5450-S
Version	3.0.070325-mpeg
ersion	3.0.070325-mpeg Back Apply

Aparecerá la siguiente pantalla. La única opción que se puede modificar es el Nombre del servidor.

Server Name	Nombre del servidor FlexWATCH®. Nombre definible por el usuario. Se trata del
(Nombre de	identificados del sistema cuando se accede a él desde otras aplicaciones como el
servidor)	software del video-grabador (NDVR) en red.
Serial Number	Número de serie del servidor FlexWATCH® (dirección MAC). Esta información
(Número de	debe suministrarse a la hora de solicitar una reparación o reclamación en
serie)	garantía
Model (Medele)	Nombre del modelo del servidor FlexWATCH®. Esta información también debe
	presentarse al solicitar servicio técnico.
Version	Versión de firmware del servidor FlexWATCH®. Esta información también debe
(Versión)	presentarse al solicitar servicio técnico.

#### 2.1.1. Configuración del nombre del servidor

1. Haga clic en "System Information" (Información de sistema) en la página System Configuration (Configuración del sistema).



- 2. Introduzca el nombre de servidor que desee.
  - A. El nombre de servidor debería tener menos de 21 caracteres alfanuméricos o 10 códigos Unicode. No se pueden utilizar espacios, tabulaciones o caracteres especiales.
  - B. El número de serie, modelo y versión no pueden modificarse (sólo lectura).

Server name	FlexWATCH
Serial number	00:30:6F:81:01:EB
Model	FW-5450-S
Version	3.0.070325-mpeg

3. Después de cambiar el nombre del servidor, pulse el botón Apply (Aplicar).

## 2.2. Date & Time (Fecha y hora)

yyyy/mm/dd)	2007 / 4 / 2
Time (hh:mm:ss)	17:24:40
Time Zone	Change Time Zone
NTP Server	ntp.ewha.net
NTP Status	Disable » NTP Setup

1

Date ( yyyy/mm/dd ) – Fecha/Hora (aaaa/mm/dd )	Fecha actual (año/mes/día)
Time ( hh:mm:ss ) – Hora ( hh:mm:ss )	Hora actual (hora/minuto/segundo)
Time Zone (Zona horaria)	Zona horaria actual
NTP Server (Servidor NTP)	Current NTP Server (Servidor NTP actual)
NTP Status (Estado NTP)	Si hace clic en <i>NTP Setup</i> (Configuración de NTP) puede comprobar el estado del servidor NTP. Actualizará la hora del servidor actual procedente del servidor NTP una vez al día.

#### Menú Date & Time (Fecha y hora)

✓ Servidor NTP (Network Time Protocol): le proporciona la fecha y hora exacta a través de Internet.

#### 2.2.1. Date & Time Configuration (Configuración de fecha y hora)

- 4. Haga clic en "Date & Time" en la página System Configuration (Configuración del sistema).
- 1.

System Configuration
>> System Information
🐼 Date & Time
>> Admin. Password
>> Access Control
Subser Registration
Rx Module Registration
_

 Introduzca la fecha y hora deseada. Para cambiar la zona horaria, marque la casilla y seleccione la opción deseada en la lista desplegable. Una vez seleccionada la zona horaria, pulse el botón "Apply" (Aplicar) y reinicie el servidor_FlexWATCH®)

(vvvv/mm/dd)	2007 / 4 / 2
Time (hh:mm:ss)	17 : 24 : 40
Time Zone	Change Time Zone Asia/Seoul
NTP Server	ntp.ewha.net
NTP Status	Disable >> NTP Setup

3. Sin cambio de la zona horaria, si hace clic en el botón "Apply" (Aplicar), se aplicará la nueva hora en el sistema.

4. Si desea volver a cargar la hora de FlexWATCH®, haga clic en el botón "Reload" (Recargar).

(yyyy/mm/dd)	2007 / 4 / 2
Time (hh:mm:ss)	17:24:40
Time Zone	Change Time Zone
NTP Server	ntp.ewha.net
NITD Chatter	Disable NTD Satur



## 2.3. Admin Password (Contraseña de administrador)

Puede cambiar la contraseña de administrador. El ID de admin es siempre "root".

#### 2.3.1. Configuración de la contraseña de administración

5. Haga clic en "Admin. Password" (Contraseña admin) en la página System Configuration (Configuración del sistema).

System Configuration
>> System Information
» Date & Time
💀 Admin. Password
>> Access Control
>> User Registration
Rx Module Registration
-

1. Introduzca la contraseña actual en el campo Old Password (Contraseña antigua).

Administrator's	Password Configuration
Administrator's ID	root
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
Bac	k Apply
Notice : The password must be	alpha-numeric, within 4 ~ 23 characters.

 Introduzca la nueva contraseña en los en los campos "New Password" (Nueva contraseña) y "Confirm Password" (Confirmar contraseña). La contraseña puede contener 4-23 caracteres alfanuméricos.

	Administrator's	Password Configuration
Ac	lministrator's ID	root
OI	d Password	
Ne	ew Password	
Co	onfirm Password	
	Bac	k Apply
Notice : The	e password must be	alpha-numeric, within 4 ~ 23 characters

3. Después de modificar la contraseña, haga clic en el botón "Apply" (Aplicar). A partir de este momento, se aplicará la nueva contraseña y se cerrará la conexión actual al servidor FlexWATCH®, por lo que deberá volver a iniciar sesión con la nueva contraseña.

## 2.4. Access permission (Permiso de acceso)

Puede configurar distintas cuentas de usuario para acceder al servidor FlexWATCH®.

Access Control Configuration Access Permission	
C Limited Access (In accordance with an user's permission.)	
Frame Rate Control	
Maximum Frame Rate 30 fps 💌	
Back Apply	

#### Menú de permiso de acceso

Full Access (Acceso total)	Para permitir que cualquier persona que conozca la dirección IP acceda al sistema. Los dispositivos PTZ, Audio y relé pueden ser controlador por cualquier usuario. Por lo tanto, si la seguridad del vídeo es importante, le recomendamos que utilice el modo de acceso limitado.	
Limited Access (Acceso limitado)	Para limitar el acceso al servidor sólo para los usuarios autorizados. A través o este modo, puede crear múltiples cuentas de usuario con diferentes niveles o acceso para cada canal. Una vez que se ha seleccionado la opción de Acces limitado, el usuario deberá registrarse y podrá acceder a las funciono autorizadas.	
Maximum Frame Rate (Tasa máxima de imágenes)	Tasa de visualización disponible para cada canal del servidor FlexWATCH. Puede seleccionar 30,15,10,5,2 y 1 imágenes por segundo. La tasa de imágenes para la visualización se basará en la tasa seleccionada. Esta opción está sólo disponible para el modo M-JPEG.	

## 2.4.1. Configuración del permiso de acceso

1. Haga clic en "Access Control" (Control de acceso) en la página System Configuration (Configuración del sistema).

System Configuration
>> System Information
» Date & Time
» Admin, Password
Access Control
Subser Registration
Rx Module Registration
-

2. Seleccione "Full Access" (Acceso total) o "Limited Access" (Acceso limitado).

	Access Permission Configuration
0	Full Access (Everybody can access the system without any limitation.)
0	Limited Access (In accordance with an user's permission.)

3. Haga clic en el botón "Apply" (Aplicar) para que la configuración actual tenga efecto.

## 2.5. User Registration (Registro de usuarios)

Puede registrar, editar y eliminar las cuentas de usuario, para el servidor FlexWATCH®. Los usuarios

registrados son sólo válidos sólo cuando el permiso de acceso está configurado como "Limited Access" (Acceso limitado).

### 2.5.1. Add (Añadir)

Puede añadir un usuario nuevo introduciendo el ID de usuario, contraseña, nombre de usuario y permiso de acceso a los recursos del sistema.

1. Haga clic en "User Registration" (Registro de usuarios) en la página System Configuration (Configuración del sistema).



2. Seleccione "Add" (Añadir).



3. Escriba el ID de usuario en el campo "ID de usuario". Debe ser inferior a los 23 caracteres alfanuméricos.



 Escriba a continuación una contraseña de usuario en los campos "Password" (Contraseña) y "Confirm Password" (Confirmar contraseña). Debe ser inferior a los 23 caracteres alfanuméricos.

User ID	
Password	
Confirm Password	
Full Name	

5. Introduzca el nombre de usuario en el campo "Name" (Nombre). Puede utilizar hasta 31 caracteres alfanuméricos y hasta 15 caracteres especiales.

User ID	
Password	
Confirm Password	
Full Name	

6. Seleccione el nivel de permiso de acceso para el usuario seleccionado.

	System Resource Access Permission
$oldsymbol{eta}$	Full Access
С	No Access
0	Selective Access

Full Access (Acceso total)	E sa	Esta opción permite a cualquier persona acceder al servidor y controlar el vídeo salvo en el menú de administración (Admin menu).										
No Access (Sin acceso)	E d a	Esta opción restringe temporalmente el acceso a la cámara a determinado sin borrar la cuenta de usuario para bloquear te acceso a dicha cámara			a un usuario emporalmente el							
Selective Access	E	sta opc	ión	le p	ermit	e l	imita	r algun	as funcio	ones de	las cáma	aras. Puede
(Acceso selectivo)	S	seleccionar las casillas para habilitar o no las distintas opciones.										
				Sy	stem	Re	sour	e Acce	ss Permi	ssion		
		۲	Fu	II Acc	ess							
		$\circ$	No	Acce	ess							
		0	Se	lectiv	ve Aco	ces	s					
		Enable	VS	5 Moo	dule I	D	Cam	era No.	Alarm Control	PTZ Control	Voice Control	
				0	$\sim$		1	~				
				0	$\sim$		1	~				
				0	~		1	~				
				0	~		1	~				
				0	~		1	~				
				0	~		1	~				
				0	$\sim$		1	~				
				0	$\sim$		1	~				
Enable (Habilitar)	P Ca C	uede se ámara), control ( ervidor	elec Ala Cor Fle:	ccior arm ntrol xWA	ar la Cont de v TCH	s c rol oz) ®.	opcio (Cor ). Sel	nes "V: ntrol de eccion	S Module alarma) ando en	e" (Módu , PTZ Co cada fur	ilo VS), ( ontrol (C nción, pu	Camera No (Nº de ontrol PTZ), y Voice uede limitarla en el

		System Re	esource Acces	ss Permis	ssion		
	0	Full Access					
	0	No Access					
	۲	Selective Acce	ss				
	Enabl	e VS Module ID	Camera No.	Alarm Control	PTZ Control	Voice Control	
		0 🗸	1 🚩				
		0 💙	1 🗡				
		0 🗸	1 ~				
		0 🗸	1 🗸				
		0 🗸	1 ~				
		0 🗸	1 💙				
		0 🗸	1 ~				
		0 🗸	1 ~				
VS Module ID (ID de Módulo VS)	ID del se predete lista des actualm los serv servidor	ervidor FlexWA rminado es 0. l plegable. Los o ente. Sin emba idores-grabado -grabador (NVF	TCH [®] recone gnore cualqu demás núme Irgo, puede ι res (NVR) de R).	ocido po ier otro l ros son j itilizar los e la serie	r el serv ID de M para use s ID de s FW5xx	vidor. El r ódulo VS os futuro Módulo \ (x acceda	número S que aparezca en la s, no habilitados /S 1 ~15 para que an por red a otro
Camera No (Nº de cámara)	Puede s	eleccionar el n	úmero de la	cámara	para Mé	ódulo VS	(Canal 1~4)
Alarm Control (Control de alarma)	Para permitir al usuario controlar la función de la alarma						
PTZ Control	Para pe	rmitir al usuario	controlar la	función	PTZ		
(Control PTZ)	(PIZ:0	control de câma	ara con movi	miento y	zoom)		
(Control de voz)	Para pe	rmitir al usuario	o controlar la	función	de audi	0	

7. Una vez terminado, haga clic en el botón "Apply" (Aplicar).

## 2.5.2. Edit (Editar)

Puede editar el nombre, nivel de permiso del cliente existente. Sin embargo, no puede modificar el ID de usuario. El procedimiento de edición es similar a la función Añadir.

1. Seleccione "Edit" (Editar)



2. Seleccione el ID de usuario en la lista desplegable.

Add (	Euit & Delete O
User ID	Select UserId 💌
Password	Select UserId
Confirm Password	Someone
Full Name	

17

Canarias CCI.com - Tienda online página principal - pulse aquí

3. Edite la contraseña de usuario, nivel de permiso (según sea necesario) y haga clic en el botón "Apply" (Aplicar).

### 2.5.3. Delete (Eliminar)

Puede eliminar la cuenta de un usuario.

1. Seleccione "Delete" (Eliminar).

User F	Registratio	on (Delete)
Add C	Edit O	Delete 📀

2. Seleccione el ID de usuario de la lista desplegable.



3. Haga clic en el botón "Delete" (Eliminar) y a continuación se borrará la cuenta del usuario seleccionado.

## 2.6. Rx Module Registration (Registro de módulo RX) [Sólo FW-5450]

Puede registrar el servidor web de vídeo o cámara web de vídeo en el servidor grabador web de vídeo como canales remotos en la opción de registro de módulo RX (receptor).

1. Haga clic en "Rx Module Registration" (Registro de módulo RX) en la página System Configuration (Configuración del sistema).



 Seleccione uno de los módulos de los servidores y regístrelos en el servidor FlexWATCH® deseado. Puede registrar hasta 12 canales. Por ejemplo, puede registrar hasta doce servidores de 1 canal (FW3150) o tres servidores de 4 canales.

This is to register N communication betw	Rx Mo etwork camera or een the servers. I	b <b>dule Registration</b> r video server into N\ Up to 16 Video Serve	/R server to es r modules can	stablish 1 be registered . 2
VS Module ID	Name	Connection Type	IP Address	MAC Address
Server Module 0	Local Device 0	Local Device	0.0.0.0	
Server Module 1		Not Used	_	
Server Module 2		Not Used	_	
Server Module 3		Not Used	_	
Server Module 4		Not Used		
Server Module 5		Not Used	_	
Server Module 6		Not Used		
Server Module 7		Not Used		
Server Module 8		Not Used		
Server Module 9		Not Used		
Server Module 10		Not Used		
Server Module 11		Not Used	_	
Server Module 12		Not Used		
Server Module 13		Not Used	_	
Server Module 14		Not Used	_	
Server Module 15		Not Used	_	
	В	ack Apply		

3. Después de añadir un módulo, haga clic en el botón "Apply" (Aplicar).

### 2.6.1. Añadir un módulo de servidor Rx

- 1. Haga clic en cualquier de los módulos de servidor.
- 2. Seleccione la opción "Enable" (Habilitar) y se activarán el resto de los campos. Si no desea utilizar este módulo VS, seleccione "Disable" (Deshabilitar).

	Rx Module Registration	6
VS Module ID 1	🔿 Enable 💿 Disable	
Connection Type	<ul> <li>Active (Static IP)</li> <li>Using AOIP™ Server</li> <li>Local (Built-in)</li> <li>Passive</li> </ul>	
Name		
Model	~	
IP Address		
MAC Address		VS Module ID
NVCP Port (Destination Tx Port)	(Default:50200, ~ up	oto 65535)
NVCP Password		
Confirm Password		

3. Seleccione el tipo de conexión en "Connection Type".

Disable tic IP) D™ Server :-in)			2
) Disable tic IP) ™ Server in)	]		
tic IP) Server :-in)	]		
⊡™ Server :-in)	J		
:-in)	J		
~	J		
~			
~			
		Ve Madula ID	
	-	VS Module ID	
ult:50200, ~ u	upto 65	535)	
	ult:50200, ~ u	ult:50200, ~ upto 65	ult:50200, ~ upto 65535)

Active (Static IP) [Activo (IP estática)]	Si el servidor tiene una dirección estática, introduzca la dirección IP del servidor.
Using AOIP Server (Servidor AOIP)	Si el servidor tiene una dirección IP dinámica y el servidor está registrado en el servidor AOIP Spain, que actúa como puerta de enlace para direcciones IP dinámicas. Introduzca la dirección MAC del servidor que desea registrar.
Local(Built-in) [(Local (Integrado)]	4 canales locales del FW-5450. El usuario no puede modificar esta opción.
Passive (Pasivo)	Cuando el servidor tiene una dirección IP dinámica y el servidor FW5450 tiene una IP estática, introduzca la dirección MAC del servidor que desea registrar.

4. En el campo "Name" escriba el nombre del servidor y seleccione el tipo correcto de la serie (no el nombre del modelo del servidor). Algunos de las series como 4200, 4600, 5800, etc no están disponibles en la lista. El campo de dirección IP se activa después de seleccionar el tipo de selección como Activa (IP estática), mientras que el campo de la dirección MAC se activa cuando el tipo de selección es servidor AOIP o Pasivo.

#### Las series de los modelos FlexWATCH son:

Serie FW-1100 = FW-1100, FW-1110L, FW-1110LW, FW-1110, FW-1110D, FW-1110W, FW-1120, FW-1130, FW-1130W, FW-1131, FW-1132, FW-1150, FW-1160, FW-1160E, FW- 1160S, FW-1160SE, FW-1161S, FW1161SE.

**Serie FW-1200** = FW-1200

Series FW-1400 = FW-100A

**Series FW-3100** = FW-200A, FW-3110, FW-3150

Series FW-3200 FW-3210

Series FW-3400 = FW-3400, FW-3440, FW-3450

Series FW-3600 = FW-500A

Series FW-5000 = FW-5000, FW-5050

**Series FW-5400** = FW-5440, FW-5450

	Rx Module Registration	?
VS Module ID 1	🔘 Enable 💿 Disable	
Connection Type	<ul> <li>Active (Static IP)</li> <li>Using AOIP™ Server</li> <li>Local (Built-in)</li> <li>Passive</li> </ul>	
Name		
Model	~	
IP Address		
MAC Address		VS Module ID
NVCP Port (Destination Tx Port) NVCP Password	(Default:50200, ~ upt	to 65535)
Confirm Password		

5. El Puerto NVCP (Puerto de destino Tx) debería ser el mismo que el número de puerto de servicio del servidor o cámara de red que desea registrar aquí. El valor por defecto es 50200 y se puede configurar un valor de hasta 65535. El campo del puerto NVCP se activará sólo cuando el tipo de conexión sea Activo (IP estática).

	Rx Module Registration
VS Module ID 1	📀 Enable 🔘 Disable
Connection Type	Active (Static IP)     Using AOIP [™] Server     Local (Auilt-in)
	O Passive
Name	
Model	FW-3400 Series 💌
IP Address	
MAC Address	
NVCP Port (Destination Tx Port)	50200 (Default:50200, ~ upto 65535)
NVCP Password	
Confirm Password	

- 6. La opción "VS Module ID" es el número del módulo integrado de NVS o NCS, que proporciona los canales remotos. El ID del Módulo VS es siempre 0 (valor por defecto) para cualquier servidor de 1, 2, ó 4 canales. Si selecciona cualquier otro número, esta función no funcionará correctamente.
- La contraseña NVCP debería ser la misma que la de la del servidor web de vídeo y cámara servidor web de vídeo que va a registrar aquí. La contraseña NVCP por defecto del servidor FlexWATCH es "nvcp".

	Rx Module Registration
	?
VS Module ID 1	📀 Enable 🔘 Disable
	<ul> <li>Active (Static IP)</li> </ul>
Connection Tune	O Using AOIP™ Server
Connection Type	🔿 Local (Built-in)
	O Passive
Name	
Model	FW-3400 Series 💌
IP Address	
MAC Address	
NVCP Port (Destination Tx Port)	50200 (Default:50200, ~ upto 65535)
NVCP Password	••••
Confirm Password	
	Back Save

- 8. Una vez finalizada la configuración, haga clic en el botón "Save". Si no desea registrar el servidor, haga clic en el botón "Back" para volver.
- 9. Después de realizar el registro del módulo Rx, pulse el botón "Save" para guardar el registro, y después haga clic en el botón "Apply" para aplicarla.

### 2.7. Registro del módulo Tx [sólo FW-3450 / FW-1130 / FW-3150]

Esta opción de registro del módulo Tx (por ejemplo, FW-5450.) con los canales remotos de un servidor o cámara con servidor web de vídeo.

1. Haga clic en la opción "Tx Module Registration" en la página System Configuration (Configuración del sistema).

System Configuration
>> System Information
» Date & Time
» Admin. Password
>> Access Control
» User Registration
Tx Module Registration

- 2. El número total de módulos Tx que puede registrar es 16. Por lo tanto, hasta 16 servidores web de vídeo pueden trabajar simultáneamente con el servidor FlexWATCH. La configuración por defecto del módulo Tx es "pasiva", por lo que si el módulo Rx del servidor está "activo", el servidor podrá conectarse con el servidor-grabador de forma inmediata.
- 3. Puede seleccionar un módulo Tx y cambiarlo a "activo".

	NVCP	Password Config	uration	
	New Password			
	Confirm Passwor	rd .		
		-	1	
		Back Save	]	
code to authentica assword is "nvcp". assord is changed, ween the devices.	te communcation b The new passwor that nvcp passwo	etween the video s d automatically repla rd should be assign	erver and N aces old one ed to NVR se	VR server. erver. Otherwise, no co ?
Tx Modulo	below link to cont	figure Tx Module.	ID Addrose	MAC Addrose
Tx Module 0	TA module Mame	Passive Mode	IF Address	00-30-6E-00-00-00
Tx Module 1		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 2		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 3		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 4		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 5		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 6		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 7		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 8		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 9		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
And and and an owner that the Contract of the		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 10		Dessive Mede		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 10 Tx Module 11		Passive Mode		
Tx Module 10 Tx Module 11 Tx Module 12		Passive Mode		00-30-6F-00-00-00
Tx Module 10 Tx Module 11 Tx Module 12 Tx Module 13		Passive Mode Passive Mode Passive Mode		00-30-6F-00-00-00 00-30-6F-00-00-00
Tx Module 10 Tx Module 11 Tx Module 12 Tx Module 13 Tx Module 14		Passive Mode Passive Mode Passive Mode Passive Mode		00-30-6F-00-00-00 00-30-6F-00-00-00 00-30-6F-00-00-00
Tx Module 10 Tx Module 11 Tx Module 12 Tx Module 13 Tx Module 14 Tx Module 15		Passive Mode Passive Mode Passive Mode Passive Mode Passive Mode		00-30-6F-00-00-00 00-30-6F-00-00-00 00-30-6F-00-00-00 00-30-6F-00-00-00

4. Después de registrar el módulo Tx, haga clic en el botón "Apply" para aplicar la nueva configuración.

### 2.7.1. Cambio de módulo Tx

1. Haga clic en uno de los módulos Tx de la lista.

Tx Module
Tx Module O
Tx Module 1
Tx Module 2
Tx Module 3

2. Seleccione la casilla "Enable" (Habilitar) en el campo del módulo Tx. Si no desea utilizar este módulo, seleccione la casilla "Disable" (Deshabilitar). El valor por defecto es "Enable".

	Tx Module Registration
Tx Module <b>0</b>	⊙ Enable ○ Disable
Connection Type	• Passive • Active(Static IP)
IP Address	
NVCP Port (Destination Rx Port)	(Default:50100, ~ upto 65535)
	Back Save
Notice • "Destination I remote device	Rx Port" is TCP port number of Rx Module on e which is counterpart of this Tx Module.
<ul> <li>There is no an numbers.</li> </ul>	ny relationship between Tx Module and VS module

3. Seleccione el tipo de conexión con el servidor-grabador.

	Tx Module Registration
Tx Module <b>0</b>	C Enable O Disable
Connection Type	• Passive C Active(Static IP)
IP Address	
NVCP Port (Destination Rx Port)	(Default:50100, ~ upto 65535)
	Back Save
Notice • "Destination remote device	Rx Port" is TCP port number of Rx Module on e which is counterpart of this Tx Module.
<ul> <li>There is no a numbers.</li> </ul>	ny relationship between Tx Module and VS module

Passive	Este es el valor por defecto. Puede seleccionar esta opción cuando el servidor-grabador esté con una IP dinámica y el servidor con una dirección estática. En este caso, la dirección IP. Los campos del puerto NVCP no se activarán.
Active (Static IP)	Puede seleccionar esta opción cuando el servidor-grabador esté con una IP dinámica y cuando este servidor esté con IP dinámica. Introduzca la dirección IP y el puerto NVCP.

4. El campo de la dirección IP se activará al seleccionar el tipo de conexión Activa (IP estática). Puede introducir la dirección IP del servidor-grabador.

	Tx Module Registration
Tx Module <b>n</b>	Enable O Disable
Connection Type	C Passive C Active(Static IP)
IP Address	
(Destination Rx Port)	50100 (Default:50100, ~ upto 65535)
VS Module ID	0
	Back Save
Notice • "Destination remote devic	Rx Port" is TCP port number of Rx Module on æ which is counterpart of this Tx Module.
<ul> <li>There is no a numbers.</li> </ul>	any relationship between Tx Module and VS module

5. El campo "NVCP Port" se activará sólo cuando el tipo de conexión es "Active (Static IP)". La opción NVCP Port (Destination Rx Port) debería ser igual que el número del puerto del servicio del módulo Rx del servidor-grabador. El valor por defecto es 50100 y el valor puede ser hasta 65535. El campo del puerto NVCP se activará sólo cuando el tipo de conexión es "Active (Static IP)".

	Tx Module Registration
Tx Module <b>0</b>	⊙ Enable ⊂ Disable
Connection Type	C Passive   Active(Static IP)
IP Address	
NVCP Port (Destination Rx Port)	50100 (Default:50100, ~ upto 65535)
VS Module ID	0 💌
	Back Save
Notice • "Destination remote devic	Rx Port" is TCP port number of Rx Module on e which is counterpart of this Tx Module.
<ul> <li>There is no a numbers.</li> </ul>	ny relationship between Tx Module and VS module

- 6. El ID del módulo VS es el número del módulo integrado del servidor web de vídeo o la cámara servidor web de vídeo, que proporciona los canales remotos. El valor por defecto es siempre 0 para el servidor de 1, 2, ó 4 canales. Si selecciona cualquier otro número, esta opción no funcionará correctamente.
- 7. Si desea modificar la contraseña NVCP para no usar la contraseña por defecto ("nvcp"), introduzca la nueva contraseña en los campos "New Password" y "Confirm Password".

NVCP Passwor	d Configuration
New Password	
Confirm Password	
Back	Save

8. Después de realizar la configuración, haga clic en "Save" para guardarla. Si no desea guardarla, pulse el botón "Back".

9. Después de modificar el módulo Tx, haga clic en el botón "Apply" para aplicar la nueva configuración.

2. Si selecciona la dirección IP estática, podrá introducir la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace, DNS1, y DNS2.

FLEXWATCH MANUAL DE USUARIO PARTE 3



Stati	c IP  C DHCP Client  C	
IP Address	10.10.225.153	
NetMask	255.255.0.0	
GateWay	10.10.1.1	
DNS 1	168.126.63.1	
DNS 2	168.126.63.2	

- 3. Introduzca los valores correctos en los campos dirección IP (Dirección IP), Netmask (Máscara de red), Gateway (Puerta de enlace), DNS1 (DNS1) y DNS2 (DNS2).
- 4. Haga clic en el botón "Apply" (Aplicar) para guardar los nuevos valores de configuración. Si hace clic en el botón "Reset" (Restaurar), se restaurarán los valores de fábrica. Si no desea aplicar la nueva configuración, haga clic en el botón "Back" para volver a la página anterior.

#### 3.1.2. Configuración del cliente DHCP

La opción "DHCP Client" está seleccionado de fábrica.

1. Seleccione "DHCP Client" dentro de un entorno de red con IP dinámica.

Network	Configura	ation : DHCP Client
Static	IP C	DHCP Client
	Back	Apply
Notice : Please make sure IP address throgh	to set up " e-mail whe	Network Status Notify" option to get en DHCP option is selected.

2. Haga clic en el botón "Apply" para guardar la configuración actual. Para volver a la página anterior, haga clic en el botón "Back".

### 3.2. Configuración de PPPoE

Dentro de la opción PPPoE, deberá autenticar su ID y contraseña para utilizar el servicio de Internet.

1. Si hace clic en PPPoE, puede introducir el ID de usuario y contraseña, y confirmar contraseña.

Status N

- 2. Introduzca la ID y contraseña proporcionada por su proveedor de Internet.
- 3. Vuelva a introducir su contraseña en el campo "Confirm Password" para confirmarla.

Haga clic en el botón "Apply" para guardar la nueva configuración. Si no aplica los valores nuevos, haga clic en el botón "Back" para volver a la página anterior.

#### 3.3. Puertos de red

Puede introducir varios números de puertos, utilizados por el servidor FlexWATCH®, para comunicarse con el PC cliente. Actualmente, el servidor FlexWATCH® utiliza el puerto HTTP, NIPP, NVCP-Rx y Audio.

#### 3.3.1. Puerto HTTP

- El puerto HTTP se utiliza para la comunicación Web entre el PC Cliente y el servidor FlexWATCH®. Asignando diferentes números de puertos HTTP para cada servidor y configurando la opción del Router, puede instalar más de un servidor en el mismo router. Si tuviera alguna duda sobre esta opción, póngase en contacto con el soporte técnico.
- 2. El valor por defecto es 80 y puede configurarse hasta el 65535.

* Si se cambia el número HTTP, debería introducir un número de puerto HTTP con su dirección IP en la sección URL del navegador de Internet.
 (por ejemplo, si la dirección IP del servidor FlexWATCH® es 192.168.1.100 y el puerto HTTP: 8080, entonces debería <u>http://192.168.1.100:8080</u>)

## 3.3.2. Puerto NIPP (Network Image Provider Protocol) [Sólo FW-5450]

- 1. Este puede es el que permite visualizar el vídeo archivado a través de Internet. Si el puerto NIPP no está abierto a Internet no se podrán reproducir las imágenes de vídeo grabadas.
- 2. El valor por defecto es 50000 y el rango es entre 10000 y 65535.

### 3.3.3. Puerto NVCP-Rx (Network Video Control Protocol) [Sólo FW-5450]

- El puerto Rx es el número de puerto TCP a través del cual el servidor-grabador puede comunicarse con el servidor FlexWATCH[®] para que el vídeo pueda transmitirse al servidor – grabador.
- 2. El valor por defecto es 50100 y el rango es entre 10000 y 65535.
- 3. Modo activo: El servidor-grabador se conecta de forma activa a los otros servidores FlexWATCH® a través de la red y recibe datos de ellos.

# 3.3.4. Puerto NVCP-Tx (Network Video Control Protocol) [Sólo FW-3450 & FW-1130 & FW-3150]

- El puerto Tx se trata de un número de puerto TCP a través del cual el servidor FlexWATCH puede comunicarse con otros dispositivos como los servidores-grabadores de las series FW-5440 y FW-5000.
- 2. El valor por defecto es 50200 y el rango es entre 10000 y 65535.
- 3. Modo pasivo: Los demás servidores FlexWATCH® de la red se conectan a su servidor web de vídeo y reciben datos de él.

### 3.3.5. Puerto de audio

El puerto de audio es un puerto de red que obtiene una entrada de audio del PC del usuario y envía el audio al puerto de salida del servidor FlexWATCH®. El valor por defecto es UDP 32001 y el rango es entre 10000 y 65535.

#### 3.3.6. Configuración de los puertos de red

1. Haga clic en la opción "Network Ports" (Puertos de red) del menú Network Configuration (Configuración de red).



2. Introduzca el puerto HTTP, NIPP, NVCP-Rx y audio.

HTTP Port	80	(Default:80, 80 ~ 65535)
NVCP-Rx Port	50100	(Default:50100, 10000 ~ 65535)
Audio Port	32001	(Default:32001, 10000 ~ 65535)
• INIPP	TCD and for an	and and also be also freehing duide a fer-

3. Haga clic en el botón "Aplicar" para guardar la nueva configuración..

#### 3.4. WAN-Modem

El servidor está diseñado para realizar una llamada a un proveedor de servicios de Internet o puede recibir una llamada desde el exterior de forma que el servidor pueda establecer una conexión de Internet para enviar los datos por FTP, e-mail o enviar el vídeo y datos a través de la línea telefónica. Esta es la mejor alternativa al acceso de Internet a través de ADSL cuando este no está disponible. Deberá instalar un módem para que el servidor FlexWATCH® establezca conexión PPP (punto a punto) a través del módem. La interfaz de red a través de la conexión PPP funcionará como el puerto WAN.

### 3.4.1. Servidor PPP (Llamada entrante)

Este modo permite a FlexWATCH® funcionar como un servidor PPP. Habrá una llamada desde un PC

cliente al FlexWATCH® y el FlexWATCH® recibirá una llamada para establecer la conexión PPP.

 La dirección IP local se asignará a FlexWATCH® y la dirección IP remota se asignará al dispositivo de la otra parte. Por lo tanto, si el PC cliente hará una llamada a FlexWATCH®, y FlexWATCH® obtiene la dirección IP local mientras que el PC cliente obtiene la dirección IP remota.

#### Dirección IP local:

La dirección IP por defecto del sistema es (192.168.2.1) es interna en el servidor FlexWATCH® para conectarse a él sólo por conexión módem. Al conectar el servidor FlexWATCH® desde un PC remoto utilizando una conexión telefónica y estableciendo una conexión física, deberá ejecutar su explorador web e introducir esta dirección IP por defecto del sistema (192.168.2.1) para acceder al vídeo en directo. Es posible también cambiar esta IP por defecto, aunque se le recomienda no modificarla para la conexión por módem para evitar posibles errores.

#### Dirección IP remota:

Dirección IP proporcionada automáticamente por el servidor FlexWatch al PC cliente al acceder al servidor FlexWATCH® mediante un PC cliente a través de una conexión por módem. Esta dirección IP (**192.168.2.2**) se utiliza para la transmisión de datos entre el servidor FlexWATCH® y el PC cliente remoto. Por lo tanto, **no deberá modificar esta dirección IP**. Sin embargo, si cambia esta dirección IP por defecto Servidor FlexWATCH® (**192.168.2.1**) para una conexión por módem a una clase diferente de dirección IP, deberá cambiar la dirección IP remota a la misma clase de IP para que coincidan la clase de IP.

Nota) Tenga en cuenta que si modifica la dirección IP local, la dirección IP remota debería cambiarse a la misma clase de dirección IP.

PPP Server	@ F	PP Client C	
Local IP Address	192,16	8.2.1	
Remote IP Address	192.16	3.2.2	
Authentication Mode	C PAP	О СНАР (	NONE

2. Puede seleccionar el modo de autenticación entre las opciones PAP, CHAP, o None (Ninguna)

PAP	La conexión se establecer a través del ID de usuario y la contraseña registrada en las siguientes secciones.
CHAP	A través de un ID de usuario y una contraseña. Se aplica otro método de encriptación para una mayor seguridad.
NONE	No se utiliza ningún modo de autenticación.

 Para utilizar el modo de autenticación PAP o CHAP, deberá registrar al menos un usuario. Puede registrar hasta 3 usuarios para este servicio.

	ID		
s	Password		
User 2-			
	ID		
	Password		
User 3-		12. 12.	
	ID		
	Password		
	Back Apply	Reset	

#### 3.4.2. Cliente PPP (Llamada saliente)

Este modo permite al servidor FlexWATCH® funcionar como un cliente PPP. Puede conectarse a Internet u a otro servidor PPP a través de un módem instalado el FlexWATCH® (RS-232).

PPP	Server O PPP Client @
TEL #	
User ID	
User Password	
Confirm User's Password	
Default Route	
DNS1	168.126.63.1
DNS2	168.126.63.2
RS-232 Line Speed	115200 -
User Defined AT-Command1	
AT	
User Defined AT-Command2	
AT	
Ba	ack Apply Reset

- 1. Seleccione "PPP Client" en el menú "WAN (PPP, Modem)".
- 2. Introduzca el número de teléfono (TEL#) en el campo del servidor PPP.
- 3. Escriba el ID de usuario proporcionado por proveedor de Internet.
- 4. Introduzca contraseña de usuario proporcionada por el proveedor de Internet.
- 5. Introduzca la IP del servidor DNS recomendada por el proveedor de Internet.
- Introduzca el comando AT para inicializar la comunicación. (El comando de inicialización es normalmente "AT", aunque depende de los modelos de módems. Consulte el manual del módem para informarse sobre este comando.)

Se recomienda el uso de un módem '3COM U.S.Robotics 56K'.

P

#### 3.5. Control del ancho de banda

Puede controlar el ancho de banda del servidor FlexWATCH®. Si los datos que se deben transmitir superan el límite del ancho de banda de la red, FlexWATCH® transmitirá estos datos en paquetes de datos.

Bandwidth	Control Configuration
Service	🔘 Enable 💿 Disable
Bandwidth Limit	0 Kbps
E	Back Apply
Notice : The ban	dwidth limit should be over 32.

### 3.5.1. Configuración del control del ancho de banda

1. Especifique si desea utilizar el control del ancho de banda o no. Si desea utilizarlo, seleccione la casilla "Enable" (Habilitar).

Service	🔘 Enable 💿 (	Disable
Bandwidth Limit	0	Kbps
	Back Apply	]

 Introduzca el límite del ancho de banda en kbps. Esta función es compatible con M-JPEG y MPEG4.

Danuwiu	in control configurat	
Service	🔘 Enable 💿 Disabl	e
Bandwidth Limit	О Кыр	s
	Back Apply	
Notice : The ba	ndwidth limit should be	over 32.

En MPEG4, podría obtener fuentes de vídeo inestables debido a la pérdida de paquetes,. Se recomienda el uso de CBR y del control de la tasa de frames para controlar la transmisión de los datos en lugar de controlar el ancho de banda. Esta función se recomienda para M-JPEG.

El control de ancho de banda podría desacelerar el acceso a la página de administración del servidor FlexWATCH.

3. Haga clic en el botón "Apply" para aplicar los nuevos valores del límite del ancho de banda.

#### 3.6. Ver estado de red

Puede ver los valores actuales de la configuración de red para el servidor FlexWATCH® .

Common Status		_
Gateway	10.10.1.1	
Gateway Device	eth0	
DNS1	168.126.63.1	_
DNS2	168.126.63.2	_
LAN Status		_
IP Address	10.10.225.153	_
Netmask	255.255.0.0	
MAC Address	00:30:6F:81:01:EB	_
PPPoE Status		_
Connection Status	Link is down	_
IP Address		
Netmask		
WAN-Modem Status		_
Connection Type	PPP Server (Dial In)	_
Connection Status	Link is down	_
Local IP		_
Remote IP		_
Netmask		_

Si hace clic en el botón "Reload", se recargarán los valores de configuración actuales.

#### 3.7. Notificación del estado de red

Al cambiar la configuración de red del servidor FlexWATCH®, se enviará automáticamente un e-mail al destinatario. Si se ha activado la notificación por correo electrónico, en las siguientes situaciones, el servidor FlexWATCH enviará correos electrónicos con los nuevos datos de configuración a los destinatarios registrados.

- Cuando el servidor está conectado a un módem PSTN con llamada saliente al proveedor de Internet por evento
- Cuando la opción DHCP está seleccionada
- Cuando la opción PPPoE está seleccionada

Network Status Notification				
Mail Notification	🔿 Enable 💿 Disable			
SMTP Server				
Authentication Login	🔿 Enable 💿 Disable			
User ID				
Password				
Sender				
1st Recipient				
2nd Recipient				
3rd Recipient				
====== User-Defined Message =======				

Menú "Network Status Notification" (Notificación de estado de red)

Mail Notification (Notificación por mail)	Enable (Habilitar): se envía E-mail Disable (Deshabilitar): no se envía E-mail	
SMTP Server (Servidor SMTP)	Dirección del servidor SMTP	
Authentication Login (Inicio de sesión con autenticación)	Seleccione si desea utilizar la autenticación o no	
User ID (ID de usuario)	ID de usuario para el inicio de sesión con autenticación	
Password (Contraseña)	Contraseña de usuario para el inicio de sesión con autenticación	
Sender (Remitente)	Dirección de email del remitente	
Recipient1's Email Address (Dirección de email de destinatario1) Recipient2's Email Address (Dirección de email de destinatario2) Recipient3's Email Address (Dirección de email de destinatario3)	Direcciones de email de los destinatarios (Máx. 3 destinatarios)	
User Defined Message (Mensaje	Mensaje definido por el usuario que se adjunta en el cuerpo del	
definido por usuario)	email	

#### 3.7.1. Configuración de notificación del estado de red

1. Haga clic en "Network Status Notify" (Notificación de estado de red) dentro del menú Network Configuration (Configuración de red).

Network Configuration
» Network Configuration
» PPPoE Configuration
>> Network Ports
>> WAN(PPP,Modem)
>> Bandwidth Control
» View Network Status
Network Status Notify
» AOIP™ Setup
» NTP Setup

2. Seleccione "Enable" (Habilitar) si desea activar esta función.

Mail Notification	O Enable 💿 Disable
SMTP Server	
Authentication Login	🔾 Enable 💿 Disable
User ID	
Password	
Sender	
1st Recipient	
2nd Recipient	
3rd Recipient	

3. Introduzca la dirección del servidor SMTP.

✓ El servidor SMTP obtiene la dirección de e-mail de remitente y lo envía a los destinatarios.

Mail Notification	O Enable O Disable
SMTP Server	
Authentication Login	🔿 Enable 💿 Disable
User ID	
Password	
Sender	
1st Recipient	
2nd Recipient	
3rd Recipient	

4. Seleccione "Enable" (Habilitar) para la opción "Authentication Login" e introduzca el ID de usuario y la contraseña proporcionados por el servidor SMTP.

Mail Notification SMTP Server	◯ Enable
Authentication Login	🔿 Enable 💿 Disable
User ID	
Password	
Sender	
1st Recipient	
2nd Recipient	
3rd Recipient	

5. Introduzca la dirección del remitente en el campo "Sender" y la dirección de los destinatarios en el campo "Recipient". Puede introducir hasta 3 destinatarios.

Sender	
1st Recipient	
2nd Recipient	
3rd Recipient	

6. Escriba el mensaje personalizado que se adjuntará en el cuerpo del correo electrónico.



7. Haga clic en el botón "Aplicar" para guardar la nueva configuración.. El botón "Reload" restaurará los valores anteriores.

Back	Apply	Reload
------	-------	--------

#### 3.8. Configuración de AOIP™

AOIP (Always-On-IP) se trata de una puerta de enlace para direcciones IP dinámicas a través de la cual los usuarios de los servidores FlexWATCH con direcciones IP dinámicas pueden acceder a sus servidores. Por lo tanto, si el servidor está conectado a una red con dirección IP dinámica y desea ver las imágenes desde cualquier parte del mundo, deberá utilizar este servicio. En primer lugar, deberá obtener una cuenta de usuario y después configurar su servidor FlexWATCH registrado en la opción "AOIP™ Port Setup".

#### 3.8.1. Configuración de AOIP™

1. Haga clic en "AOIP[™] Setup" (Configuración de AOIP) dentro del menú "Network Configuration" (Configuración de red).



- 2. Seleccione "Enable" (Habilitar) en "AOIP Service" (Servicio AOIP).
- 3. Introduzca la dirección del servidor AOIP[™], en el que está registrada su cuenta. En concreto deberá utilizar el servicio de AOIP Spain.

AOIP Service	💿 Enable 🔘 Disable
AOIP Server IP	www.aoip.co.kr
HTTP Port	📀 Enable 🔘 Disable
NIPP Port	📀 Enable 🔘 Disable
NVCP-Rx Port	🔿 Enable 💿 Disable

- ✓ La dirección es <u>www.aoipspain.com</u>.
  - 4. Seleccione los puertos que desea utilizar.

AOIP Service	💿 Enable 🔘 Disable	
AOIP Server IP	www.aoip.co.kr	
HTTP Port	💿 Enable 🔘 Disable	
NIPP Port	💿 Enable 🔘 Disable	
NVCP-Rx Port	🔘 Enable 💿 Disable	

5. Haga clic en el botón "Apply" (Aplicar) para guardar la nueva configuración.

#### 3.8.2. Configuración del puerto de AOIP™ SPAIN

 Haga clic en "AOIP[™] Setup" (Configuración de AOIP) en el menú "Network Configuration" (Configuración de red).


Haga clic en el botón "Setting" en el menú "AOIP™ Port Setup" (Configuración de puerto AOIP).



3. Introduzca el ID de usuario y contraseña de acceso a AOIP SPAIN en la ventana emergente.

Enter Netv	vork Passwor	d	? ×
<b>?</b> >	Please type yo	ur user name and password.	
S)	Site:	www.aoip.co.kr	
	Realm	WebSever	
	<u>U</u> ser Name		
	<u>P</u> assword		
	🔲 <u>S</u> ave this p	assword in your password list	
		OK Can	cel

4. Haga clic en el botón "More" si desea configurar más puertos para el AOIP.

	AOIP Port Registration			
Video	(Default:80, 80 ~ 65535)	More		
Apply				

5. Introduzca el número de puerto que desea utilizar para cada puerto de servicio.

AOIP Port Registration				
Video		(Default:80, 80 ~ 65535)		
Player		(Default:50000, 10000 ~ 65535)		
Log		(Default:53000, 10000 ~ 65535)		
Video-Rx (NVCP-Rx)		(Default:50100, 10000 ~ 65535)		
Video-Tx (NVCP-Tx)	(Default:50200, 10000 ~ 65535)			
Apply				

6. Haga clic en el botón "Aplicar" para guardar la nueva configuración.

Esta configuración puede hacerse también directamente en el servidor AOIP SPAIN que incluye las secciones de registro, búsqueda, eliminar y edición, etc.

# 3.9. Configuración de NTP

El servidor FlexWATCH® puede obtener información horaria de un servidor NTP. El servidor FlexWATCH® utilizará este horario.

#### 3.9.1. Configuración del servidor NTP

1. Haga clic en "NTP Setup" en el menú Network Configuration (Configuración de red)..



2. Si se ha seleccionado "Enable" (Habilitar), el servidor FlexWATCH® sincronizará su hora

con la hora del servidor de tiempo al reiniciar. En el campo de la dirección del servidor NTP escriba la dirección del servidor NTP.

	NTP Setup
Service	Enable C Disable
NTP server address	ntp.ewha.net
	Get NTP server time Back Apply

- 3. Si desea configurar la hora del servidor FlexWATCH® de forma manual y adquirir la hora del Servidor de tiempo, haga clic en "Get NTP Server time" (Obtener hora del servidor NTP). Puede comprobar la hora modificada en el menú Fecha y hora dentro de "System Information" (Información del sistema).
- 4. Haga clic en el botón "Aplicar" para guardar la nueva configuración..
- 5. Si el servicio NTP está habilitado, la hora del servidor FlexWATCH® se sincronizará con el servidor NTP una vez al día.

#### 3.9.2. Hora del servidor FlexWATCH®

Después de reiniciar el servidor, se debe configurar la hora en el sistema operativo Linux. Se puede obtener la hora actual de dos formas. El primero es el RTC del sistema y el otro es el Servidor de tiempo a través de la red.

La hora a través de RTC tiene ciertas imprecisiones que van aumentando a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, la sincronización a través del Servidor de tiempo es más preciso aunque es posible que haya cierto retardo debido a la lentitud de la red. El servidor FlexWATCH® le permite configurar la hora de estas dos formas.

#### 3.9.2.1. Horario de ahorro de energía

Si su servidor FlexWATCH® se encuentra en un país en el que se cambia el horario para ahorrar energía, seleccione la opción "Change Time Zone" (Cambiar zona horaria) y cámbiela para su región.

#### 3.9.2.2. Hora UTC y Local

UTC (hora universal) equivale a la hora estándar mientras que la hora local equivale a la hora local de su región. La hora interna del sistema operativo Linux está en UTC y esta hora UTC se convertirá a su hora local en función de la zona horaria seleccionada.

#### 3.9.2.3. NTP

La hora obtenida del servidor NTP es la hora UTC. El servidor FlexWATCH convierte esta hora a la hora local de su región. Puede existir cierta latencia de red debido a la gran distancia con respecto al servidor NTP.

# 4. Configuración de dispositivo

Puede configurar los ajustes relacionados con las cámaras para FlexWATCH®.

#### 4.1. Puertos serie

El puerto COM se utiliza básicamente para la Consola y el puerto AUX es para el control PTZ; sin embargo, pueden utilizarse para otras funciones.

Serial Ports Configuration				
COM Mode	Console	~		
AUX Mode	PTZ	×		
B.	ack Apply			

Please click below link to configure more details.

» Console Mode	When COM port is connected to console. (Baud Rate : 115200)
» Modem Mode	When AUX port is connected to modem. (Baud Rate : 115000)
» Serial Input Mode	When COM or AUX port is connected to serial input device.
» Serial Output Mode	When COM or AUX port is connected to serial output device.
» PTZ Mode	When COM or AUX port is connected to PTZ devices.
» Transparent Mode	When COM or AUX port is connected to UART device.

#### 4.1.1. Modo de entrada serie

El modo de entrada serie sirve para obtener las entradas de varios sensores a través del puerto AUX del servidor FlexWATCH® y enviar las imágenes de las cámaras por E-mail, FTP o salida de alarma. Por ejemplo, cuando la temperatura de una determinada habitación supera una temperatura determinada, el servidor FlexWATCH puede enviarle la imagen de dicha habitación o cuando un coche supera un determinado límite de velocidad, el servidor FlexWATCH puede enviar las imágenes de dicha habitación o cuando un coche supera un determinado límite de velocidad, el servidor FlexWATCH puede enviar una imagen de la matrícula. Todo ello se hace a través de los puertos COM y AUX.

#### 1. Configuración del modo de entrada serie

En la página web de Admin, acceda al menú Device Configuration (Configuración de dispositivo). Haga clic en Serial Ports (Puertos serie) y seleccione Serial Input (Entrada serie) en modo COM. Haga clic

en "Apply" para aplicar los cambios.

🖉 FlexWATCH™ Administration - Windows Internet Explorer					
🔊 http://10, 10, 225, 55/admin/aindex	asp.				~
System Configuration >> System Information >> Date & Time >> Admin. Password >> Access Control >> User Registration B: Rx Module Registration	[	COM Mod	Serial F	Ports Configuration	
Network Configuration >> Network Configuration >> PPPOE Configuration >> Network Ports >> WAN(PPP,Modem) >> Bandwidth Control >> View Network Status >> Network Status Notify >> AOIP TM Setup >> NTP Setup	Please click b	AUX Mod	B:	PTZ V ack Apply more details.	
Device Configuration	» Console Mo	de	When COM	port is connected to console.	
<ul> <li>Serial Ports</li> <li>Serial Input Mode</li> <li>Serial Output Mode</li> </ul>	» Modem Mod	le	When AUX (Baud Rate	port is connected to modem. : 115000)	
>> Transparent Mode	» Serial Input	: Mode	When COM	l or AUX port is connected to se	erial input device.
⊡ PTZ Mode ⊡ Module 0	» Serial Outp	ut Mode	When COM device.	l or AUX port is connected to se	erial output
<ul> <li>Camera 1</li> <li>Camera 2</li> <li>Camera 3</li> <li>Camera 4</li> <li>Camera &amp; Motion</li> <li>Audio Configuration</li> <li>Input/Output Setup</li> <li>Alarm Output Control</li> </ul>	>> PTZ Mode		When COM	l or AUX port is connected to PT	Z devices.
	» Transparen	t Mode	When COM	l or AUX port is connected to UA	ART device.
Advanced Configuration     Advanced Services					
Recording Configuration            ⊞ HDD Configuration             ↓					
				😜 인터넷	🔍 100% 🔻

2. Después de hacer clic en Serial Input Mode (Modo de entrada serie), verá el siguiente menú.

Serial Input Mode Configuration				
Select the serial input device supported by the system.				
Current Port	None			
Current Protocol	None			
Serial Input Model	Not Installed			
	Back Apply			

- Current Port (Puerto actual): aparecerá el número de puerto actual.
- Current Protocol (Protocolo actual): aparecerá el protocolo actual.
- Serial Input Model (Modelo de entrada serie): seleccione el nombre del modelo para el modo de entrada serie.

A continuación, aparece la pantalla del sensor de velocidad AGILIS-HE820-SINGAPORE, por ejemplo.

El protocolo de dispositivo de entrada serie se puede cargar por separado en el sistema de acuerdo con las necesidades del clientes. El usuario puede cargar este archivo de protocolo que lo suministra el fabricante únicamente. Esta función no es para uso general. Por lo tanto, si requiere más información

sobre este tema, póngase en contacto con su distribuidor local o con el fabricante.

Select the serial input device is Current Port None Current Protocol None Current Protocol AGILIS-HE820-SINGAP Upper Limit Lower Limit Initial String Length Initial String Data (Speed)Delay Internal process delay	ORE
Current Port     None       Current Protocol     None       Serial Input Model     AGILIS-HE820-SINGAP       Upper Limit	ORE
Current Protocol None Serial Input Model AGILIS-HE820-SINGAP Upper Limit Lower Limit Initial String Length Initial String Data (Speed)Delay Internal process delay	ORE
Serial Input Model AGILIS-HE820-SINGAP Upper Limit Lower Limit Initial String Length Initial String Data (Speed)Delay Internal process delay	ORE
Upper Limit Lower Limit Initial String Length Initial String Data (Speed) Delay configura (Speed)Delay Internal process delay	-1 -1 0 tion C Enable © Disable
Lower Limit Initial String Length Initial String Data (Speed) Delay configura (Speed)Delay Internal process delay	-1 0 tion C Enable  Disable
Initial String Length Initial String Data (Speed) Delay configura (Speed)Delay Internal process delay	0 tion C Enable © Disable
Initial String Data (Speed) Delay configura (Speed)Delay Internal process delay	tion ○ Enable ⊙ Disable
(Speed) Delay configura (Speed)Delay Internal process delay	tion O Enable O Disable
(Speed)Delay Internal process delay	C Enable C Disable
Internal process delay	Ω
Sensor Aiming Position	0
Camera Aiming Position 📐	0
Add Vehicle length to calculate delay time	O Add ⊙ Ignore
Sensor Aiming Position Camera Aiming Posit	tion 0
Sensor Aiming Position	Camera Aiming Position

- Upper Limit (Límite superior): Valor máximo
- Lower Limit (Límite inferior): Valor mínimo
- Initial String Length (Longitud de la cadena inicial): longitud de la cadena del sensor
- Initial String Data (Datos de cadena inicial): Datos de cadena inicial del sensor
- (Speed)Delay (Velocidad/retardo): Habilitar/deshabilitar el retardo de entrada de sensor
- Internal process delay (Retardo de proceso interno): Value of sensor input delay
- Sensor Aiming Position (Posición de objetivo de sensor): Value of Sensor Aiming Position
- Camera Aiming Position (Posición de objetivo de cámara): Value of Camera Aiming Position
- Add Vehicle length to calculate delay time (Agregar longitud de vehículo para calcular el retardo): selección para agregar/ignorar longitud del vehículo

#### 4.1.2. Modo de salida serie

El sistema admite comandos de otras partes para controlar dispositivos a través del modo de control de salida serie. A través de este modo, el mensaje definido por el usuario llega al dispositivo objetivo.

El sistema admite dos modos diferentes. Uno es el protocolo X10 (control a través de la línea de alimentación) y UART (transmisor de receptor universal asíncrono).

A través del modo Serial Output Mode (Modo de salida serie), puede enviar comandos para dispositivos UART al servidor FlexWATCH®. FlexWATCH® puede controlar dispositivos PTZ, multiplexor, controles de acceso, protocolo X10, protocolo z256, etc. A través de la comunicación RS-232 o RS-485(422).

Puede utilizar el modo By-Pass, X10, y Z256 en el Modo de salida serie.

Serial Output Mode Configuration				
Current Port	None			
Line Mode	RS-232 💌			
Baud Rate	38400 💌			
Data Bit	8 💌 bit			
Stop Bit	1 💌 bit			
Parity Bit	None 💌			
Mode	⊙ By-Pass ○ X10 ○ Z256			
	Back Apply			

#### 4.1.3. Modo transparente

Si usa el modo transparente, puede utilizar 2 servidores FlexWATCH® para enviar la señal de un dispositivo UART a otro UART. Se trata de una comunicación directa entre dos dispositivos UART.

Transparent Mode Configuration			
Current Port	None		
Line Mode	RS-485 💌		
Baud Rate	9600 💌		
Data Bit	8 💌 bit		
Stop Bit	1 v bit		
Parity Bit	None 💌		
Network Protocol	UDP 💌		
Peer IP	127.0.0.1		
Network Port	32000 (Default:32000, 10000 ~ 65535)		
Data Start Pattern			
Data Size	0		
	Back Apply		

- Line Mode (Modo de línea): Protocolo de comunicación
- Baud Rate (Tasa de baudios): Velocidad de comunicación
- Data Bit (Bit de datos): Tamaño de los bits de datos
- Stop Bit (Bit de parada): Tamaño de los bits de parada
- Parity Bit (Bit de paridad): Tipo de bits de paridad
- Network Protocol (Protocolo de red): Tipo de protocolo de red para transmisión de datos
- Peer IP (IP del otro servidor): IP del otro servidor FW conectado
- Network Port (Puerto de red): Nº de puerto de red que utilizar
- Data Start Pattern (Patrón de dato de inicio): Selección del patrón de datos de inicio. Si no desea utilizarlo, elimine la selección de la casilla.

 Data Size (Tamaño de datos): Tamaño de los datos que se deben transmitir. Si no usa esta opción, no introduzca un valor en este campo.

#### 4.1.4. Modo PTZ

C

El dispositivo PTZ (Pan/Tilt/Zoom) conectado al servidor puede controlarse a través de un explorador estándar o programa de aplicación específico a través de la red IP.

#### Al instalar un modelo de PTZ con interfaz RS-485/422:

Un dispositivo PTZ tiene que conectarse a RS422/485 en el puerto AUX.

#### Al instalar un modelo de PTZ con interfaz RS-232:

Un dispositivo PTZ tiene que conectarse a RS232 en el puerto AUX.

Después de hacer las conexiones al puerto AUX, seleccione la cámara PTZ o receptor en la lista de PTZ. Y después haga clic en el botón "Apply" (Aplicar) para guardar las nuevas configuraciones.



3. Después de seleccionar el nombre del modelo, haga clic en "Module 0". Y después pulse el número de canal al que está conectada la cámara PTZ.

* Antes de adquirir un receptor o cámara PTZ, póngase en contacto con nuestro servicio técnico. Para verificar que el dispositivo PTZ es compatible con el servidor FlexWATCH o no.

* Puede ver los protocolos PTZ admitidos en la lista de modelos PTZ. (Actualmente, hay 34 cámaras PTZ compatibles.)

PTZ Mode Configuration				
Current Port	AUX		]	
Current Protocol	RS485			
PTZ Model	Not Installed	•		
Please click the below	Not Installed Pelco-D : Spectra Dome Pelco-P : Spectra Dome Seyeon Tech : SRX-500/SPT-102 Seyeon Tech : FSD-230/270 Seyeon Tech : FSD-301 ELMO : ELDOME SANTEC : Santec Dome Honeywell : HSDN-230/251(H) Honeywell : HSDN-230/251(P) SAMSUNG : SCC641/643A SAMSUNG : SCC			
	KODICOM : KRE-301 FINE : CRR-1600I			
	Dongyang : DY-XXXX Bosch : Auto Dome Sungjin : SJ2000/3000RX		eri	
	Honeywell : HRX-2000 Inter-M : VRX-2201 LG : Speed Dome	•		



4. Dirección Base + CH # debería ser igual que la dirección de la cámara PTZ.

Ejemplo) Dirección Base: 0

FW3450 ch1 ~ ch4: valor de 1~4.

Dirección de la cámara PTZ conectada al CH1: 1

Dirección de la cámara PTZ conectada al CH2: 2

Dirección de la cámara PTZ conectada al CH3: 3

Dirección de la cámara PTZ conectada al CH4: 4

- Después de comprobar los números de los canales, haga clic en el botón Save (Guardar) para guardar la nueva configuración. La figura anterior es sólo el CH1 tiene un dispositivo PTZ conectado.)
- 6. Si la cámara PTZ o el receptor tiene la función predeterminada. Puede configurar las

No.	Preset Name	No.	Preset Name
1	Preset #1	17	Preset #17
2	Preset #2	18	Preset #18
3	Preset #3	19	Preset #19
4	Preset #4	20	Preset #20
5	Preset #5	21	Preset #21
6	Preset #6	22	Preset #22
7	Preset #7	23	Preset #23
8	Preset #8	24	Preset #24
9	Preset #9	25	Preset #25
10	Preset #10	26	Preset #26
11	Preset #11	27	Preset #27
12	Preset #12	28	Preset #28
13	Preset #13	29	Preset #29
14	Preset #14	30	Preset #30
15	Preset #15	31	Preset #31
16	Preset #16	32	Preset #32
tice	Back The preset name can (It means your own c	Sa be 63-a haracter	ve 2 Ipha-numeric or 31-unio rs.)

posiciones predeterminadas haciendo clic en el número de cámara.

- 7. Se pueden configurar un máximo de 32 posiciones predeterminadas y puede cambiar también sus nombres.
- 8. Después de modificar los nombres predeterminados, haga clic en el botón "Save" (Guardar).
- 9. A continuación, haga clic en "Preset & Menu" (Predeterminadas y menú) para configurar la posición predeterminada para cada preset. Puede ver la imagen anterior en una ventana emergente y defina la posición deseada mediante la función PTZ. Haga clic en "Set" (Establecer) para guardar una nueva posición predeterminada.
- 10. Después de configurar cada una de las posiciones predeterminada para cada preset, haga clic en el botón "Close" (Cerrar) para cerrar la ventana emergente.



# 4.2. Cámara y movimiento [Sólo FW-3450 y FW-5450]

Esta opción le permite configurar los ajustes relacionados con la cadena de valores de la cámara y la calidad de vídeo. Puede configurar diferentes valores de ajustes para cada canal.

✓ Canal: Cámara conectada al servidor FlexWATCH®.

#### 4.2.1. Configuración de cámara y movimiento

1. haga clic en "Camera & Motion" (Cámara y movimiento) dentro de la sección "Device Configuration" (Configuración de dispositivo).



2. Puede configurar varios ajustes como los tipos de datos de vídeo y la información que se adjunta a la imagen.

Camera & Motion Configuration				
Default Video Format	● NTSC ○ PAL			
Video with UART sensor data	Enable			
Video with user defined message	Enable			
Video with PPP status	Enable			
Video with camera name	Enable			
Video with server name	Enable			
Video with IP address	Enable			
Time Stamp	Enable			
Image Size	352x240 / 352x288 💌			
Frame Rate Control	30 fps 🛛 👻			
Encoding Standard	O M-JPEG ③ MPEG-4			
Back Ar	pply			

- Default Video Format (Formato de vídeo por defecto): Puede seleccionar NTSC o PAL para su cámara conectada al servidor FlexWATCH®.
- Video with UART sensor Data (Vídeo con datos del sensor UART): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), los datos del sensor UART se enviarán con sus datos de vídeo.
- Video with user defined message (Vídeo con mensaje personalizado): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía un mensaje personalizado con sus datos de vídeo.
- Video with PPP status (Vídeo con estado PPP): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía el estado PPP con sus datos de vídeo.
- Video with camera name (Vídeo con nombre de cámara): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía el nombre de la cámara con sus datos de vídeo.
- Video with server name (Vídeo con nombre de servidor): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía el nombre del servidor con sus datos de vídeo.
- Video with IP address (Vídeo con dirección IP): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía la dirección IP con sus datos de vídeo.
- Time Stamp (Estampación de hora): La hora se estampa y se codifica con los datos de vídeo.
- Image Size (Tamaño de imagen): Puede seleccionar el tamaño de la imagen que se aplica a todos los canales.

Hay 4 tipos de tamaño de imagen:

Formato de vídeo	Muy grande	Grande	Normal	Pequeño
NTSC	704 * 480	704 * 240	352 * 240	176 * 112
PAL	704 * 576	704 * 288	352 * 288	176 * 144

[•] Frame Rate Control (Control de tasa de frames): Puede seleccionar la tasa de frames en

FPS (frames por segundo/imágenes por segundo) que se aplica a todos los canales. Puede controlar el tráfico del servidor a través de este parámetro.

 Encoding Standard (Estándar de codificación): Puede seleccionar M-JPEG o MPEG-4 que se aplican a todos los canales.

M-JPEG: cada frame de vídeo o campo entrelazado de la secuencia de vídeo digital se comprime de forma independiente como imagen JPEG. Con este modo, se requiere más ancho de banda que con MPEG-4. Sin embargo, la calidad de una imagen estática es mejor que MPEG-4.

MPEG4: Consta de I-Frame (frame estándar) y un P-Frame (diferencia entre imágenes). Este modo requiere menos ancho de banda que M-JPEG. Sin embargo, si se pierde I-Frame o P-Frame debido a la inestabilidad de la red, afectará a la velocidad del movimiento. Asimismo, tendrá una calidad más baja que M-JPEG. Puede controlar el número de P-Frames en el servidor FlexWATCH.

3. Haga clic en "Save" (Guardar) para guardar la nueva configuración.

# 4.2.2. Configuración de la cámara

A través del modo de configuración de la cámara, puede ajustar la calidad de vídeo según sus necesidades (FW-3450 y FW-5450 tiene 4 canales.) Cada canal se refiere a las cámaras conectadas al FW-3450 y FW-5450.

1. Haga clic en un Número de cámara dentro de Camera & Motion Configuration (Configuración de cámara y movimiento).

Please click the below link to configure each camera.					
» Camera 1 » Camera 2					
» Camera 3 » Camera 4					
Apply					

2. Configure la cámara que desea configurar.

Camera Configuration				
Camera Number	1			
Camera Name	Cam_1			
Camera Install	💿 Enable 🔿 Disable			
Video Source	Olor O Gray			
Rate Control Mode	VBR Mode 🖌			
Image Quality	Normal 👻			
GOP Structure	4 [1~16]			
Hue	0 (-100 ~ 100)			
Saturation	0 (-100 ~ 100)			
Contrast	0 (-100 ~ 100)			
Brightness	0 (-100 ~ 100)			
Motion Sensitivity	0 (-100 ~ 100 : 100 is hypersensitive.)			
Motion Detection	○ Enable ⊙ Disable			
Pack Apply Default				

Camera Name       Cam_1         Camera Install <ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul> Video Source <ul> <li>Color</li> <li>Gray</li> </ul> Image Quality       Normal <ul> <li>(-100 ~ 100)</li> <li>Saturation</li> <li>(-100 ~ 100)</li> <li>Contrast</li> <li>(-100 ~ 100)</li> </ul> Brightness <ul> <li>(-100 ~ 100)</li> <li>Mation Sensitivity</li> <li>(-100 ~ 100)</li> </ul>	Camera Number	1
Camera Install <ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul> Video Source <ul> <li>Color</li> <li>Gray</li> </ul> Image Quality       Normal <ul> <li>(-100 ~ 100)</li> </ul> Hue       0       (-100 ~ 100)         Saturation       0       (-100 ~ 100)         Contrast       0       (-100 ~ 100)         Brightness       0       (-100 ~ 100)	Camera Name	Cam_1
Video Source         O Color         Gray           Image Quality         Normal         Image Quality           Hue         0         (-100 ~ 100)           Saturation         0         (-100 ~ 100)           Contrast         0         (-100 ~ 100)           Brightness         0         (-100 ~ 100)	Camera Install	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>
Image Quality         Normal           Hue         0         (-100 ~ 100)           Saturation         0         (-100 ~ 100)           Contrast         0         (-100 ~ 100)           Brightness         0         (-100 ~ 100)	Video Source	Olor O Gray
Hue         0         (-100 ~ 100)           Saturation         0         (-100 ~ 100)           Contrast         0         (-100 ~ 100)           Brightness         0         (-100 ~ 100)	Image Quality	Normal
Saturation         0         (-100 ~ 100)           Contrast         0         (-100 ~ 100)           Brightness         0         (-100 ~ 100)	Hue	0 (-100 ~ 100)
Contrast         0         (-100 ~ 100)           Brightness         0         (-100 ~ 100)           Mation Sensitivity         0         (-100 - 100)	Saturation	0 (-100 ~ 100)
Brightness 0 (-100 ~ 100)	Contrast	0 (-100 ~ 100)
Mation Considiuity 0 (100 100 100 is hypersonsitive	Brightness	0 (-100 ~ 100)
$0 = (-100 \approx 100 \pm 100 \text{ is hypersensitive.})$	Motion Sensitivity	0 (-100 ~ 100 : 100 is hypersensitive.)
Motion Detection O Enable O Disable	Motion Detection	🔿 Enable 💿 Disable

In case of MPEG4

In case of M-JPEG

- Camera Number (Número de cámara): Número de canal que no puede cambiarse. (1 ~ 4)
- Camera Name (Nombre de cámara): Nombre de canal formado por 21 caracteres alfanuméricos 10 letras unicode.
- Camera Install (Activar cámara): Cuando una cámara está conectada al servidor FlexWATCH, si selecciona "Enable" (Habilitar) podrá ver las imágenes de dicha cámara, De lo contrario, no podrá verlas.
- Video Source (Origen de vídeo): Si selecciona "Gray" (Gris), las imágenes de la cámara estará en modo blanco y negro.
- Image Quality settings (Configuración de calidad de imagen)

	Rate Control Mode (Modo de control de velocidad): VBR (tasa de bits variable): Un	Calidad de imagen Puede controlar 6 niveles (Compresión muy baja, baja, normal, alta y muy alta).
MiPEG	frame se basa en la calidad de imagen y la estructura GOP. El tamaño de los frames varían dependiendo del ancho de banda.	GOP Longitud entre el I-Frame y el siguiente I-Frame. El P- frame se introduce entre ellos.
	Rate Control Mode (Modo de control de velocidad): CBR (Tasa de bits constante):Un frame se basa en la calidad de imagen y la estructura GOP. El tamaño de los frames varían dependiendo del ancho de banda.	Control de tasa de bits Número total de los bits codificados en un segundo. Cuanto más alta sea la tasa de bits, mejor la calidad de imagen.
		GOP Longitud entre el I-Frame y el siguiente I-Frame. El P- frame se introduce entre ellos.
M-JPEG		Calidad de imagen Puede controlar 6 niveles (Compresión muy baja, baja, normal, alta y muy alta).

✓ Calidad de imagen: Calidad de imagen comprimida

✓ Cuanto más a la izquierda: mejor calidad de imagen con mayor ancho de banda.

 $\checkmark\,$  Cuanto más a la derecha: menos ancho de banda con menor calidad de imagen.

- Hue (Tonalidad): Puede controlar el nivel de color de la imagen entre –100 y 100.
- Saturation (Saturación): Puede controlar el nivel de saturación de la imagen entre -100 y 100.
- Contrast (Contraste): Puede controlar el nivel de contraste de la imagen entre -100 y 100.
- Brightness (Brillo): Puede controlar el nivel de saturación del brillo entre -100 y 100.
- Motion Sensitivity (Sensibilidad de movimiento): Puede controlar la sensibilidad del movimiento dentro de Motion Detection Area (Área de detección de movimiento).

-El valor puede estar entre -100 y 100. (100 es el más sensible.)

- Motion Detection (Detección de movimiento): Si selecciona "Enable" (Habilitar), puede definir el área de detección de movimiento deseada.
- Después de realizar todas las configuraciones, haga clic en el botón "Apply" (Aplicar). Si hace clic en "Default" (Valores predeterminados), se restablecerán todos los valores de fábrica.

#### 4.2.3. Configuración de área de detección de movimiento

1. Seleccione "Enable" (Habilitar) en la opción "Motion Detection" (Detección de movimiento).



2. Puede establecer el área de detección de movimiento haciendo clic en cada recuadro.



- Check All (Seleccionar todos): puede definir todos los recuadros a la vez como el área sensible de movimiento.
- UnCheck All (Deseleccionar todo): cancelar la selección de todos los recuadros.

54

 Motion Sensitivity (Sensibilidad del movimiento): puede cambiar la sensibilidad de movimiento entre -100 y 100. (100 es el más sensible.)

# 4.3. Cámara y movimiento [Sólo FW-1130 y FW-3150]

Es para configurar los ajustes relacionados como la cámara como las cadenas de valores y la calidad de la imagen. Puede definir distintos valores para cada canal.

1. Haga clic en "Camera & Motion" (Cámara y movimiento) dentro de "Device Configuration" (Configuración de dispositivo).

Device Configuration	
Serial Ports	
🖽 Camera & Motion	
» Audio Configuration	
» Input/Output Setup	
» Alarm Output Control	

2. Puede configurar varios ajustes como los tipos de datos de vídeo adjuntos a la imagen.

Camera & Motion Configuration					
Default Video Forma	ət	● NTSC ○ PAL			
Video with UART se	nsor data	Enable			
Video with user def	ined message	Enable			
Video with PPP stat	Enable				
Video with camera i	name	Enable			
Video with server n	ame	Enable			
Video with IP addre	SS	Enable			
Frame Rate Control		30 fps 💉			
Drimony Stream	Image Size	352x240 / 352x288 💌			
Primary Stream	Encoding Standard	● M-JPEG ○ MPEG-4			
Secondary Stream	Image Size	352x240 / 352x288 💌			
Secondary Scream	Encoding Standard	● M-JPEG ○ MPEG-4			
	Back Apply	1			

- Default Video Format (Formato de vídeo por defecto): Puede seleccionar NTSC o PAL para su cámara conectada al servidor FlexWATCH®.
- Video with UART sensor Data (Vídeo con datos del sensor UART): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), los datos del sensor UART se enviarán con sus datos de vídeo.
- Video with user defined message (Vídeo con mensaje personalizado): Si selecciona la casilla

"Enable" (Habilitar), se envía un mensaje personalizado con sus datos de vídeo.

- Video with PPP status (Vídeo con estado PPP): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía el estado PPP con sus datos de vídeo.
- Video with camera name (Vídeo con nombre de cámara): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía el nombre de la cámara con sus datos de vídeo.
- Video with server name (Vídeo con nombre de servidor): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía el nombre del servidor con sus datos de vídeo.
- Video with IP address (Vídeo con dirección IP): Si selecciona la casilla "Enable" (Habilitar), se envía la dirección IP con sus datos de vídeo.
- Frame Rate Control (Control de tasa de frames): Puede seleccionar la tasa de frames en FPS que se aplica a todos los canales. De esta forma puede controlar el tráfico del servidor a través de este parámetro. Se aplica a la fuente principal y fuente secundaria.
- Image Size (Tamaño de imagen): Puede seleccionar el tamaño de la imagen para cada fuente.

5				
	Muy grande	Grande	Normal	Pequeño
NTSC	704 * 480	704 * 240	352 * 240	176 * 112
PAL	704 * 576	704 * 288	352 * 288	176 * 144

- ✓ 4 tamaños de imágenes:
- Encoding Format (Formato de codificación): Puede seleccionar M-JPEG o MPEG-4 para la fuente principal y la secundaria.

El tamaño de la imagen de la fuente principal equivale al tamaño máximo de imagen de la fuente secundaria. Dado que la fuente secundaria de vídeo se extrae de la fuente principal.

✓ Puede configurar las siguientes funciones de CCD para la cámara FW-1130.

BUILT IN CAMERA CONTROL					
FLK	Enable	AGC	Enable		
BLC	BLC Enable ELC Enable				
Apply					

- FLK (Sin parpadeo): Para proteger los parpadeos de vídeo causados por la frecuencia de la alimentación CA.
- AGC (Control automático de ganancia): Para controlar la sensibilidad del sensor CCD a través del control de ganancia.
- BLC (Compensación de contraluz): Para controlar la calidad de la imagen en contraluz
- ELC (Control electrónico de iluminación): Para controlar el brillo a través de la velocidad del obturador automático.

La configuración de la fuente secundaria está limitada dado que la fuente secundaria se obtiene de la fuente principal. La configuración de la instalación de cámara, fuente de vídeo a b/n, tonalidad, saturación, contraste, brillo y detección de movimiento depende de los ajustes de la fuente principal.

3. Para configurar la Fuente de vídeo principal, haga clic en Primary Stream (Fuente principal).

Please click the below link	k to configure each camera.
» Primary Stream	» Secondary Stream
	·

Camera Configuration (Primary Stream)			
Camera Name	Camera 1		
Camera Install	⊙ Enable ○ Disable		
Video Source	Olor ○ Gray		
Rate Control Mode	VBR Mode 💙		
Image Quality	Normal		
GOP Structure	4 [1~16]		
Hue	0 (-100 ~ 100)		
Saturation	0 (-100 ~ 100)		
Contrast	0 (-100 ~ 100)		
Brightness	0 (-100 ~ 100)		
Motion Sensitivity	0 (-100 ~ 100 : 100 is hypersensitive.)		
Motion Detection	otion Detection 🔿 Enable 💿 Disable		
В	ack Apply Default		

Camera	Configuration (Primary Stream)
Camera Name	Camera 1
Camera Install	⊙ Enable ○ Disable
Video Source	⊙ Color ○ Gray
Image Quality	Normal 👻
Hue	0 (-100 ~ 100)
Saturation	0 (-100 ~ 100)
Contrast	0 (-100 ~ 100)
Brightness	0 (-100 ~ 100)
Motion Sensitivity	0 (-100 ~ 100 : 100 is hypersensitive.)
Motion Detection	O Enable 💿 Disable
В	ack Apply Default

En caso de M-JPEG

En caso de MPEG4

- Camera Name (Nombre de cámara): Nombre del canal con 21 letras alfanuméricas o 10 letras Unicode.
- Camera Install (Instalación de cámara): Cuando hay una cámara está conectada al servidor FlexWATCH, si seleccione "Enable" (Habilitar" puede ver las imágenes de la Cámara de lo contrario no podrá verlas.
- Video Source (Fuente de vídeo): Si selecciona "Gray" (Gris), las imágenes de la cámara se verán en modo blanco y negro.
- Image Quality settings (Ajustes de calidad de imagen)

MJPEG	Rate Control Mode (Modo de control de velocidad): VBR (tasa de bits variable): Un	Calidad de imagen Puede controlar 6 niveles (Compresión muy baja, baja, normal, alta y muy alta).
	frame se basa en la calidad de imagen y la estructura GOP. El tamaño de los frames varían dependiendo del ancho de banda.	GOP Longitud entre el I-Frame y el siguiente I-Frame. El P- frame se introduce entre ellos.
	Rate Control Mode (Modo de control de velocidad): CBR (Tasa de bits constante):Un frame se basa en la calidad de	Control de tasa de bits Número total de los bits codificados en un segundo. Cuanto más alta sea la tasa de bits, mejor la calidad de imagen.

	tamaño de los frames varían dependiendo del ancho de banda.	Longitud entre el I-Frame y el siguiente I-Frame. El P- frame se introduce entre ellos.
M-JPEG		Calidad de imagen Puede controlar 6 niveles (Compresión muy baja, baja, normal, alta y muy alta).

• Calidad de imagen: Calidad de compresión de imagen.

Compresión baja	Muy alta	Alta	Normal	Baja	Muy baja

✓ Cuanto más a la izquierda: mejor calidad de imagen con mayor ancho de banda.

✓ Cuanto más a la derecha: menos ancho de banda con menor calidad de imagen.

- Hue (Tonalidad): Puede controlar el nivel de color de la imagen entre –100 y 100.
- Saturation (Saturación): Puede controlar el nivel de saturación de la imagen entre -100 y 100.
- Contrast (Contraste): Puede controlar el nivel de contraste de la imagen entre -100 y 100.
- Brightness (Brillo): Puede controlar el nivel de saturación del brillo entre -100 y 100.
- Motion Sensitivity (Sensibilidad de movimiento): Puede controlar la sensibilidad del movimiento dentro de Motion Detection Area (Área de detección de movimiento).

-El valor puede estar entre -100 y 100. (100 es el más sensible.)

- Motion Detection (Detección de movimiento): Si selecciona "Enable" (Habilitar), puede definir el área de detección de movimiento deseada.
- Después de realizar todas las configuraciones, haga clic en el botón "Apply" (Aplicar). Si hace clic en "Default" (Valores predeterminados), se restablecerán todos los valores de fábrica.
- 4. Seleccione "Enable" (Habilitar) en la opción "Motion Detection" (Detección de movimiento).



5. Puede establecer el área de detección de movimiento haciendo clic en los recuadros que desee.



- Check All (Seleccionar todos): puede definir todos los recuadros a la vez como el área sensible de movimiento.
- UnCheck All (Deseleccionar todo): cancelar la selección de todos los recuadros.
- Motion Sensitivity (Sensibilidad del movimiento): puede cambiar la sensibilidad de movimiento entre -100 y 100. (100 es el más sensible.)
- 6. Puede configurar la fuente secundaria (Secondary Stream).

Camera Config	uration (Secondary Stream)	Camera Confi	iguration (Secondary Stream)
Camera Name	Camera 2		
Rate Control Mode	VBR Mode 💙	Camera Name	Camera 2
Image Quality	Normal	Image Quality	Normal 💙
GOP Structure	4 [1~16]		
Back	Apply Default	Back	Apply Default
		In	case of M- IPEC

#### 4.4. Configuración de audio [Sólo FW-3450 y FW-5450]

FW-3450 y FW-5450 disponen de una función de transmisión de audio bidireccional. En primer lugar, obtenemos las entradas de de audio de los 4 canales y transmitimos los datos de audio con el vídeo. Y el servidor FlexWATCH también recibe los datos de audio del PC del usuario y lo envía a través de la salida de audio del servidor FlexWATCH.

Sin necesidad de dispositivos de audio externos, puede no sólo utilizar el audio y el vídeo sincronizado para cada canal sino que también puede enviar la voz del usuario y otros sonidos al FW-3450 y FW-5450 a través de un micrófono de ordenador y puede también escuchar este audio procedente de FW-3450 y FW-5450 con un altavoz.

Puede configurar las funciones de audio de la siguiente manera.

Audio Configuration				
Audio Port	32001	» Network Ports		
Audio Channel 1	O Enable	<ul> <li>Disable</li> </ul>		
Audio Channel 2	O Enable	<ul> <li>Disable</li> </ul>		
Audio Channel 3	O Enable	<ul> <li>Disable</li> </ul>		
Audio Channel 4	O Enable	<ul> <li>Disable</li> </ul>		
	Back	Apply		

- "Audio Port" es un puerto de red que recibe el audio de la entrada de audio del PC. El valor por defecto es 32001 y puede cambiar el número de puerto en el menú "Network Ports" (Puertos de red).
- Puede seleccionar "Enable" (Habilitar) o "Disable" (Deshabilitar) para cada canal de audio. Si está habilitada, la entrada de audio se transmitirá con los datos de audio. De lo contrario, el audio no se transmitirá con el vídeo. La opción está deshabilitada por defecto.

# 4.5. Configuración de audio [Sólo FW-1130 y FW-3150]

Audio Configuration			
Audio Port	32001	» Network Ports	
Audio Configuration	O Enable	💿 Disable	
	Back	Apply	

- "Audio Port" es un puerto de red que recibe el audio de la entrada de audio del PC. El valor por defecto es 32001 y puede cambiar el número de puerto en el menú "Network Ports" (Puertos de red).
- 2. Puede seleccionar "Enable" (Habilitar) o "Disable" (Deshabilitar) para la función de audio.

FW-1130 / FW-3150 tienen una entrada de vídeo y una entrada de audio. De esta forma, la transmisión de audio de Primary Stream (Fuente principal) y Secondary Stream (Fuente secundaria) es

idéntica por lo que Enable (Habilitar)/Disable (Deshabilitar) se aplica a las dos fuentes.

#### 4.6. Configuración de entrada/salida [Sólo FW-3450 & FW-5450]

FW-3450 y FW-5450 le proporciona 4 puertos de entrada y salida serie. Por ejemplo, puede conectar un sensor a una entrada serie y un intermitente a una salida serie. En este caso, debe instalar los dispositivos físicos y asignar nombres a los dispositivos serie para poder distinguirlos posteriormente cuando tenga más de un servidor FlexWATCH.

	Input / Output Setup					
Ν	o Input Name	Output Name				
1	1 Di 1	Do 1				
2	2 Di 2	Do 2				
3	3 Di 3	Do 3				
4	4 Di 4	Do 4				
No	Input Type	Output Type				
1	○ Normal Open ④ Normal Close	Normal Open ○Normal Close				
2	○ Normal Open ④ Normal Close	⊙ Normal Open ○ Normal Close				
3	○ Normal Open ④ Normal Close	⊙ Normal Open ○ Normal Close				
4	○ Normal Open ④ Normal Close	⊙ Normal Open ○ Normal Close				
Back Apply Notice : The input & Output name can be 31-alpha-numeric or 15-unicode. (It means your own characters.)						

Puede introducir el Nombre de entrada en el campo "Input Name" y el nombre de salida en el campo "Output Name" con hasta 31 caracteres alfanuméricos o 15 caracteres Unicode. Después de introducir los nombres, haga clic en el botón "Apply" para aplicar la nueva configuración.

#### 4.6.1. Configuración del tipo de entrada/salida

- Seleccione el tipo "Normalmente abierto" "Normal Open" para este tipo de sensor conectado a la entrada digital (DI). En este sensor, el contacto está normalmente desactivado (abierto) y cuando se produce un evento el contacto se activa (cierra).
- Seleccione el tipo "Normalmente cerrado" "Normal Close" para este tipo de sensor conectado a la entrada digital (DI). En este sensor, el contacto está normalmente activado (cerrado) y cuando se produce un evento el contacto se desactiva (abre).

62

	Input / Output Setup				
No	Input Name	Output Name			
1	Di 1	Do 1			
No	Input Type	Output Type			
1	○ Normal Open	⊙ Normal Open ○ Normal Close			
	Back	Apply			

Alarm Output(DO) Control					
Alarm Output(DO) Port Number	1	2	з	4	
Enable					
Back Apply					

#### 4.9. Control de salida de alarma [Sólo FW-1130 & FW-3150 ]

FW-3150 dispone de una salida de alarma. Si selecciona la opción "Enable" (Habilitar) para la salida digital (DO), el contacto está abierto y de lo contrario cerrado.

Alarm Output(DO) Control	
Alarm Output(DO) Port Number Enable	1
Back Apply	

# 5. Configuración avanzada

Puede utilizar varias funciones avanzadas como la notificación por e-mail con imágenes de pre y post alarma, notificación por FTP con imágenes de pre y post alarma, notificación de sensor y salida de alarma, etc.

# 5.1. Servicios avanzados

La configuración de los servicios pretende proporcionar unas funciones más avanzadas para los usuarios más exigentes. Por lo tanto, si no está familiarizado con estas opciones, le recomendamos que lea el Manual de servicios avanzados independiente.

	Advanced Service				
This category shows the detailed method for Advanced Service.					
» Buffering Service	This services are needed buffering space alarm buffering services). Post alarm buf each service category.	e(e-mail, ftp and fer is defined in			
	Total buffer size	30300 kb			
	Email,Ftp(Buffered) buffer service	30 % 🔽			
	Alarm buffer service	70 % 💌			
	Save Notice : If you change these spaces, you have to saving flash.	o reboot after			
» Non-buffering Service	This services do not need buffering spac	е,			
Status	Back Stop Apply				
Notice : To apply new servi button again. Othe service configuration	ce configurations, click "Stop" button and rwise new configurations will not be appl ons are correctly set up.	click "Start" lied although all			

Buffering Service Configuration							
Total pre-alarm buffer size : 9090 kb							
Current used buffer s	ze : <b>O</b> fra	mes					
		Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4	Sum	
Pre-alarm Buffer Size (unit : frame(image))		0	0	0	0	0	
Delay between pre-a (unit : 10 msec)	ılarm images	0	0	0	0		
Back	Save	Previe	ew bu	ffer co	nfigur	ation	
Notice : For pre-alarn total buffer s pre-alarm im For post-alar alarm images * Pre-alarm : * Post-alarm * Delay : Dela	n, Sum of all dat ize. Pre-alarm b ages for the se m.post alarm b i. Number of pre- y between pos	ta in t ouffer vices uffer s alarm st-alar st-alar	he abo size is ize is image m ima m ima	ove ta ; less f il,ftp,b equal es. iges. ges.	ble sh than r uffer f to the	iould b naximu ireezin e numl	ne less than um number of ig). ber of post-
» E-mail	Configuration conditions.	of E-m	ail ser	rvice t	o seno	d pre-p	oost alarm images
≫ FTP(Buffered)	FTP(Buffered) Configuration of ftp service conditions to send pre-post alarm images.		nd pre-post alarm				
» Alarm Buffering	Alarm Buffering Configuration to freeze pre-post alarm buffering mechanism, which is used with application software to pull buffered image at FlexWATCHT* server's pre-post buffers. It is also possible t preview the alarm buffered images using web browser.		ering mechanism, ull buffered images : is also possible to eb browser.				

# 6. Configuración de grabación [Sólo FW-5450]

Sólo después de instalar un disco duro en el FlexWATCH® 5450, puede grabar y buscar imágenes. El menú de configuración de grabación no estará disponible si el disco duro no está instalado correctamente. Este menú le permite formatear el disco, comprobar la información del disco, configurar las condiciones de grabación por evento y movimiento, etc.

# 6.1. Configuración de disco duro

En este menú puede formatear el disco duro y comprobar la información del disco.

# 6.1.1. Formatear disco duro (HDD Format)

1. Apague el FW-5450.

Al instalar un disco duro, apague el FW5450, de lo contrario podría tener un problema.

- 2. Instale un disco duro en el FW-5450.
- Acceda a la página web del FW-5450 t acceda al menú "Admin". Haga clic en "Recording Configuration" (Configuración de grabación).



4. Compruebe el estado actual del disco duro haciendo clic en "HDD Information" (Información de disco duro).

	HDD Information
File System	-None-
Total Disk Size	-None-
Free Disk Size	-None-
Usage	-None-
Oldest Image	-none-
Last Image	-none-
	Detail Stored Image Infomation
	Back

5. Si el campo "HDD Information" aparece como "-None-", significa que aún no se ha formateado, por lo que deberá volver y hacer clic en "HDD Format" (Formatear disco duro).

	HDD Configuration
HDD Format	Configuration of HDD Format.
<b>w HDD Information</b>	Configuration of HDD Information.
	Back

 Si selecciona la opción "check Bad Block" (comprobar bloques incorrectos), el FlexWATCH comprobará el disco para detectar la existencia de bloques incorrectos. Este formateo tarda más, incluso horas dependiendo del tamaño del disco.

HDD Format		
Format Option	Check Bad Block	
• Format Option When you e check the s If this option hours dependent	n enable the "Check Bad Block" option, the FlexWATCH™ urface of the HDD for detecting bad blocks. In is enabled, the format time may be several and on the size of the HDD.	
1	Back Partition and Format	

La duración del formateo es:

- 80G HDD : 3 minutos aprox.
- 120G HDD: 5 minutos aprox.

- 160G HDD: 7 minutos aprox.
- 250G HDD: 10 minutos aprox.
- 7. Si hace clic en el botón "Partition and Format" (Partición y formateo) verá una ventana emergente como la siguiente. Si desea crear particiones y formatear el disco, haga clic en Aceptar y de lo contrario pulse Cancelar.

Microsof	Microsoft Internet Explorer			
?	Do you want to do partition and formatting?			
	OK Cancel			

8. Si hace clic en Aceptar, verá la siguiente ventana. haga clic en "Sí" para cerrar la página web.

Microsoft Internet Explorer 🛛 🔀				
?	The Web page you are viewing is trying to close the window.			
	Do you want to close this window?			
	Yes No			

9. Después de cerrar la página web, puede verificar el estado del formato del disco duro en la siguiente imagen.

🕙 HDD Forma	t - Microsoft	Internet Exp	olorer	
			HDD Form	at Status
Pa	TEP 1	Format STEP 3	Complete STEP 4	
Descriptio	n Fo	rmatting HDD	١,	
			32.2 %	
餐 완료			인터넷	.;;

Durante el formateo del disco duro, si el FW-5450 se apagase de forma anormal, el disco podría dañarse. Después de realizar el formateo, pulse el botón "Reboot" para reiniciar el servidor.

🗿 HDD Format - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖 🗙
HDD Format Status
Partition STEP 1 STEP 3 STEP 4 STEP 4
Description HDD Format Complete.
Reboot!!
🎒 완료 🔰 👘 한터넷 💡

10. Después de reiniciar, compruebe el estado del disco en el menú "HDD information" (Información de disco).

HDD Information		
File System	Default format	
Total Disk Size	230.09 Gb	
Free Disk Size	218.37 Gb	
Usage	5.094 %	
Oldest Image	-none-	
Last Image	-none-	
	Detail Stored Image Infomation	
	Back	

#### 6.2. Configuración de grabación

Puede configurar las condiciones de grabación para cámara como la detección de movimiento, grabación continua (24 horas), grabación por agenda, grabación por evento, etc. Si tiene cámaras registradas de otros servidores a través de la opción "RX Module Registration" (Registro de módulo RX), puede también grabar las imágenes de estas cámaras.

#### 6.2.1. Configuración de la grabación

Si hace clic en esta opción ("Recording Configuration"), puede ver una lista de servidores disponibles para la grabación. Por ejemplo, si el FW5450 tiene 2 unidades de FW3450 registradas en "RX Module Registration", el ID del módulo VS mostrará 3 servidores en la lista. Por lo tanto, FW-5450 puede grabar no sólo sus 4 cámaras sino también las cámaras remotas conectadas al otro servidor FlexWATCH registrados en FW-5450. A continuación, encontrará un ejemplo de configuración por detección de movimiento.

1. Haga clic en la opción "Recording Configuration" (Configuración de grabación) en el menú "Recording Configuration" (Configuración de grabación).

<b>Recording Configuration</b>
HDD Configuration
Recording Configuration
» View Recording Profile
» Recording Mode
» HDD Status Report
» Clear Recording Config.
» Delete Recorded Data

Este menú le muestra la lista de módulos VS, el nombre del servidor, el tipo de conexión, la dirección IP del grabador, y la dirección MAC. Puede configurar cada cámara de módulos VS. A continuación, puede seleccionar "Server Module 0" y seleccionar las cámaras conectadas al FW-5450 para configurar su grabación.

	Recordi	ng Configuration -	Server	
To configure reco	rding condition fo	or the registered vio	deo server m	odule.
VS Module ID	Name	Connection Type	IP Address	MAC Address
Server Module 0	Local Device 0	Local Device	0.0.0.0	00-30-6f-48-64-86
	Status	Stop		
		•		
	Back	Record A	oply	
<b>Notice</b> : To sta ' <b>Reco</b> Other althou	art recording follo D' button. wise, recording v ugh all the recorc	wing your new reco with new configurat ling configurations a	ording config ion will not b are correctly	uration,click e started, set up.

 "Server Module 0" se refiere al propio FW-5450. Por consiguiente, le muestra las 4 cámaras que desea configurar. Puede configurar cada cámara seleccionándola. Si desea configurar la cámara 1, haga clic en "Camera 1".

Server N	lodule 0 Reco	rding Configuration			
Camera	Number	Camera Name			
<u>Camera 1</u>		- cam 1 -			
Camera 2		- cam 2 -			
Camera 3		- cam 3 -			
Camera 4		- cam 4 -			
Back					

4. Después de seleccionar "Camera 1", verá la pantalla de configuración siguiente. Puede configurar la velocidad de grabación, nombre de la cámara, etc. Después de modificar los valores, debe pulsar el botón "Save" para guardarlos.

Recording (	Configuration
Recording Service	⊙ Enable ○ Disable
Server Module ID	0
Server Module Name	
Camera Number	1
Camera Name	- cam 1 -
Pre-Recording Speed	5.0f/s
Pre-Alarm Count	0 💌
Post-Recording Speed	5.0f/s
Post-Alarm Count	0 💌
Back	Save

Nombre de opción	Descripción
Recording Service (Servicio de grabación)	Si desea grabar, seleccione "Enable" (Habilitar). De lo contrario, pulse "Disable" (Deshabilitar).
Server Module ID (ID del módulo servidor)	ID del módulo receptor
Camera Number (Nº de cámara)	Número de cámara
Camera Name (Nombre de cámara)	Puede introducir el número de la cámara. El nombre puede tener hasta 31 caracteres alfanuméricos o 15 caracteres Unicode.
Pre-Recording Speed (Velocidad de pre- grabación)	La velocidad de grabación antes de que se produzca el evento.
Pre-Alarm Count (Contador de pre-alarma)	Cuando se ha seleccionado la opción de grabación por evento (Event Recording), se pueden grabar 5 frames antes de la grabación del evento.
Post-Recording Speed (Velocidad de post- grabación)	Velocidad de grabación después de que se produzca el evento.
Post-Alarm Count (Contador de post-alarma)	Cuando se ha seleccionado la opción de grabación por evento (Event Recording), se pueden grabar 5 frames después de la grabación del evento.

 El menú siguiente le permite configurar condiciones de grabación adicionales. Puede configurar hasta 4 condiciones para cada cámara. Por ejemplo, si configura la condición 1 y 2, el FW-5450 grabará cuando se produzca la condición 1 ó 2.

Please click be	low link to configure the recording configuration.
Condition 1	[Not Used]
» Condition 2	[Not Used]
» Condition 3	[Not Used]
» Condition 4	[Not Used]

6. Puede configurar las condiciones de grabación para cada cámara.

Ejemplo: Seleccione el modo: "Schedule and Event" (Agenda y evento)

Schedule (agenda): Tue (Martes).

Event (Evento): Motion Detection (Detección de movimiento) en CH1 (Canal 1)

Condition 1 (Condición 1): Cuando se detecte movimiento en el Canal 1 cada martes, el FW-5450 comenzará a grabar.

	Condition 1
Service	Recording
Module ID	0
Camera ID	1
Enable 🕥 C	Disable 🔿
	Always
	Schedule Only
	Event Only
0	Schedule and Event
	Schedule
Sun Week	Mon Tue Wed Thu Fri Sat
🗌 🗌 Time (ł	hh:mm) XX : XX ~ XX : XX
🗌 🗌 Date (r	mm/dd) XX / XX ~ XX / XX
	Event
Alarm Sensor	1 2 3 4 5 6
Motion Detection	
Camera Connect	ed 🗌 🗌 🔲 🗌
Camera Disconne	ected
	Back Save

Menú	Opciones	Descripción
	Always (Siempre)	Grabación las 24 horas del día, los 365 días del año
	Schedule Only (Sólo	Grabación por fecha, hora o día
Select Mode	agenda)	
(Seleccionar	Event Only (Sólo	Grabación por evento (alarma, movimiento, desconexión
modoy	Schedule and Event (Agenda y evento)	Grabación por Agenda y Eventos
Sabadula	Week (Semana)	Se puede configurar desde el domingo al sábado
(Agenda)	Time (Hora)	Se puede configurar la hora
(rigenaa)	Date (Fecha)	Se puede configurar la fecha
	Alarm Sensor (Sensor	Grabación por sensor de alarma conectada a la entrada
	de alarma)	digital (DI)
		1,2,3,4 se refieren al número de cámara. Si se selecciona
	Mation Data sticn	la opcion 1, cuando se detecta movimiento en el canal 1,
	Notion Detection	el FW-5450 grabara las imagenes. Por ejempio, si se
Event		seleccionan louas las casillas 1,2,3,4, entonces se
(Evento)	movimiento)	todos los canales (Ch1 Ch2 Ch3 y Ch4) EW-5450
(Lvento)		grabará las imágenes de la cámara 1 en el caso anterior.
	Camera Connected	Cuando la cámara esté conectada físicamente al FW-
	(Cámara conectada)	5450, empezará a grabar.
	Camera Disconnected	Al desconactar físicamente la cámara del EW-5450, o
	(Cámara	desconectar la alimentación el FW5450 grabará
	desconectada)	desconcetar la annentación, en rivo-too grabara.

 Después de configurar las condiciones de grabación, haga clic en "Save" (Guardar) y después en "Back" (Atrás) para volver a la página anterior y comprobar el estado de la Condición 1 (ver imagen siguiente).

Please click be	low link to co	infigure the recording configuration.
» Condition 1	[M1,]	
» Condition 2	[Not Used]	
» Condition 3	[Not Used]	
» Condition 4	[Not Used]	

 Después de configurar todas las condiciones de grabación,, haga clic en el botón "Record" (Grabación) para comenzar a grabar. Haga clic en el botón "Apply" para guardar los nuevos valores en la memoria Flash.

To configure reco	R rding cond	ecordi lition fo	ng Configuration - or the registered vic	Server deo server m	odule.			
VS Module ID	Nodule ID Name Connection Type IP Address MAC Address							
Server Module 0	Local Dev	ice O	Local Device	0.0.0.0	00-30-6f-48-64-86			
	Status		Recordin	g				
		Back	Stop App	bly				

Después de hacer clic en el botón "Record" (Grabar), este botón se convierte en el botón Parar. Si desea detener la grabación, pulse este botón.

# 6.3. Ver perfil de grabación

Puede ver todos los valores de ajuste configurados para todas las cámaras en una ventana emergente.

1. Haga clic en "View Recording Profile" (Ver perfil de grabación).



2. Verá una ventana emergente.

								Re	cordi	ng F	rof	le																	
Server	Camera	Status	Sta Date	irt e	End Date		Start Time		End		Week							Alarm Sensor						Motion Detection					
			Month	Day	Month	Day	Hour	Min	Hour	Min	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Local Device 0	Cam 1	1	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX																			
(10.10.225.56)	- cam 1 -		XX	XX	XX	xx	xx	XX	xx	XX	9			9	2	$\mathbb{P}$													
			XX	XX	XX	xx	XX	XX	xx	XX	1	1	1	1	1	4	1												
			XX	XX	XX	xx	XX	XX	xx	XX	1	1	1	[v]	1	12	9												
	[Cam 2]		XX	XX	xx	xx	XX	XX	xx	xx			1	[w]															
			XX	xx	xx	xx	XX	XX	xx	xx		4		(w)	1	1													
			XX	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	1	1	2	1		1													
			XX	xx	xx	xx	XX	XX	XX	xx	1	1	1	<b>W</b>	1	1	1												
	[Cam 3]		XX	XX	XX	xx	XX	XX	xx	xx	9		2		1														
			XX	XX	xx	xx	xx	XX	XX	XX		2		121		1													
			XX	XX	xx	xx	xx	XX	xx	xx		1	121	9	9	P	1												
			XX	xx	xx	xx	xx	XX	xx	xx	1	1		1		1	121												
	Cam 4	127	XX	XX	XX	xx	XX	XX	XX	XX																			te
	- cam 4 -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	123	P	151	12		17	121												
			XX	XX	XX	xx	XX	XX	XX	xx	121	1	1			17	1		Ē		m								10
			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	121	P	121	171		191													

#### 6.4. Modo de grabación

Puede seleccionar el modo de circulación (Circulation mode) o pausa (Pause) en el modo completo.

1. Haga clic en la opción "Recording Mode" (Modo de grabación) dentro del menú "Recording Configuration" (Configuración de grabación).



2. Verá el menú siguiente. Si desea seguir grabando cuando el disco duro esté lleno, seleccione el modo de circulación (Circulation). El FW-5450 continuará grabando en el principio del disco duro. Si selecciona la opción el modo "Pause at full" (Pausar con disco lleno), cuando el disco esté lleno, el FW-5450 parará de grabar. Después de seleccionar el modo de grabación, haga clic en "Save" (Guardar). Para aplicar la grabación, acceda al "Recording Configuration" (Configuración de grabación).

	Recording Mode
⊙ Circulation	n
○ Pause at 1	full
	Back Save
To apply reco	rding, go to "Recording Configuration".
To report HDI	D Status, go to "HDD Status report".

Circulation (Circulación)	eliminará el archivo más antiguo.
Pause at full (Pausar con disco lleno)	Cuando el disco esté lleno, la grabación se parará (estado de grabación = STOP). El servidor puede notificarle por email que el disco está lleno. Utilice la función de informe de estado de disco (HDD Status Report).

#### 6.5. Informe de estado de disco

El servidor puede enviarse un correo electrónico con el estado del disco duro puede enviarse a las cuentas de correo electrónico de los usuarios definidas en el sistema. La información de disco lleno (Disk Full Notification) y notificación periódica (Periodic Notification) se puede enviar a las cuentas de correo electrónico.

1. Haga clic en "HDD Status Report" (Informe de estado de disco) en el menú "Recording Configuration" (Configuración de grabación).



2. A continuación, active los servicios que desee. Puede elegir el día y la hora para recibir las notificaciones periódicas.

HDD Status Report				
Disk Full Notification	📀 Enable 🔵 Disable			
Periodic Notification	💿 Enable 🔘 Disable			
Day SUN	MON TUE WED THU FRI SAT			
Time (hh:mm) 15 : 00				
HDD Error Notification	💿 Enable i 🔘 Disable			
HDD Error Beep Sound	💿 Enable i 🔘 Disable			

Disk Full Notification (Notificación de disco Ileno)	Cuando el disco duro esté lleno, recibirá una notificación por email.
Periodic Notification (Notificación periódica)	Recibirá un informe periódico del estado del disco de acuerdo con la programación de día y hora.
Day & Time (Día y hora)	Puede seleccionar el día y la hora para la notificación periódica. De acuerdo con el ejemplo anterior, recibirá un informe cada Lunes y miércoles a las 3 P.M.
HDD Error Notification (Notificación de error de disco)	Cuando se produce un error en el disco duro, recibirá una notificación por email.

HDD Error Beep Sound (Sonido de error de disco)	Cuando se produce un error en el disco duro, el servidor emitirá un sonido para notificarlo.
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

3. A continuación, deberá introducir todos los datos necesarios relacionados con los servicios de correo electrónico, como el servidor SMTP, ID y contraseña, etc.

SMTP Server	kornet.net	
Authentication Login	⊙ Enable ⊂ Disable	
User ID	abcd	
Password	*****	
Sender	dhhong@seyeon.co.kr	
1st Recipient	seyeon@hanmail.net	
2nd Recipient	flexwatch@shinbiro.com	
3rd Recipient	fw5440@hotmail.com	
====== User-Defined Message =======		
It is necessary to disk space confirmation.		
Back Save		

SMTP Server (Servidor SMTP)	Dirección del servidor SMTP
Authentication Login (Inicio de sesión con autenticación)	Seleccione si desea iniciar sesión con autenticación o no
User ID (ID de usuario)	ID de usuario para el inicio de sesión con autenticación
Password (Contraseña)	Contraseña de usuario para el inicio de sesión con autenticación
Sender (Remitente)	Dirección de correo electrónico del remitente
1st Recipient (1er Destinatario)	Dirección de correo electrónico de los destinatarios (Máx. 3 destinatarios)
2nd Recipient (2º Destinatario)	
3rd Recipient (3er Destinatario)	
User Defined Message (Mensaje personalizado)	Mensaje personalizado adjunto al correo electrónico

# 6.6. Borrar configuración de grabación

Esta función inicializará los valores de la configuración de grabación con los valores de fábrica FW-5450.

1. Haga clic en "Clear Recording Config" dentro del menú "Recording Configuration" (Configuración de grabación).



2. Si hace clic en el botón "Clear" (Borrar), se le pedirá que confirme que desea borrar la configuración de grabación.

Clear Recording Configuration	
<ul> <li>Click 'Clear' to completely delete all the recording configuration you have made in the system and start new configuration.</li> <li>Please be more careful not to loose your current recording configuration.</li> </ul>	
Back Clear	

3. Si hace clic en Aceptar, se borrarán los valores de la configuración.

Microsoft Internet Explorer 🛛 🔀	
? Are you	u sure to clear?
OK	Cancel

#### 6.7. Borrar datos grabados

Esta función le permite borrar todos los datos grabados en el disco duro.

1. Haga clic en "Delete Recorded Data" (Borrar datos grabados) en el menú "Recording Configuration" (Configuración de grabación).

<b>Recording Configuration</b>	
>> View Recording Profile	
» Recording Mode	
» HDD Status Report	
» Clear Recording Config.	

2. Haga clic en el botón "Delete" (Eliminar) para borrar todos los datos del disco duro.
| D                                                                                                                       | elete Re                       | corded Dat                     | ta                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Click 'Delete' button to<br/>the system.</li> <li>If you want to keep all<br/>system before proceed</li> </ul> | complete<br>the archi<br>ling. | ely delete all<br>ved video, p | the archived video stream in<br>lease back up the files in the |
|                                                                                                                         | Back                           | Delete                         |                                                                |

3. Deberá confirmar que desea eliminar todos los datos. Si hace clic en "Aceptar", el FW-5450 borrará todos las grabaciones almacenadas en el disco duro.

Microsoft Interne	et Explorer 🛛 🔀
Are you	u sure to delete?
OK	Cancel

# 7. Utilidades

Esta opción incluye la actualización de la memoria Flash, reinicio del sistema, restauración de los valores de fábrica, actualización del sistema, etc.

# 7.1. Guardar configuración

Esta función guarda todas las configuraciones en la memoria Flash. Le recomendamos que pulse esta opción siempre que modifique algo en el servidor FlexWATCH®.

1. Haga clic en "Save Configuration" (Guardar configuración) en el menú "Utilities" (Utilidades).



2. Haga clic en el botón "Save Configuration" (Guardar configuración) para guardar la configuración actual. De lo contrario, pulse el botón "Back" (Volver).

Save Configuration
<ul> <li>Save Configuration is required to save all of new configuration in the system. Otherwise, no new configuration will be saved and effective.</li> <li>If you do not want to save your new configuration, do not click 'Save Configuration' button.</li> </ul>
Back Save Configuration

76 Canarias CCI.com - Tienda online página principal - pulse aquí

# 7.2. Reiniciar

Esta función le permite reiniciar el servidor FlexWATCH. Le recomendamos reiniciar el sistema siempre que configure alguna opción y desee guardarla.

1. Haga clic en "Reboot" (Reiniciar) en el menú "Utilities" (Utilidades).



2. Haga clic en el botón "Reboot" (Reiniciar).

	Reboot
System reboot is new configuration	s highly and strongly recommended to applied all ons properly to the FlexWATCH™ system.
	Back Reboot!!

3. Deberá confirmar que desea reiniciar el sistema pulsando el botón "Aceptar".

Microsoft	Internet Ex	plorer	×
?	Are you sure	e to reboot this sy	stem?
C	OK	Cancel	

4. Después, deberá confirmar si desea cerrar el explorador web o no. No podrá acceder a la página web del servidor FlexWATCH hasta que finalice el reinicio del sistema.

#### 7.3. Valores de fábrica

Esta función le permite restablecer los valores de fábrica para el servidor FlexWATCH® salvo lo valores relacionados con la red.

1. Haga clic en la opción "Factory Default" (Valores de fábrica) en el menú "Utilities" (Utilidades).



2. Haga clic en el botón "Factory Default" (Valores de fábrica).



3. Deberá confirmarlo pulsando el botón "Aceptar" para restablecer los valores de fábrica.

Microsoft	Internet E	xplorer	×
?	Are you su	re to Factory De	fault?
	OK	Cancel	

#### 7.4. Actualizar sistema

En esta función puede actualizar el programa interno (firmware) y los datos del servidor FlexWATCH® que se guarda en la memoria Flash. Consta de 4 archivos que incluyen la imagen del Kernel, imagen del disco Ram, imagen del sistema e imagen web.

Debería disponer de estos 4 archivos independientes de firmware en su ordenador para poder actualizar el servidor FlexWATCH.

System Update			
All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update		Start	
System and Web Update		Start	
Web Only Update		Start	
PTZ Device Driver Update		Start	
Sensor Device Driver Update		Start	
Back			
System Information			
Web Version 3.0 (Build:2004/10/28)			
Firmware Version 3.0 (Build: 2004/10/28)			
Serial Number 00:30:6F:81:01:C9			

- 1. All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update: Esta opción le permite actualizar los 4 archivos de firmware (Firmware, RAM Disk, System y Web).
- 2. System and Web Update: Puede actualizar el sistema y la web.
- 3. Web Only Update: Para actualizar sólo la página Web.
- 4. Referencia de nombre de archivo para el servidor FlexWATCH.

Imagen de Kernel	a_ker_mx [FW-3450 & FW-1130 & FW-3150] a_ker_ms [FW-5450]
Imagen de disco RAM	a_rfs_x4.gz [FW-3450 & FW-5450] a_rfs_x1.gz [FW-1130 & FW-3150]
Imagen del sistema	a_sys_m4.tar.gz {FW-3450 & FW-5450} a_sys_m1.tar.gz [FW-1130 & FW-3150]
Imagen de página web	a_web_xx.tar.gz

- ✓ Puede descargar la última versión de los archivos de firmware en el menú de descarga de Seyeon Tech Website (<u>www.flexwatch.co.kr</u>, <u>www.seyeon.co.kr</u>).
  - 5. Reinicie el sistema después de finalizar la actualización.

#### 7.4.1. Actualización de todos los archivos (Kernel, RAM disk, System, Web)

1. Si hace clic en el botón "Start" en la opción "All (Firmware, RAM disk, System, Web)" aparecerá una ventana para confirmar la actualización.

System Update	
All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update	Start
System and Web Update	Start
Web Only Update	Start
PTZ Device Driver Update	Start
Sensor Device Driver Update	Start
Back	

Microsoft	Internet Explorer 🛛 🗙
?	Are you sure to update this system?
C	OK Cancel

2. Pulse "Browse" (Examinar) para seleccionar el archivo en el directorio de su ordenador.

Please upload " <b>a_ker_xx</b> " file for Firmware. If you don't want to upload this, click "Skip" to go to the next : For the system safety, <b>"Do not close this window compulsor</b> Select file :
Select file : Browse
Next Skip

Es posible que no aparezca esta ventana si tiene un sistema de bloqueo de ventanas emergentes. Deberá desactivar esta función al actualizar la página web.

3. Haga clic en el botón "Browse" (Examinar) para encontrar el archivo de firmware en su ordenador.

🕗 Update Firmware Image - Microsoft Internet Explorer 📃 🗙
Update Firmware Image
Please upload " <b>a_ker_x</b> " file for Firmware. If you don't want to upload this, click "Skip" to go to the next step. For the system safety, <b>"Do not close this window compulsory.</b> " Select file :
Next Skip
🖉 Done 👘 👘 👘

- 4. Para actualizar el archivo seleccionado, haga clic en "Next" (Siguiente). Si no desea actualizarlo, pulse "Skip" (Saltar) para pasar al siguiente actualización.
- 5. Si hace clic en el botón "Next" (Siguiente). Puede comprobar el nombre del archivo y el tamaño.

		Write Kernel Image to Flash		
Please click "Next" and wait for a while. (It will take a few seconds.) After procedure is completed, you will go to the next step.				
If you click "Cancel", this system will reboot. For the system safety, " <mark>Do not close this window compulsory.</mark> "				
	Diease overwrite II			
	File Name	a_ker_xx		
	File Size	645 KB		
	Previous	Next		

80 Canarias CCI.com - Tienda online página principal - pulse aquí

- 6. Si hace clic en "Previous" (Anterior) volverá al paso 2. Si hace clic en "Next" (Siguiente), se cargará el nuevo firmware en el servidor FlexWATCH. El botón "Cancel" (Cancelar) detendrá el procedimiento de actualización.
- 7. El siguiente paso es la actualización de la imagen del disco RAM.

윌 Update RamDisk Image	Microsoft Internet Explorer				
	Upload RamDIsk Image				
Please upload " <b>a_rfs_x4.gz</b> " file for RamDIsk. If you don't want to upload this, click "Skip" to go to the next step. For the system safety, <b>"Do not close this window compulsory.</b> "					
Select file :	Browse				
	Previous Next Skip				
(Č) Done	🔹 🖉 Internet				

- 8. El procedimiento es el mismo que el paso 2~5.
- 9. El siguiente paso es la actualización de la imagen del sistema y la página web. Este procedimiento es el mismo también.
- 10. Una vez completado el procedimiento de actualización, aparecerá la ventana "Reboot" (Reiniciar). Haga clic en el botón "Reboot" (Reiniciar) para reiniciar el sistema.



# 7.4.2. Actualización del sistema y la web

1. Si hace clic en el botón "Start" en la opción "System and Web" aparecerá una ventana para confirmar la actualización.

System Update			
All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update	Start		
System and Web Update	Start		
Web Only Update	Start		
PTZ Device Driver Update	Start		
Sensor Device Driver Update	Start		
Back			

- 2. El resto del procedimiento es igual que el anterior.
- 3. Una vez completado el procedimiento de actualización, aparecerá la ventana "Reboot" (Reiniciar). Haga clic en el botón "Reboot" (Reiniciar) para reiniciar el sistema. .

#### 7.4.3. Actualización sólo de la Web

1. Si hace clic en el botón "Start" en la opción "Web Only" aparecerá una ventana para confirmar la actualización.

System Update			
All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update	Start		
System and Web Update	Start		
Web Only Update	Start		
PTZ Device Driver Update	Start		
Sensor Device Driver Update	Start		
Back			

2 El resto del procedimiento es igual que el anterior.