# Guía rápida

#### Contenido del paquete

Grabador digital





Manual Mando a distancia

2-0-





Alimentador





http://www.canariascci.com

## Controles del panel frontal del grabador



Elemento	Descripción
1 MENU PAUSE	Para acceder al modo de menú. Utilice los
	botones de flecha hacia arriba/abajo para
	desplazarse por la pantalla de los menús.
	Pulse para detener (pausa) la
	reproducción.
2 SEARCH	Para acceder a la pantalla de búsqueda.
	Utilice los botones de flecha hacia
	arriba/abajo para desplazarse por la
	pantalla de los menús. Pulse ENTER para
	acceder a la opción seleccionada.
3 PLAY	Para iniciar la reproducción.
4 REC	Para iniciar/parar la grabación.
5 LED –POWER	Indicador de encendido del grabador,
6 LED – REC	Indicador de estado de grabación del
	grabador.
7 USB 2.0	Puerto USB que puede utilizarse para
	conectar un pen drive USB
8 PIP	Para activar el modo de pantalla en
	pantalla. Utilice los botones de flecha
	hacia arriba/abajo para desplazarse por la
	pantalla de los menús. Pulse ENTER para
	acceder a la opción seleccionada.
9 AUTO	Para activar el modo automático para
	saltar canales. Pulse ENTER para cambiar
	los canales.
10 ZOOM	Para activar/desactivar la visualización de
	pantalla doble. Pulse ENTER para
	cambiar los canales.
11 ESC/BACKUP	Para salir de varias funciones y menús.
	Para acceder al menú de copia de
	seguridad.
12 SENSOR DE INFRARROJOS	Sensor para el mando a distancia
T3 BUTON DE AVANCE	Boton para desplazarse hacia la derecha.
RAPIDO/DESPLAZAMIENTO DERECHA	Para campiar la velocidad de
	reproduccion: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x-
14 BUTON DE AVANCE	Boton para desplazarse hacia arriba. Para
RAPIDO/DESPLAZAMIENTO ARRIBA	campiar la velocidad de reproducción:
	1/2 , 1/4 , 1/8 , 1/16 .

15 BOTÓN DE PARADA/DESPLAZAMIENTO ABAJO	Botón para desplazarse hacia abajo. Para detener la reproducción.
16 BOTÓN DE RETROCESO RÁPIDO/DESPLAZAMIENTO IZQUIERDA	Botón para desplazarse hacia la izquierda. Para cambiar la velocidad de
	reproducción: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x-
17 ENTER/MODE	Para cambiar entre modo de pantalla completa y pantalla quad.

## Controles del panel trasero



Elemento	Descripción
1 MONITOR	Puerto BNC para el monitor principal
2 VIDEO IN	Puertos BNC para las cámaras (4 en total)
3 AUDIO IN	Puerto de entrada RCA para una señal de
	audio
4 NTSC/PAL	Selector entre modo NTSC/PAL
5 LAN	Puerto de red
6 VGA	Puerto de salida para el monitor VGA
7 I/O externa	Puerto de entrada/salida externa (vea
	definición de pines)
	A BICOMI 1234 NO NC
8 AUDIO OUT	Puerta de salida RCA para una señal de
	audio
9 SPOT MONITOR	Puerto BNC para mostrar la imagen a
	pantalla completa de todas las cámaras
	instaladas de forma secuencial.
10 DC 12 V	Clavija para la entrada de alimentación de
	12 V
11 USB	Puerto USB (sólo para el uso de un ratón)

#### Control mediante ratón



En modo de menús	
Para acceder a los menús de	Clic con botón derecho
configuración	
Seleccionar/entrar	Clic con botón izquierdo
Volver a la página anterior	Clic con el botón derecho
En modo de visionado en vivo	
Visualización de un canal	Mueva el cursor al canal deseado y haga
	doble clic con el botón izquierdo
Cambio de visualización de un canal a	Doble clic con botón izquierdo
varios canales	

### Descripción del mando a distancia



Elemento	Descripción
1 REC	Iniciar/parar la grabación
2 STATUS	Mostrar estado
3 BOTONES DE CÁMARA	Selección de cámara/ botones numéricos.
	Pulse el botón [+10] para seleccionar los
	canales superiores a 10 (para grabadores
	de 16 canales)
4 SILENCIAR	Para silenciar el audio del canal de vídeo
	con audio
5 PIP	Para activar el modo de pantalla en
	pantalla. Utilice los botones de flecha
	hacia arriba/abajo para desplazarse por la
	pantalla de los menús. Pulse ENTER para
	acceder a la opción seleccionada.
6	Para cambiar al modo de visualización
	QUAD
7	Para cambiar al modo de visualización de
	9 canales (no disponible para el grabador
	de 4 canales)
8	Para campiar al modo de visualización de
	13 canales (no disponible para el
	grabador de 4 – 8 canales)
0	Para campiar al modo de Visualización de
/	16 canales (no disponible para el
10.70014	grabador de 4 – 8 canales)
	Para activar/desactivar la visualización de
	pantalla doble. Puise ENTER para
11 ESC	Callibiar los callales.
	Boton para salin de opciones y menus
12 SEARCH (BUSQUEDA)	Litilice los botones de flecha bacia
	arriba/abaio para desplazarse por la
	pantalla de los menús. Pulse ENTER para
	acceder a la opción seleccionada.
13 PLAY (REPRODUCIR)	Para iniciar la reproducción.
	Para activar/desactivar el menú v detener
	(pausa) la reproducción.
	Botón para desplazarse hacia la derecha.
15 🔺 / 📭	Para cambiar la velocidad de
	reproducción: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x-
	Botón para desplazarse hacia arriba. Para
16	cambiar la velocidad de reproducción:
	1/2,1/4,1/8,1/16.
	Botón para desplazarse hacia abajo. Para
	detener la reproducción.
18	Botón para desplazarse hacia la izquierda.
	Para cambiar la velocidad de
	reproducción: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x-
19 ENTER	Para acceder y confirmar selección.
20 COPY (COPIAR)	Para acceder al menú de copia.
21 FREEZE (CONGELAR)	Para activar/desactivar la función de
	pantalla congelada.

22 AUTO	Para activar/desactivar el modo de
	secuencia automática.
23 PTZ	Para iniciar/parar el control de cámaras
	PTZ
24 LOCK (BLOQUEO)	Para activar la función de teclado
25 OSD	Para mostrar/ocultar el menú en pantalla.
26 IRIS +	Abrir IRIS de la cámara PTZ.
27 IRIS -	Cerrar IRIS de la cámara PTZ.
28 ZOOM +	Hacer zoom + (acercar) la imagen de la
	cámara PTZ.
29 ZOOM -	Hacer zoom - (alejar) la imagen de la
	cámara PTZ.
30 FOCUS +	Hacer focus + (enfocar cerca) la imagen
	de la cámara PTZ.
31 FOCUS -	Hacer focus - (enfocar cerca) la imagen
	de la cámara PTZ.
32 PRESET (POSICIONES	Pulse este botón junto con 2 botones
PREDETERMINADAS)	numéricos para guardar la ubicación
	actual de la lente como posición
	predeterminada. Pulse PLAY + el botón
	numérico para mover la lente a la
	posición predeterminada.
33 TOUR	Para activar la función de TOUR entre las
	posiciones predeterminadas.