

APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MACOS DE SAFEMAX 1111320



INTRODUCCIÓN

La app **S-ALARM** está disponible en **APP STORE**, así que se deberá buscarla e instalarla en el dispositivo móvil.




USO Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Pulse el icono de la aplicación y se le abrirá la pantalla principal. En ella encontrará varios iconos. Debemos pulsar **ADD DEVICE** para agregar un dispositivo, en este caso la alarma.



En el primer campo, escriba el nombre que quiera, en segundo campo la contraseña de usuario y en el tercer campo el número de teléfono de la tarjeta SIM que tiene la consola en su interior.



Cuando se haya creado la cuenta pulse en el nombre y aparecerá la pantalla principal con los iconos siguientes:



Pantalla principal




Pulse este icono para escribir el mensaje para configurar el mensaje de armado del sistema. Pulse EDIT SMS y escriba lo siguiente.






Pulse este icono para escribir el mensaje para configurar el mensaje de desarmado del sistema. Pulse EDIT SMS y escriba lo siguiente.






Pulse este icono para escribir el mensaje para configurar el mensaje de armado parcial del sistema. Pulse EDIT SMS y escriba lo siguiente.





Pulse este icono para escribir el mensaje para configurar el mensaje de consulta de estado del sistema. Pulse EDIT SMS y escriba lo siguiente.






Pulse este icono para escribir el mensaje para configurar el mensaje para cancelar la alarma cuando ha saltado. Pulse EDIT SMS y escriba lo siguiente.





Pulse este icono para escribir el mensaje para configurar el mensaje de cambio de contraseña del sistema. Pulse EDIT SMS y escriba lo siguiente.



Una vez configurados los mensajes, ya puede controlar algunas de las funciones de su consola a través del teléfono móvil.

Tiene que asegurarse de escribir **LITERALMENTE y CON MAYÚSCULAS** los mensajes o no funcionará la aplicación.