

## Instalacion

SIRENA EXTERIOR INALAMBRICA ALARMA AURORA en consola Aurora

Ref. 1111200

Importante: Tener mando registrado en la consola y la batería de la sirena cargada.

Registro de sirena en consola Aurora

- 1- Abrir carcasa de la sirena
- 2- Mantener pulsado Tamper de sabotaje de la sirena y conectar cable de batería de la misma
- 3- Pulsar botón "Learn" en la placa de la sirena se encenderá el led de la sirena
- 4- Seguidamente pulsar "SOS" en la consola de alarma. La sirena empezara a sonar, pulsamos el botón de desarmado del mando para desactivar la sirena, si el proceso es correcto la sirena hará un doble pitido y habrá quedado registrada.

NOTA:

Cuando vaya a colocar la sirena en su lugar definitivo tenga en cuenta que la alarma sonara si el tamper no esta pulsado, una vez que suena tener el mando cerca para desactivar la sirena y la alarma y asi colocarla en la pared.